

Licuadaora Nature Blender

Distinguido Cliente,

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un electrodoméstico TAURUS. Su tecnología, diseño y funcionalidad le proporcionarán total satisfacción durante mucho tiempo. TAURUS participa activamente en la preservación del medio ambiente. Los materiales que constituyen el embalaje de este electrodoméstico son reciclables. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos adecuados para cada tipo de material.

IMPORTANTE: Lea el manual de instrucciones con atención antes de utilizar el producto y consérvelo para futuras referencias.

- Este producto ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- Antes de conectar el aparato a la fuente de energía, verifique si la tensión de la red eléctrica es compatible con la que está marcada en el aparato 127 V~.

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

ATENCIÓN: Mantenga este aparato alejado del agua, no utilice cerca de lavabos u otros recipientes que pudieran contener agua.

PELIGRO: Como ocurre con la mayoría de los aparatos eléctricos, las piezas eléctricas tienen corriente mientras estén conectadas aunque el interruptor se encuentre apagado.

Instrucciones importantes de seguridad :

- Antes de usar su licuadora, lea cuidadosamente éstas instrucciones de uso.
- Antes de conectar la licuadora a la corriente eléctrica, asegúrese de que la corriente sea la indicada para el aparato y que la clavija sea una clavija aterrizada.
- Utilice ésta licuadora únicamente para el fin que fue diseñada y que se encuentra descrito en éste manual. No utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante.
- Este producto ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico y no debe ser utilizado en el exterior.
- No conecte ni maneje el aparato si tiene las manos o pies húmedos, tampoco estando parado sobre superficies húmedas.
- No coloque la licuadora sobre superficies húmedas o mojadas, asegúrese de colocarla sólo sobre superficies firmes y planas.
- Nunca utilice en el exterior y mantenga alejado el aparato en situaciones climáticas extremas como el contacto directo con la luz del sol.
- No coloque sobre alfombras, tapetes o pisos con recubrimientos plásticos fácilmente inflamables.
- Antes de desconectar, asegúrese de colocar el aparato en posición de apagado.
- Antes de proceder a limpiar el aparato o almacenarlo, deberá apagarlo y desconectarlo.
- Apague y desconecte el aparato siempre que no se encuentre en uso y no lo deje por ningún motivo sin supervisión.
- No utilice la licuadora en ambientes húmedos o cercanos a fuentes de agua tales como baños, albercas, regaderas, etc.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- No utilice la licuadora cerca de líquidos o materiales inflamables, mucho menos sobre fuentes de calor como estufas ni cerca de tanques de gas u oxígeno.
- No conecte la unidad a cables de extensión o multi contactos.
- Antes de cada uso, desenrolle completamente el cable de alimentación del aparato.

- No deje el cable eléctrico colgando, ni permita que entre en contacto con superficies calientes o punzocortantes.
- No permita que su licuadora sea utilizado por niños, personas con discapacidad o personas con falta de capacitación o familiarización sobre su uso y éste instructivo.
- Se requiere especial supervisión cuando la unidad se utilice cerca de niños o personas con discapacidad. Asegúrese de almacenar el electrodoméstico lejos de su alcance.
- No utilice si el dispositivo de puesta en marcha/paro de su licuadora no funciona correctamente.
- No de vuelta al aparato cuando esté en funcionamiento o conectado a la red eléctrica..
- No la deje o la guarde cerca de donde haya riesgo de que se caiga o la tiren en la bañera, lavabo u otros recipientes contenedores de agua.
- Si por error cayera al agua, "desenchúfela" inmediatamente. NO meta la mano en el agua para intentar sacarla..
- Nunca utilice ésta unidad si el cable eléctrico o la clavija están dañados, si no opera correctamente, si se ha caído, y está dañada en alguna de sus partes, o si cayó accidentalmente en agua o algún líquido. Lleve la unidad a un centro de servicio autorizado por el fabricante para su revisión y/o reparación.
- Para evitar riesgos de choques eléctricos, no introduzca ningún artefacto en las cavidades del aparato.
- No utilice la unidad con timers o cualquier dispositivo que encienda y apague automáticamente el dispositivo.
- NUNCA introduzca la mano o algún artefacto en el vaso de la licuadora si éste se encuentra colocado en el cuerpo del motor de la misma.
- No licue alimentos calientes, ya que pueden salirse de la licuadora y provocar quemaduras graves al usuario.
- Ésta unidad no es un juguete. Deberá supervisar a los niños para asegurarse que no jueguen con ella.

Identificación de las partes:

1. Cuerpo del motor
2. Botones de pulso y velocidades continuas
3. Botón de encendido/apagado
4. Vaso de vidrio de 1 000 ml
5. Tapa con dosificador
6. Patas antiderrapantes

Instrucciones para armar tu maceta y cuidar tus semillas



CÓMO ALARGAR LA VIDA ÚTIL DE SU LICUADORA

- Nunca retire el vaso de la licuadora hasta que las cuchillas se hayan detenido por completo, lo anterior evitará el desgaste del arrastre.
- Asegúrese de acoplar correctamente el empaque y las cuchillas de su licuadora antes de utilizar para evitar derrames en el vaso de la misma y que se dañe el cuerpo del motor.

INSTRUCCIONES DE USO

MODO DE EMPLEO

- Antes de conectar, asegúrese que la licuadora se encuentre en posición de "APAGADO"
- Ensamble correctamente las partes de la unidad vaso (cuchillas, rosca y empaque) y cerciórese de haberlas asegurado a la perfección.
- Coloque el vaso sobre la licuadora y gire ligeramente hasta acoplar (escuchará un clic)
- Conecte la licuadora a la toma de corriente eléctrica.
- Agregue los ingredientes a procesar dentro del vaso sin sobrepasar el nivel máximo graduado en la licuadora (1 000 ml). Coloque la tapa sobre el vaso y gire para que cierre, cerciórese de haberla colocado correctamente.
- Encienda la licuadora presionando el botón de mando acorde a la velocidad deseada.
- Siempre que opere su licuadora, coloque una mano sobre la tapa para asegurar la posición del vaso.
- Mientras la licuadora se encuentre funcionando, puede añadir ingredientes a través del orificio dosificador de la tapa. Para añadir líquidos calientes, utilice un recipiente con vertedero.
- Al terminar de utilizar, oprima el botón de "APAGADO" y desconecte de la corriente eléctrica.

CONSEJOS DE PROCESAMIENTO

Procesamiento con pulso

- Para operar la función de pulso, oprima el botón tantas veces como sea necesario hasta obtener la consistencia deseada. Cada vez que deje de presionar el botón de pulso la licuadora se apagará.
- Es eficaz para triturar verduras, rallar queso y para mezclar líquidos con frutas frescas.
- No se recomienda el procesamiento de ingredientes muy duros como el hielo, café o semillas
- Utilizar para mezclar alimentos duros y blandos. Procese primero los alimentos duros por algunos segundos y posteriormente agregue los alimentos blandos, de ésta forma obtendrá mezclas más uniformes.
- Los alimentos duros tales como zanahorias o quesos duros, deberán ser cortados en pedazos pequeños antes de procesar.

Destruir el motor

Si los alimentos se alojan debajo de las cuchillas o la mezcla se vuelve demasiado espesa para fluir entre las cuchillas, detenga la licuadora, retire el vaso del cuerpo del motor, empuje los alimentos con una espátula de goma, saque la espátula, coloque el vaso en la licuadora, tape y continúe procesando.

Limpieza

- Oprima el botón de "APAGADO, desconecte la licuadora. Espere a que el aparato se enfríe por completo antes de iniciar la limpieza.
- Limpie la unidad del motor con un paño ligeramente humedecido e impregnado con unas gotas de detergente suave y seque.
- No utilice disolventes, ni limpiadores con un factor PH ácido ni básico como la lejía, ni abrasivos para la limpieza del aparato. No permita la entrada de agua o algún líquido por las rejillas de ventilación, ni sumerja el cuerpo de motor en agua o coloque bajo el chorro directo.
- Para limpiar el vaso, retirelo del cuerpo del motor y lávelo con una esponja suave y detergente para trastes. Permita que seque completamente antes de acoplar nuevamente al cuerpo de la licuadora. Utilice el mismo procedimiento para la limpieza de la tapa y el tapón dosificador.
- Es recomendable retirar la rosca, el empaque y las cuchillas del vaso con regularidad y lavar con una esponja y jabón para trastes, antes de acoplarlos de nuevo al vaso, asegúrese que estén completamente secos y posteriormente ensámblelos correctamente antes de utilizar.

Cuidado y mantenimiento

Ésta unidad requiere de poco mantenimiento y no contiene partes que puedan repararse. No intente repararla usted mismo. Llévela a un centro de servicio autorizado, o con personal capacitado en caso de ser necesario.

Almacenaje

Apague su "licuadora" y desconecte de la corriente eléctrica, límpiela de acuerdo al apartado de limpieza, espere a que se seque completamente y almacénela en un lugar limpio y seco lejos del alcance de los niños o personas con discapacidad.

ANOMALÍAS Y REPARACIÓN

Si el cable de alimentación está dañado, éste debe ser sustituido por el fabricante, por los centros de servicio autorizados por el mismo o por personal calificado a fin de evitar un daño. Nunca intente repararlo usted mismo. Siga el mismo procedimiento en caso de cualquier otra anomalía.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

TAURUS no se responsabiliza por fallas ocurridas como consecuencia de una mala interpretación de los textos de éste manual de instrucciones. En caso de necesitar mayores aclaraciones consulte directamente con su vendedor.

GARANTÍA

Esta "licuadora" está garantizado por TAURUS por un plazo de DOS AÑOS a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES

Para hacer efectiva la garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación del producto y ésta póliza, debidamente llenada, sellada por el establecimiento que lo vendió, en el lugar donde fue adquirido o en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizados que se indican en el directorio anexo al producto.

Nuestra garantía incluye la reparación, reposición o cambio del producto y/o componentes sin cargo alguno para el cliente, incluyendo mano de obra, así como los gastos de transportación derivados del cumplimiento de este certificado.

El tiempo de reparación será de un máximo de 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizados por el fabricante donde se pueda hacer efectiva la garantía.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Nota: En caso de que la presente garantía fuera extraviada, el cliente puede recurrir al proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura correspondiente.

Exclusión de la garantía

Dicha garantía no cubre los siguientes casos:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido utilizado de acuerdo al presente instructivo.
3. Cuando el producto haya sido desarmado, reparado o modificado por personas no autorizadas por Taurus España, S.A. de C.V.

Ninguna otra garantía verbal o escrita diferente a la aquí expresada será reconocida por **Taurus-España, S.A. de C.V.**, se pueden adquirir partes o componentes originales en cualquiera de los centros de servicio autorizados referidos en el directorio anexo.

Procedimiento para hacer efectiva la garantía de su producto

1. Lleve su aparato junto con ésta póliza de garantía debidamente llenada, sellada y fechada por el establecimiento que lo vendió al Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio. Puede consultar el listado de Centros de Servicio Autorizados en el directorio anexo a su producto o en nuestra página de internet: <http://www.taurus.com.mx/centros-de-servicios/>
2. Si no existe Centro de Servicio Autorizado en su ciudad llame al **01 800 777 81 62** donde le indicaremos como podrá hacer válida su garantía.

Producto : **Licuadaora**
Marca : **TAURUS**
Modelo : **Nature Blender**

Nombre del Distribuidor : _____
Calle y Número : _____
Delegación y Municipio : _____
Ciudad : _____
Estado : _____
C.P. : _____
Tel : _____
Fecha de entrega : _____

Sello del
distribuidor

Modelo : **Nature Blender**
M91211800

Typ : **LTE-5V**

Características técnicas
127V~ 60 Hz 400 W



Fabricado para :
TAURUS-ESPAÑA, S.A. de C.V.
Rosas Moreno 4-203
Col. San Rafael
Del. Cuauhtémoc
Ciudad de México, México
Tel. 01 800 777 8162
C.P. 06470
País de origen : **MÉXICO**

www.taurus.com.mx



taurusmexico



@taurus_mexico



/TaurusMex

LICUADORA Nature Blender

