

## FILTERWECHSEL? – Machen Sie es sich leicht!

1. Leeren Sie alles Wasser aus und nehmen Sie den Deckel ab.  
2. Drehen Sie die ganze Filterkaraffe um 180° (Öffnung nach unten) und fassen in den Ausguss um den inneren Einfülltank zu lösen. Die Gravitation hilft Ihnen den Einfülltank mitsamt der Filtereinheit nach unten herauszuziehen.

3. Stellen Sie die ganze Einheit (den inneren Einfülltank inkl. der Filtereinheit) auf die Filterkartusche und drücken von oben auf den Einfülltank. Der Einfülltank rutscht dann nach unten und löst damit die Filterkartusche.



4. Die neue Filterkartusche bitte durch ZIEHEN einsetzen (siehe Installation).

## VOLUMEN DER FILTERKARAFFEN

Gehäuse:	Einfüllbehälter:	Vorratsbehälter:
Esprit	0,9 Liter	1,3 Liter
ONE	0,95 Liter	1,35 Liter
Lotus	1,2 Liter	1,6 Liter
Family	1,25 Liter	1,75 Liter
Glas-Filterkaraffe	0,95 Liter	1,4 Liter

## FILTERZEIT

Die Filter- und Durchflusszeit für 1 L Wasser beträgt ca. 2-5 Minuten.

## FILTERKAPAZITÄT/ WECHSELINTERVALL

Filterkartusche: 2 Monate / 500 Liter max.  
(3 Monate bei geringer Nutzung von weniger als 4 Liter tägl.)

Kalkfilterpad: 2-12 Wochen (je nach Kalkgehalt im Leitungswasser)

*Wir empfehlen, die Komponenten regelmäßig zu ersetzen um die Filterfunktion aufrecht zu erhalten.*