

benutzt wird, entfernen Sie die Batterien, wenn Sie sie nicht benutzen. Schmierien Sie alle Gewinde und Gummi-O-Ringe zweimal jährlich mit Erdölöl ein. Untersuchen Sie die Taschenlampe monatlich und entfernen Sie vorsichtig alle beschädigten Batterien und entfernen Sie alle Korrosionsrückstände.

FEHLERBEHEBUNG: Wenn die Taschenlampe sich nicht einschalten lässt oder nicht eingeschaltet bleibt - 1. Ersetzen Sie die Batterien. Wenn das Problem fortbesteht, dann 2. Überprüfen Sie die Verschlusskappe. Die Metalloberflächen, die Kontakt mit dem Lampenzylinder, der Verschlusskappe und der hinteren Batterie haben, müssen sauber, glänzend und frei von Korrosion oder anderen Hindernissen sein. Reinigen Sie sie, wenn nötig. 3. Wenn die Taschenlampe immer noch nicht richtig funktioniert, lesen Sie die Typus unter www.maglite.com/support/overview. Wenn dies das Problem nicht löst, lesen Sie den Abschnitt "Wie und wann kann man einen Gewährleistungsanspruch geltend machen" weiter unten.

HINWEISE: • **UM AUGENVERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN, SEHEN SIE SOFORT WEG, SOLLTE DER STRAHL DIREKT IN IHRE AUGEN LEUCHTEN.** • **SETZEN SIE DIE BATTERIEN NIE FEUER ODER STARKER HITZE AUS,** dies kann Lecks oder Explosion verursachen. • **UM AUGEN- ODER HAUTVERLETZUNGEN VORZUBEUGEN, IST**

Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie können weitere Rechte haben, die sich von einer Gerichtsbarkeit zur anderen unterscheiden können. Wo eine Bestimmung dieser Garantie durch das Gesetz einer anderen Gerichtsbarkeit nicht gestattet ist, ist diese Bestimmung null und nichtig, der Rest dieser Garantie bleibt jedoch in vollem Umfang in Kraft. **DIESE ERKLÄRUNGEN HABEN KEINEN EINFLUSS AUF DIE GESETZLICHEN RECHTE EINES VERBRAUCHERS.**

ITALIAN - Grazie di avere acquistato una lampada a torcia Mag-Lite®. Per registrare il nuovo acquisto di una lampada a torcia Mag® visitate il nostro sito Web www.maglite.com e selezionare "Register Your Maglite®" nella home page. Per vedere l'intera linea di prodotti, fare clic su "Products". Si prega di esaminare l'intero contenuto di questo opuscolo.

FUNZIONAMENTO: L'estremità più larga della molla della batteria deve essere fatta scattare nel tappo posteriore. Installare sempre le batterie con "+" in direzione della testa della torcia e "-" in direzione del tappo posteriore della torcia. **Interruptore** - Interruttore a pulsante. **Da luce diffusa a concentrata** - Ruotare la testa della torcia elettrica per passare da un fascio di luce diffuso ad un faratto intenso.

I Set Funzionali della torcia elettrica e le funzioni all'interno di ogni set

Come mostra il diagramma qui sotto, la torcia MAGLITE® LED ha cinque diverse funzioni - Piena Potenza, Risparmio Energetico, Stroboscopio (lampeggia 12 volte al secondo), Eco e On/Off Momentaneo (rimane acceso solo quando il pulsante è premuto). Non tutte queste funzioni sono ugualmente importanti ad ogni utente. Questo è il motivo per cui queste funzioni sono organizzate in quattro diversi set funzionali – in modo da personalizzare la torcia in base alle proprie esigenze, configurandola per l'azione rapida alle funzioni che soddisfino il meglio le proprie preferenze.

• **Come scegliere una funzione all'interno di un set**

I set funzionali disponibili e le funzioni all'interno di ciascuno di essi, sono riportati nella seguente tabella:

Direttamente dalla confezione, la torcia elettrica a MAGLITE® LED è impostata per il set di funzione "Standard" (Set **Funzionale #1** nel diagramma). Se si richiedono solo queste tre funzioni (Piena Potenza, Risparmio Energetico e Eco), allora non è necessario cambiare nulla. È possibile selezionare una funzione all'interno del set preferito con il metodo "Quick Click" (clic rapido): Accendere la torcia con un clic rapido; è impostata su Piena Potenza. Spingerla, poi accenderla con due clic rapidi (tanta velocemente quanto si pronuncia "Click Click"); si accende al - la funzione di Risparmio Energetico. Spingerla, poi accenderla con tre clic rapidi (tanto velocemente quanto si pronuncia "Click Click"); si ha la funzione Eco.

Selezionare una funzione all'interno di uno dei set funzionali allo stesso modo, con uno, due o tre clic rapidi, come mostrato dal diagramma. Ad esempio, se si è nel set **funzionale #2** si desidera selezionare la funzione del Stroboscopio, iniziare con la torcia spenta, fare tre clic rapidi, e la torcia emetterà il stroboscopio.

• **Come passare da un set funzionale all'altro**

L'impostazione "standard" della torcia elettrica a MAGLITE® LED è il Set **Funzionale #1**. Se si desidera mantenere tale impostazione non è necessario fare nulla. Il Set **Funzionale #1** sarà sempre in funzione se non è modificato. Se si vuole scegliere un diverso set funzionale, attenersi alla seguente procedura:

- SVuotare il tappo posteriore (non è necessario rimuoverlo del tutto; farlo quel tanto che basta affinché la torcia non si accenda più).
- Attendere 2 secondi.
- Premere il pulsante e tenerlo premuto.
- Mostrre si tiene premuto il pulsante,** avvitare il tappo posteriore fino a quando è chiuso per bene.

5. **Continuare a tenere premuto il pulsante.** Entro circa 4 secondi la torcia inizierà a lampeggiare.

6. Il numero di lampeggi indica il nuovo Set Funzionale selezionato.

7. Per scegliere un nuovo Set Funzionale, rilasciare il pulsante dopo il corrispondente numero di lampeggi (il rilascio dopo 1 lampeggio seleziona il Set **Funzionale #1**, il rilascio dopo 2 lampeggi sceglie il Set **Funzionale #2**, rilasciare dopo 3 lampeggi per il Set **Funzionale #3** e rilasciare dopo 4 lampeggi per scegliere il Set di **Funzione #4**). La scelta di un Set Funzionale rimane in vigore fino a quando non viene modificata ripetendo la procedura di cui sopra.

ISPERSIONE E MANUTENZIONE: Se la torcia viene usata meno di una volta al mese, rimuovere le batterie tra gli usi. Lubrificare tutte le filettature e gli O-ring di gomma con petrolio gelatino due volte l'anno. Ispezionare la torcia ogni mese e rimuovere con cautela le batterie danneggiate e pulire l'eventuale corrosione.

RESOLUZIONE DEI PROBLEMI: Se la torcia non si accende o non rimane accesa - 1. Sostituire le batterie. Se il problema persiste, allora 2. Verificare il tappo posteriore della torcia. Lo superfici di metallo che sono a contatto con la camera, il tappo posteriore e la molla devono essere pulite, lucide e prive di corrosione o altre ostruzioni. Pulirle se necessario. 3. Se la torcia non funziona correttamente,

consultare i consigli su www.maglite.com/support/overview. Se questo non risolve il problema, consultare la sezione "Come e quando fare una richiesta di garanzia" riportata di seguito.

AVVERTIMENTI: • **PER EVITARE IL RISCHIO DI LESIONI AGLI OCCHI, VOLGERE IMMEDIATAMENTE LO SGUARDO ALTROVE SE IL RAGGIO LUMINOSO PUNTA DIRETTAMENTE VERSO I VOSTRI OCCHI.** • **NON ESPORRE LE BATTERIE A FUOCO O A FONTI DI CALORE ECCESSIVO** poiché ciò potrebbe provocare perdite o esplosioni. • **PER EVITARE RISCHIO DI LESIONI A OCCHI O ALLA PELLE, EVITARE IL CONTATTO CON QUALSIASI LIQUIDO CHE FUORIESCA DALLE BATTERIE.** • **PER RIDURRE IL RISCHIO DI LESIONI PERSONALI** o di danneggiare la torcia, non utilizzare mai batterie usate e batterie nuove, alcaline con batterie standard o ricaricabili. Quando le batterie sono scariche, sostituirle tutte contemporaneamente con batterie nuove della stessa marca e tipologia. • **QUESTA TORCIA NON È UN GIOCATTOLO;** non è raccomandato l'uso ai bambini.

DIECI ANNI DI GARANZIA LIMITATA La Mag Instrument, Inc. garantisce al proprietario originale che questa torcia non ha difetti nei componenti e nella fabbricazione per dieci anni dalla data del primo acquisto al dettaglio. La Mag o un centro di servizio di garanzia autorizzato Mag provvederà a riparare o, a sua discrezione, sostituire gratuitamente una torcia o componenti difettosi. (La Mag non garantisce la futura disponibilità di particolari colori o decorazioni, e può sostituire una torcia personalizzata con una torcia standard.) Questa garanzia sostituisce tutte le altre garanzie, esprese o implicite.

ESCLUSIONI: Questa garanzia non copre: 1. Batterie scariche, perdite nelle batterie o esplosione; 2. Un guasto al LED; o 3. Un prodotto danneggiato a causa di modifiche, uso improprio, perdita delle batterie o mancata manutenzione. **LA MAG DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI DIRETTI O INDIRETTI.** Alcuni paesi, regioni, e stati non consentono l'esclusione o la limitazione delle garanzie implicite, danni diretti o indiretti o/limitazioni sulla trasferibilità, pertanto le limitazioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili a Voi. **COME E QUANDO FARE UNA RICHIESTA DI GARANZIA:** 1. In caso di batterie scariche, sostituire le batterie; non spedire le batterie o la torcia alla Mag. 2. Se la torcia è stata danneggiata da una perdita delle batterie, determinare quale marca di batterie ha causato il danno e seguire le istruzioni del produttore delle batterie per quanto riguarda le richieste di risarcimento danni, non inviare le batterie o la torcia alla Mag. 3. Per i resi in garanzia: Inviare la torcia (spese postali o di spedizione prepagate) al più vicino centro di servizio di garanzia autorizzato Mag (cercare su maglite.com/support/service_center o chiedete al vostro rivenditore locale Mag). Questa garanzia Vi conferisce diritti legali specifici, inoltre potreste avere altri diritti che variano da una giurisdizione all'altra. Nei casi in cui un qualsiasi termine di questa garanzia è vietato dalla legge di qualsiasi giurisdizione, tale termine sarà nullo, ma il resto di questa garanzia rimarrà in vigore a tutti gli effetti. **QUESTE DICHIARAZIONI NON LASCIANO IMPREGIUDICATI I DIRITTI LEGALI DEL CONSUMATORE.**

NORVEGIAN - Takk for at du kjøpte en Maglite® LED lommelykt. Du kan registrere din Mag® lommelykt ved å gå inn på www.maglite.com og klikke på "Register Your Maglite®". For å se alle produktene må du klikke på "Products". Vennligst les hele dette heftet.

BRUK: Den store enden av batteriføringen må plasseres inn i bakløkket. Installer alltid batteriene med "+"-enden mot hodet på lommelykten og "-"-enden mot bakløkket på lommelykten. Bryter - Trykknapptryk. Flom til spot - Rotere hodet på lommelykten for å justere fra en bred flomstråle til et intens søkelys. **Din lommelykts funksjonsett og funksjonene innenfor hvert sett** Som tabellen under viser har din MAGLITE® LED -lommelykt fem forskjellige funksjoner – Full styrke, Strømsparing, Pulserende lys (blinker 12 ganger i sekundet), Eco og Øyeblikkelig På/Av (er kun på når bryteren holdes nede). Ikke alle disse funksjonene er like viktig for enhver bruker. Dette er grunnen til at disse funksjonene er organisert i fire forskjellige funksjonsett - slik at du kan tilpasse din lommelykt til dine behov og konfigurere den for raskest mulig tilgang til funksjonene som best passer dine preferanser.

Horvdan velge en funksjon innenfor et funksjonsett De tilgjengelige funksjonsettene, og funksjonene innen hvert sett, vises i den følgende tabellen:

Når den pakkes ut er din MAGLITE® LED -lommelykt satt til funksjonsettet "Standard" (funksjonsett nr. 1 i tabellen). Dersom du kun trenger de tre funksjonene (Full styrke, Strømsparing og Eco), trenger du aldri å bytte funksjonsett. Du kan velge en funksjon i det settet ved hjelp av "Hurtigklikk"-metoden: Slå på lommelykten med ett hurtigklikk og den er på med Full styrke. Slå den av og slå den deretter på igjen med ett hurtigklikk (omtrent så raskt som du villes sagt "klikk klikk"), og den slår seg på med LED -lommelykt (omtrent så raskt som du villes sagt "klikk klikk klikk"), og Eco-funksjonen aktiveres.

Horvadan gi deg spesiifke juridiske rettigheter, og du kan ha andre rettigheter som vil kunne variere fra en jurisdiksjon til en annen. Dersom noen av vilkårene i denne garantien er forbudt ved lov i en jurisdiksjon, slik som vilkår vedtve ugyldig, men resten av denne garantien skal forbli i full kraft og effekt. **DISSE ERKLÆRINGENE PÅVIRKER IKKE FORBRUKERENS LOVBESTEMTE RETTIGHETER.**

Du velger en funksjon i de andre funksjonsettene på samme måte - med ett, to eller tre hurtigklikk som tabellen viser. Har du eksplisitt aktivert funksjonsett nr. 2 og du vil velge funksjonen Pulserende lys, starter du med lommelykten slått av og foretar tre hurtigklikk. Lommelykten din vil da pulserende lys.

Horvadan gå fra ett funksjonsett til et annet

Din MAGLITE® LED -lommelykts "Standard"-innstilling er funksjonsett nr. 1. Dersom du ønsker å beholde denne innstillingen trenger du ikke å foreta deg noe. Funksjonsett nr. 1 vil alltid gjelde dersom det ikke endres. Dersom du ønsker å velge et annet funksjonsett, følg disse trinnene:

- Skru av bakløkket (du trenger ikke å ta den helt av, bare trekke det langt nok ut til at lommelykten ikke slår seg på).
- Vent 12 sekunder.
- Trykk på bryterknappen og hold den nede.
- Mens du fremdeles holder ned bryterknappen, skru på plass bakløkket helt til det sitter godt fast.

5. Fortsett med å holde bryterknappen nede. Innen omtrent 4 sekunder vil lommelykten starte å blinke.

6. Antall blink angir det nyaltege funksjonsettet.

7. For å velge et nytt funksjonsett slipper du bryterknappen etter antall blink for funksjonsettet du vil aktivere (ved å etter 1 blink velger du **funksjonsett nr. 1**; ved å slippe etter 2 blink velger du **funksjonsett nr. 2**; ved å slippe etter 3 blink velger du **funksjonsett nr. 3** og slipper du etter 4 blink velger du **funksjonsett nr. 4**). Ditt valg av funksjonsett vedvarer til du endrer det ved å gjenta prosessen over.

KONTROLL OG VEDLIEKSE: Hvis lykten blinker mindre enn en gang pr. måned fjerner batteriene mellom hver gangs bruk. Smar alle gangene og -ovinger av gummi med bensin jolly to ganger i året. Kontroller lykten månedlig og fjern forsiktig ødelagte batterier og rengjør for korrosjon.

FEILSØKING: Dersom lykten ikke lyser når den skrus på, eller slutter å lyse under bruk - 1. Skift batterier. Dersom problemet ikke forsvinner: 2. Kontroller bakløkket. Metalloverflaten som er i kontakt med lykteskafet, bakløkk og fjær skal være rene, skinnende og uten korrosjon eller andre hindringer. Rengjør om nødvendig. 3. Dersom lykten fortsatt ikke fungerer som den skal, se etter tips på www.maglite.com/support/overview. Dersom dette ikke hjelper deg til å løse problemet, se seksjonen under om "Horvadan å registrere et garantikrav".

ADVARSLER: • **FOR Å UNNGÅ FARE FOR ØYESKADE, SE BORT UMIDDELBART DERSOM LYSSTRÅLEN SKINNER DIREKT INN I ØYNENE.** • **IKKE UTSETT BATTERIERE FOR BRANN ELLER OVERVEDENE VÄRME,** da dette kan føre til lekkasje eller eksplosjon. • **FOR Å UNNGÅ ØYE- ELLER HUDSKADER, UNNGÅ KONTAKT MED NOE MATERIALE LEKKET FRA ET BATTERI.** • **FOR Å REDUSERE FAREN FOR PERSONSKADE** ved å lommelykten, må du aldri blande nye og nye batterier eller blande alkaliske med standard eller oppladbare batterier. Når batteriene er tomme, skift hele settet samtidig med nye batterier av samme merke og type. • **DENNE LOMMELYKTEN ER IKKE ET LEKETOY;** ikke anbefalt for bruk av barn.

TI ÅRS BEGRENSET GARANTI Mag Instrument, Inc. garanterer første første øier at denne lykten er fri for defekter i design og produksjon i ti år fra første gangs kjøpsdato. Mag eller autorisert Mag servicecenter vil, uten kostnad, reparere eller, etter eget skjønn, skifte ut en defekt lykt eller del. (Mag garanterer ikke for fremtidig tilgjengelighet av spesielle farger eller dekorasjoner, og kan skifte ut en spesiell lykt med en standard lykt.) Denne garantien er i stedet for alle andre garantier, uttrykte eller underforståtte.

UNNTAK: Denne garantien dekker ikke: 1. Tomme batterier, batterilekkasje eller eksplosjon; 2. Feil på LED-lyser, eller 3. Produktfeil forårsaket av modifisering, feil bruk, batterilekkasje eller mangl på vedlikehold.

MAG FRASKRIVER SEG ETHVERT ANSVAR FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER. Noen land, provinser eller stater tillater ikke unntak eller begrensninger i underforståtte garantier, tilfelle eller følgeskader og/eller begrensninger i omsettelighet, slik at det kan hende de ovennevnte begrensninger og unntak ikke gjelder for deg.

Horvadan OG NÅR FREMME ET GARANTIKRAV. 1. Dersom batteriene er tomme, skift ut batteriene; ikke send batterier eller lykt til Mag. 2. Dersom lykten ødelegges av batterier som lekker, avgiør hvilket batterimerke som forårsaket skaden og følg batteriprodusentens instruksjoner vedrørende erstatningskrav; ikke send batterier eller lykt til Mag. 3. For garantikrav: Send lykten (frakt forårsaksbærlig) til det nærmeste autoriserte Mag servicecenter (I kan finnes på maglite.com/support/service_center eller spør hos din lokale Mag forhandler).

Denne garantien gir deg spesiifke juridiske rettigheter, og du kan ha andre rettigheter som vil kunne variere fra en jurisdiksjon til en annen. Dersom noen av vilkårene i denne garantien er forbudt ved lov i en jurisdiksjon, slik som vilkår vedtve ugyldig, men resten av denne garantien skal forbli i full kraft og effekt. **DISSE ERKLÆRINGENE PÅVIRKER IKKE FORBRUKERENS LOVBESTEMTE RETTIGHETER.**

Du velger en funksjon i de andre funksjonsettene på samme måte - med ett, to eller tre hurtigklikk som tabellen viser. Har du eksplisitt aktivert funksjonsett nr. 2 og du vil velge funksjonen Pulserende lys, starter du med lommelykten slått av og foretar tre hurtigklikk. Lommelykten din vil da pulserende lys.

OPERAÇÃO: **A mola da bateria deve ser encaixada na cauda Tampa. Instale sempre as baterias com "+" virado para a extremidade da cabeça da lanterna e "-" virado para a cauda Tampa da lanterna.** **Interruptor** - botão interruptor. **Foco de Irradiação** - Gira a cabeça de lanterna para alternar entre irradiação dispersa e foco intenso. **Modos de operação da lanterna e opções dentro de cada sequência**

Como mostra o quadro abaixo, a sua lanterna MAGLITE® LED dispõe de cinco modos de operação - Potência Máxima, Poupança de Energia e Eco, além de um modo de operação #1, soltar después de 2 parpadeos selecciona el Grupo de Funciones #2; soltar después de 3 parpadeos selecciona el Grupo de Funciones #3; soltar después de 4 parpadeos selecciona el Grupo de Funciones #4. Su elección de un Grupo de Funciones se mantiene en funcionamiento hasta que lo cambie repitiendo el procedimiento anterior.

EXCEÇÕES: Esta garantia não cobre: 1. Pilhas gastas, vazamentos ou explosões de pilhas; 2. Defeito no LED; ou 3. Danos ao produto causados por alteração, mau uso, vazamento de pilha ou falta de manutenção.

A MAG ESTÁ ISENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUÊNCIAS. Alguns países, provincias e estados não permitem a exclusão ou limitação de garantias explícitas, danos incidentais ou consequências e/ou limitações na transferência de propriedade, portanto as limitações e exceções acima podem não se aplicar ao usuário.

• **Como escolher um modo de operação dentro de uma sequência**

As sequências de modos de operação disponíveis, e as opções de cada um, estão indicadas na tabela seguinte:

Quando retiradas da embalagem a sua lanterna MAGLITE® LED está predefinida com as definições "standard" (**Modo #1** no gráfico). Se precisar de apenas os três modos de operação (Potência Máxima, Poupança de Energia e Eco), não terá que alterar as definições. Pode seleccionar uma função dentro dessa sequência através do "Clique rápido": Ligue a lanterna com um Clique Rápido e está ativ a Potência Máxima. Desligue-e volte a ligá-la com os três cliques rápidos (quase tão rápido quanto dizer "Clique Clique") e está ligada a – om modo de Poupança de Energia. Desligue-e e em seguida volte a ligá-la com três cliques rápidos (quase tão rápido quanto dizer "Clique Clique") e terá ativo o modo Eco.

A seleção de um modo de operação dentro de uma sequência é feita da mesma forma, com um, dois ou três cliques rápidos, como mostra o gráfico. Por exemplo, se estiver no **modo 2** e quiser seleccionar o modo Estroboscópico, comece por desligar a lanterna, clicar rapidamente três vezes, e a lanterna ficará em estroboscópico.

• **Como alterar de uma modo para outro**

As definições de fábrica da lanterna MAGLITE® LED dizem respeito ao **Modo #1**. Se quiser manter essa configuração, não terá que fazer qualquer alteração. O **Modo #1** estará sempre ativo a menos que seja alterado. Se quiser escolher um modo de operação diferente, siga os seguintes passos:

- Desaperte a cauda Tampa (pode não ser removê-la na totalidade, só precisa de retirar o suficiente para a lanterna não ligar).
- Aguarde 2 segundos.
- Pressione o botão interruptor e mantenha-o pressionado.
- Enquanto mantém pressionado o botão de interruptor, volte a aparafusar a cauda Tampa até que fique firme.

5. **Mantenha o botão interruptor pressionado.** Em cerca de 4 segundos a lanterna começará a piscar.

6. O número de vezes que a lanterna piscar indica o modo de operação ativo

7. Para seleccionar um novo modo de operação, libere o botão interruptor após o número de vezes correspondente

(Se piscar uma vez está selecionado o **Modo #1**, se piscar 2 vezes o **Modo #2**, se piscar 3 vezes o **Modo #3** e se piscar 4 vezes o **Modo #4**). Este Modo ficará ativo até ser alterado, repetindo o processo acima.

MANUTENÇÃO: Caso a lanterna for utilizada menos que uma vez por mês, remova as pilhas quando estiver fora de uso. Lubrifique todas as juntas e borrachas de vedação com geléia de petróleo duas vezes ao ano. Inspeccione a lanterna mensalmente; remova pilhas danificadas e limpe qualquer corrosão.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS: Caso a lanterna não ligue ou não permaneça ligada - 1. Troque as baterias. Caso o problema persista, 2. Verifique o taillcap. A superfície de metal que fica em contato com o cilindro, com o taillcap e com a bateria traseira deve estar limpa, brilhante e sem corrosões ou obstruções. Limpe conforme necessário. 3. Caso a lanterna ainda não funcione corretamente, veja mais dicas no site www.maglite.com/support/overview.

CUIDADO: • **PARA EVITAR O RISCO DE LESÕES NOS OLHOS, DESVIE O OLHAR IMEDIATAMENTE CASO O FEIXE DE LUZ LUMINOSA DIRIJAM-SE PARA OS SEUS OLHOS** OU A ZONA DO CONTATO DAS BATERIAS COM O FOGO OU CALOR EXCESSIVO, POIS ISSO PODE PROVOCAR VAZAMENTO OU EXPLOSAÇÃO. • **PARA EVITAR O RISCO DE LESÕES NOS OLHOS OU NA PELE, EVITE O CONTATO COM TODO E QUALQUER MATERIAL PROVENIENTE DE VAZAMENTOS DAS BATERIAS.** • **PARA REDUZIR OS RISCOS DE ACIDENTES PESSOAIS** ou danos à lanterna, jamais utilize baterias velhas com baterias novas, ou baterias alcalinas com baterias normais ou recarregáveis. Quando a carga das baterias tiver se esgotado, troque todo o conjunto de uma só vez por baterias novas da mesma marca e do mesmo tipo. • **ESTA LANTERNA NÃO É UM BRINQUEDO;** este utensílio não é recomendado para crianças.

GARANTIA LIMITADA DE 10 ANOS A Mag Instrument, Inc. garante ao proprietário original que esta lanterna não apresenta defeitos nas peças ou no acabamento por 10 anos a partir da data de sua primeira compra no varejo. A Mag ou um Serviço de Assistência Técnica Autorizada fará, sem custo, o reparo ou, a seu critério, a troca de componente ou lanterna com defeito. (A Mag não garante a disponibilidade futura de cores ou decorações específicas, e pode substituir uma lanterna personalizada por uma lanterna padronizada.) Esta garantia substitui todas as outras garantias, expressas ou implícitas.

EXCEÇÕES: Esta garantia não cobre: 1. Pilhas gastas, vazamentos ou explosões de pilhas; 2. Defeito no LED; ou 3. Danos ao produto causados por alteração, mau uso, vazamento de pilha ou falta de manutenção.

A MAG ESTÁ ISENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUÊNCIAS. Alguns países, provincias e estados não permitem a exclusão ou limitação de garantias explícitas, danos incidentais ou consequências e/ou limitações na transferência de propriedade, portanto as limitações e exceções acima podem não se aplicar ao usuário.

• **Como escolher um modo de operação dentro de uma sequência**

As sequências de modos de operação disponíveis, e as opções de cada um, estão indicados na tabela seguinte:

Quando retiradas da embalagem a sua lanterna MAGLITE® LED está predefinida com as definições "standard" (**Modo #1** no gráfico). Se precisar de apenas os três modos de operação (Potência Máxima, Poupança de Energia e Eco), não terá que alterar as definições. Pode seleccionar uma função dentro dessa sequência através do "Clique rápido": Ligue a lanterna com um Clique Rápido e está ativ a Potência Máxima. Desligue-e volte a ligá-la com os três cliques rápidos (quase tão rápido quanto dizer "Clique Clique") e está ligada a – om modo de Poupança de Energia. Desligue-e e em seguida volte a ligá-la com três cliques rápidos (quase tão rápido quanto dizer "Clique Clique") e terá ativo o modo Eco.

A seleção de um modo de operação dentro de uma sequência é feita da mesma forma, com um, dois ou três cliques rápidos, como mostra o gráfico. Por exemplo, se estiver no **modo 2** e quiser seleccionar o modo Estroboscópico, comece por desligar a lanterna, clicar rapidamente três vezes, e a lanterna ficará em estroboscópico.

SPANISH - Gracias por comprar una lámpara de mano de Mag-Lite®. Para registrar su nueva lámpara de mano Mag® visite nuestra página de Internet en www.maglite.com. En nuestra página inicial solamente tiene que ir a "Register Your Maglite®". Para ver toda la línea de productos, de el clic en "Products". Por favor revise toda la información de esta pantalla.

FUNCIÓNAMIENTO: El resorte grande del extremo de la batería debe colocarse en el mango. Siempre coloque las baterías con el extremo "+" mirando hacia el extremo de la cabeza de la linterna y el extremo "-" hacia el mango de la linterna. **Interruptor** - Presione el botón interruptor. De un haz de luz a una luz intensa - Rote la cabeza de la linterna para graduar entre un amplio haz de luz a una luz direccional intensa.

Grupos de funciones de su linterna y las funciones dentro de cada grupo Como muestra la tabla a continuación, su linterna MAGLITE® LED cuenta con cinco funciones diferentes: Máxima Potencia, Ahorro de Energía, Luz estroboscópica (destella 12 veces por segundo), Eco y Encendido/Apagado Momentáneo (permanece encendida únicamente cuando el interruptor se mantiene hacia abajo). Estas funciones no son relevantes para todos los usuarios. Es por eso que estas funciones están organizadas en cuatro grupos de funciones diferentes; de modo que puede personalizar su linterna para satisfacer sus necesidades y configurarla para un acceso más rápido a las funciones que satisfacen sus preferencias.

• **Cómo elegir una función dentro de un grupo**

En la siguiente tabla se muestran los grupos de funciones disponibles y las funciones dentro de cada uno:

Como muestra la tabla a continuación, su linterna MAGLITE® LED de su envoltorio, dicha linterna es configurada en el grupo de funciones "Estándar" (Grupo de funciones #1 en la tabla). En caso de que necesite únicamente esas tres funciones (Máxima potencia, Ahorro de energía y Eco), entonces nunca tendrá que cargarla. Puede seleccionar una función dentro de ese grupo por medio del método "Clic rápido": Encienda la linterna con un clic rápido y estará encendida en Máxima potencia. Apáguela, luego enciéndala con dos clics rápidos (tan rápido como si dijera "Clic Clic") y enciende a función de Ahorro de Energía. Apáguela, luego enciéndala con tres clics rápidos (tan rápido como si dijera "Clic Clic Clic") y obtenga la función Eco.

La selección de una función dentro de cualquiera de los otros grupos de funciones opera de la misma manera – con uno, dos o tres clics rápidos, como se muestra en la tabla. Por ejemplo, si se encuentra en el Grupo de Funciones #2 y quiere seleccionar la función de Luz estroboscópica, comience con la luz de la linterna apagada, haga tres clics rápidos y su linterna dará luz estroboscópica.

Cómo dirigirse desde un Grupo de Funciones a otro La configuración estándar de su linterna MAGLITE® LED es el Grupo de Funciones #1. Si quiere mantener esa configuración, no debe hacer nada. El Grupo de Funciones #1 siempre estará en funcionamiento a menos que se lo cambie. En caso de que pretenda elegir un grupo de funciones diferentes, siga los siguientes pasos:

1. Desenrosque el mango (no tiene que quitarlo por completo; sólo necesita sacarlo del tubo lo suficiente para que la linterna no se encienda).

2. Pausa por 2 segundos.

- Presione el interruptor y sosténgalo hacia abajo.
- Mientras que mantiene el interruptor hacia abajo, enrosque el mango nuevamente hasta que esté bien ajustado.
- Continúe manteniendo el interruptor hacia abajo. Dentro de aproximadamente 4 segundos la linterna comenzará a parpadear.

6. El número de parpadeos indica el nuevo Grupo de Funciones seleccionado.

7. Para elegir un nuevo Grupo de Funciones, suelte el interruptor luego del número de parpadeos correspondiente (soltar después de 1 parpadeo selecciona el Grupo de Funciones #1; soltar después de 2 parpadeos selecciona el Grupo de Funciones #2; soltar después de 3 parpadeos selecciona el Grupo de Funciones #3 y soltar después de 4 parpadeos selecciona el Grupo de Funciones #4). Su elección de un Grupo de Funciones se mantiene en funcionamiento hasta que lo cambie repitiendo el procedimiento anterior.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO: Si la linterna se utiliza menos de una vez al mes, retire las baterías entre cada uso. Lubrique todas las roscas y anillos de goma con gel de petróleo dos veces al año. Inspeccione la linterna mensualmente y retire con cuidado cualquier batería deteriorada y limpie el compartimento.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Si la linterna no enciende o permanece encendida - 1. Reemplace las baterías. Si el problema persiste, entonces... 2. Compruebe la tapa. Las superficies metálicas que entran en contacto con el cilindro, la tapa y el ensamblaje del resorte deben estar limpias, brillantes y libres de corrosión u otro tipo de obstrucción. Limpie como sea necesario. 3. Si la linterna aún no funciona correctamente, consulte la sección de consejos en www.maglite.com/support/overview. Si esto no resuelve el problema, consulte la sección "Cómo y cuando hacer una reclamación por garantía".

ADVERTENCIAS: • **PARA EVITAR EL RIESGO DE LESIONES EN LOS OJOS, APARTE LA MIRADA INMEDIATAMENTE SI EL RAYO DE LUZ SE DIRIGE DIRECTAMENTE A SUS OJOS.** • **EVITE EXPONER LAS BATERÍAS AL FUEGO O AL CALOR EXCESIVO** ya que esto podría causar fugas o explosión. • **PARA EVITAR EL RIESGO DE LESIONES EN LOS OJOS O LA PIEL, EVITE EL CONTACTO CON CUALQUIER MATERIAL QUE SE FUGUE DE UNA BATERÍA.** • **PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES PERSONALES** o daños a su linterna, nunca mezcle baterías viejas con nuevas, ni tampoco mezcle baterías alcalinas con baterías estándar o recargables. Cuando las baterías estén agotadas, cambie el juego completo al mismo tiempo por baterías nuevas de la misma marca y tipo. • **ESTA LINTERNA NO ES UN JUGUETE;** no está recomendada para que la usen los niños.

GARANTÍA LIMITADA DE DIEZ (10) AÑOS Mag Instrument, Inc. garantiza al usuario final que esta linterna está libre de defectos en sus piezas y fabricación durante diez años a partir de la fecha de compra. Mag o un Centro de Servicio de Garantía Mag autorizado reparará, sin costo y bajo su propio criterio, o reemplazará una linterna o componente defectuosos. (Mag no garantiza la futura disponibilidad de ciertos colores o estilos, y puede reemplazar una linterna de edición especial por una linterna estándar.) Esta garantía reemplaza todas las demás garantías, expresas o implícitas.

EXCLUSIONES: Esta garantía no cubre lo siguiente: 1. Baterías agotadas, filtración o explosión a causa de la batería; 2. Fallo del LED; o 3. Productos dañados debido a cualquier modificación, uso inadecuado, filtración de la batería o falta de mantenimiento.

MAG ESTÁ EXCENTA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR DAÑOS ACCIDENTALES O RESULTANTES. Ciertos países, provincias y estados no permiten la exclusión o limitación de garantías implícitas, daños accidentales o resultantes y/o limitaciones sobre transferibilidad, así que puede que las restricciones y exclusiones mencionadas anteriormente no apliquen en su caso.

CÓMO Y CUÁNDO HACER UNA RECLAMACIÓN POR GARANTÍA: 1. En caso de baterías agotadas, reemplácelas; no envíe las baterías ni la linterna a Mag. 2. Si la linterna se daña por filtración de la batería, identifique la marca de la batería que causó el daño y siga las instrucciones del fabricante de la batería con respecto a reclamaciones por daño; no envíe las baterías ni la linterna a Mag. 3. Reintegros por garantía: Envíe la linterna (por franququeo/prepagado) al Centro de Servicio de Garantía Mag autorizado más cercano (localice su centro en maglite.com/support/service_center o consulte con su distribuidor Mag local).

Esta garantía le brinda derechos legales específicos, y puede que tenga otros derechos que varían de