

RENGØRING

Frakobl altid Instant Warmer fra stikkontakten inden rengøring.

Inden hver brug skal ud vaske vandbeholderen og dens låg op i hånden i varmt vand, skyl dem og tør dem grundigt af.

ADVARSEL! Instant Warmer indeholder elektronik. At udsætte elektronik for vand kan give varige skader, som ikke dækkes af garantien.

Overhold venligst følgende:

- Nedsenk ikke Instant Warmer i vand eller en anden form for væske.
- Vask den kun op i hånden. Kom den ikke i opvaskemaskinen. Brug af opvaskemaskine kan beskadige elektronikken indeni.
- OBS! Hvis Instant Warmer ved en fejl kommer i kontakt med vand, som trænger ind i den, skal den tørres af med en ren, tør klud, og lad den tørre helt inden næste brug.
- Basisenheden må kun tørres af med en fugtig klud
- Brug kun en skånsom rengøringsklud med en mild og blød overflade til rengøring af Instant Warmers dele.

babybrezza®
Kundeservice

Hvis du oplever problemer med din Baby Brezza Instant Warmer, kan du besøge [Babybrezza.dk](https://www.babybrezza.dk) for at få kontaktoplysninger til din lokale kundeservicerepræsentant.

[babybrezza.com](https://www.babybrezza.com)

©2023 Baby Brezza Enterprises LLC

babybrezza®

instant
warmer™



Manual

til forberedelse, brug og rengøring

Vær venlig at læse hele manualen for at sikre, at din Instant Warmer fungerer, som den skal hver gang.

Vejledning i sikker brug

Ved brug af elektriske redskaber skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid overholdes sammen med følgende:

1. Læs alle instruktioner grundigt inden brug.
2. Rør ikke ved varme overflader. Brug håndtagene.
3. Sørg for, at kablet, stikket og apparatet ikke havner i noget vand for at forhindre elektrisk stød.
4. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sansmæssige eller psykiske evner eller af personer med manglende erfaring og viden, medmindre det sker under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres helbred. Det er vigtigt altid at have fuld overblik, hvis apparatet bruges af, eller i nærheden, af børn. Man bør også holde opsyn med apparatet, således at børn ikke leger med det.
5. Tag stikket ud af kontakten, når apparatet ikke bruges, inden du monterer dele af eller på det og inden rengøring. Når du skal tage stikket ud af kontakten, skal du tage fat i selve stikket og trække det ud. Træk aldrig stikket ud ved at trække i kablet.
6. Brug aldrig apparatet, hvis kablet eller stikket er beskadiget, hvis apparatet tabes eller på nogen måde er blevet beskadiget. Henvend dig til Baby Brezzas kundeservice ved hjælp af kontaktoplysningerne på sidste side for hjælp.
7. Brug af tilbehør, som ikke er godkendt af varmemærket, kan forårsage brand, elektrisk stød eller skader.
8. Brug apparatet på en jævn og plan overflade, og sørg for, at gummifødderne på undersiden af apparatet er i kontakt med overfladen.
9. Kun beregnet til husholdningsbrug
10. Lad ikke kablet hænge ud over bordkanten eller komme i kontakt med varme overflader.
11. Anbring ikke apparatet på eller i nærheden af et komfur, en ovn eller andre elektriske opvarmingsenheder.
12. Vær yderst forsigtig, når du flytter et apparat indeholdende varm væske.
13. Brug ikke apparatet til andre formål end det, som det er beregnet til.
14. For at undgå risiko for elektrisk stød må du aldrig ændre på stikket på nogen som helst måde. Med undtagelse af rengøring af apparatet skal al service ske på et autoriseret værksted.
15. Med undtagelse af rengøring af maskinen skal al service ske af på autoriseret værksted.
16. Sørg altid for, at apparatet er slukket, når du trækker stikket ud af stikkontakten.
17. For at mindske risikoen for fald eller, at man bliver indfiltret i den elektriske ledning, er ledning ret kort. Længere forlængerledninger er tilgængelige og kan bruges, hvis man bruger dem på en ansvarlig måde. Om
18. Sørg for korrekt el-mærkning og klassificering ved brug af en forlængerledning eller et forgreningskabel. Forlængerledningen bør anbringes således, at den er utilgængelig for børn, og at man ikke kan falde over den. Den må ikke hænge ned over en bordkant eller ligge på et bord.



Korrekt genbrug af dette produkt: Denne mærkning viser, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald inden for EU. For at undgå eventuel skade på miljøet eller menneskers sundhed ved ukontrolleret affaldshåndtering skal produktet genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genanvendelse af materielle ressourcer. For at genbruge den brugte enhed kan du henvende dig til den nærmeste elektronikgenbrugsstation eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt. De kan derefter tage produktet til miljøvenlig genbrug.

Brug ALTID kogt, nedkølet vand eller vand på flaske beregnet til ernæring af babyer.

TEKNISKE DATA

MODEL : BRZ0057EU

STRØM : 0.69 A

SPÆNDING : 220-240V ~ 50 - 60Hz

VARMEKRAFT : 160W

Instant Warmer Dele

Lær din Baby Brezza Instant Warmer at kende




- Fyld aldrig vandbeholderen med pulver
- Brug altid destilleret eller kogt vand, som køles ned til rumtemperatur.
- Hæld aldrig kogt vand direkte i vandbeholderen. Sørg for, at vandniveauet altid er over MIN. stregen



Blå, gul, rød LED-lampe

Power-knap

Doseringspind



Brugsanvisning

- 1 Rengør vandbeholderen og låget i hånden inden første brug. Se rengøringsvejledning på side 3.
- 2 Sæt stikket i stikkontakten, og start Instant Warmer. Når den er tilsluttet, vil den blå LED-lampe lyse (varme slået fra – rumtemperaturlstand).
- 3 Fyld vandbeholderen med den mængde vand, du skal bruge i løbet af dagen. Vi anbefaler at skifte vandet hver 24. time og skylle vandbeholderen, hver gang du fylder den med nyt vand.
- 4 Tryk på  knappen på Instant Warmer
- 5 Tryk på  for at vælge temperatur.
 - Blå LED = varme slået fra, rumtemperatur
 - Gul LED = kropstemperatur*
 - Rød LED = varmere end kropstemperatur*LED-lampen vil blinke, så længe vandet varmes op. LED-lampen vil lyse konstant, når vandet har nået den valgte temperatur. Du kan lade Instant Warmer være tilsluttet og stå på den temperatur, du ønsker, så den altid er klar med den korrekte temperatur.
*Det kan tage mellem 10-20 minutter at varme vandet, afhængigt af hvilken temperatur vandet har, når det hældes i vandbeholderen.
- 6 Anbring en flaske under tømningsrøret, og tryk på doseringspinden for at dosere vandet. Slip doseringspinden for at holde op med at dosere vandet.
- 7 Tilsæt pulver i flasken. Brug altid den doseringstabel, der er angivet på den pulvertype, du bruger.