

RENGJØRING Koble alltid Instant Warmer fra stikkkontakten før rengjøring.

Før hver bruk skal vannbeholderen og lokket vaskes for hånd med varmt vann, skylles og tørkes nøye.

ADVARSEL: Instant Warmer inneholder elektronikk. Å utsette elektronikken for vann kan forårsake permanente skader som ikke dekkes av garantien.

Merk følgende:

- Senk ikke Instant Warmer ned i vann eller noen annen form for væske.
- Vask kun opp for hånd. Vask ikke i oppvaskmaskin. Bruk av oppvaskmaskin kan skade elektronikken inni.
- NB! Hvis Instant Warmer ved et uhell kommer i kontakt med vann som trenger seg inn, tørk av med en ren, tørr klut og la tørke helt før neste bruk.
- Baseenheten skal kun tørkes av med en fuktig klut.
- Bruk kun en skånsom rengjøringsduk med en skånsom og myk overflate til rengjøring av Instant Warmers deler.

babybrezza®

Kundetjeneste

Hvis du opplever problemer med din Baby Brezza Instant Warmer, kan du gå til www.babybrezza.se/nb/ for å få kontaktopplysninger til din lokale kundetjeneste-representant.

babybrezza.com

©2023 Baby Brezza Enterprises LLC

babybrezza®

instant warmer™



Bruksanvisning

for klargjøring før bruk og rengjøring

Les hele bruksanvisningen for å forsikre deg om at din Instant Warmer fungerer som den skal hver gang.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Ved bruk av elektriske redskap skal grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger alltid følges sammen med følgende:

Ved bruk av elektriske redskap skal grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger alltid følges sammen med følgende:

1. Les alle instruksjoner nøye før bruk.
2. Ta ikke på varme overflater. Bruk håndtaket.
3. Pass på at kabelen, støpselet og apparatet ikke havner i vann, for å forhindre elektrisk støt.
4. Dette apparatet er ikke egnet for å brukes av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk evne eller personer med mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har oppsyn av noen som er ansvarlig for deres helse. Det er viktig å alltid ha fullt oppsyn hvis apparatet brukes av eller i nærheten av barn. Man bør også ha oppsyn med apparatet for å være sikker på at ikke barn leker med det.
5. Trekk støpselet ut av kontakten når apparatet ikke er i bruk, før du monterer av eller på deler, og før rengjøring. Når du skal trekke støpselet ut av kontakten, ta tak i selve støpselet og trekk ut. Trekk aldri støpselet ut av kontakten ved å dra i ledningen.
6. Bruk aldri apparatet hvis ledningen eller støpselet er skadet, eller hvis apparatet er mistet i bakken eller på noen måte er blitt skadet. Kontakt Baby Brezzas kundetjeneste ved hjelp av kontaktopplysningene på siste side for å få hjelp.
7. Bruk av tilbehør som ikke er godkjent av varemerket, kan forårsake brann, elektrisk støt eller skade.
8. Bruk apparatet stilt på en jevn og plan overflate og forsikre deg om at gummiknottene på undersiden av apparatet er i kontakt med overflaten.
9. Merk at apparatet er kun beregnet på husholdningsbruk.
10. La ikke kabelen henge over bordkanten eller komme i kontakt med varme overflater.
11. Plasser ikke apparatet på eller nær komfyr, ovn eller andre elektriske oppvarmingsenheter.
12. Vær svært forsiktig når du flytter på et apparat som inneholder varm væske.
13. Bruk ikke apparatet til andre formål enn det det er ment for.
14. Modifiser aldri støpselet på noen måte, for å unngå faren for elektrisk støt. Foruten rengjøring av apparatet skal all service utføres av et godkjent verksted.
15. Merk at foruten rengjøring av maskinen skal all service utføres av et godkjent verksted.
16. Forsikre deg alltid om at apparatet er avslått før du trekker støpselet ut av kontakten.
17. Merk at for å minimere fallfaren eller faren for å vikle seg inn er ledningen kortere. Lengre skjøteledninger finnes tilgjengelige og kan brukes hvis de brukes på en ansvarlig måte.
18. Forsikre deg ved bruk av forlengelsesledning eller forgreningskabel om at denne har korrekt energimerking og klassifisering. Forlengelsesledningen bør plasseres på en slik måte at den er utilgjengelig for barn, og slik at man ikke kan snuble i den. Den må ikke henge over en bordkant eller ligge på et bord.



Korrekt gjenvinning av dette produktet: Denne etiketten indikerer at produktet innenfor EU ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall. For å unngå mulig skade på miljøet eller menneskers helse pga. ukontrollert avfallshåndtering, skal enheten gjenvinnes på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. Hvis du vil gjenvinne den brukte enheten, kan du kontakte nærmeste gjenvinningsstasjon for elektronikk eller kontakte forhandleren hvor produktet er kjøpt. De kan sørge for at produktet blir gjenvunnet på en miljøvennlig måte.

Bruk ALLTID kokt, nedkjølt vann eller vann på flaske tilpasset ernæring for babyer.

TEKNISKE DATA

MODELL: BRZ0057EU

STRØM: 0.69 A

SPENNING: 220-240V ~ 50 - 60Hz


VARMEEFFEKT: 160W

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Deler til Instant Warmer

lær deg å kjenne din Baby



Brezza Instant Warmer



WARNING:

- Fyll aldri på vannbeholderen med pulver.
- Bruk alltid destillert eller kokt vann som du kjøler ned til romtemperatur.
- Hell aldri kokt vann direkte i vannbeholderen. Forsikre deg om at vannivået alltid er over MIN-streken.

Bruksanvisning

- 1 Rengjør vannbeholderen og lokket for hånd før første gangs bruk. Se rengjøringsinstruksjoner på side 3.
- 2 Sett støpselet i kontakten og start Instant Warmer. Når støpselet er plugget i, vil den blå LED-lampen lyse (varme av – romtemperatur-modus).
- 3 Fyll vannbeholderen den mengden vann du vil bruke i løpet av dagen. Vi anbefaler å bytte vann hver 24. time og skylle vannbeholderen hver gang du skal fylle på med nytt vann.
- 4 Trykk på  knappen på Instant Warmer
- 5 Trykk på  knappen for å velge temperatur.
 - Blå LED = varme av, romtemperatur
 - Gul LED = kroppstemperatur*
 - Rød LED = varmere enn kroppstemperatur*LED lampen vil blinke mens vannet varmes opp. LED-lampen vil lyse fast når vannet har nådd valgt temperatur. Du kan la Instant Warmer være plugget i og stå på den temperaturen du ønsker, slik at den alltid er klar med korrekt temperatur.
**Det kan ta mellom 10 og 20 minutter å varme opp vannet, avhengig av temperaturen på vannet når du heller det oppi vannbeholderen.*
- 6 Plasser en flaske under utmatingsrøret og trykk på doseringsspaken for å fylle vann. Slipp doseringsspaken for å stoppe å fylle vann.
- 7 Tilsett pulver i flasken. Bruk alltid den doseringstabellen som er angitt for pulverarten du bruker.