

Használati útmutató

SUP

www.weshbo.hu www.supzone.hu www.buywake.hu

JOGI NYILATKOZAT

Ennek a terméknek a használatával Ön vállalja az evezős tevékenységgel járó kockázatokat, és beleegyezik abba, hogy a Jobe Sports termékeinek használata során minden utasítást, figyelmeztetést gondosan betart.

A tulajdonos saját felelőssége, hogy elolvassa és megértse a kezelési útmutatót, és oktassa minden más felhasználót a termék biztonságos használatáról. A termék használatával Ön elfogadja a jelen kézikönyvben foglalt felelősségvállalási és követelést lemondási megállapodást. Mivel a vízen előforduló tényezők és a lehetséges körülmények sokasága előre nem látható, a deszka megvásárlásával és/vagy használatával Ön vállalja az ilyen kockázatokat.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A SUP deszkázás fizikailag megterhelő, veszélyes és halálos lehet!

Bárki, aki ezt a deszkát használja, fennáll a sérülés vagy a halál veszélye.

- MINDIG viseljen országosan engedélyezett mentőmellényt (ISO, CE, CCGA, DOT, USCG).
- MINDIG viselje a mellékelt biztonsági kötelet.
- MINDIG viseljen sisakot, ha szükséges.
- Az időjárási viszonyoknak megfelelő öltözködés fontos; hideg időjárásnak és hideg víznek való kitettség hipotermiát okozhat.
- Minden használat előtt ellenőrizze az eszközt, hogy nincs-e rajta kopás, szakadás, sérülés vagy hibás működés. Legyen tisztában azokkal a természeti elemekkel, amelyek hatással lehetnek tevékenységére, mint például az időjárási állapot és az esetleges időjárási változások, a vízszint, az árapály, az áramlatok és a szél.
- NE használja ezt a terméket nyílt vagy fehér vízen. Csak nyugodt vízen használja.
- Ezt a terméket **KIZÁRÓLAG** olyan területeken használja, amelyeket megfelelőnek ítélnék evezős tevékenységekhez, a tevékenységének megkezdése előtt ismerkedjen meg a területtel.
- NE használja ezt a terméket árvízi körülmények között.
- **SOHA NE** evezzen egyedül.
- NE lépje túl saját képességeit és tapasztalati szintjét. A tapasztalatlan evezősöknek megfelelő evezős oktatásban kell részt venniük a termék használata előtt.
- Konzultáljon orvosával fizikai alkalmasságát illetően az elvégzendő tevékenységhez.
- NE vontassa más járműről vagy csónakról.
- NE vontasson más járművet, csónakot vagy eszközt.
- NE használja ezt a terméket alkohol vagy kábítószer hatása alatt.
- NE engedje, hogy gyermekek felnőtt felügyelete nélkül kezeljék a terméket.
- MINDIG tartsa be a helyi vízbiztonsági szabályokat, valamint a vonatkozó törvényeket

és előírásokat.

A fáradtságot és a gyorsan változó időjárási viszonyokat is figyelembe kell venni. A megfelelő biztonsági felszerelések – beleértve a mentőmellényt és a biztonsági kötél – a vízbiztonság alapos ismerete, a felelősségteljes evezés, valamint a deszka megfelelő használata és karbantartása sokat segíthet ezen kockázatok csökkentésében.

Csak vízben használható távol törmelékektől és akadályoktól, legyen óvatos a zátonyok környékén.

A deszkák nem alkalmasak szennyezett vizekre, sem olyanokra, ahol túlzott növényzet van, beleértve algákat, tavirózsákat, füveket, ágakat stb., érvényteleníti a termék garanciáját.

NE használja zuhatagban, erős szélben, nyílt vízen, erős áramlatokban vagy veszélyes árapályban.

NE használja ezt a terméket más hajóforgalom vagy vízi járművek közelében.

NE használja ezt a terméket zsúfolt strandok vagy vizek közelében

Mielőtt bármilyen deszkát használna, az Ön felelőssége annak megállapítása, hogy milyen vízi törvények érvényesek azon a területen, ahol evez. Minden országnak megvannak a saját szabályai és törvényei, és Önön múlik, hogy meghatározzák, mik ezek, és tiszteletben tartsák azokat.

Bármely vízi sport természeti tényezőktől függ. Indulás előtt mindig ellenőrizze az időjárás-jelentést, valamint az árapályt, az áramlatokat, valamint a kemény vagy éles tárgyak jelenlétét a víz felszíne alatt vagy a parton, ahonnan elindul, és a vízből visszatér. Biztonsági felszerelést – biztonsági kötelet és mentőmellényt – mindenkor viselni KELL, ha SUP-on tartózkodik. Sok országban/vizeken ezt valójában törvény írja elő (és a tendenciák előrevetítik ennek a jogi követelménynek a terjedését).

NE lépje túl a SUP deszka maximális súlykapacitását (max. súly).

18 éven aluliak CSAK szülői engedéllyel és felnőtt felügyelete mellett használhatják az eszközt.

FIGYELMEZTETÉS! Az úszni tudás **SZÜKSÉGES** készség mindazok számára, akik SUP-ot kívánnak használni, mert fennáll a vízbefulladás veszélye. Ha nem tud úszni, **NEM SZABAD** a deszkát használni. **SOHA** ne használja alkohol vagy egyéb szer hatása alatt.

Nem életmentő eszköz.

A DESZKÁK ÁPOLÁSA ÉS TÁROLÁSA

A deszkát száraz hűvös helyen tárolja. Ne tárolja szélsőségesen meleg vagy hideg helyen. Tárolás előtt mossa le a SUP-ot friss vízzel, és hagyja teljesen megszáradni, hogy megakadályozza a penészedést.

Ne használjon erős vegyszereket a tisztításhoz.

A makacs foltok enyhe szappanos tisztítószerrel tisztíthatók.

A deszkát tisztán és szárazon rakja bele a deszkatartó zsákba.

Ha a SUP-ot a szabadban tárolja, tartsa távol a talajtól, és takarja le ponyvával, ne legyen kitéve fizikai erőknek, elemeknek.

A SUP felakasztása nem ajánlott.

Ne tárolja a deszkát napon, óvja a közvetlen napfénytől. 40 C/ 104F hőmérsékletnek való tartós kitétel károsíthatja a SUP-ot.

A hőhatások fokozódnak, ha a fedélzeti párna/EVA pad a nap felé néz. Fordítsa lefelé a deszkát, szállítás közben úgyszintén. Ha a tábla hőhatásnak van kitéve, ill a napfény és a maghőmérséklet eléri a 150 fokot, az EPS Foam elkezd kigázosodni és instabillá válik, ami a leválását okozza.

Eresszen le a levegőből ha a parton hagyja a napon.

Kerülje a deszka leejtését, akadályba ütköztetését.

Mindig legyen rendkívül óvatos, amikor a deszkát az autóhoz rögzíti.

Ha valaha is szükségessé válik a SUP javítása, kérjük, használja a mellékelt javító foltokat, illetve kérjen a forgalmazótól szakszerű segítséget.

Evezés közben kerülje a köveket, törmeléket és egyéb kemény felületeket, amelyek megsérthetik a deszkát.

SZIVÁRGÁSOK Észlelése ÉS JAVÍTÁSI UTASÍTÁSOK: az állólapátja tartós PVC-ből készült. Ha szakadás vagy szűrés történik, a PVC nagyon könnyen javítható. A javítás könnyen elvégezhető a mellékelt javítókészlettel. Olvassa el a következő bekezdéseket a szivárgás észlelésére és javítására vonatkozó tippekért.

SZIVÁRGÁS ÉSZLELÉSE Ha légnyomásvesztéget tapasztal, amelyet nem a hidegebb hőmérséklet okoz, ellenőriznie kell a deszkát, hogy nincs-e szivárgás, kezdve a szelep helyével. A szivárgás felderítéséhez javasoljuk, hogy keverje össze a szappant és a vizet egy spray-palackban. Permetezzen a szelep köré. Ha buborékképződést lát, ellenőrizze a szeleptülést és a talpat, és győződjön meg arról, hogy a szelepbetét szorosan be van csavarva, vagy győződjön meg arról, hogy a szelepcsap teljesen felfelé van, és a szelep mentes a szennyeződéstől, ami megakadályozza a csap teljes záródását. Ha továbbra is problémái vannak, lehet, hogy új szelepet kell rendelnie. A szelep meghúzható vagy eltávolítható, és kicserélhető a SUP-hoz mellékelt szelepcsavarozó szerszámmal. Ha a tábla levegőt veszít, és nincs a szelep helyén, valószínűleg van egy kis lyuk. A kis lyukak könnyen javíthatók. Permetezzen körbe a táblát, amíg a légbuborékok láthatóvá nem válnak, majd jelölje meg a szivárgás helyét. Ha nem talál levegőbuborékokat, fújja fel a táblát a maximális nyomásra, és próbáljon figyelni a szivárgásokra

JAVÍTÁSA: kis defektet kijavíthatja a mellékelt PVC tapaszokkal (Megjegyzés: A ragasztót nem tartalmazza). Használjon hardver- vagy sportszerboltokban kapható PVC típusú ragasztót a javításhoz. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a javítás sikeressége érdekében a páratartalomnak 60% alatt kell lennie, a hőmérsékletnek pedig 18°C/64.4°F és 25°C/77°F között kell lennie. Kerülje a javításokat esőben vagy közvetlen napfényben. Ellenőrizze, hogy a cső teljesen le van-e eresztve és vízszintesen fekszik-e.

1. Vágjon le egy kerek foltot, amely legalább 5 cm-rel nagyobb, mint a sérült terület.

2. Tisztítsa meg a sérült területet és a tapasz megfelelő oldalát alkoholos zsíroldóval, és hagyja száradni 5 percig.

3. Vigyen fel 3 vékony réteg ragasztót a tapaszra és a sérült területre is; hagyja száradni 5 percig a rétegek között, amíg a ragasztó tapadósnak nem érzi magát.

4. Amikor a harmadik ragasztóréteg megszáradt, helyezze fel a tapaszt anélkül, hogy lenyomná, és ha szükséges, állítsa be a helyzetét. Távolítsa el a tapasz alatt keletkezett légbuborékokat úgy, hogy a tapaszt egy kerek tárggyal, például kanállal simítja. Kezdje a tapasz közepétől, és dolgozzon kifelé. Tisztítsa le a felesleges ragasztót oldószerrel.

Száradás: 12 óra

A javításokat jól szellőző helyen végezze. Kerülje a ragasztógőzök belélegzését vagy a

ragasztó lenyelését. Kerülje a bőrrrel vagy szemmel való érintkezést. Minden javítóanyagot (ragasztó, oldószer stb.) tartson gyermekektől távol.

BAMBOO SUP

Élvédő felhelyezése: terület kiválasztása, felület zsírtalanítása (ne használjon agresszív folyadékot), úgy ragassza fel, hogy a rögzítést követően nem könnyű eltávolítani és áthelyezni máshova az élvédőt.

E DUNA SUP

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az akkumulátor töltöttségi szintjelzője CSAK arra szolgál, hogy a felhasználó általános képet kapjon az akkumulátor rendelkezésre álló töltöttségi szintjéről. A felhasználók CSAK olyan távolságok megtételére használhatják a SUP-ot, amelyet a felhasználó kényelmesen elérhet, a lapátot az elem lemerülése vagy a rendszer egyéb meghibásodása esetén használja.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az első felfújáskor szobahőmérsékleten beltérben fújja fel – a PVC puha lesz, és az összeszerelés is könnyebb lesz. Ha a terméket 0°C alatt tárolták, hagyja 20°C/68°F hőmérsékleten 12 órán keresztül, mielőtt széthajtogatná.

Fújja fel a táblához mellékelt nagynyomású szivattyúval. Ez a szivattyú adapterrel rendelkezik az öblítő szelephez.

A légkompresszor használata károsítja a terméket, és automatikusan érvényteleníti minden garanciát

A szelep működése: A felfújó szelep a deszka hátulján található. A felfújáshoz a szelepnek zárt helyzetben kell lennie. Győződjön meg arról, hogy a középső szelepcsap "felfelé" áll. Ha a szelep csapja "lefelé van", nyomja le a szelepcsapot, és forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a zárt helyzetbe nem ugrik. A felfújás befejeztével zárja le a szelepfedelet a szelepszár fölé. Ez megakadályozza, hogy a levegő véletlenül kiszabaduljon, vagy részecskék bejussanak a szelepbe és a belső légkamrába.

FELFÚJÁSI SZEKVENCIA

1. Győződjön meg arról, hogy a szelepcsap felfelé és zárt helyzetben van.
2. Győződjön meg arról, hogy a szivattyútömlő a szivattyú fogantyújának "felfújó" nyílásához van csatlakoztatva.
3. Csatlakoztassa a szivattyútömlő fúvókáját a szelephez.
4. A szivattyú fogantyújának fel-le húzásával pumpáljon levegőt a SUP-ba.
5. Szerelje fel az uszonyo(ka)t/szkegeket a deszkára.

A borda felszerelése:

A borda felszerelhető a deszka felfújása előtt vagy után. A borda bordadobozba van szerelve, és (kézi) csavarral rögzítve. Egyes táblák hosszabb (US) bordázattal vannak felszerelve, ebben az esetben a bordához külön csavar és csavarlemez tartozik, amely a bordát a bordadobozban rögzíti.

1. Helyezze a borda hátulját a csappal a táblán lévő rögzítésbe.
2. Csúsztassa hátra a bordát és nyomja le az elejét.
3. Rögzítse a (kézi) csavart, és a borda fel van szerelve.

FELFÚJÁSI TIPPEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Deszka felfújható a mellékelt kézi pumpával vagy elektromos légszivattyúval. Az elektromos légszivattyú mérsékelt nyomásra képes felfújni a táblát, de a légkamrát a megfelelő 18-20 PSI-re kell használnia a kézi pumpával.
- Légekompreszorokat NEM szabad használni a SUP felfújására. A kompresszorok nagy nyomást generálnak, és károsítják a SUP-ot. A légekompreszor túlzott felfújása által okozott károkra nem vonatkozik és nem is vonatkozik a garancia.
- Használat előtt mindig ellenőrizze a nyomást. Idővel a légkamra levegőt veszít, ezért azt mindig ellenőrizni kell.
- Használat előtt fújja fel a táblát 24 órán keresztül, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a tábla légmentesen zárható. Ha a légnyomás drámai csökkenését tapasztalja, olvassa el a szivárgásérzékelésre vonatkozó utasításokat a jelen kézikönyv lapjavítási részében. • Ne fújja túl. A 18-20 PSI maximális nyomás elegendő.
- Ne hagyja, hogy a SUP huzamosabb ideig legyen a napon, amikor teljes nyomás alatt van. Ha a SUP meleg/forró vagy napsütéses környezetben lesz, engedje el a légnyomást a deszkán. Használat előtt fújja fel újra a megfelelő PSI-re. A víz hőmérséklete a kamra nyomásában is enyhén csökkenhet. Jó gyakorlat, ha SUP-ját néhány percre a vízbe helyezi, hogy alkalmazkodjon az új környezethez, majd újra ellenőrizze a kamranyomást. Célszerű szivattyút és nyomásmérőt magával vinni, hogy szükség esetén levegőt tölthessen a kamrába.
- Gyakran ellenőrizze a légnyomást a mellékelt műszerrel. Ha a terméket forró napnak teszi ki, ellenőrizze a nyomást, és enyhén engedje le, hogy elkerülje az anyag túlnyúlását. A környezeti hőmérséklet befolyásolja a tábla belső nyomását: 1,8 °F (1 °C) változás a csőben 0,06 PSI (+/- 4 mBar) nyomásváltozást okoz.

DEFLÁCIÓS SZEKVENCIA

1. Távolítson el minden vizet vagy törmeléket a szelep környékéről, mielőtt eltávolítaná a szelepfedelet.
2. Nyomja le a szelepcsapot, hogy a levegőt kiengedje a SUP-ból. Amint a levegő elkezd kiszabadulni, teljesen benyomhatja a szelepcsapot, és az óramutató járásával megegyező irányba fordíthatja a nyitott reteszelt helyzetbe.
3. Távolítsa el a bordá(ka)t. Hagyja nyitva a szelepet, miközben feltekerje a szelep felé.
4. Zárja el a szelepet, hogy megakadályozza a nedvesség és a törmelék beszívását, miközben a levegő újra belép, miközben elengedi az SUP-ot.
5. A feltekerter deszkát csatolja össze a mellékelt övszíjjal.
6. Soha ne hagyjon nedves deszkát egy zsákban egy vagy két napnál tovább. Amint lehet tekerd le és hagyd megszáradni.
7. A SUP tisztításához használjon friss vizet. A makacs foltok enyhe szappanos mosószerrel tisztíthatók.

SUP HASZNÁLATA

Javasoljuk, hogy mindig nyugodt, sekély vízben szálljon fel és le a deszkára. Mindig térden állva kezdje el és csak akkor álljon fel ha biztosnak érzi. Állás közben a lábaknak vállszélességben, párhuzamosan kell lenniük, lábfejnek előre kell mutatniuk, a deszka fogantyúja a lábak között legyen. Az evező lapát emblémája Öntől a távolabbi oldalon legyen. Az evező beállításához emelje fel a kezét és ahol a tenyere van ott lesz a megfelelő magasság, rögzítse az evezőszárat.

SUP használata állva, normál evezőlapáttal:

- Álljon kényelmes testhelyzetbe, lábait vállszélességben, térdét tartsa enyhén behajlítva, tartsa hátra a vállát, és nézzon egyenesen előre.
- Fogja meg a lapátot, és tegye az egyik kezét. a lapát felső végén tenyérrel lefelé, a másik keze pedig kb. 24"-rel lefelé az evezőszáron. Evezz előre, enyhén behajlított karral.

A GARANCIA NEM ÉRVÉNYES

- Sérült, nem megfelelő kezelés, nem megfelelő karbantartás, módosítás vagy nem megfelelő tárolásnál.
 - Normál kopás és szakadás, beleértve a karcolásokat, bevágásokat, kezelést vagy fakulást.
 - A nap és meleg által okozott károokra.
 - A termék megvásárlásával nem szállított berendezés módosítása és/vagy használata által okozott károk.
 - Baleset okozta károk, helytelen használat vagy visszaélések, például dokkcsúszdák, vonókötélnék ütköző termék stb.
 - Kereskedelmi, kölcsönzési, demó- vagy oktatóprogramokban használt termékek.
 - Bármilyen csúszka, vízi elemek vagy sínek által okozott kár.
- A garanciák és korlátozások csak az eredeti vásárlóra vagy arra a személyre vonatkoznak, akinek eredetileg vásárolta.

FELELŐSSÉG ÉS FELHASZNÁLÁSI ALKALMASSÁG

A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget harmadik felek felhasználóival szemben semmilyen véletlen vagy következményes kárért, beleértve a személyi sérülésből eredő károkat is, azon a felelősségen túlmenően, amelyet a forgalmazó vállal a termékeinek cseréjéért vagy javításáért az itt meghatározott feltételek szerint.