

Demontage und Entsorgung von Ventilatoren

Ventilator: V10 und V10N



- Ventilator V10 und V10N



1. Lüftungsgitter entfernen
2. Motorabdeckung entfernen
3. Platine aus dem Gehäuse ziehen



1. Lüfterrad abhebeln
2. Befestigungsschrauben vom Motor herausdrehen
3. Motor aus dem Gehäuse drücken



Einzelteile in der Übersicht mit Materialzuordnung

Materialbeschaffenheit

- 1 = ABS
- 4 = Elektronik (Platine usw.)
- 5 = Elektro-Schrott (Motor)
- 6 = Metall



Achtung!

Alle Arbeiten im spannungslosen Zustand durchführen. Das Gerät muss von der Stromversorgung getrennt werden!