



Rhino®

15 kg / 5 g

Capacidad Máxima / División Mínima

Báscula Electrónica Porcionadora

Báscula Electrónica Porcionadora

- **Calculo de porciones**
Calculates portions
- **Plato de acero inoxidable**
Stainless steel pan
- **Pesa en kilogramos, libras y onzas**
Weight in: kilograms, pounds and ounces



IMPORTANTE:
Lea este manual
antes de encender
su equipo



BAPO-15



Funciona con
batería recargable



NOTA: Esta báscula funciona con cualquier cable de carga tipo "C" (USB-C) y cualquier adaptador de corriente USB de 5V 1.0A

Usted ha adquirido un producto **RHINO** lo cual le garantiza calidad y durabilidad, ya que la báscula electrónica modelo **BAPO-15** ha sido fabricada bajo estándares de calidad norteamericanos. Conserve este instructivo de uso, el cual le ayudará a comprender la operación de la báscula **RHINO** modelo **BAPO-15** y le será útil en cualquier futura referencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Clase de exactitud: Media (III)
Capacidad: Máx: 15 kg Min: 100 g Lim: 22.5 kg
d=e= 5 g d₁= 5 g
T₁ : 15 kg
Alimentación: 5 V === 1.0 A
del cable de corriente USB tipo "C"
Batería recargable de litio: 3.7 V === 2000 mA
Temp. operación: 0 a 40°C

GUÍA RÁPIDA DE USO

1. Retire la báscula de su empaque, asegúrese de que esté en perfectas condiciones y que incluya todos sus accesorios (plato de acero inoxidable, blíster cubre polvos, adaptador de corriente) y coloque el plato sobre la báscula asegurándose que las patas de plástico entren correctamente en el armazón de soporte.
2. Coloque la báscula en una superficie firme.
3. Antes de utilizar la báscula, conéctela por un periodo de 12 horas. Es muy **IMPORTANTE** que siga los pasos descritos para la carga de la batería.
4. Una vez cargada la batería por completo, el indicador de nivel se encontrará al máximo, usted puede entonces usar la báscula. **NO DEBE MANTENERLA CONECTADA** ya que puede afectar la vida útil de la batería.
5. La báscula cuenta con botón de encendido

ADVERTENCIAS

-  No abra la báscula por su cuenta o la garantía será nula.
-  La báscula no debe quedar expuesta a goteo o salpicaduras por líquidos
-  Proteja la báscula de los insectos, no utilice aerosol, sólo productos sólidos contra insectos.
-  No deje caer de golpe el producto que desea pesar, esto puede dañar la celda de carga.
-  No dirija el flujo de aire de ventiladores o calentadores directamente hacia la báscula.
-  Proteja su báscula del polvo y la humedad.

En caso de requerir asistencia técnica, acuda a centros de servicio autorizados.

CARGA DE LA BATERÍA

Para asegurar una óptima vida útil a su batería y evitar deteriorarla, asegúrese que los ciclos de carga se cumplan de manera completa repitiendo los pasos descritos a continuación.

Ejemplo de un ciclo óptimo:

1. Cargue la batería conectando la báscula a la corriente eléctrica (usando el cable de corriente incluido). **Importante: Esta primera carga debe de ser por un periodo de 12 horas continuas.**
2. No use la báscula durante los periodos de carga.

3. Use el equipo de manera normal hasta que la báscula le indique cuando debe ser recargada.

CONOZCA SU BÁSCULA

Panel y teclado



Funciones del teclado:

-  Enciende y apaga la báscula / Regresa el valor a Cero.
-  Resta el peso del envase para calcular el peso neto.
-  Cambiar la unidad de medida a kg / lb / oz / % / PCS.
-  Visualiza el valor individual en la acumulación.
-  Suma de productos pesados / Visualiza el total de la acumulación / Elimina acumulación.
-  Activa la función de conteo de piezas.

PRECAUCIONES

VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA. La batería nueva tiene una duración de 200 horas de uso continuo POR CADA CICLO. La vida útil de una batería es de más de 200 ciclos (ciclos óptimos). Una vez cumplido este número de ciclos el desempeño de la batería irá disminuyendo paulatinamente. Reemplace la batería cuando su tiempo de vida útil haya terminado. Para adquirir baterías o accesorios, contacte a su distribuidor Rhino más cercano.

INACTIVIDAD DE LA BÁSCULA. En el caso que la báscula se encuentre inactiva por periodos prolongados (3 meses o más), es necesario que se recargue al 100%, de lo contrario esta comenzará a dañarse. Si la batería queda sin uso por más de 3 meses podría sufrir daños.

EXCESO DE CARGA. Cuando se exceda la capacidad de la báscula (15 kilogramos) se mostrará la leyenda "-----" en la pantalla de peso y se emitirá una alarma. Quite el sobrepeso del plato o puede dañar la celda de carga.

FALLAS EN LA CORRIENTE ELÉCTRICA. Cuando exista una falla, alguna sobrecarga de corriente o falta de voltaje, de igual manera la báscula emitirá una alarma. Desconecte la báscula inmediatamente de la corriente alterna.

ENCENDIDO / APAGADO

Coloque la báscula en una plataforma plana y sólida.

1. Con la báscula apagada presione el botón de  para encender la báscula
2. Cuando la báscula este encendida presione el botón de  por 3 segundos para apagar.

FUNCION CERO

Esta función permite regresar a cero por el peso registrado en la báscula.

Presione el botón  el peso indicado en la pantalla desaparecerá regresando la pantalla nuevamente el display a Cero.

FUNCIÓN TARA

Esta función permite pesar productos contenidos en algún recipiente cuyo peso no quiere ser incluido en el total, obteniendo así el peso neto a colocar.

Encienda la bascula y coloque el contenedor en el plato.

Presione el botón  para sustraer el peso colocado en el contenedor, la pantalla regresará a Cero y se activará el indicador de Tara en la pantalla.

FUNCIÓN DE ACUMULACIÓN

Esta función permite sumar el peso de cada artículo que se haya pesado, acumulándolos en la memoria del equipo para mostrar el total.

1. Función de suma en la unidad "kg"

- Presione  para elegir la unidad "kg"
- Agregar el primer artículo en el Plato
- Después de que el peso sea estable, presione  la pantalla mostrará "01" la acumulación del primer artículo es correcto.
- Retire el primer artículo, después de que el peso regrese a cero, ponga el segundo artículo en el plato.
- Presione  para la siguiente acumulación, la pantalla mostrará "02"
- Siga el método anterior para agregar el artículo 3, 4, 5 ... 19 si es necesario. El número máximo de acumulación es "19" y el peso total máximo no debe exceder los **199,999 kg**

Nota: La función de acumulación sirve para todas las unidades de medida.

REVISIÓN DE ACUMULACIÓN

Para verificar el registro de cada pesaje acumulado, presione el "botón ". La pantalla visualizará el acumulado individual durante 2 segundos y regresará al modo de pesaje.

Para verificar el total de las acumulaciones, presione el botón .

La pantalla visualizará el total de acumulaciones durante 25 segundos y regresará al modo de pesaje o presione el botón  para regresar al modo de pesaje.

ELIMINAR ACUMULACIÓN

Presione el botón  durante 2 segundos para eliminar el total de acumulaciones, en la pantalla se mostrará "Clr" esto confirma que la acumulación se eliminó y la pantalla regresará al modo de pesaje.

FUNCIÓN DE CONTEO

Esta función muestra la cantidad de piezas que se colocan sobre la báscula.

Función de conteo en la unidad "PCS":

1. Presione  para elegir la unidad "PCS".

Presione el botón  para activar la función de conteo de piezas.

Presione los botones  o  para seleccionar la cantidad solicitada.

*las cantidades a colocar son de 10 a 100.

Coloque una muestra del producto que desea contar.

Presione el botón  para confirmar el valor, la báscula mostrará la cantidad de piezas colocadas.

Nota: El peso para tomar la muestra debe de ser mínimo 10 g por cada 10 piezas.

FUNCIÓN DE PORCIÓN

Esta función te permite calcular el porcentaje de los productos colocados en la báscula.

● Seleccione con el botón de  la función de porción
Presione el botón  para seleccionar la cantidad solicitada

● Con los botones  +  cambias las cantidades a elegir las cantidades a colocar son de 10 a 100.

● Coloque una muestra del producto que desea contar.

● Presione  el botón para confirmar el valor, la báscula mostrará la cantidad de piezas colocadas.

Nota: El peso para tomar la muestra debe de ser mínimo 100 g por cada 10 %.

PÓLIZA DE GARANTÍA

El equipo BAPO-15 marca Rhino® que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 1 año contra defectos de fabricación a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones:

- Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar esta póliza debidamente sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el equipo en el lugar donde fue adquirido. En caso de que la póliza no esté sellada, deberá presentar su recibo de compra o factura.
- En ningún caso el tiempo de reparación será mayor a 30 días, transcurrido este tiempo, Rhino Maquinaria S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por un equipo equivalente.

Esta garantía ampara las piezas, componentes de producto y mano de obra de la reparación.

El remplazo de accesorios o componentes internos por desgaste natural o por el uso propio del equipo, así como cualquier mantenimiento preventivo, cambio de aceite o grasa lubricante quedan exentos de esta garantía.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el sello de garantía se encuentre violado por parte del usuario.
- Cuando el equipo se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el equipo no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el equipo hubiese sido alterado o reparado por personal no autorizado.
- Cuando el equipo hubiese sido dañado por una descarga de corriente eléctrica.
- Cuando el equipo hubiese sido dañado por insectos o plagas.

Si el distribuidor se niega a hacerle válida la garantía, comuníquese en la CDMX al (55) 4429 0229 o en el interior de la república al 800 377 8242, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagena Parque Industrial, Tultitlán, Estado de México, C.P. 54918. Correo electrónico: servicio@rhino.mx

La presente garantía es otorgada por:
Rhino Maquinaria S.A. de C.V.

Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977
R.F.C. RMA070613AY7
Tel.: (55) 4429 0229

¡En Rhino te brindamos el respaldo técnico que necesitas!

Contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional para dar mantenimiento a tus equipos o hacer válida la garantía.

Servicio, Mantenimiento y Refacciones:
(55) 4429 0229 para la CDMX
o del interior de la República Mexicana: 800 377 8242
Correo electrónico: servicio@rhino.mx



rhino.mx/servicio.html



Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China
e-mail: info@rhino.mx
www.rhino.mx

Sello del distribuidor