

Réveil avec chargeur sans fil Qi

Guide de démarrage rapide



aluratek.com

qsg Q10539 Copyright © 2019 Aluratek, Inc. All Rights Reserved.

modèle ABQC03F

Operation

Réglage de l'heure

1. Cliquez sur le bouton "Menu".
2. Appuyez sur les boutons +/- pour ajuster.

Réglage de l'alarme

1. Appuyez sur le bouton «+» et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'icône d'alarme apparaisse.
2. Appuyez sur les boutons "Menu" et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes (assurez-vous que l'icône Alarme est activée afin de ne pas modifier l'heure).
3. Appuyez sur les boutons +/- pour régler l'heure désirée.

Allumer / éteindre l'alarme

1. Appuyez sur le bouton «+» et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour l'allumer.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "-" pendant 3 secondes pour éteindre.

Garantie

Aluratek garantit ce produit contre les défauts de matériel et de fabrication pour une période de **1 an**, à compter de la date d'achat.

Cette garantie devient invalide si le numéro de série de l'entreprise ou l'étiquette « garantie annulée » a été retirée ou modifiée sur le produit.

Cette garantie ne couvre pas :

- A) Dommages de fabrication apparente ou dommages à la suite de cas imprévus
- B) Accident, mauvaise utilisation, abus, négligence ou modification de toute pièce du produit.
- C) Dommages résultant d'un fonctionnement ou entretien inadéquat, connexion à un équipement inadéquat, ou tentative de réparation par une personne, autre que Aluratek.
- D) Les produits sont venus TELS QUELS ou SANS DÉFAUT.

EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ D'ALURATEK N'EXCÈDE LE PRIX PAYÉ POUR LE PRODUIT À LA SUITE D'UN DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, PARTICULIER OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT, DE SES LOGICIELS D'ACCOMPAGNEMENT OU DE SA DOCUMENTATION.

Aluratek ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie expresse, implicite ou légale relative à ses produits, son contenu ou son utilisation de la documentation et de tous ses logiciels d'accompagnement, et renonce spécifiquement à la qualité, au rendement, à la qualité marchande et à la convenance. Aluratek se réserve le droit de réviser ou de mettre à jour son produit, logiciel ou documentation sans l'obligation d'aviser tout individu ou entité.

Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte?

Votre commande a été emballée et inspectée avec soin. Les accessoires suivants devraient se trouver dans l'emballage. Veuillez en inspecter le contenu afin de vous assurer que vous avez en mains tous les objets et que rien n'a été endommagé. Si vous décelez un problème, veuillez nous contacter immédiatement pour obtenir de l'aide.



Câble d'alimentation
USB - C



Adaptateur secteur

Operation

Utilisation du chargement sans fil Qi

Disponible pour le chargement de périphériques compatibles Qi.

1. Placez l'appareil compatible Qi sur le Qi Charging Pad.
2. Vous devrez peut-être ajuster le positionnement de votre appareil compatible Qi avant qu'il puisse le détecter.

Énoncé d'interférence avec la réception radio et télévisée

AVERTISSEMENT!!! Cet appareil a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, en vertu de la Section 15 des règles CFC. Ces limites ont été conçues pour assurer une protection raisonnable contre de telles interférences néfastes dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas correctement installé et utilisé, il peut causer des interférences nuisibles dans les communications radio. Toutefois, il est impossible de garantir que de telles interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, laquelle peut être déterminée en éteignant et allumant l'équipement, on suggère à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence par quelques mesures que ce soit afin d'éliminer les interférences.

Caractéristiques du produit



Operation

Basculer entre 12/24 heures format

Double-cliquez sur le bouton "Menu".

Ajuster la luminosité de l'affichage de l'horloge LED

1. Appuyez sur le bouton +/-

Snooze Alarm

1. Appuyez n'importe où sur le réveil pour une pause de 5 minutes. Snooze est actif lorsque l'icône d'alarme clignote.

Support Technique

Pour toutes autres questions, veuillez communiquer avec le service de soutien Aluratek avant de retourner votre appareil.

Courriel: support@aluratek.com

Site Web: www.aluratek.com/support

Numéro local: (Irvine, CA): 714-586-8730

Numéro sans frais: 1-866-580-1978