

## INSTRUCTION D'INSTALLATION



Model	SKU	Base	Max. Watts:	Input Power	IP Rating	Body Type	Dimension
VT-838	8961	E27	60W	AC:220-240V,50Hz	IP44	Stainless Steel+PC Diffuser	76x110x800mm
VT-838	8958/8959	E27	60W	AC:220-240V,50Hz	IP44	Stainless Steel+PC Diffuser	76x110x450mm
VT-838	8962/8963	E27	60W	AC:220-240V,50Hz	IP44	Stainless Steel+PC Diffuser	76x110x1100mm

### Instruction et garantie

Merci d'avoir choisi et acheté le produit V-TAC. V-TAC vous servira au mieux. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conserver ce manuel à portée de main pour référence future. Si vous avez une autre question, veuillez contacter notre revendeur ou le vendeur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux. La garantie est valable 5 ans à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas aux dommages causés par une mauvaise installation ou une usure anormale. La société ne donne aucune garantie contre les dommages à toute surface dus à un retrait et une installation incorrects du produit. Les produits conviennent à un fonctionnement quotidien de 10 à 12 heures. L'utilisation du produit 24 heures sur 24 annulerait la garantie. Ce produit est garanti uniquement contre les défauts de fabrication.

### AVERTISSEMENT :

- Veuillez vous assurer de couper l'alimentation avant de commencer l'installation
- Veuillez vous assurer de couper l'alimentation avant de changer l'ampoule et de nettoyer l'appareil.
- Une mise à la terre appropriée doit être assurée tout au long de l'installation
- Remplacez tout écran de protection fissuré
- L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.

