

INSTRUCTION D'INSTALLATION

Model	VT-838	VT-838	VT-838
SKU	8964/8965	8960/8966	8967/8968
Base	E27	E27	E27
Max. Watts:	60W	60W	60W
Input Power	AC:220-240V,50Hz		
IP Rating	IP44	IP44	IP44
Body Type	Stainless Steel+PC Diffuser		
Dimension	76x110x450mm	76x110x800mm	76x110x1100mm
Sensor Type	PIR	PIR	PIR
Detection Angle	100°	100°	100°
Detection Range	2-8M	2-8M	2-8M
Ambient Light	2-200Lux	2-200Lux	2-200Lux
Time Delay	5sec to 5min	5sec to 5min	5sec to 5min



Instruction et garantie

Merci d'avoir choisi et acheté le produit V-TAC. V-TAC vous servira au mieux. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conserver ce manuel à portée de main pour référence future. Si vous avez une autre question, veuillez contacter notre revendeur ou le vendeur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux. La garantie est valable 5 ans à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas aux dommages causés par une mauvaise installation ou une usure anormale. La société ne donne aucune garantie contre les dommages à toute surface dus à un retrait et une installation incorrects du produit. Les produits conviennent à un fonctionnement quotidien de 10 à 12 heures. L'utilisation du produit 24 heures sur 24 annulerait la garantie. Ce produit est garanti uniquement contre les défauts de fabrication.

AVERTISSEMENT :

- Veuillez vous assurer de couper l'alimentation avant de commencer l'installation
- Veuillez vous assurer de couper l'alimentation avant de changer l'ampoule et de nettoyer l'appareil.
- Une mise à la terre appropriée doit être assurée tout au long de l'installation
- Remplacez tout écran de protection fissuré
- L'installation doit être effectuée par un électricien

