

Mode d'emploi du Plafonnier Carré/Rond Dimmable avec Télécommande



Un luminaire universel s'adaptant à l'éclairage particulier ou professionnel.

Le Plafonnier LED Rond Dimmable 36W 220V s'installera dans la pièce de votre choix directement en saillie. Fourni avec sa télécommande, vous pourrez choisir l'éclairage qu'il vous plaira.

Ce plafonnier blanc de forme ronde ou carrée s'intègre parfaitement en intérieur et n'attire pas l'attention. Son aspect moderne s'associe parfaitement avec ses fonctions innovantes et sa luminosité importante. Le plafonnier est en effet dimmable grâce à sa télécommande sans fil fournie. Vous pourrez ainsi régler la couleur en allant du blanc chaud au blanc froid mais aussi la luminosité de votre éclairage.

De plus et grâce à la télécommande, vous pourrez contrôler le luminaire à distance, l'allumer et l'éteindre. Plusieurs modes sont ensuite proposés, comme le mode veilleuse, qui réduit l'intensité lumineuse au minimum et ainsi ne pas rester dans le noir complet.

L'installation est extrêmement simple et pratique : à l'arrière se trouve un support démontable en appuyant sur les deux côtés de celui-ci. Une fois le support enlevé, il pourra être installé au mur ou au plafond à l'aide des vis et des fixations incluses dans l'emballage. Clipsez ensuite le plafonnier au support.

Comment utiliser la télécommande?

Pour utiliser pour la première fois la télécommande avec le plafonnier, il est nécessaire de suivre la procédure suivante de SYNCHRONISATION :

- 1. Eteignez la lampe de via un interrupteur*
- 2. Lorsque le plafonnier est éteint, appuyez sur l'une des touches numériques de la télécommande (1,2,3,4) pendant 3 à 5 secondes*
- 3. Allumez maintenant l'interrupteur, la lampe fera 3 clignotements qui indiqueront la synchronisation de la lampe avec la télécommande*

Une fois que le plafonnier a été associé à la télécommande, l'intensité et le niveau de température de la lumière peuvent être modifiés à volonté.

- Bouton **ON** pour allumer le plafonnier
- Bouton **OFF** pour éteindre le plafonnier
- Boutons **BRIGHT / DARK** pour augmenter ou diminuer l'intensité lumineuse
- Boutons **COLD / WARM** pour augmenter ou diminuer la température de lumière
- Bouton **SWITCH** permet de varier entre la température la plus froide 8000k, la température intermédiaire et la température la plus chaude 2200k
- Bouton avec la **LUNE** et l'**ETOILE** pour passer en mode veilleuse
- Boutons **1-2-3-4** pour sélectionner l'allumage d'un plafonnier spécifique si, par exemple, plusieurs plafonniers sont installés.



NOTE:

Si la lampe est éteinte puis rallumée avec la télécommande ON / OFF, elle conserve en mémoire le dernier mode d'éclairage choisi ; tandis que si elle est allumée puis éteinte par interrupteur, elle perd la mémoire du dernier mode en fonctionnement.

Avec une seule télécommande, il est possible de contrôler jusqu'à 4 luminaires.

Il suffit de faire correspondre chaque plafonnier à un numéro de la télécommande et chaque fois que vous souhaitez allumer ou éteindre ce plafonnier particulier, cliquez simplement sur le numéro correspondant.