

51
51
51
51
51
51
51

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

- Прочитайте всі положення цієї інструкції перед використанням пристрою та зберігайте її у надійному місці протягом всього періоду використання.
- Пристрій для нагрівання тютюну glo™ та його комплектуючі призначені лише для паління тютюну. Тримайте пристрій для нагрівання тютюну glo™ та його комплектуючі в недоступному для дітей місці.
- Пристрій для нагрівання тютюну glo™ не призначений для використання особам із обмеженими фізичними або розумовими можливостями, якщо тільки за ними не забезпечиться надгляд або інструктаж щодо використання пристрою особою відповідальною за їхню безпеку.
- Не давайте дітям грати з пристроєм glo™ чи його комплектуючими, чистити його чи проводити його обслуговування.
- Цей символ означає, що цей продукт не можна утилізувати, як звичайні побутові відходи. Утилізація відбувається шляхом повернення пристрою до спеціальних пунктів для електронних відходів. За зв'язком із відповідною місцевою установою, щоб знайти найближчий до вас пункт прийому електронних відходів.
- Пристрій містить акумулятор літій-іонну батарею, що не підлягає заміні. Утилізація виробу має відбуватися з дотриманням відповідних запобіжних заходів вказаних у пункті 5. Не можна утилізувати із побутовими відходами. Не підпалюйте і не викидайте батарею або будь-який компонент пристрою для нагрівання тютюну glo™ у вогонь. Не намагайтеся замінити батарею, оскільки ви можете пошкодити пристрій для нагрівання тютюну glo™, що може призвести до перегріву, пожежі, вибуху та травми.
- Пристрій для нагрівання тютюну glo™ має заряджатися до 100 хвилин за умовної температури. Якщо через 180 хвилин пристрій не заряджений, применіть його використання та зв'яжіться зі службою підтримки за безкоштовним номером телефону вказаним на упаковці.
- Не використовуйте пристрій або USB-кабель із ознаками пошкодження.
 - Пошкоджені або несправні пристрій для нагрівання тютюну glo™ може містити пошкоджену або несправну літій-іонну батарею і повинен утилізуватися відповідно до пункту 5. Пошкоджені або несправні пристрій для нагрівання тютюну glo™ не можна брати з собою на борт літака.
 - Пошкоджені або несправні пристрій для нагрівання тютюну glo™ має перевозитися відповідно до чинних правил, не має перевозитися літаком і при перевезенні повинен мати маркування на зовнішній упаковці, де вказано: «пошкоджені або несправні літій-іонні батареї».
- Під'єднуйте тільки до мереж надійності напруги (SELV) із висхідними характеристиками 2 A (A) чи використовуйте блок живлення glo™ серії USB/05W. При використанні адаптера із нижчими висхідними характеристиками, пристрій буде заряджатися повільніше.

- При використанні блока живлення дотримуйтесь техніки безпеки, описаної в інструкції до нього.
- Не залишайте пристрій для нагрівання тютюну glo™ без нагляду під час зарядки.
- Не залишайте пристрій для нагрівання тютюну glo™ та комплектуючі до нього біля джерел тепла або в місцях із підвищеною температурою, наприклад, під прямими сонячними променями на автомобільній панелі. Не використовуйте пристрій для нагрівання тютюну glo™, якщо він гарячий.
- Не заряджайте пристрій біля легкозаймистих матеріалів або у місцях підвищеної пожежної небезпеки, наприклад, на ліжку або на автозаправних станціях.
- Зберігайте всі елементи, що входять до комплексу із пристроєм для нагрівання тютюну glo™, у недоступному для дітей місці. Дрібні частини можуть становити небезпеку удушення в випадку потрапляння у дихальні шляхи.
- Не кидайте, не давіть, не проколуйте, не підпалюйте та не занурюйте пристрій для нагрівання тютюну glo™ або USB-кабель у воду або інші рідини. Обережно тримайте пристрій для нагрівання тютюну glo™ від впливу вибухонебезпечних парів.
- Пристрій призначено для використання виключно зі спеціальними тютюновими виробами для електричного нагрівання (стем). Не намагайтеся вставляти до пристрою для нагрівання тютюну glo™ сигарети або інші предмети.
- Проводьте чистку пристрою із використанням спеціальної щітки і лише так, як вказано в інструкції користувача.
- Не розбирайте і не пошкоджуйте пристрій для нагрівання тютюну glo™ або USB-кабель. Будь-яке недоречне, неправильне або безвідповідальне використання позбавляє права на гарантію та може призвести до серйозних травм.
- Пристрій для нагрівання тютюну glo™ містить магніт. За жодних обставин не можна ковтати магніт. У разі проковтування магніту(ів) негайно зверніться до лікаря, оскільки це може спричинити велику небезпеку для вашого здоров'я або навіть призвести до летальних наслідків.
- Завжди тримайте магніт на безпечній відстані від будь-яких об'єктів, на які магнітні поля можуть негативно вплинути.

Діапазон робочих температур

Експлуатація: від -20 до 45 °C
 Оптимальна температура під час зарядки: від 0 °C до 45 °C

Оптимальна температура для функціонування пристрою для нагрівання тютюну glo™ складає 15-25 °C. Екстремальні температури можуть зменшити ємність і термін служби батареї пристрою. Холодні умови можуть тимчасово скоротити ресурс батареї і призвести до відключення пристрою. Термін служби батареї повернеться до норми при більш високих температурах навколишнього середовища. Не використовуйте пристрій при температурі навколишнього середовища понад 45 °C, це може призвести до пошкодження пристрою або батареї.

Виробник: Нісвенчеса Трейдінг Лімітед, WCSR 3LA, Велика Британія, м. Лондон, Глоуб Хаус, Уотер Стріт, 1. Зібрано в В'єтнамі. Імпортер і організатор, що приймає претензії споживачів в Україні: ТОВ «Бритіш Америкен Тобако Сейлс Енд Маркетинг Україна», 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15

У випадку виникнення будь-яких питань стосовно пристрою для нагрівання тютюну glo™, будь ласка, зверніться до служби підтримки за номером телефону: 0-800-50-90-80 або 8008. Дзвінки безкоштовні.

5V (B) 2A (A)

ШВИДКИЙ СТАРТ

-
- 2a**
- 2b**
-
-

04. ОЧИЩЕННЯ

Переконатися, що пристрій для нагрівання тютюну glo™ повністю заряджений. Відсуньте затвор на верхній частині пристрою для нагрівання тютюну glo™ убік та обережно вставте стік для нагрівання всередину.

Натисніть та утримуйте кнопку керування на пристрої для нагрівання тютюну glo™ 2 секунди, щоб розпочати процес нагрівання у Стандартному режимі.

Пристрій для нагрівання тютюну glo™ злегка завбурює, а світловий індикатор почне блимати, сигналізуючи, що пристрій нагрівається.

Натисніть та утримуйте кнопку керування 4 секунди, щоб активувати режим Буст, розроблений для більш інтенсивного смаку з вищою швидкістю та температурою нагрівання.

Через 2 секунди пристрій для нагрівання тютюну glo™ м'яко завбурює, а потім ще раз через 4 секунди, показуючи, що сеанс розпочався. Відпустіть кнопку після другої вибрації. Світловий індикатор почне блимати білим кольором 20 секунд, сигналізуючи, що пристрій нагрівається.

Після того, як світловий індикатор повністю засвітиться – пристрій для нагрівання тютюну glo™ готовий до використання. Піднесіть пристрій із стіком для нагрівання всередині до рота і обережно вдихніть. Коли пристрій для нагрівання тютюну glo™ завбурює, а світловий індикатор починає блимати, сигналізуючи про завершення сеансу. Через 20 секунд пристрій вимкнеться автоматично. Ви можете зупинити сеанс в будь-який момент, утримуючи кнопку керування протягом 2-х секунд. Залиште пристрій для нагрівання тютюну glo™ на 10 хвилин, щоб він охолонув, після 2 послідовних сеансів.

Після закінчення сесії візьміть стік для нагрівання за фільтр і витягніть із пристрою. Будьте обережні, адже стік може бути ще гарячим. Помістіть стік для нагрівання до сміттєвого баку. Після кожного сеансу необхідно перевіряти, щоб затвор пристрою був закритий.

Після закінчення сесії візьміть стік для нагрівання за фільтр і витягніть із пристрою. Будьте обережні, адже стік може бути ще гарячим. Помістіть стік для нагрівання до сміттєвого баку. Після кожного сеансу необхідно перевіряти, щоб затвор пристрою був закритий.

СХЕМА ПРИСТРОЮ

51
51
51
51
51
51
51

06. Рівень заряду

Під час зарядки світловий індикатор буде блимати різними кольорами, сигналізуючи про поточний стан заряду:

ЧЕРВОНИЙ

До 10% заряду **ЖОВТИЙ**

11-30% заряду **БІЛОЗОВИЙ**

31-60% заряду **СИНІЙ**

61-100% заряду **СВІТЛОВИЙ ІНДИКАТОР ВІМКНУТИЙ**

Пристрій повністю заряджений

Копи пристрій для нагрівання тютюну glo™ від'єднаний від мережі, ви можете перевірити рівень заряду - натисніть і відпустіть кнопку керування:

Немає заряду **ЧЕРВОНИЙ**

Залишилось до 10% заряду **ЖОВТИЙ**

Залишилось 11-30% заряду **БІЛОЗОВИЙ**

Залишилось 31-60% заряду **СИНІЙ**

Залишилось 61-100% заряду

07. Вирішення проблем

ІНДИКАТОР ПОМИЛКИ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	РЕКОМЕНДОВАНА ДІЯ
	Світловий індикатор вимкнутий. Пристрій не вібує при натисканні на кнопку. Пристрій не заряджається.	Можливо, пристрій вичерпав свій термін експлуатації. Пристрій більше не функціонує.
	Копі на світловому індикаторі відсутній	Якщо пристрій для нагрівання тютюну glo™ не використовувався протягом 24 годин (12 годин, якщо заряд акумулятора низький) пристрій може увійти у сплячий режим. Світловий індикатор не буде блимати при натисканні на кнопку керування.
	Пристрій для нагрівання тютюну glo™ двічі вібує при натисканні на кнопку керування	Натисніть кнопку керування пристрою на бійній панелі, щоб перевірити рівень заряду батареї. Детальніше про перезарядку дивіться у розділі «Рівень Заряду».
	Новий сеанс розпочато надто рано після 2х послідовних завершених сеансів.	Залиште пристрій для нагрівання тютюну glo™ на 10 хвилин, щоб він остаточно охолонув перед початком наступного сеансу. Якщо проблема залишається, зв'яжіться зі службою підтримки користувачів glo™.
	Світловий індикатор блимає жовти та двічі вібує	Залиште пристрій для нагрівання тютюну glo™ на 90 секунд, щоб він остаточно охолонув перед початком наступного сеансу. Якщо проблема залишається, зв'яжіться зі службою підтримки користувачів glo™.

Гарантія glo™

Дана добровільна гарантія забезпечується ТОВ «Бритіш Америкен Тобако Сейлс Енд Маркетинг Україна», яка є імпортером пристроїв для нагрівання тютюну glo™ (надалі – «Імпортер»). Дана гарантія надається кінцевим споживачем, які законно придбали або є користувачами пристрою для нагрівання тютюну glo™ (далі – «Пристрій glo™») на території України. За умовами даної гарантії, у разі виникнення кінцевого споживачем скарги щодо несправності Пристрою glo™ протягом гарантійного строку, відповідний несправний Пристрій glo™ може бути замінений на Пристрій glo™, що не має дефектів.

Дана гарантія покриває тільки такі несправності, що виникли протягом гарантійного строку, за умови належного використання Пристрою glo™ у відповідності до Інструкції користувача Пристрою glo™.

Дана гарантія зберігає свою силу, якщо кінцевий споживач передає Пристрій glo™ третій особі. У такому випадку кінцевий споживач зобов'язаний передати новому власнику документи, що підтверджують факт придбання Пристрою glo™ та фірмову коробку Пристрою glo™ з унікальним кодом.

Пристрій glo™, який був повернений кінцевим споживачем, стає власністю Імпортера. У разі заміни Пристрою glo™ будь-яким наданим на заміну Пристрою glo™ стає власністю кінцевого споживача.

Заміна Пристрою glo™ здійснюється на аналогічну модель кольору, що є в наявності. У випадку відсутності аналогічної моделі Пристрою glo™ в наявності, заміна здійснюється на модель Пристрою glo™, що є в наявності.

У разі заміни Пристрою glo™, гарантійний строк обраховується заново з дати такої заміни. Дана гарантія надається на добровільних засадах і вважається такою, що встановлена договором. Пристрій glo™ не відноситься до технічно складних побутових товарів, що підлягають обов'язковому гарантійному ремонту або гарантійній заміні, відповідно положення цієї гарантії виключають незастосовні до Пристрою glo™ норми Закону України «Про захист прав споживачів», Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

Повільність
Якщо одне з положень Гарантії буде визнано недійсним, нікчемним або таким, що не підлягає виконанню повністю чи частково, інші положення вважатимуться такими, що залишилися чинними в повному обсязі та діють.

Строк гарантії
Строк дії даної гарантії на Пристрій glo™ становить 12 (дванадцять) місяців із дати придбання або з дати доставки у разі дистанційного придбання. Гарантія не поширюється на комплектуючі Пристрою glo™ (USB-кабель, шітка для чистки). Строк служби пристрою для нагрівання тютюну glo™ складає 12 (дванадцять) місяців із дати придбання або з дати доставки у разі дистанційного придбання.

Вияткі з гарантії

Наступні пошкодження та несправності є вияткіми з гарантії:

- Дефекти, що виникли в результаті звичайного зносу;
- Видимі фізичні пошкодження зовнішнього вигляду Пристрою glo™ (наприклад, потертості, подряпини, невеликі вм'ятини, пошкодження пластику);
- Несправності, викликані перепадом напруги, контактом із рідиною, вогнем;
- Несправності, що виникли внаслідок використання Пристрою glo™ не за призначенням;
- Несправності, що виникли використанням Пристрою glo™ з несумісними пристроями чи підключенням до таких пристроїв;
- Пошкодження і несправності, що виникли в результаті спроб відкрити Пристрій glo™ особою, що не вповноважена виробником та/або імпортером, незалежною модифікації чи ремонту Пристрою glo™;
- Пошкодження і несправності, що виникли внаслідок неправильної експлуатації, вказаної в Інструкції користувача Пристрою glo™.

Гарантія також не надається, якщо:

- Кінцевий споживач не надав документ, що підтверджує факт придбання Пристрою glo™ та або фірмову коробку Пристрою glo™ з унікальним кодом;
- Кінцевий споживач звернувся до сервісного центру, після спливу строку гарантії. Порядок повідомлення про несправності:

У разі виникнення несправностей Пристрою glo™ кінцевий споживач повинен:

- Зв'язатися зі службою підтримки споживачів glo™ для отримання подальших інструкцій за контактами, вказаними нижче; або,
- Звернутися до сервісного центру. У такому випадку кінцевий споживач повинен детально описати несправність або проблему і додати документ, що підтверджує придбання Пристрою glo™ та/або фірмову коробку Пристрою glo™ з унікальним кодом.

Служба підтримки споживачів glo™
 Телефон служби підтримки: **8008 або 0-800-50-90-80**
 Дзвінки безкоштовні.

Перелік сервісних центрів опубліковано на веб-сайті myglo.com.ua

ТОВ «Бритіш Америкен Тобако Сейлс Енд Маркетинг Україна»
 м. Київ, 01014, вул. Болсуновська, 13-15.