

## GLIEDERARMBÄNDER AUS METALL KÜRZEN

Wenn du bei uns eine Uhr mit einem Gliederarmband aus Metall bestellt hast, dann hast du von uns auch die passende Toolbox dazu bekommen. Dort findest du unseren Timber&Jack Stiftdrucker, den du zum Kürzen des Armbandes benötigst. Das Kürzen des Armbandes wird durch das Entfernen einzelner Glieder erreicht.



### UND SO GEHT ES:

#### **Schritt 1: Uhrenarmband kürzen**

1. Suche als erstes nach den austauschbaren Gliedern der Armbanduhr. Sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite findest du an einigen Gliedern kleine Löcher.
2. Die Stifte lassen sich nur in eine Richtung entfernen. Manchmal ist dafür ein Pfeil auf dem Glied vorhanden, der die Richtung vorgibt.
3. Setze das Tool zum Entfernen der Stifte an und drücke diese heraus. Hat sich der Stift aus der Verankerung gelöst, kannst du ihn mit den Fingern entnehmen.
4. Achtung: Drücke den Stift mit größter Vorsicht heraus. Hast du dich in der Richtung geirrt, kann das zu Beschädigungen an dem Armband führen.
5. Führe den Vorgang nochmals an der anderen Seite des Glieds durch, wird ein Glied aus dem Uhrenarmband gelöst.
6. Musst du mehr als ein Glied entfernen, nehme auch auf der anderen Seite der Armbanduhr ein Glied hinaus. Ansonsten liegen sich Uhr und Verschluss nicht mehr symmetrisch gegenüber.

#### **Schritt 2: Gekürztes Uhrenarmband verschließen**

1. Hast du ein Glied aus dem Uhrenarmband entnommen, kannst du es an gleicher Stelle wieder verschließen. Drücke dazu einfach den Stift wieder in die Verbindung der Glieder hinein.
2. Achte darauf, dass du das richtige Ende vom Stift auf der richtigen Seite des Glieds einführst. Orientiere dich dabei einfach am benachbarten Glied.
3. Drücke den Stift so weit wie möglich mit dem Finger hinein. Ab einem gewissen Punkt kommst du mit deinen Fingern jedoch nicht weiter.
4. Der Profi stellt das Armband auf die Seite und schlägt den Stift vorsichtig mit einem kleinen Gummihammer in das Glied hinein. Alternativ kannst du zu einem normalen Hammer greifen.
5. Tipp: Lege zwischen Stift und Hammer ein Stück Stoff, Küchenpapier oder andere Materialien, um die Uhr und das Armband vor dem Hammer zu schützen.

