


105 X 148 mm

Garza



ES TEMPORIZADOR MECÁNICO - 24 HORAS Ref.: 400600G

La rueda del cronómetro puede rotar solo en el sentido de las agujas del reloj. Hay 4 segmentos por hora y cada segmento representa 15 minutos.

Instrucciones de uso

1. Asegúrese de que el temporizador este desconectado de la red.
2. Presione hacia abajo los segmentos en función del tiempo que necesite que el aparato este encendido. cada segmento son 15 minutos.
3. Ajuste de la hora actual girando el cronómetro hasta que la flecha indique la hora actual.
4. Conecte el aparato al temporizador y luego el temporizador a la toma de red.
5. Deslizar el botón lateral hacia la posición "①" y se activará la programación establecida.

Nota: si desliza el botón lateral hacia la posición "I", el temporizador suministrará energía todo el tiempo.

Precauciones

1. Utilizar con una potencia máxima de 3680W
2. SOLO para uso en interior.
3. No sumergir ni utilizar si está húmedo.
4. Mantenga lejos del alcance de los niños y mascotas.
5. No cubrir mientras esté en funcionamiento.
6. Si el dispositivo está dañado, no lo utilice y deséchelo.
7. Solo utilizar en enchufes con toma de tierra.
8. Desenchufe el temporizador cuando no esté en uso.

EN MECHANICAL TIMER - 24 HOURS Ref.: 400600G

The stopwatch wheel can only rotate clockwise.
There are 4 segments per hour and each segment represents 15 minutes.

Instructions for use

1. Make sure the timer is disconnected from mains.
2. Press down on the segments depending on how long you need the appliance to be on. Each segment is 15 minutes.

Garza

3. Set the current time by turning the stopwatch until the arrow indicates the current time.
4. Connect the device to the timer and then the timer to the mains socket.
5. Slide the side button to the "①" position and the set programming will be activated. Note: If you slide the side button to the "I" position, the timer will supply power all the time.

Precautions

1. Use with a maximum power of 3680W
2. ONLY for indoor use.
3. Do not immerse or use when wet.
4. Keep out of the reach of children and pets.
5. Do not cover while in operation.
6. If the device is damaged, do not use it and dispose of it.
7. Only use in grounded plugs.
8. Unplug the timer when not in use.

PT CRONÔMETRO MECÂNICO - 24 HORAS Ref.: 400600G

A roda do cronômetro só pode girar no sentido horário.
Existem 4 segmentos por hora e cada segmento representa 15 minutos.

Instruções de uso

1. Certifique-se de que o cronômetro esteja desconectado da rede.
2. Pressione os segmentos dependendo de quanto tempo você precisa que o aparelho fique ligado. Cada segmento tem 15 minutos.
3. Defina a hora atual girando o cronômetro até que a seta indique a hora atual.
4. Conecte o dispositivo ao cronômetro e, em seguida, o cronômetro à tomada da rede elétrica.
5. Deslize o botão lateral para a posição "①" e a programação definida será ativada.

Nota: Se você deslizar o botão lateral para a posição "I", o cronômetro fornecerá energia o tempo todo.

Precauções

1. Use com uma potência máxima de 3680W
2. APENAS para uso interno.
3. Não mergulhe ou use quando molhado.
4. Mantenha fora do alcance de crianças e animais de estimação.
5. Não cubra durante a operação.
6. Se o dispositivo estiver danificado, não o use e descarte-o.
7. Use somente em plugues aterrados.
8. Desligue o temporizador quando não estiver em uso.