

CONTROL DE VOLUMEN ▼

Mientras escuchas, gira la perilla “-VOLUME+” para ajustar el volumen hacia arriba o hacia abajo, desde VOL 0 - VOL 30

FUNCIÓN TWS ▼

Cambia ambos altavoces al modo Bluetooth. Presiona el botón "TWS" en uno de los altavoces (como canal derecho) durante 2 segundos para entrar en el modo TWS.

Durante el emparejamiento, la luz indicadora TWS de ambos altavoces parpadeará.

Una vez conectado, el altavoz con la luz TWS fija actúa como el altavoz principal (canal izquierdo).

Para salir del modo TWS, presiona el botón "TWS" nuevamente.

CONTROL DE LUCES RGB ▼

Presiona el botón  ON-OFF para encender o apagar las luces.

Cuando las luces estén encendidas, presiona el botón  para alternar entre 5 efectos de luz.

Presiona el botón “DIMMER” para ajustar el nivel de brillo de las luces desde LUM1 (bajo) hasta LUM10 (alto).

Después de completar el ajuste, presiona nuevamente "DIMMER" una vez para salir del ajuste de luz y volver a la interfaz actual, o salga automáticamente de la interfaz de ajuste de luz después de 3 segundos sin ningún operación.

CONTROL DE GRAVES Y AGUDO ▼

Gira la perilla “BASS” para ajustar los graves. Gira la perilla “TREBLE” para ajustar los agudos

RECARGA ▼

Cuando la batería del altavoz esté baja, se emitirá una señal sonora indicando que necesita ser recargada.

El altavoz se apagará automáticamente cuando la batería esté por debajo de 6V, y la pantalla mostrará "OFF".

Usa un cargador de corriente estándar de AC 100-240V 50/60Hz para cargar. Durante la carga, el indicador de carga parpadeará. Una vez completada la carga, la luz se encenderá de manera fija.

moonki

MX-PB208BLT
Flame
Wireless Sound Tower



TWS
True Wireless Stereo

MANUAL DE USUARIO

Breve descripción funcional

MIC1	Conector de micrófono 1
MIC2	Conector de micrófono 2
AUX	Entrada de audio externa
USB	Salida de carga USB
ON/OFF	Interruptor de encendido/apagado
-MIC VOL+	Control de volumen del micrófono (Subir/Bajar)
-ECHO+	Control de eco (Subir/Bajar)
-BASS+	Control de graves (Subir/Bajar)
-TREBLE+	Control de agudos (Subir/Bajar)
-VOLUME+	Control de volumen general (Subir/Bajar)
 ON-OFF	Interruptor de luz (Encender/Apagar)
	Efectos de luz
MIC PRI	Prioridad del micrófono
TWS	Función TWS (True Wireless Stereo)
DIMMER	Ajuste de brillo de luz
	Modo de reproducción/Desconexión del dispositivo Bluetooth/Cambio de canal y frecuencia FM
	Canal FM o frecuencia anterior/Última pista; Retroceso rápido
	Canal FM o frecuencia siguiente/Siguiente pista; Avance rápido
MODE	Cambio de modo

CAMBIO DE MODO ▼

Presiona el botón "MODE" para cambiar entre los modos "BT -> FM -> AUX IN".

Al encender por primera vez, el dispositivo ingresará al modo inalámbrico por defecto. En los siguientes encendidos, el dispositivo ingresará al mismo modo y configuración seleccionados anteriormente.

Mantén presionado el botón "MODE" durante 2 segundos para activar/desactivar el tono de aviso; la pantalla mostrará cuando esté desactivado  / .

BLUETOOTH CONNECTING ▼

Presiona el botón "MODE" para cambiar al modo "BT". La pantalla mostrará "  " parpadeando.tv

En tu dispositivo Bluetooth, selecciona el nombre de emparejamiento "MX-PB208BLT" para conectar.

Una vez conectado con éxito, la pantalla mostrará  parpadeando.

Bt Player: En modo Bluetooth, presiona "  " para pausar o reanudar la reproducción; presiona "  " para l a siguiente pista; presiona "  " para la pista anterior.

Force Disconnect Bt Device: En modo Bluetooth, presiona "  " una vez para desconectar el dispositivo. Otro dispositivo Bluetooth puede buscar el nombre de emparejamiento "MX-PB208BLT" para conectarse.

MODO DE RADIO FM ▼

1.Auto Scanning: En modo FM, mantén presionado " para escanear automáticamente desde "87.5MHz-108MHz". Los canales se guardarán automáticamente desde FM1 hasta FM99, y la pantalla mostrará .

2.FM Channel Selection:En modo FM, después del escaneo automático, la pantalla muestra . Presiona "  " o  " para cambiar el canal FM, por ejemplo, de  a , etc .

3.Selección de frecuencia FM: En el modo FM, después de un escaneo automático, la pantalla muestra  "FM 1". Presiona el botón "  ", y la pantalla mostrará la frecuencia FM (por ejemplo, ). Luego, presiona "  o  " para cambiar la frecuencia FM (por ejemplo,  ).

MODO AUX ▼

Conecta el cable AUX y luego presiona el botón "MODE" para cambiar al modo AUX. (La pantalla mostrará ).

En el modo AUX, presiona el botón "  " una vez para silenciar (MUTE), la pantalla mostrará . Presiona el botón "  " nuevamente para salir del modo MUTE.

Presiona brevemente "DIMMER" y gira la perilla "-VOLUME+" para ajustar la luminosidad (de LUM1 a LUM10, LUM10 es el valor predeterminado). Presiona brevemente "MIC PRI" para activar/desactivar la función de prioridad del micrófono.

ENTRADA DE MICRÓFONO ▼

En cualquier modo, al usar un micrófono con cable o inalámbrico, se puede ajustar el volumen del micrófono y el volumen del eco. Gira la perilla "ECHO" para ajustar el volumen del eco del micrófono; gira la perilla "MIC VOL" para ajustar el volumen del micrófono.

MIC PRI: Prioridad del micrófono. Al usar el micrófono, presiona el botón "MIC PRI" para bajar automáticamente el volumen de la música.