





moonki[®]
S O U N D
AUDIO PROFESIONAL

Manual de Usuário MA-MT265B


Descrição da Função	
Microfone 1	Suporte para microfone 1
Microfone 2	Suporte para microfone 2
Auxiliar	Entrada de sinal auxiliar
On/Off	Ligar e desligar a unidade
DC 5V	Entrada de energia
- Vol. Mic. +	Volume do microfone
- Volume +	Controle de volume
- Eco +	Controle de efeito de eco
Modo	Seletor de modo
Luz	Modo de iluminação
EQ	Modo Equalizador: Graves e Agudos
Del/TWS	Excluir/conectar ao modo TWS - Desconectar o modo TWS
	Play-Pause
Prioridad de Mic.	Prioridade do microfone
	Repita / remove dispositivo Bluetooth
	Ir para a faixa anterior
	Passar para a faixa seguinte

INTERRUPTOR DE MODO ▼

Pressione o botão MODE para escolher entre os modos BT - Auxiliar (não possui um aviso de seleção do modo de som)

Se você pressionar e segurar o botão MODE, o visor exibirá  /  , o que significa que o prompt de voz será ligado ou desligado. Ao inicializar pela primeira vez, o modo BT será adotado por padrão. A inicialização novamente entrará no modo em que estava antes de desligar.

CONEXÃO BLUETOOTH ▼

Pressione o botão MODE para escolher o modo BT  . O LED indicador do bluetooth piscará. No seu dispositivo BT player, entre no menu de conexão Bluetooth. Procure o modelo MA-MT265B. Selecione e conecte-o. Uma vez conectado, o LED indicador permanecerá aceso. Para conectar um novo dispositivo, você deve primeiro desconectar o que já está conectado ao alto-falante e executar as mesmas etapas novamente.

- **Leitor Bluetooth:** no modo Bluetooth, pressione "▶▶" para reproduzir ou pausar, pressione "▶▶▶" para pular para a próxima faixa ou "◀◀" para a anterior.

- **Forçar desconexão do Bluetooth:** no modo Bluetooth, pressione e segure o botão "↻" para forçar a desconexão de um dispositivo Bluetooth. LED indicador volverá a titilar indicando la posibilidad de conectar un nuevo dispositivo.

- **Tom de aviso ON / OFF:** No modo Bluetooth, mantenha pressionado o botão "MODE" por 5 segundos. O visor mostrará **0 FF** - **0 0**. Isso ativará os avisos nas mudanças de modo.

MODO AUXILIAR ▼

1. Insira o cabo auxiliar na entrada do alto-falante. Em seguida, pressione o botão "MODE" para selecionar MODO AUXILIAR. A indicação **LINE** aparecerá no visor. Ao remover o cabo, selecione outro modo com o botão MODE.

2. No modo auxiliar, pressione o botão "▶▶" para reproduzir e o mesmo botão para pausar.

3. Pressione o botão "MODE" para ir para o próximo modo de reprodução. Outros botões não funcionam neste modo.

CONTROLE DE VOLUME ▼

Durante a reprodução, use o botão de volume para ajustá-lo.

CONTROLE DE EQUALIZAÇÃO ▼

1. Pressione o botão "EQ" para selecionar BASS ou TREBLE. Em seguida, ajuste os valores com o botão de volume. Treble (H agudo em inglês e aquele atribuído a ele) e os Bass (B baixo em inglês e o valor atribuído).

Display (Treble) H **H -9** ~ **H 9** ; (Bass) B **b -9** ~ **b 9**

Uma vez feito o ajuste, o menu retornará ao modo de reprodução após 2 segundos sem mais ajustes.




ENTRADA DE MICROFONE ▼

Em qualquer modo, um microfone pode ser conectado. Seu efeito de volume e reverberação pode ser controlado independentemente. Com o botão MIC PRI, você pode definir a música para diminuir o volume automaticamente ao falar no microfone. Pressione para ativar a função.

CONTROLE DE LUZ ▼


Em qualquer modo, pressione o botão "LIGHT" para acender as luzes. Pressionar novamente pode alterar o efeito da luz. Para desligá-lo, basta pressionar e segurar o botão.

FUNÇÃO TWS ▼

1. Coloque 2 alto-falantes deste modelo no modo BLUETOOTH, mas não conecte nenhum dispositivo Bluetooth. Selecione uma que será a unidade auxiliar (canal direito) e pressione e mantenha pressionado o botão TWS para entrar nesse modo. O display piscará com a indicação TWS. Ele buscará se conectar com a unidade principal (canal esquerdo). Quando a conexão for bem-sucedida, ambas as unidades exibirão TWS na tela.
2. A tela do alto-falante auxiliar (canal direito) mostra "bt_L", o alto-falante principal (canal esquerdo) display mostre "bt" então use seu celular ou outros dispositivos para conectar o BT com seu dispositivo e alto-falantes como instruções de conexão Bluetooth em seus dispositivos.
3. Mantenha pressionado o "TWS" para desconectar as caixas do som.
4. Pressionar o botão mode em uma das 2 unidades fará com que ambas sejam desconectadas e a unidade na qual o modo não foi alterado entrará no modo BT
5. Quando os alto-falantes são conectados através do TWS, os controles de reprodução são:  /  /  / EQ e eles atuam nas duas unidades. Os botões LIGHT e o controle VOLUME atuam independentemente em cada unidade.

RECARGA DA BATERIA ▼

IMPORTANTE: ESTA CAIXA DE SOM DEVE SER CARREGADA COM UM ADAPTADOR DC5V / 2A

Quando o símbolo  está piscando na tela, significa que o alto-falante precisa recarregar a bateria. Quando a carga cair abaixo do nível de proteção de tensão, o alto-falante será desligado. Para recarregar a bateria, coloque a chave liga / desliga na posição desligada e conecte-a à rede elétrica (usando um adaptador igual ao indicado acima).

Enquanto a bateria estiver carregando, o ícone  piscará na tela da unidade.

Quando a bateria é carregada em um determinado nível, ela desaparece. Na parte traseira do alto-falante, há um indicador de carga.