



moonki[®]
S O U N D
AUDIO PROFESIONAL

Manual de Usuario MA-MT265B

Descripción de Funciones	
Micrófono 1	Soporte para micrófono 1
Micrófono 2	Soporte para micrófono 2
Auxiliar	Entrada Auxiliar de Señal
Encendido/apagado	Switch de encendido y apagado de la unidad
DC 5V	Entrada de Alimentación
- Mic. Vol. +	Control de Volumen de Micrófono
- Volumen +	Control de Volumen
- Eco +	Control de Efecto de Eco
Modo	Seleccionador de Switch
Luz	Modo de iluminación
Ecuilizador	Modo de Ecuilizador: Bajos y Agudos
Del/TWS	Borrar / Conectar a Modo TWS - Desconectar Modo TWS
▶	Reproducir-Pausar
Prioridad de Mic.	Prioridad de Micrófono
↺	Repetir / Remover Dispositivo Bluetooth
◀◀	Saltar a Pista Anterior
▶▶	Saltar a Siguiente Pista

SWITCH DE MODO ▼

Presione el botón de "MODE" para elegir entre los modos BTP - Auxiliar (no cuenta con aviso sonoro de selección de modo)

Si mantiene presionado el botón de "MODE", la pantalla mostrará **0 FF** / **0 A**, lo que significa que el aviso de voz se encenderá o apagará. Cuando se bootee por primera vez se tomará por defecto modo BT. Al bootear nuevamente entrara en el modo que estaba antes de apagarse.


CONEXIÓN BLUETOOTH ▼

Presione el botón de "MODE" para elegir el modo BT **BT b t**. El LED indicador de bluetooth titilará.

En su dispositivo reproductor BT ingrese al menu de Conexión bluetooth. Busque el modelo MA-MT265B.


Selecciónelo y conéctelo. Una vez conectado, el LED indicador permanecerá prendido. Para conectar un nuevo dispositivo, debe primero desconectar el que ya se encuentra conectado al parlante y realizar los mismos pasos nuevamente.

- **Reproductor Bluetooth:** en modo Bluetooth, presione  para reproducir o pausar, presione  para saltar a la pista siguiente o  para saltar a la anterior.

- **Forzar la Desconexión Bluetooth:** en modo Bluetooth, mantenga presionado el botón  para forzar la desconexión de un dispositivo Bluetooth. El LED indicador volverá a titilar indicando la posibilidad de conectar un nuevo dispositivo.

- **Tono de Advertencia ON/OFF:** en modo Bluetooth, mantenga presionado el botón "MODE" durante 5 segundos. La pantalla mostrara ON-OFF. Esto activará los avisos en los cambios de modo.

MODO AUXILIAR ▼

1. Inserte el cable auxiliar en la entrada del parlante. Luego presione el botón de modo para seleccionar MODO AUXILIAR. En el display se mostrara la indicación . Cuando retire el cable, seleccione otro modo con el botón MODO.

2. En modo auxiliar presione el botón  para reproducir y el mismo botón para pausar

3. Presione el botón MODO para pasar al siguiente modo de reproducción.

Otros botones no funcionan en este modo.

CONTROL DE VOLUMEN ▼

Durante la reproducción utilice la perilla de volumen para ajustar el mismo.

CONTROL DE ECUALIZACIÓN ▼

1. Presione el botón EQ para seleccionar BAJOS o AGUDOS. Luego ajuste los valores con la perilla de volumen. Los agudos se exhiben como H (de alto en ingles y el que se le asigna al mismo) y los bajos como B (de bajos en ingles y el valor asignado).

(Agudos) H  ~  ;(Bajos) B  ~  , Una vez realizado el ajuste, el menu volverá a modo reproducción después de 2 segundos de no hacer mas ajustes.




ENTRADA DE MICROFONO ▼

En cualquier modo puede conectarse un micrófono. El volumen del mismo y el efecto de reverberación pueden controlarse independientemente. Con el botón MIC PRI puede configurar que la música baje el volumen automáticamente al hablar por el micrófono. Presionelo para activar la función.

CONTROL DE LUZ ▼


En cualquier modo presione el botón LUZ para encender las luces. Presionándolo nuevamente puede cambiar el efecto que hace la luz. Para apagarla solamente mantenga presionado el botón.


FUNCIÓN TWS ▼

1. Ponga 2 parlantes de este modelo en modo BLUETOOTH pero no conecte ningún dispositivo Bluetooth. Seleccione uno que será la unidad auxiliar (canal derecho), y mantenga presionado el botón "TWS" para entrar en dicho modo. La pantalla titilará con la indicación TWS. Esta buscará conectarse con la unidad principal (canal izquierdo). Cuando la conexión sea exitosa, ambas unidades exhibirán TWS en la pantalla.
2. Cuando la unidad principal (canal izquierdo) exhiba BT y la auxiliar (canal derecho) exhiba BT-L, usted podrá conectar tu dispositivo a la unidad principal siguiendo las instrucciones del apartado de conexión Bluetooth.
3. Mantenga presionado TWS para desconectar los parlantes.
4. Presionar el botón de modo en alguno de las 2 unidades hara que ambas se desconecten, y la unidad en la que no se cambio el modo entrara en modo BT
5. Cuando los parlantes están conectados a través de TWS, los controles de reproducción son:  /  /  / EQ y estos actuarán sobre ambas unidades. Los botones de LUZ y el control de VOLUMEN actúan independientemente en cada unidad.

RECARGA DE BATERÍA ▼

IMPORTANTE: ESTE PARLANTE DEBE RECARGARSE CON UN ADAPTADOR DE DC5V / 2A

Cuando el símbolo  este titilando en la pantalla, significa que el parlante necesita recargar la batería. Cuando la carga baje del nivel de protección de voltaje, el parlante se apagará. Para recargar la batería, ponga el switch de encendido en posición de apagado, y conéctelo a la red eléctrica (usando un adaptador igual al indicado arriba).

Mientras la batería este cargandose el ícono  titilará en la pantalla de la unidad. Cuando la batería esté cargada a cierto nivel, el mismo desaparecerá.

En la cara posterior del parlante hay un indicador de carga.