

Lelo – luxusný vibrátor

Vibrátor disponuje 3 tlačidlami na ovládacom paneli v spodnej časti pomôcky. **Vibrátor je od výrobcu zabalený do krabičky v uzamknutom stave.**

Pre odomknutie vibrátora je nutné pridržať tlačidlá s označením „+“ a „-“, pokiaľ nevidíte svetelnú signalizáciu – podsvietenie ovládacieho panelu. Teraz je váš vibrátor v pohotovostnom režime, kým ho rovnakým postupom opäť neuzamknete, napríklad z dôvodu cestovania. V prípade, že máte vibrátor na mieste, kde nehrozí samovoľné spustenie, nie je potrebné ho uvádzať do uzamknutého stavu.

Návod na použitie:

tlačidlo „+“ slúži na zapnutie pomôcky a pridanie intenzity vibrácií a pulzácií
tlačidlo „-“ slúži na vypnutie pomôcky a zníženie intenzity vibrácií a pulzácií
tlačidlo „()“ slúži na zapnutie aj vypnutie pomôcky a zároveň na zmenu programu vibrácií a pulzácií

Údržba

Vibrátor umývajte vodou a antibakteriálnym mydlom. Na dôkladnejšie čistenie použite čistiaci prostriedok určený pre silikónové, erotické pomôcky.

Skladovanie

Skladujte na suchom a tmavom mieste.

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE! Silikónové lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Dobíjanie

Vibrátor je poháňaný dobíjacou Li-on batériou. Dobíjanie batérie vykonávajte pomocou priloženého USB konektora, ktorý jednoducho stačí vložiť do vášho PC či cez 5V adaptér zapnúť do siete. Odporúčame prvýkrát nabíjať minimálne 2 hodiny. Výdrž batérie Na jedno nabitie vydrží v prevádzke približne 2 hodiny (záleží na zvolenom vibračnom programe a jeho intenzite).

Balenie

Vibrátor, USB kábel, saténový obal