

Lelo – masážna hlavica

Návod na použitie:

- 1) Po vybratí vibrátor bude automaticky v uzamknutom stave
- 2) Bezpečnostný zámok odomknete a kedykoľvek znovu zamknete pridržaním tlačidiel + a - po dobu 5 sekúnd
- 3) Samotné tlačidlo "+" slúži na spustenie hlavice a zvýšenie rýchlosti
- 4) Tlačidlo " - " zníži vibračnú silu a jeho pridržaním sa vibrátor vypne
- 5) Stlačením tlačidla so symbolom "()" môžete prechádzať jednotlivé pulzačné programy v prípade, že ste plusovým tlačidlom už vibrátor uviedli do chodu
- 6) Pridržaním prostredného tlačidla "()" sa masážna hlavica vypne

Údržba

Po každom použití vibrátor opláchnite pod vlažnou vodou a môžete tiež použiť čistič erotických pomôcok. Vibrátor je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môžete ho do vody ponoriť.

Skladovanie

Skladujte na suchom a tmavom mieste.

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Nabíjanie

Vibrátor je poháňaný dobíjacím Li-on akumulátorom. Dobíjanie batérie vykonávajte pomocou priloženého USB kábla.

Obsah balenia

Vibrátor, USB kábel