

VIBRÁTOR NA G BOD- SVAKOM

Návod na použitie:

- 1) Podržaním prostredného tlačidla so symbolom S po dobu 2 sekúnd ho zapnete a vibrátor ihneď spustí svoju prvú vibráciu.
- 2) Krátko stlačte vrchné tlačidlo so symbolom šípky hore a tak zosilňujete intenzitu vibrácií, krátkymi stlačeniami spodného tlačidla so šípkou dole ju zase uberáte.
- 3) Dvakrát krátko stlačte tlačidlo so šípkou hore ak sa chcete posunúť o jeden vibračný rytmus dopredu, dvojklikom tlačidla so šípkou dole sa o úroveň vraciate späť.
- 4) Krátkym stlačením prostredného tlačidla S zapnete režim SVAKOM.
- 5) Pre zopakovanie režimu SVAKOM stlačte krátko prostredné tlačidlo dvakrát.
- 6) AK chcete vibrátor vypnúť opätovne dlho podržte prostredné tlačidlo S po dobu 2 sekúnd.

Návod na údržbu:

Pred a po každom použití pomôcky použite čistič na erotické pomôcky.

Vibrátor je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá a je možné ho čistiť aj vodou.

Lubrikácia Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Vodeodolnosť Vibrátor je vodotesný, tzn., že naň môže dopadať striekajúca voda a môže byť do nej tiež ponorený.

Napájanie Nabíjanie vibrátora s integrovaným Li-on akumulátorom sa vykonáva pomocou priloženého USB kábla.

Obsah balenia Vibrátor, napájací USB kábel.