

# T50



Tranya  
15-MONTH  
Extended Warranty  
Activate Within 14 Days

Tranya T50  
True Wireless Earbuds

V20230415

Email: support@tranya.com  
tranya.com/pages/register-product

### PACKAGE LIST

- Wireless Earbud x2  
Magnetic Charging Case x1
- User Manual x1
- Ear Tips x3 (S/M/L)
- Type-C Charging Cable x1

### IMPORTANT NOTES

- Register your product on [tranya.com](http://tranya.com) to get an EXTRA three-month warranty for free.
- Before using the T50 wireless earbuds, please charge both the case and earbuds.
- We provide three pairs of rubber eartips (including the set installed on the earbuds), please choose the best fit for you.
- If both earbuds don't sync with each other, please reset the earbuds.
- If the earbuds don't charge, please clean the charging slot on the case and the contact surface on the earbuds.
- If the sound becomes low without control, please use tweezers to take out/remove the net inside the earbuds.

### TOUCH CONTROL

- Play/Pause: Tap once (L/R)
- Previous/Next track: Tap twice (L/R)
- Volume down/up: Tap 3 times (L/R)
- Reject a call: Press and hold for 15 seconds (L/R)
- End a call: Tap twice (L/R)
- Answer a call: Tap once (L/R)
- Game Mode on/off: Tap 4 times (L/R)

### POWER ON


Automatically

Manually: (Long press and hold BOTH earbuds for 3 seconds)

### POWER OFF

Automatically

Note: When the charging case is at low battery or out of power, the earbuds will not automatically power on/off, please fully charge the case.



For more information, please visit: [tranya.com](http://tranya.com)

For any assistance, email us: [support@tranya.com](mailto:support@tranya.com)

### WEARING

- Put the earbuds into your ears.
- Rotate the earbuds to auricle side to fit snugly.

### CONNECT THE EARBUDS

- Power on the earbuds and turn on the Bluetooth in your phone.
- Select "Tranya T50" and confirm.

### CHARGING

- Charging the Earbuds: Charging: Red indicator is on. Fully charged: Red indicator is off.
- Charging the Case: Charging: Red light blinks. Fully charged: Red light remains on.

### HOW TO RESET THE EARBUDS

If your earbuds stop syncing with each other, please follow below steps to reset the earbuds:

- Ignore "Tranya T50" from your Bluetooth list or turn off the Bluetooth function first, then remove 2 earbuds from the charging case.
- Keep your fingers in the touch area up to 5 seconds until the white & red indicator light of one earbud starts flashing and the indicator light of another earbud turns off.
- The earbuds will sync with each other and enter pairing mode automatically.
- Reconnect T50 earbuds to your device.

### FAQ

Q: Why does signal interruption occur in some places, such as along the railway and the airport?

A: There are usually lots of underground cable lines along the places mentioned above, which might cause electromagnetic interference and result in the signal interruption.

Q: My earbuds don't charge, what can I do?

A: Please try to follow below steps:


- Clean the charging slot on charging case.
- Clean the charging connector on earbuds.

Q: Why don't my earbuds power on/off automatically?

A: The earbuds would not power on/off automatically when the case is at low battery or out of power. Please recharge the case. And you can long press for 3 seconds to power on manually.

Q: Will the Bluetooth mouse cause the signal interference?

A: Perhaps. When your Bluetooth mouse and earbuds are connected to the same device, it might happen.



名称: T50说明书-英语  
 材质: 105g铜版纸  
 尺寸: 79.5\*79.5mm  
 装订方式: 风琴折  
 印刷: 单黑+PANTONE 2185C

# T50



Tranya T50  
Os Verdadeiros Fones de Ouvido Sem Fio

V20230415

Email: support@tranya.com  
tranya.com/pages/register-product

15-MESES  
GARANTIA ATIVAR  
DENTRO DE 14 DIAS

## CONTEÚDO DA CAIXA

- Fone de Ouvido Sem Fio ×2  
Estojo de Carregamento Magnético ×1
- Manual do Usuário ×1
- Ponteiros de Borracha ×3 (S/M/L)
- Cabo de Carregamento Type-C ×1

## NOTAS IMPORTANTES

- Registre o seu produto em [tranya.com](http://tranya.com) para ganhar três meses de garantia EXTRA.
- Antes de usar os fones de ouvido sem fio T50, carregue o estojo e fones de ouvido.
- Nós fornecemos três pares de pontas de borracha (incluindo o conjunto instalado no fones de ouvido), escolha o mais adequado para você.
- Se ambos os fones não sincronizarem entre si, por favor reset os fones.
- Se os fones não carregarem, por favor, limpe o slot de carregamento do estojo e o conector de carregamento dos fones.
- Se o som ficar baixo e abafado, utilize uma pinça para remover a rede interna dos fones de ouvido.

## CONTROLE DE TOQUE

- Play/Pause: Clique 1 vez (L/R)
- Faixa anterior/Posterior: Clique 2 vezes (L/R)
- Abaixar o volume/Aumentar: Clique 3 vezes (L/R)
- Recusar chamada: Pressione e segure por 15 segundo (L/R)
- Encerrar chamada: Clique 2 vezes (L/R)
- Atender Chamada: Clique 1 vez (L/R)
- Modo Jogo: (Retorna automaticamente ao modo normal após desligar): Clique 4 vezes (L/R)

## LIGAR


Automaticamente

Manualmente: (Pressione e segure AMBOS os fones de ouvido por 3 segundos)

## DESLIGAR

Automaticamente

Nota: Quando o estojo de carregamento está com bateria fraca ou fora de energia, os fones de ouvido não vão automaticamente ligar/desligar, por favor, carregue completamente o estojo.



Para mais informações, por favor visite:  
[br.tranya.com](http://br.tranya.com)

Para qualquer assistência, envie-nos um e-mail:  
[bra@tranya.com](mailto:bra@tranya.com)

## AJUSTANDO OS FONES NOS OUVIDOS

- Coloque o fone nos ouvidos.
- Gire os fones para encaixá-los confortavelmente.

## PAREANDO OS FONES COM O SEU CELULAR

- Ligue os fones e ligue o Bluetooth.
- Selecione "Tranya T50" e confirme.

## CARREGANDO

- Carregando os fones: Carregando: O indicador vermelho está ligado. Totalmente carregada: o indicador vermelho está desligado. Nota: Lembre-se de fechar a capa para carregar os fones de ouvido e a luz acenderá depois que a capa for fechada.
- Carregando o estojo: Carregamento: A luz vermelha pisca. Totalmente carregada: A luz vermelha permanece acesa.

## COMO RESETAR OS FONES

Se seus fones pararem de sincronizar um com o outro, por favor reset seus fones conforme abaixo, para resolver o problema:

- Ignore "Tranya T50" da sua lista de Bluetooth ou desligue primeiro a função Bluetooth e depois remova 2 fones de ouvido do estojo de carregamento.
- Mantenha os dedos na área de toque por até 5 segundos até que a luz indicadora branca e vermelha de um fone de ouvido começa a piscar e, em seguida, a luz indicadora de outro fone de ouvido se apague.
- Os fones de ouvido serão sincronizados e entrarão no modo de emparelhamento automaticamente.
- Reconecte os fones de ouvido T50 ao seu dispositivo.

## FAQ

Q: Por que a interrupção do sinal ocorre em alguns lugares, como ao longo do metrô ou aeroporto?

A: Geralmente, há muitos cabos subterrâneos nos lugares mencionados acima, portanto são mais propensos a produzir interferência eletromagnética que resulta na interrupção do sinal. Se os fones falharem e perderem o sinal com frequência, você pode ter um item com defeito. Por favor, entre em contato conosco. Faremos o nosso melhor para responder a todas as perguntas dentro de 12 horas.

Q: Meus fones não carregam, o que posso fazer?

A: Por favor, tente os seguintes passos abaixo:


- Limpe o slot de carregamento do estojo.
- Limpe o conector de carregamento dos fones.

Q: Por que meus fones não ligam ou desligam automaticamente?

A: Os fones podem não desligar automaticamente quando o estojo está com pouca ou nenhuma carga. Por favor, recarregue o estojo. Você também pode pressionar por três segundos para ligar.

Q: Mouses Bluetooth podem causar interferência no sinal?

A: Talvez, se o mouse Bluetooth e os fones estiverem conectados no mesmo dispositivo.



名称: T50说明书-葡萄牙语  
 材质: 105g铜版纸  
 尺寸: 79.5\*79.5mm  
 装订方式: 风琴折  
 印刷: 单黑+PANTONE 2185C