



# Gebrauchs- anleitung Terraphone Clubman V3

Terratrip UK Ltd  
Ship Farm  
Horsley  
Derby DE21 5BR  
ENGLAND

Tel. +44 (0) 1332 880468

[info@terratrip.com](mailto:info@terratrip.com)

[www.terratrip.com](http://www.terratrip.com)

Die Clubman-Gegensprechanlage enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.  
Den Verstärker bzw. die Headsets weder öffnen noch manipulieren.

## Lautsprecher

Bringen Sie den Lautsprecher sorgfältig an, damit er gegenüber dem Gehörgang ist. Der Klettverschluss an den Lautsprechern haftet gewöhnlich am Helminnenfutter; wenn nicht, dann nähen/befestigen Sie das mitgelieferte Klettband am Helminnenfutter.

## Integral-Mikrofon.

Befestigen Sie das Mikrofon am Kinnschutz des Helms in Position. Das Mikrofon MUSS nicht mehr als 1 cm von Ihren Lippen entfernt sein.

## Offenes Mikrofon.

Formen Sie die Mikrofonarm-Basis der Kontur Ihres Helms entsprechend, achten Sie sorgfältig darauf, dass keine Lücke zwischen der Mikrofonarm-Basis und dem Helm besteht. Wischen Sie die Mikrofonarm-Basis mit einem feuchten Tuch ab, um etwaigen Staub zu entfernen; vergewissern Sie sich auch, dass der Helm sauber ist. Befestigen Sie die Mikrofonarm-Basis am Helm in Position – dies geschieht mithilfe der bereitgestellten Klebefläche. Das Mikrofon MUSS nicht mehr als 1 cm von Ihren Lippen entfernt sein. Achten Sie darauf, dass das Mikrofon des Fahrers auf der linken Seite des Helms angebracht ist, und das des Beifahrers auf der rechten Seite. [Bei Linkslenkern umgekehrt.]

## Alle Kopfhörer – Wichtig.

Die weißen Clips am Kabel sind seitlich am Helm zu befestigen, um die Headset-Kabel zu entlasten. Bei Nichtgebrauch kommt es zu vorzeitigem Ausfall des Headsets.

## Verstärkeranlage.

Befestigen Sie den Verstärker entweder durch Kabelbinder um die seitlichen Befestigungslaschen herum oder bohren und verschrauben Sie die Laschen seitlich am Verstärker. In den Hauptkasten des Verstärkers dürfen keine Löcher gebohrt werden. Schließen Sie den roten Draht an +12 V an. Schließen Sie den schwarzen Draht an den Minuspol der Batterie an. Es wird empfohlen, SOWOHL den roten als auch schwarzen Draht an die Batteriepole anzuschließen, und die Drähte nicht mit anderen Kabeln zu führen. Es MUSS eine Sicherung in das Pluskabel unmittelbar nach dem Pluspol (für maximal 2 Ampere ausgelegt) eingebaut werden. Der Verstärker darf nur bei negativ geerdeten Wagen verwendet werden. Der links befindliche Lautstärkereglert schaltet auch den Strom EIN, und die LED-Lampe leuchtet.

## Audioeingang/-ausgang.

Die 3,5-mm-Buchse auf der Rückseite des Verstärkers kann an ein externes Audio-Wiedergabegerät oder Sprachaufzeichnungsgerät angeschlossen werden.