

MOVIMENTO GIAPPONESE AUTOMATICO A 2 LANCETTE CON 24 ORE E PICCOLI SECONDI

AVI-8

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

1. Estrarre la corona in posizione 1.
2. Girare la corona per impostare le lancette delle ore e dei minuti.
3. Riportare la corona nella posizione normale.
4. Quando si imposta l'ora, la lancetta delle 24 ore a ore 9 si muove in sincrono con la lancetta centrale delle ore.

CARICAMENTO DELLA MOLLA PRINCIPALE

1. Gli orologi a caricamento automatico possono anche essere caricati manualmente girando la corona mentre si trova in posizione normale. Effettuare 15-20 giri in senso orario. Dopo aver fatto oscillare leggermente l'orologio, le lancette inizieranno a muoversi normalmente.

