

KÄYTÖÖHJEET BACKCASTER-VÄLINEISTÖN HOIDOLLE

BackCaster taulun Caster-levyt on jaettu viiteen pastellivärikategoriaan, joissa MexLink-logo on kirjoituspinnalla ja kiinnityspinta on merkitsemätön. Toimituksessa kiinnityspinta on suojauduva, joka on poistettava taulun kiinnityksen takia. Caster-levyt tarttuvat kapillaarivoimalla levyn tiukasti. Kiinnityspinta kannattaa pitää puhtaana asettamalla Caster-levyt käytön jälkeen mukana tulevaan säilytyslevyn. Ideointitilanteessa Caster-levyryhmä on kätevä jakaa osallistujille omana osanaan.

Tusseina voidaan käyttää valkotaulu-, vesiliukoista tai permanent-tusseja. Vesiliukoiset tussit pyyhittää veteen kostutelulla paperilla, Permanent-tussin saa irrottaa alkoholipohjaisella liottimella.

Tauluun saattaa kertyä pölyä säilytyspaikan mukaan, joten siitä kannattaa ennen käyttöä pyyhkiä pöly pois. Caster-levyjen kiinnityspaikka tulee käytössä likaa, joka voidaan joko pyyhkiä pois veteen kostutelulla liinalla tai pestää levyt astianpesukoneessa.

Caster-levyt kestävät hyvin taivuttelua, mutta sitä ei kannata tehdä liikaa, koska pintaan saattaa tulla taivutusjälkiä, jotka pienentävät kapillaarivoimaa.

Vältä Caster-levyjen kiinnittämistä toisiinsa kapillaaripinnoista. Ne tarttuvat silloin erittäin lujaa toisiinsa. Kiinnitettäessä piirrettyjä levyjä toisiinsa tussi saattaa tarttua kiinnityspintaan.

Caster-levyt on tarkoitettu ainoastaan ideointitarjouksiin taulun kanssa.

INSTRUCTIONS FOR MAINTAINING BACKCASTER EQUIPMENT

The Caster plates of the BackCaster board are divided into five pastel color categories, with the MexLink logo on the writing surface and the attachment surface unmarked. In delivery, the attachment surface is protected by a protective plastic film, which must be removed for the plates to adhere to the board. The Caster plates adhere tightly to the board through capillary force. It is advisable to keep the attachment surface clean by placing the Caster plates on the accompanying storage board after use. During brainstorming sessions, the Caster plate group can be conveniently distributed to participants as a separate entity.

You can use whiteboard, water-soluble, or permanent markers for writing. Water-soluble markers are wiped off with a wet paper towel, while permanent marker ink can be removed using an alcohol-based solvent.

Depending on the storage environment, dust may accumulate on the board, so it's a good idea to wipe it clean before use. The attachment surface of the Caster plates may accumulate dirt during use, which can be wiped off with a damp cloth or washed in a dishwasher.

Caster plates tolerate bending well, but excessive bending should be avoided as it may cause creases on the surface, reducing capillary force.

Avoid attaching Caster plates to each other from the capillary surfaces, as they will adhere very firmly to each other. When attaching drawn plates together, the marker may stick to the attachment surface.

Caster plates are intended solely for brainstorming purposes with the board.

ANLEITUNG ZUR WARTUNG DER BACKCASTER-AUSRÜSTUNG

Die Caster-Platten des BackCaster-Boards sind in fünf Pastellfarbkategorien unterteilt, wobei das MexLink-Logo auf der Schreibfläche und die Befestigungsfläche nicht markiert ist. Bei der Lieferung ist die Befestigungsfläche durch eine Schutzfolie geschützt, die entfernt werden muss, damit die Platten am Board haften können. Die Caster-Platten haften durch Kapillarkraft fest am Board. Es ist ratsam, die Befestigungsfläche sauber zu halten, indem Sie die Caster-Platten nach Gebrauch auf das beiliegende Aufbewahrungsboard legen. Während Brainstorming-Sitzungen können die Caster-Platten bequem als eigenständige Einheit an die Teilnehmer verteilt werden.

Sie können Whiteboard-Marker, wasserlösliche oder Permanentmarker zum Schreiben verwenden. Wasserlösliche Stifte werden mit einem feuchten Papiertuch abgewischt, während permanente Markerfarbe mit einem alkoholbasierten Lösungsmittel entfernt werden kann.

Abhängig von der Lagerumgebung kann sich Staub auf dem Board ansammeln, daher ist es ratsam, es vor der Verwendung zu reinigen. Die Befestigungsfläche der Caster-Platten kann während des Gebrauchs Verschmutzungen aufweisen, die mit

einem feuchten Tuch abgewischt oder in der Spülmaschine gereinigt werden können.

Caster-Platten vertragen das Biegen gut, aber übermäßiges Biegen sollte vermieden werden, da dies Falten auf der Oberfläche verursachen kann, was die Kapillarkraft reduziert. **Vermeiden Sie es, Caster-Platten an den Kapillarflächen miteinander zu befestigen, da sie dann sehr fest aneinanderhaften. Wenn Sie gezeichnete Platten miteinander verbinden, kann der Marker an der Befestigungsfläche haften bleiben.**

Caster-Platten sind ausschließlich für Brainstorming-Zwecke mit dem Board vorgesehen.

ANVISNINGAR FÖR UNDERHÅLL AV BACKCASTER-UTRUSTNING

Caster-plattorna på BackCaster-tavlans är uppdelade i fem pastellfärgskategorier, där MexLink-logotypen är på skrivytan och fästytan är omärkt. Vid leveransen skyddas fästytan av en skyddsfilm som måste avlägsnas för att plattorna ska kunna fästa på tavlan. Caster-plattorna fäster tätt på tavlan genom kapillärkraft. Det är lämpligt att hålla fästytan ren genom att placera Caster-plattorna på det medföljande förvaringsplattan efter användning. Under brainstorming-sessioner kan Caster-plattorna bekvämt delas ut som en egen enhet till deltagarna.

Du kan använda White board-markörer, vattenlösliga eller permanenta markörer för att skriva. Vattenlösliga pennor torkas av med en fuktig pappershandduk, medan permanent markärläggning kan avlägsnas med ett alkoholbaserat lösningsmedel.

Beroende på lagringsmiljön kan det samlas damm på tavlan, så det är lämpligt att rengöra den innan du använder den. Fästytan på Caster-plattorna kan ha smuts under användning, vilket kan torkas av med en fuktig trasa eller rengöras i diskmaskinen.

Caster-plattor tål böjning bra, men överdriven böjning bör undvikas eftersom det kan orsaka veck på ytan, vilket minskar kapillärkraften. **Undvik att fästa Caster-plattorna mot varandra vid kapillärtorn, eftersom de då kan fästa mycket hårt mot varandra. Om du fäster ritade plattor tillsammans kan markören fastna på fästytan.**

Caster-plattor är endast avsedda för brainstorming ändamål tillsammans med tavlan.