



### AJUSTES GENERALES:

Entrar en el menú: Mantener pulsado SET durante tres segundos. Mientras estamos dentro del menú, los números se muestran a flashes. Si dejas cinco segundos sin pulsar ninguna tecla, automáticamente nos salimos del menú.

La secuencia del menú es:

Año – Mes – Día – 12/24h – horas – minutos – alarma A1 – horas – minutos – alarma A2 – horas – minutos – alarma A3 – horas – minutos – semana/fin de semana.

Para establecer cualquier variable, pulsamos UP (arriba) o DOWN (abajo). Cuando la tenemos establecida, pulsamos SET para seguir avanzando a la siguiente variable.

**AÑO:** Pulso el botón UP o DOWN hasta establecer el año actual. Pulso SET para seguir.

**MES:** Me muevo en UP o DOWN hasta llegar al mes actual. Pulso SET para pasar al día.

**DÍA:** pulso UP o DOWN hasta fijar el día de hoy. Pulso SET para pasar a 12/24h.

**12/24h:** establezco el tipo de horario que prefiera. Pulso SET para pasar a la hora.

**HORA:** establezco con UP o DOWN la hora actual. Pulso SET para pasar a los minutos.

**MINUTOS:** me muevo con UP o DOWN hasta establecer el minuto actual. Pulso SET para seguir.

**ALARMA A1:** Si está “—:A1” significa que la alarma no está marcada. Si pulso UP o DOWN, aparece “ON:A1” que marca que la alarma 1 está en funcionamiento. Pulso SET y aparece la hora. Con UP o DOWN establezco la hora. Pulso SET y hago lo mismo con los minutos. Pulso SET.

**ALARMA A2:** mismo funcionamiento que la anterior. “—:A2” significa que no está en funcionamiento. “ON:A2” marca que sí está activada.

**ALARMA A3:** mismo funcionamiento que las dos anteriores.

**SEMANA/FIN DE SEMANA:** después de la alarma A3, aparece “—:E” marcando que la alarma funciona de lunes a domingo. Si queremos que funcione solo de lunes a viernes, pulsamos ON o DOWN y pondrá “ON:E” marcando que solo funciona de lunes a viernes.

---

Botones: SET (establecer o pasar al siguiente), UP (arriba), DOWN (abajo) y RESET (reseteo).



**MODO DE VOZ ON:** el reloj muestra los números durante unos segundos al hacer algún ruido como una palmada o cuando le damos un toque. Se establece pulsando DOWN: “ON:sd”.

**MODO DE VOZ OFF:** el reloj muestra continuamente los números. Pulsar DOWN: “—:sd”.

---

**TEMPERATURA CENTÍGRADOS/FAHRENHEIT:** se establece pulsando el botón UP. Si muestra “C” muestra la temperatura en ° C. Si pulso UP aparece “F”, mostrando grados Fahrenheit.

**LUMINOSIDAD:** pulso UP durante tres segundos. “L1” es la luz normal. Si pulso UP de nuevo, marca “L2”, reduciendo el brillo. Si pulso otra vez, hasta “L3” es la luz más reducida. Para salir de este menú, pulso de nuevo UP durante tres segundos.

---

**RESET:** para resetear el reloj despertador a los valores de fábrica, pulsar el botón RESET.

