



Kinderfeets® Giant Stackers



EN	User Guide for the Kinderfeets® Giant Stackers	3
NL	Gebruiksaanwijzing voor de Kinderfeets® Giant Stackers.....	4
DE	Gebräuchsanleitung für den Kinderfeets® Giant Stackers.....	5
IT	Manuale d'uso per Kinderfeets® Giant Stackers	6
FR	Manuel de l'utilisateur du Kinderfeets® Giant Stackers	7
ES	Guía de usuario para el juego Kinderfeets® Giant Stackers.....	8
ZH	Kinderfeets® Giant Stackers 使用手册	9
JP	Kinderfeets® Giant Stackers 取扱説明書.....	10
AR	®Kinderfeets Giant Stackers دليل المستخدم للعبة	11
HR	Korisnički priručnik za Kinderfeets® Giant Stackers	12
SL	Navodila za uporabo za Kinderfeets® Giant Stackers	13
PL	Przewodnik użytkowania dla Kinderfeets® Giant Stackers	14
CZ	Návod k použití Kinderfeets® Giant Stackers	15

Please read the entire guide before using your Kinderfeets product.

Don't let the tower fall! Suitable for solo or social play, Kinderfeets Giant Stackers support development of cognitive and interpersonal skills. Recommended for ages 3 years and up. Enjoy the game both indoors and outside, but always store inside after use to maintain quality.

How to play

All ages and any number of players can enjoy this game!

1. Begin by building a tower with the 54 wooden blocks on a flat, even surface. Place the blocks in rows of three, alternating the blocks' direction with each new layer. This creates an 18-story tower.
2. Take turns removing a block from the tower—poke, push or pull gently so the structure doesn't collapse!
 - Players must remove the block using only one hand. Younger children may use two.
 - Players may not pull a block from the top 2 layers.
3. When a block is removed and the structure still stands, the block must be stacked at the top of the tower. The top layer must be completed before a new layer is started. While playing, the tower might grow double in height!
4. The game is over when one unlucky player knocks down the structure during their turn.

Create your own rules or games within the game!

The Giant Stackers feature 3 sets of blocks numbered 1–18. Develop a point system using the numbers, make up fun rewards or penalties for pulling specific numbers from the tower, create special rules for certain numbers, change the no-pull-zone, or practice basic math during play. Be creative and have fun!



WARNING! Children should be supervised by an adult while playing. Never use this toy near stairs or swimming pools, on public roads, hills, unstable surfaces, or in areas with traffic.



Precautions: Before using your Kinderfeets toy, please check that it is undamaged and all parts are complete. Check it regularly for signs of wear, cracking, damages or defects. A damaged toy should no longer be used.

Clean your Kinderfeets toy using a mild cleaning agent, clean water and soft cloth.

Always store your Kinderfeets toy indoors in a cool, dry, and well-ventilated location—especially in a tropical or subtropical climate, or any location subject to high humidity and/or high rainfall. Do not store it in a location where water condensation can build up overnight (such as in a shed or on a balcony outside); or in an area with high humidity (such as a bathroom or laundry room with a condensation dryer).

Limited warranty

Kinderfeets guarantees that its products will be free from manufacturing defects for one year from the date of purchase. You must submit an ORIGINAL copy of the proof of purchase for repairs or exchanges. This warranty and Kinderfeets's obligations are restricted to the repair or replacement of products with certified defects occurring within the warranty period. This warranty does not apply to damages caused by weather (including but not limited to wind, rain, dew, or water condensation), improper use, accidents, improper storage (including storage in high humidity areas), and normal wear and tear caused by normal use.

Kinderfeets is not liable for accidents or subsequent damages resulting directly or indirectly from the use of its products. The purchaser and user bear all risks associated with using this toy. This includes physical injury and/or death. Adult supervisors are responsible for ensuring that appropriate safety measures are taken. Kinderfeets will not be liable for personal injury or property damage under any circumstances. To use a Kinderfeets product, you must agree with the above guidelines.

At Kinderfeets, we do our best to ensure the quality of our products. However, we know no manufacturing process is perfect or defect-free. To report or return a damaged item, please send an e-mail to info@kinderfeets.com. Please attach a description of the problem and a picture, if possible, as this will help us understand the situation. You will receive further information or a return address so you can send the toy back to us.

Lees de hele handleiding voordat u uw Kinderfeets-product gebruikt.

Laat de toren niet omvallen! Geschikt om alleen of met anderen te spelen, het spel Kinderfeets Giant Stackers ondersteunt de ontwikkeling van cognitieve en interpersoonlijke vaardigheden. Aanbevolen voor kinderen van 3 jaar en ouder. Geniet zowel binnen als buiten van het spel, maar bewaar het na gebruik altijd binnen om de kwaliteit te behouden.

Hoe te spelen

Alle leeftijden en om het even welk aantal spelers kunnen van dit spel genieten!

1. Begin met het bouwen van een toren met de 54 houten blokken op een vlakke ondergrond. Plaats de blokken in rijen van drie en wissel de richting van de blokken af bij elke nieuwe laag. Zo ontstaat een toren met 18 lagen.

2. Verwijder om de beurt een blokje uit de toren - stoot, duw of trek voorzichtig zodat de toren niet instort!

- De spelers moeten het blokje met één hand verwijderen. Jongere kinderen mogen hun beide handen gebruiken.
- Spelers mogen geen blokjes uit de bovenste 2 lagen nemen.

3. Als een blokje is verwijderd en de toren staat nog overeind, moet het verwijderde blokje bovenaan de toren worden geplaatst. De bovenste laag moet compleet zijn voordat een nieuwe laag wordt gelegd. Tijdens het spelen kan de toren dubbel zo hoog worden!

4. Het spel is afgelopen als een ongelukkige speler tijdens zijn of haar beurt de toren laat omvallen.

Maak uw eigen regels of spellen binnen het spel!

De Giant Stackers hebben 3 sets blokjes, genummerd van 1 tot 18. Ontwikkel een puntenstelsel met behulp van de nummers, verzin leuke beloningen of straffen voor het trekken van bepaalde nummers uit de toren, maak speciale regels voor bepaalde nummers, verander de niet-trekzone of oefen wat wiskunde tijdens het spelen. Wees creatief en geniet van het spel!



WAARSCHUWING! Kinderen moeten tijdens het spelen onder toezicht van een volwassene staan. Gebruik dit speelgoed nooit op trappen, in de buurt van zwembaden, op openbare wegen, steile hellingen, onstabiele ondergronden of verkeerszones.



Voorzorgen: Voordat u het speelgoed van Kinderfeets in gebruik neemt, dient u te controleren of deze onbeschadigd is en alle onderdelen volledig zijn. Controleer regelmatig of er tekenen zijn van slijtage, barsten, beschadigingen of defecten. Beschadigd speelgoed mag niet meer worden gebruikt.

Reinig uw Kinderfeets speelgoed met een mild reinigingsmiddel, schoon water en een zachte doek.

Bewaar uw Kinderfeets speelgoed altijd binnen op een koele, droge en goed geventileerde plaats, en dit vooral in regio's met een tropisch of subtropisch klimaat of een locatie met een hoge vochtigheidsgraad en/of veel neerslag.

Bewaar het niet op een locatie waar condens zich's nachts kan opbouwen (bijvoorbeeld in een schuurtje of buiten op een balkon); of in een ruimte met een hoge luchtvochtigheid (bijvoorbeeld in een badkamer of wasruimte met een condensatiedroogkast).

Beperkte garantie

Kinderfeets garandeert dat haar producten een jaar na de aankoopdatum vrij zijn van fabricagefouten. Voor reparatie of vervanging moet u een kopie van het originele aankoopbewijs voorleggen. Deze garantie met verbintenis door Kinderfeets beperkt zich tot de reparatie of vervanging van producten waarvan het defect binnen de garantieperiode kan worden aangetoond. Deze garantie geldt niet voor schade door weersomstandigheden (inclusief maar niet beperkt tot wind, regen, dauw of condens-water), ondoelmatig gebruik, ongevallen, onjuiste bewaring (ook in kamers met een hogere dan normale luchtvochtigheid), normale slijtage en slijtage door normaal gebruik.

Kinderfeets is niet aansprakelijk voor incidentele of gevolgschade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van haar producten. Kopers en ge-bruikers nemen alle risico's op zich met betrekking tot het fietsen met of bedienen van een stuk speelgoed op wielen. Inclusief lichamelijke letsel en/of overlijden. Het is de verantwoordelijkheid van volwassen toezicht-houders om ervoor te zorgen dat adequate veiligheidsmaatregelen worden genomen. Kinderfeets is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor persoonlijke letsel of materiële schade. Het gebruik van een Kinderfeets-product vereist de aanvaarding van de bovenstaande richtlijnen.

Bij Kinderfeets doen we ons best om de kwaliteit van onze producten te waarborgen. We weten echter dat geen enkel productieproces perfect is en zonder gebreken. Om een beschadigd artikel te melden of te retourneren, stuurt u een e-mail naar info@kinderfeets.com. Gelieve een omschrijving van het probleem erbij te voegen en indien mogelijk een foto die ons helpt om de situatie te begrijpen. U krijgt dan verdere instructies of een adres om het speelgoed aan ons te retourneren.

Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsanleitung durch, bevor Sie Ihr Kinderfeets Produkt verwenden.

Lassen Sie den Turm nicht einstürzen! Der Kinderfeets Giant Stackers eignet sich sowohl für das Spiel allein als auch als Gesellschaftsspiel und fördert die Entwicklung kognitiver und zwischenmenschlicher Fähigkeiten. Geeignet für Kinder ab 3 Jahren. Genießen Sie das Spiel sowohl drinnen als auch draußen, bewahren Sie es nach Gebrauch aber immer drinnen auf, damit die Qualität nicht leidet.

Spielregeln

Dieses Spiel ist für jedes Alter und jede Anzahl von Spielern geeignet!

1. Beginnen Sie damit, mit den 54 Steinen auf einer flachen, ebenen Fläche einen Turm zu bauen. Legen Sie die Steine in Dreierreihen an und ändern Sie die Richtung der Steine mit jeder neuen Ebene. So entsteht ein Turm mit 18 Ebenen.
2. Entfernen Sie abwechselnd einen Stein aus dem Turm – stoßen, schieben oder ziehen Sie vorsichtig, damit der Turm nicht einstürzt!
 - Die Spieler müssen den Stein mit nur einer Hand entfernen. Jüngere Kinder können zwei Hände benutzen.
 - Die Spieler dürfen keinen Stein aus den obersten 2 Ebenen herausziehen.
3. Wurde ein Stein entfernt und der Turm steht noch, muss der Stein oben auf dem Turm aufgelegt werden. Die oberste Ebene muss fertig sein, bevor eine neue Ebene begonnen wird. Während des Spiels kann der Turm auf die doppelte Höhe anwachsen!
4. Das Spiel ist vorbei, wenn ein Spieler den Turm bei seinem Versuch zum Einstürzen bringt.

Erstellen Sie Ihre eigenen Regeln oder Spiele innerhalb des Spiels!

Der Giant Stackers enthält 3 Sätze von Steinen mit den Nummern 1-18. Entwickeln Sie ein Punktesystem mit den Zahlen, denken Sie sich lustige Belohnungen oder Strafen für das Ziehen bestimmter Zahlen aus dem Turm aus, erstellen Sie Sonderregeln für bestimmte Zahlen, ändern Sie die Ziehverbotszone oder üben Sie während des Spiels grundlegende Mathematik. Seien Sie kreativ und haben Sie Spaß!



WARNHINWEISE: Kinder sollten nur unter Aufsicht eines Erwachsenen spielen. Benutzen Sie das Spielgerät nie in der Nähe von Treppen oder Swimmingpools, auf öffentlichen Straßen, an Hügeln, auf instabilen Oberflächen oder in Verkehrsbereichen.



Vorsichtsmaßnahmen: Bevor Sie Ihr Kinderfeets Spielgerät verwenden, überprüfen Sie bitte, ob es unbeschädigt ist und alle Teile vollständig sind. Prüfen Sie das Spielgerät regelmäßig auf Abnutzung, Risse, Schäden oder Mängel. Ein beschädigtes Spielgerät darf nicht mehr verwendet werden.

Reinigen Sie Ihr Kinderfeets Spielgerät mit einem milden Reinigungsmittel, klarem Wasser und einem weichen Tuch. Bewahren Sie Ihre Kinderfeets Spielgeräte immer in einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Raum auf. Insbesondere ist darauf in einem tropischen oder subtropischen Klima oder an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit und/oder starken Regenfällen zu achten. Bewahren Sie das Spielgerät nicht in Räumen auf, in denen sich möglicherweise über Nacht Kondenswasser auf dem Produkt bilden kann (wie z. B. in einem Schuppen oder auf dem Balkon), oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer oder in einem Wäscheraum mit Kondenstrockner).

Eingeschränkte Garantie

Kinderfeets garantiert, dass seine Produkte ein Jahr ab Kaufdatum frei von Fabrikationsfehlern sind. Zur Reparatur oder zum Austausch, müssen Sie eine Kopie des ORIGINAL-Kaufbelegs vorlegen. Diese Garantie mit Verpflichtung von Kinderfeets beschränkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz von Produkten, deren Mangel innerhalb der Gewährleistungszeit nachgewiesen werden kann. Diese Garantie gilt nicht für Schäden durch Witterungseinflüsse (einschließlich aber nicht beschränkt auf Wind, Regen, Tau oder Kondenswasser), unsachgemäße Verwendung, Unfälle, unsachgemäße Lagerung (auch in Räumen mit höherer als der normalen Luftfeuchtigkeit), normale Abnutzung und Verschleiß durch normalen Gebrauch.

Kinderfeets haftet nicht für zufällige oder Folgeschäden, die direkt oder indirekt aus der Verwendung seiner Produkte entstehen. Käufer und Nutzer tragen alle Risiken im Zusammenhang mit dem Fahren oder der Bedienung eines Spielzeugs auf Rädern. Einschließlich Körperverletzung und/oder Tod. Es liegt in der Verantwortung der erwachsenen Aufsichtspersonen sicherzustellen, dass angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Unter keinen Umständen haftet Kinderfeets für Personen- oder Sachschäden. Die Verwendung eines Kinderfeets-Produkts setzt die Zustimmung zu den oben genannten Richtlinien voraus.

Wir bei Kinderfeets tun unser Bestes, die Qualität unserer Produkte sicherzustellen. Wir wissen jedoch, dass kein Herstellungsverfahren perfekt und ohne Mängel ist. Um einen beschädigten Artikel zu melden oder zurückzusenden, senden Sie uns bitte eine E-Mail an info@kinderfeets.com. Bitte fügen Sie eine Beschreibung des Problems bei und wenn möglich ein Bild, das uns hilft, die Situation zu verstehen. Sie erhalten dann weitere Hinweise oder eine Rücksendeadresse für die Rücksendung des Spielzeugs an uns.

Si prega di leggere il manuale nella sua interezza prima di utilizzare il prodotto Kinderfeets.

Non far cadere la torre! Adatto per giocare soli o in compagnia, i Kinderfeets® Giant Stackers favoriscono lo sviluppo cognitivo e le competenze interpersonali. Adatto a partire dai 3 anni di età. Si può giocare sia all'interno che all'esterno, ma dopo l'uso riporre sempre il prodotto all'interno per preservarne la qualità.

Come giocare

Questo gioco è adatto a tutte le età e a qualsiasi numero di giocatori!

1. Inizia a costruire una torre con i 54 blocchi di legno su una superficie piana e uniforme. Posizionare i blocchi su file di tre, alternando la direzione dei blocchi a ogni nuovo strato. In questo modo è possibile creare una torre di 18 piani.
2. A turno, rimuovere un blocco dalla torre: smuovere, spingere o tirare delicatamente per non far crollare la struttura!
 - I giocatori devono rimuovere il blocco usando una sola mano. I bambini più piccoli possono usarne due.
 - I giocatori non possono estrarre un blocco dai primi due strati.
3. Quando un blocco viene rimosso e la struttura è ancora in piedi, il blocco deve essere impilato nuovamente in cima alla torre. Lo strato superiore deve essere completato prima di iniziare un nuovo strato. Durante il gioco, la torre potrebbe raddoppiare la sua altezza!
4. Il gioco finisce quando un giocatore sfortunato abbattere la struttura durante il suo turno.

Crea le tue regole o i tuoi giochi all'interno del gioco!

I Giant Stackers presentano 3 set di blocchi numerati da 1 a 18. Sviluppa un sistema di punti utilizzando i numeri, inventa premi o penalità divertenti per l'estrazione di numeri specifici dalla torre, crea regole speciali per determinati numeri, modifica la zona di non estrazione o esercita la matematica di base durante il gioco. Sii creativo e divertiti!



ATTENZIONE! I bambini dovrebbero essere supervisionati da un adulto durante il gioco. Mai usare questo giocattolo nei pressi di scale, piscine, su strade pubbliche, saline, superfici instabili o in aree trafficate.



Precauzioni: prima di utilizzare il vostro giocattolo Kinderfeets, controllare che non sia danneggiato e che tutte le parti siano complete. Verificare regolarmente la presenza di usura, crepature, danni o difetti. Un giocattolo danneggiato non può più essere utilizzato.

Pulire il giocattolo Kinderfeets usando un detergente delicato, acqua pulita e un panno morbido.

Conservare sempre il proprio giocattolo Kinderfeets all'interno, in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato, in particolar modo in aree a clima tropicale o subtropicale, così come in qualsiasi area fortemente umida e/o piovosa.

Non conservare in un luogo in cui, durante la notte, è possibile la formazione di condensa (come un capanno o sul balcone esterno); oppure in un'area con molta umidità (un bagno o una lavanderia con un'asciugatrice a condensazione).

Garanzia limitata

Kinderfeets garantisce l'assenza di difetti di fabbricazione per un anno dalla data di acquisto. Per eventuali riparazioni o cambio, è necessario presentare una copia della ricevuta di acquisto ORIGINALE. Tale garanzia con obbligo di Kinderfeets si limita alla riparazione o alla sostituzione di prodotti i quali difetti vengano constatati entro l'anno del periodo di garanzia. La garanzia non è valida per danni determinati da eventi atmosferici (compreso, ma non limitato a vento, pioggia, ghiaccio o acqua di condensa), utilizzo improprio, incidenti, conservazione impropria (anche in locali con umidità maggiore del normale), comune usura data da normale utilizzo.

Kinderfeets non è responsabile per danni casuali o conseguenti, derivanti direttamente o indirettamente dall'utilizzo dei suoi prodotti. L'acquirente e l'utente sono responsabili per tutti i rischi legati alla guida o all'utilizzo di un giocattolo su ruote. Compresa lesioni personali e/o morte. È responsabilità degli adulti tutori assicurarsi che vengano prese le adeguate precauzioni di sicurezza. Kinderfeets non è in alcun caso responsabile per danni a cose o persone. L'utilizzo di un prodotto di Kinderfeets presuppone l'accettazione delle direttive sopra indicate.

Noi di Kinderfeets facciamo del nostro meglio per garantire la qualità dei nostri prodotti. Sappiamo però che nessun processo di produzione è perfetto e privo di difetti. Per segnalare un articolo difettoso o per restituirlo, vi preghiamo di inviare un'e-mail a info@kinderfeets.com. Vi preghiamo di aggiungere una descrizione del problema e, se possibile, anche una foto che ci possa aiutare a comprendere il problema. Riceverete poi ulteriori indicazioni o un indirizzo per inviarci il giocattolo da restituire.

Veuillez lire l'intégralité du manuel avant d'utiliser votre produit Kinderfeets.

Ne faites pas tomber la tour ! Pour jouer seul ou à plusieurs, le Kinderfeets Giant Stackers contribue à développer les compétences cognitives et relationnelles. Recommandé aux enfants de 3 ans et plus. Il est possible de jouer à ce jeu à l'intérieur comme à l'extérieur, mais, pour en préserver la qualité, il faut toujours le ranger à l'intérieur.

Comment jouer

Ce jeu est apprécié à tout âge, pour n'importe quel nombre de joueurs !

1. Au moyen des 54 blocs de bois, commencez par construire une tour sur une surface plane et régulière. Placez les blocs les uns à côté des autres, par trois, en changeant le sens des blocs à chaque nouvelle couche. À la fin, on obtient une tour de 18 étages.

2. Chacun son tour, un joueur retire un bloc de la tour, en le tapotant, en le poussant ou en le tirant, sans faire s'écrouler la tour !

- Les joueurs doivent retirer chaque bloc d'une seule main. Les enfants les plus jeunes peuvent utiliser leurs deux mains.

- Les joueurs n'ont pas le droit de retirer un bloc issu des 2 couches du dessus.

3. Si, lorsqu'on retire un bloc, la tour est toujours debout, ce bloc doit être remis tout en haut de la tour. Il faut que la couche supérieure soit complète avant que l'on ne commence une nouvelle couche. Au fil du jeu, la hauteur de la tour peut doubler !

4. Le jeu est terminé dès lors qu'un joueur malchanceux fait s'écrouler la tour.

Inventez vos propres règles, ou des jeux à l'intérieur du jeu !

Le Giant Stackers est constitué de 3 ensembles de blocs numérotés de 1 à 18. Inventez un système de points basé sur les numéros, attribuez des récompenses amusantes ou bien des pénalités lorsqu'on retire des numéros donnés, créez des règles spéciales pour certains numéros, modifiez la zone où l'on ne doit pas retirer de bloc, ou faites des exercices de mathématiques pendant le jeu. Soyez créatifs et amusez-vous bien !



AVERTISSEMENT ! Lorsqu'ils jouent, les enfants doivent être surveillés par un adulte. N'utilisez jamais ce jouet à proximité d'escaliers ou d'une piscine, sur la voie publique, sur des pentes, sur une surface instable ou dans tout autre lieu très fréquenté.



Précautions: Avant d'utiliser votre jouet Kinderfeets, vérifiez qu'il est intact et que toutes les pièces qui le constituent sont bien au complet. Vérifiez régulièrement s'il y a des traces d'usure, des fissures, des dommages ou des défauts. Un jouet endommagé ne doit plus être utilisé.

Nettoyez votre jouet Kinderfeets avec un produit nettoyant doux, de l'eau et un chiffon doux.

Stockez toujours votre jouet Kinderfeets à l'intérieur, au frais, au sec, dans un endroit bien ventilé, notamment dans les régions tropicales ou subtropicales, et dans les lieux sujets à un taux d'humidité élevé et/ou à de fortes précipitations. Ne l'entreposez pas dans un lieu où de la condensation peut se former pendant la nuit (comme dans une remise ou sur un balcon extérieur) ou dans un lieu très humide (comme une salle de bain ou une buanderie avec un sèche-linge à condensation).

Garantie limitée

Kinderfeets garantit pendant une durée d'un an à partir de la date d'achat que ses produits ne comportent pas de défauts de fabrication. Pour toute réparation ou tout échange, vous devez présenter une copie du ticket de caisse ORIGINAL. Cette garantie avec obligation de Kinderfeets se limite à la réparation ou à l'échange de produits dont les défauts pu être attestés pendant la période de prestation de garantie. Cette garantie ne s'applique pas aux influences des intempéries (y compris mais par exclusivement celles du vent, de la pluie, de la rosée ou de l'eau de condensation), aux dommages, aux utilisations non conformes, aux accidents, au stockage incorrect (également dans les locaux où l'humidité de l'air est supérieure à la normale), ni à l'usure habituelle engendrée par une utilisation normale.

Kinderfeets n'est pas responsable des dommages consécutifs ou accidentels engendrés directement ou indirectement par l'utilisation de ses produits. L'acheteur et l'utilisateur assument tous les risques liés à la conduite ou à l'emploi d'un jouet à roulettes y compris les blessures et/ ou la mort. Il relève de la responsabilité de l'adulte qui surveille l'enfant de s'assurer que les mesures de sécurité adaptées ont été prises. Kinderfeets n'assume en aucun cas la responsabilité des blessures et des dégâts matériels. L'utilisation d'un produit de Kinderfeets est soumise à l'acceptation des directives indiquées ci-dessus.

Chez Kinderfeets, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir la qualité de nos produits. Nous savons cependant qu'aucun processus de fabrication n'est parfait et sans faille. Pour signaler ou retourner un article défectueux, merci de nous envoyer un courriel à info@kinderfeets.com. Merci d'y joindre une description du problème et, si possible, une photo pour nous aider à comprendre la situation. Vous recevrez alors d'autres instructions ou une adresse où retourner le jouet.

Lea toda la guía antes de usar su producto Kinderfeets.

¡No dejes caer la torre! Apto para el juego en solitario o social, Kinderfeets Giant Stackers apoya el desarrollo de habilidades cognitivas e interpersonales. Recomendado para mayores de 3 años. Disfruta del juego tanto en interiores como en exteriores, pero guárdalo siempre en el interior después de usarlo para preservar su calidad.

Cómo jugar

Este juego ofrece diversión para cualquier número de jugadores de todas las edades.

1. Comienza construyendo una torre con los 54 bloques de madera en una superficie plana y uniforme. Coloque los bloques en filas de tres, alterna la dirección de los bloques con cada nueva capa. Esto forma una torre de 18 pisos.
2. Retira por turnos un bloque de la torre; jepuja o tira suavemente para que la estructura no se derrumbe!
 - Los jugadores deben quitar el bloque con una sola mano. Los niños más pequeños pueden usar dos.
 - Los jugadores no pueden sacar un bloque de las dos capas superiores.
3. Cuando se retira un bloque y la estructura sigue en pie, el bloque debe apilarse en la parte superior de la torre. La capa superior debe completarse antes de iniciar una nueva capa. ¡Mientras juegas, la torre podría crecer el doble de altura!
4. El juego termina cuando un jugador derriba sin suerte la estructura durante su turno.

¡Crea tus propias reglas o juegos dentro del juego!

Los apiladores gigantes cuentan con tres juegos de bloques numerados del 1 al 18. Desarrolla un sistema de puntos usando los números, inventa recompensas divertidas o penalizaciones por sacar números específicos de la torre, crea reglas especiales para ciertos números, cambia la zona de no tirar o practica matemáticas básicas durante el juego. ¡Sé creativo y diviértete!



¡ADVERTENCIA! Los niños deben ser supervisados por un adulto mientras juegan. No utilices nunca este juguete cerca de escaleras, piscinas, en vías públicas, cuestas, superficies inestables o zonas con tráfico.



Precauciones: Antes de usar su juguete Kinderfeets, compruebe que no está dañado y que todas las piezas están completas. Compruebe regularmente si existen signos de desgaste, grietas, daños o defectos. Si el juguete está dañado, no debería usarse.

Limpie su juguete Kinderfeets con un producto de limpieza suave, agua limpia y un paño suave.

Guarde siempre sus juguetes Kinderfeets en interiores en un lugar fresco, seco y bien ventilado, especialmente en climas tropicales o subtropicales, o en cualquier lugar sometido a una gran humedad y / o a precipitaciones. No lo almacene en un lugar donde pueda acumularse condensación de agua durante la noche (por ejemplo, un cobertizo o un balcón exterior), ni en una zona con humedad elevada (por ejemplo, el baño o una cocina con secador por condensación).

Garantía limitada

Kinderfeets garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación durante un año a partir de la fecha de compra. Para reparaciones y cambios debe presentarse una copia del comprobante de compra ORIGINAL. Esta garantía con las obligaciones de Kinderfeets se limita a las reparaciones o la sustitución de productos en los que se comprueben defectos dentro del plazo de garantía. Esta garantía no se aplica a los daños por condiciones climáticas (incluidos, sin limitación, los causados por viento, lluvia, rocío o agua de condensación), uso inadecuado, accidentes, almacenamiento inadecuado (incluso en sitios con humedad ambiente superior a la normal), deterioro habitual y el desgaste por el uso normal.

Kinderfeets no se responsabiliza por daños eventuales o supervenientes que surjan directa o indirectamente del uso de sus productos. El comprador y el usuario asumen todos los riesgos asociados con el uso de un juguete con ruedas. Esto incluye los daños corporales y/o la muerte. Es responsabilidad del cuidador adulto comprobar que se hayan adoptado las medidas de seguridad adecuadas. En ninguna circunstancia será Kinderfeets responsable por daños a las personas o a los objetos. El uso de un producto de Kinderfeets presupone la aceptación de las pautas antes indicadas.

En Kinderfeets hacemos todo lo posible para asegurar la calidad de nuestros productos. No obstante, somos conscientes de que ningún proceso de fabricación es perfecto o carente de defectos. Para denunciar artículos dañados o devolverlos, envíenos un mensaje de correo electrónico a info@kinderfeets.com. Incluya la descripción del problema y, si es posible, una imagen que nos ayude a comprender la situación. Recibirá indicaciones o la dirección para devoluciones para que nos envíe el juguete.

請於使用 Kinderfeets 產品前詳閱本手冊。

不要讓高塔倒下！Kinderfeets Giant Stackers 適用於單獨玩耍或社交遊戲，可促進認知及人際交往技能的發展。建議 3 歲或以上兒童使用。在室內室外皆可享受遊戲的樂趣，但是，遊戲結束後須將玩具放在室內儲存，以保持其品質。

玩法

這一遊戲適合所有年齡、任何數量的人玩！

1)首先，在平坦地面或表面用 54 塊積木搭成一座高塔。將積木以三塊為一排，交替改變每一層積木的擺放方向。這樣就搭起了一座 18 層的高塔。

2)輪流從高塔上移走一塊積木——輕力戳、推或拉，不要讓高塔倒塌！

- 參與遊戲的人只能用一隻手移出積木。較為年幼的孩童可以使用兩隻手。
- 參與遊戲的人不可從頂部的 2 層移出積木。

3)如果取出積木時高塔沒有倒塌，則必須將取出的積木放置在高塔頂部。搭建新的一層之前，頂層必須是完整的。玩這個遊戲，高塔的高度可能會增加一倍！

4)當某個倒霉的遊戲參與者在輪到自己時意外使高塔倒塌，遊戲即為結束。

在遊戲中制定自己的規則或玩法！

Giant Stackers 包含 3 套編號為 1 至 18 的積木。利用數字制定計分制度；針對從高塔中拉出特定數字訂制定有趣的獎懲方法；為部分數字制定特定規則；改變不可拉動的區域；或是在遊戲中鍛鍊基本的數學能力。展現創意，盡享遊戲樂趣！



警告！ 兒童在使用本玩具時應由成年人指引。請勿於樓梯附近或游泳池旁、公路上、山丘上、不平穩表面上或人群密集的區域使用本玩具。



預防措施：使用 Kinderfeets 玩具前，請檢查該產品是否完好無損，且已將所有固定牢固。定期檢查是否有磨損、開裂、損壞或瑕疵跡象。損壞的玩具不應再使用。

請使用溫和的清洗劑、清水及柔軟的布清洗 Kinderfeets 玩具。

請將您的 Kinderfeets 玩具始終儲放於室內涼爽、乾燥且通風良好的位置——尤其是在熱帶或亞熱帶氣候下，或者濕度高及/或降雨量大的地方。請勿儲放於夜間可能積聚冷凝水的位置（例如屋棚內或室外陽台上）；或濕度高的區域內（例如浴室或配有冷凝式乾燥機的洗衣間）。

有限質保

自該買 Kinderfeets 產品之日起一年之內，如存在生產缺陷，則可享受質保。如需維修或更換，則須提交原裝購買憑證的副本。Kinderfeets 的保修責任僅限於對在保修期內、可對缺陷提供證明的產品提供維修或換貨。該保修權不包括因天氣影響（包括但不限於風、雨、露水或凝霜）、錯誤使用、意外、錯誤存儲（包括存放在濕度高於普通水平的室內）、因正常使用導致的正常折舊或磨損等原因造成的損壞。

對於因使用 Kinderfeets 產品而直接或間接導致的偶然或間接損失，Kinderfeets 概不負責。購買方和用戶承擔因騎行或操作玩具而產生的所有風險。包括人身傷害和/或死亡。成人監護人有責任確保採取適當的安全預防措施。Kinderfeets 不對任何情形下的人身傷害或財物損失承擔責任。使用 Kinderfeets 產品時務必遵守上述說明的規定。

Kinderfeets 盡最大的努力確保產品的質量。但我方也明白，不存在完美、無任何缺陷的製造流程。如需申報產品損壞或退貨，請向我方下列地址發送郵件：info@kinderfeets.com。請您附上對產品問題的說明，如果可行，也請附上圖片，以便幫助我方了解您的情形。之後我方將會向您發送其他提示，或發送退貨地址以便您退回玩具。

Kinderfeets 製品をお使いになる前にこのガイドを通読してください。

タワーを倒さないようにします！一人遊びでも複数での遊びにも適し、Kinderfeets Giant Stackersは認識力および人間関係のスキル育成を支持します。3歳以上にお勧めです。このゲームは屋内でも屋外でも楽しめますが、品質を維持するため、使用後は必ず屋内に保管してください。

遊び方

このゲームは全年齢層および任意の人数でお楽しみになれます！

1) 平坦で滑らかな表面に54個のウッドブロックでタワーを立てることから始めます。ブロックを三列にして置き、新しいレイヤーができるたびにブロックの方向を入れ替えます。これで18階のタワーができるかもしれません。

2) 一人ずつ順番にタワーからブロックを1つずつ抜き取っていきます。構造が崩れ落ちないようにそっと突いたり、押したり、引いたりします！

・ ブロックは片手でしか取り外せません。幼いお子様は両手を使うことができます。

・ 最上2層からはブロックを引き抜くことはできません。

3) ブロックを取り外しても構造がまだ立っている限り、ブロックをタワーの頂点に積み重ねていきます。最上のレイヤーを完成させてから、新しいレイヤーを開始してください。遊んでいる間にタワーの高さが二倍になることもあります！

4) このゲームは運の悪い一人が自分の番のときにタワーを崩してしまったら終了です。

ゲームをするうちに自分たちのルールやゲームを生み出してください！

ジャイアント・スタッカーでは1番から18番まで番号の付いたブロックを3セット使用します。これらの番号を使ってポイント・システムを作ったり、タワーから特定の番号を引き抜いたら楽しい報償またはペナルティーを決めたり、特定の番号には特別なルールを作る、あるいは引き抜いてはならない区画を変えたり、遊ぶうちに算数の基本を練習したりできます。創造的に楽しく遊びましょう！



警告！ お子さまが遊んでいる間は成人が監視してください。このおもちゃを階段やプールのそば、公道や丘、不安定な表面、交通がある場所では決して使わないでください。



注意点: Kinderfeets のおもちゃをお使いになる前に、損傷が無く、すべての部品が完全に揃っていることを確認してください。定期的に点検して摩耗や亀裂、損傷、欠陥が発生していないか確認してください。損傷したおもちゃはそれ以上使うべきではありません。

Kinderfeetsのお掃除にはマイルドな洗剤と清水、柔らかい布をご使用ください。

Kinderfeetsのおもちゃは常に涼しく乾燥した換気の良い場所に屋内に保管してください。これは特に熱帯や亜熱帯気候あるいは高湿度や降雨が多い地域ではなおさらご注意ください。夜間に結露が発生しやすい場所（屋外の物置やベランダ等）、または高湿度の場所（浴室や結露乾燥機がある洗濯機の近く等）には保管しないでください。

保証期限

Kinderfeetsではご購入日より一年間は製品に製造上の瑕疵がないことを保証いたします。修理や交換の際は領収証原本のコピーをご提示ください。Kinderfeetsの保証義務は保証期間中に瑕疵が立証できる製品の修理や交換に限らさせていただきます。この保証は天候の影響（限定することなく、風雨、霜、結露などを含む）、不正な取り扱い、事故、不正な保管（高湿度空間と普通の湿度空間とも）、普通の使用によるやむを得ない摩耗や損耗を含みます。

Kinderfeetsは製品の使用から直接的か間接的かを問わず発生した偶発的ないし帰結的の損害は補償いたしません。車輪付き玩具での走行や操作に係るリスクはご購入者とユーザーが全て負います。これには負傷や死亡を含みます。成人の監督者が適切な安全措置を行う責任を負います。Kinderfeetsはいかなる事情があっても人の損害にも物損にも責任を負いません。Kinderfeetsの製品は上記のガイドラインに同意していただくことを前提としてご利用になります。

Kinderfeetsでは製品を保証すべく最善を尽くしています。しかしどんな製造プロセスでも完璧であったり不具合がないとは限りません。損傷した商品についての苦情や返送についてはまず info@kinderfeets.com へメールでご連絡ください。問題の内容を説明していただき、可能な限り状況を把握しやすくできるような写真を添付していただければ幸甚です。その後弊社からご案内や玩具の返送先住所をお知らせいたします。

يُرجى قراءة دليل المستخدم بأكمله قبل استخدام منتج Kinderfeets.

لا تدع البرج يسقط! لعبة Kinderfeets Giant Stackers مناسبة للعب الفردي أو الجماعي، وهي تهدف إلى دعم النمو الإدراكي ومهارات التعامل بين الأشخاص. يُنصح بها للأطفال بعمر ٣ سنة فأكثر. يمكن الاستمتاع باللعبة داخل المنزل وخارجها، ولكن يلزم حفظها داخل المنزل دائمًا بعد الاستخدام لحفظها على جودتها.

طريقة اللعب

يمكن لأي عدد من اللاعبين على اختلاف أعمارهم الاستمتاع بهذه اللعبة!

١. تبدأ اللعبة بناءً برج يحتوي على 54 مكعبًا خشبيًا على سطح مستوٍ ومسطّح. توضع المكعبات بحيث تكون كل ثلاث مكعبات صفًا، مع تبديل اتجاه المكعبات مع كل طبقة جديدة. ستحصل بذلك على برج مكون من 18 طبقةً.
٢. تبادلوا الأدوار في إزالة مكعب من البرج، مع نظر المكعبات أو سحبها أو الضغط عليها برفق حتى لا ينهار البرج بأكمله! يجب على اللاعبين إزالة المكعب بيد واحدة، ويمكن للاعبين الأصغر سنًا استخدام كلتا اليدين.
٣. عند إزالة مكعب ولم يسقط البرج، يمكن وضع المكعب على البرج. يلزم إكمال الطبقة العلوية قبل بدء طبقة جديدة. في أثناء اللعب، قد يتضاعف ارتفاع البرج إلىضعف!
٤. تنتهي اللعبة عندما يتسبب لاعب سير الحظ في إسقاط البرج أثناء لعب دوره.

ضع قواعدك الخاصة أو ابتكر ألعاباً داخل اللعبة!

تشتمل لعبة Kinderfeets Giant Stackers على ٣ مجموعات من المكعبات تحمل الأرقام من ١ إلى ١٨. ضع نظام نقاط باستخدام الأرقام أو ابتكر هداياً ممتعةً أو عقوبات على سحب أرقام معينة من البرج، أو ضع قواعد خاصة لأرقام معينة أو غير المنطقة التي يُحظر سحب المكعبات منها أو تدرب على قواعد الرياضيات الأساسية أثناء اللعب. ابتكر واستمتع باللعب!

تحذير! يجب مراعاة الأطفال من قبل شخص بالغ أثناء اللعب. يحظر استخدام هذه اللعبة بالقرب من الدرج أو حمامات السباحة أو على الطرق العامة أو التلال أو على الأسطح غير الثابتة أو في المناطق الموجدة بها حركة مرورية.



احتياطات: قبل استخدام لعبتك من Kinderfeets، يُرجى التأكد من خلوها من آية أضرار، ومن اكمال جميع الأجزاء. افحص المنتج بانتظام بحثًا عن أي علامات تأكل أو تشقو أو أضرار أو عووب، لا يجوز موافلة استخدامه متضررًا.

نقطة لعنة Kinderfeets في مكان داخلي، وفي مكان بارد وجاف وجيد التهوية - خاصةً في الأماكن ذات المناخ الاستوائي أو شبه الاستوائي، أو في الأماكن المعرضة للبلطوبة العالية وأو امداد الطاولات الغزيرة. يحظر التخزين في مكان يتألف فيه الماء طوال الليل (كمخزن أو شرفة في الخارج)، أو في منطقة مرتقطة بالرطوبة (حمام أو غرفة تخزين بها جفف تكيف).



الضمان المحدود

تتضمن شركة Kinderfeets خلو منتجاتها من عيوب التصنيع لمدة عام واحد اعتبارًا من تاريخ الشراء، للإصلاح أو الاستبدال، يُرجى عليك تقديم نسخة من إيصال الشراء الأصلي. يقتصر هذا الضمان من Kinderfeets على إصلاح أو استبدال المنتجات التي يمكن إثبات وجود عيوب بها خلال فترة الضمان، لا يغطي هذا الضمان الأضرار الناجمة عن العوامل الجوية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الرياح والمطر والندى وماء الكثيف)، والاستخدام غير السليم، والحوادث، والتخزين غير السليم (بما في ذلك الغرف ذات الرطوبة الأعلى من المعتاد)، والبلى العادي، والتأكل الناتج عن الاستخدام العادي.

لا تتحمل شركة Kinderfeets أي مسؤولية عن الأضرار العرضية أو التبعية الناجمة بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام منتجاتها. يتحمل المستهورون والمستخدمون جميع المخاطر المرتبطة بقيادة أو تشغيل لعنة ذات عجلات، بما في ذلك الإيمان البديهي وأو الموت. يقع على عاتق المشغفين البالغين ضمان اتخاذ الاحتياطات السلامة المناسبة. لا تتحمل شركة Kinderfeets تحت أي ظرف من الظروف أي مسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات. يتطلب استخدام أي منتج من منتجات Kinderfeets الموافقة على المبادئ التوجيهية المذكورة أدلاً.

نحن في شركة Kinderfeets نبذل قصارى جهدنا لضمان جودة منتجاتنا. ومع ذلك، فإننا نعلم أنه لا توجد عملية تصنيع مثالية وخالية من العيوب. للإبلاغ عن منتج تالف أو لراجحه، يرجى إرسال رسالة بريد إلكتروني إلينا على العنوان info@kinderfeets.com. يرجى إرفاق وصف للمشكلة، وإذا أمكن، صورة تساعدنا على فهم الموقف. ستلتقي بعد ذلك مزيدًا من الإرشادات أو عنوانًا للراجح لأجل إرجاع لجأ إلى العلبة إلينا.

Pročitajte cjelokupan priručnik prije uporabe ovog Kinderfeets proizvoda.

Ne dopustite da toranj padne! Prikladni za samostalnu ili društvenu igru, Kinderfeets veliki blokovi za slaganje podržavaju razvoj kognitivnih i interpersonalnih vještina. Preporučeno za dob od 3 godine i starije. Uživajte u igri unutra i vani, ali nakon uporabe uvijek ga spremite unutra kako biste čuvali kvalitetu.

Kako se igra

Sve dobi i bilo koji broj igrača mogu uživati u ovoj igri!

- Započnite gradnjom tornja s 54 drvena bloka na ravnoj, jednakoj površini. Postavite blokove u redove po tri, izmjenjujući smjer blokova svakim novim slojem. Time gradite toranj od 18 katova.
- Naizmjenično uklanjajte blok s tornja – bđite, gurajte ili lagano povlačite kako se toranj ne bi srušio!
 - Igrači moraju ukloniti blok koristeći samo jednu ruku. Mlađa djeca mogu koristiti dvije ruke.
 - Igrači ne smiju povlačiti blok iz gornja 2 sloja.
- Kada se blok ukloni, a toranj i dalje stoji, blok se mora složiti na vrh tornja. Gornji sloj mora biti dovršen prije početka novog sloja. Tijekom igranja, toranj može udvostručiti visinu!
- Igra je gotova kada jedan igrač sruši toranj tijekom svog poteza.

Osmislite vlastita pravila ili igre unutar igre!

Giant Stackers sadrži 3 seta blokova označenih brojevima 1–18. Razvijte bodovni sustav s pomoću brojeva, smislite zabavne nagrade ili kazne za izvlačenje određenih brojeva s tornja, osmislite posebna pravila za određene brojeve, promjenite zonu zabrane povlačenja ili vježbajte osnovnu matematiku tijekom igre. Budite kreativni i zabavite se!



UPOZORENJE! Tijekom igre djecu mora nadzirati odrasla osoba. Ovu igračku nikada ne upotrebljavajte blizu stubišta ili bazena, na javnim cestama, brežuljcima, nestabilnim površinama ili prometnim područjima.



Mjere opreza: Prije korištenja vaše Kinderfeets igračke, provjerite je li neoštećena i jesu li svi dijelovi na mjestu. Redovito provjeravajte postoje li znakovi istrošenosti, pukotine, oštećenja ili nedostaci. Oštećena igračka više se ne smije koristiti.

Igračku Kinderfeets čistite blagim sredstvom za čišćenje, čistom vodom i mekanom krpom.

Uvijek čuvajte svoju igračku Kinderfeets na hladnom, suhom i dobro prozračenom mjestu – posebno u tropskoj ili suptropskoj klimi ili na mjestu koje je izloženo visokoj vlazi i/ili padalinama. Ne čuvajte je na mjestu na kojem se tijekom noći može stvoriti kondenzat (npr. u drvarnicu ili na vanjskom balkonu); ili na mjestima s visokom vlažnošću zraka (npr. u kupaonici ili pronaći rublja s kondenzacijskom sušilicom rublja).

Ograničeno jamstvo

Poduzeće Kinderfeets jamči da njegovi proizvodi nemaju tvorničke greške jednu godinu od datuma kupnje. Za popravak ili zamjenu morate predočiti kopiju IZVORNOG računa. Ovo jamstvo s obvezom poduzeća Kinderfeets ograničeno je na popravak ili zamjenu proizvoda čiji se nedostaci mogu dokazati u jamstvenom roku. Ovo jamstvo ne vrijedi za štete prouzročene vremenskim utjecajima (uključujući, ali ne ograničavajući se na vjetar, kišu, rosu ili kondenzat), nepravilnom upotrebom, nesrećama, nepravilnim skladištenjem (i u prostorijama s vlažnošću zraka većom od uobičajene), uobičajenim trošenjem tijekom uobičajene upotrebe.

Poduzeće Kinderfeets ne odgovara za slučajne ili posljedične štete koje izravno ili neizravno nastanu zbog upotrebe njegovih proizvoda. Kupac i korisnik snose sve rizike povezane s vožnjom ili rukovanjem igračkom na kotačima. Uključujući tjelesne ozljede i/ili smrt. Odrasla osoba koja nadzire upotrebu proizvoda odgovorna je za poduzimanje primjerenih sigurnosnih mjera. Poduzeće Kinderfeets ni u kojem slučaju ne odgovara za ozljede osoba ili materijalne štete. Upotreba proizvoda poduzeća Kinderfeets podrazumijeva prihvatanje prethodno navedenih smjernica.

Mi u poduzeću Kinderfeets činimo sve kako bismo osigurali kvalitetu svojih proizvoda. Međutim, znamo da nijedan proizvodni postupak nije savršen i bez nedostataka. Kako biste prijavili ili vratili oštećeni artikl, pošaljite nam e-poštu na info@kinderfeets.com. Navedite opis problema i, ako je moguće, priložite fotografiju koja će nam pomoći da razumijemo situaciju. Potom ćete dobiti daljnje upute ili adresu na koju nam možete vratiti igračku.

Preden začnete uporabljati izdelek Kinderfeets, preberite celotna navodila.

Stolp se ne sme podreti! Primereno za individualno ali družabno igro, saj igrača Kinderfeets Giant Stackers podpira kognitivne veščine in veščine v medosebnih odnosih. Primereno za otroke, ki so starejši od 3 let. Igrača je primerna za uporabo v notranjih prostorih in na prostem, vendar jo je treba vedno shraniti v notranjih prostorih, da ohranite kakovost.

Potek igre

S to igračo se bodo zabavali različno stari igralci in različna števila igralcev!

- Na začetku zgradite stolp iz 54 kock na ravni, položni površini. V vsako vrsto položite po tri kocke ter v vsaki vrsti spremenite usmeritev kock. Na ta način zgradite 18-nadstropni stolp.
- Izmenično vlecite kocke iz stolpa – potisnite, dregnite ali povlecite nežno, da se stolp ne bo podril!
 - Igralci smejo kocko izvleci le z eno roko. Mlajši otroci lahko uporabijo obe roki.
 - Kock ni dovoljeno izvleci iz zgornjih 2 vrst.
- Če kocko odstranite in se stolp ne podre, morate kocko položiti na vrh stolpa. V zgornjo vrsto morate položiti tri kocke, preden lahko začnete novo vrsto. Med igro lahko stolp doseže dvojno višino!
- Igre je konec, ko nesrečni igralec med svojo potezo podre stolp.

Ustvarite svoja pravila ali svoje igre!

Igra Giant Stackers vključuje 3 kompletne kocke, ki so oštrevljene od 1 do 18. Dogovorite se za točkovanje s pomočjo številk, izmislite si zabavne nagrade ali kazni za izvlečenje določenih številk iz stolpa, ustvarite posebna pravila za določene številke, spremeni območje, iz katerega ni dovoljeno izvleci kocke, ali med igro vadite matematiko. Bodite ustvarjalni in se zabavajte!



OPOZORILO! Otroke mora med igro nadzorovati odrasla oseba. Igrače ne uporabljajte v bližini stopnic ali bazenov, na javnih cestah, klančinah, nestabilnih površinah ali prometnih območijh.



Varnostni ukrepi: Pred uporabo igrače Kinderfeets se prepričajte, da ni poškodovana in so vsi deli nameščeni. Redno preverjajte, ali so vidni znaki obrabe, razpoke, poškodbe ali okvare. Poškodovane igrače več ne uporabljajte.

Igračo Kinderfeets čistite z blagim čistilom, čisto vodo in mehko krpo.

Svojo igračo Kinderfeets vedno hranite v zaprtih prostorih na hladnem, suhem in dobro prezračevanem mestu – zlasti v tropskem ali subtropskem podnebju ali na katerem koli mestu, ki je izpostavljeno visoki vlažnosti in/ali velikim padavinam. Ne hranite v prostorih, kjer bi ponoči lahko kondenzirala voda (na primer v lopji ali na odprttem balkonu) ali v prostorih z visoko vlažnostjo (na primer v kopalnici ali pralnici s kondenzacijskim sušilnikom).

Omejena garancija

Podjetje Kinderfeets zagotavlja, da na izdelkih eno leto od datuma nakupa ne boste opazili proizvodnih napak. Za popravilo ali zamenjavo morate predložiti ORIGINALNO potrdilo o nakupu. Ta garancija z dolžnostmi podjetja Kinderfeets je omejena na popravilo ali zamenjavo izdelkov, katerih pomanjkljivosti je mogoče dokazati v garancijski dobi. Ta garancija ne velja za škodo zaradi vremenskih vplivov (vključno z, vendar ne omejeno na, veter, dež, rosa, kondenzat), nestrokovne uporabe, nesreč, nestrokovnega skladiščenja (tudi v prostorih z višjo zračno vlažnostjo od normalne), normalne izrabe in obrabe ob normalni uporabi.

Podjetje Kinderfeets ne jamči za naključne ali posredne škode, ki neposredno ali posredno nastanejo zaradi uporabe izdelkov. Kupec in uporabnik sta odgovorna za vsa tveganja, ki so povezana z vožnjo ali uporabo igrače na kolesih. Vključno s telesnimi poškodbami in/ali smrtnjo. Odrasla nadzorna oseba mora zagotoviti, da so zagotovljeni primerni varnostni ukrepi. Podjetje Kinderfeets v nobenem primeru ne jamči za telesne poškodbe ali materialno škodo. Pogoj za uporabo izdelka Kinderfeets je izvajanje prej navedenih smernic.

V podjetju Kinderfeets si po svojih najboljših močeh prizadevamo, da bi zagotavljali kakovost svojih izdelkov. Vendar se zavedamo, da noben proizvodni postopek ni popoln in brez pomanjkljivosti. Da bi nas obvestili o poškodovanem izdelku ali nam ga vrnili, nam pošljite e-pošto na naslov info@kinderfeets.com. Opišite težavo in, če je možno, priložite sliko, s pomočjo katere bomo lažje razumeli situacijo. Nato boste prejeli dodatne napotke ali naslov za vračilo igrače.

Przed użyciem produktu Kinderfeets należy przeczytać cały przewodnik użytkowania.

Nie pozwól, by wieża runęła! Można bawić się samodzielnie lub w towarzystwie, Kinderfeets Giant Stackers wspiera rozwój umiejętności poznanawczych i interpersonalnych. Odpowiednia dla dzieci od 3 roku życia i starszych. Korzystaj z gry zarówno wewnętrz jak i na zewnątrz, ale zawsze przechowuj ją w środku po zabawie, aby dłużej zachować jej jakość.

Jak grać

Gra idealnie sprawdzi się we wszystkich grupach wiekowych i przy dowolnej liczbie graczy!

1. Zacznij od zbudowania wieży z 54 drewnianych klocków na płaskiej, równej powierzchni. Umieść klocki w rzędach po trzy sztuki, zmieniając kierunek układania klocków przy każdej kolejnej warstwie. Powstanie 18-piętrowa wieża.

2. Gracze na zmianę usuwają jeden klocek z wieży – pukajcie, popychajcie lub pociągajcie delikatnie, aby konstrukcja się nie zawaliła!

• Klocek należy usunąć, używając tylko jedną rękę. Młodsze dzieci mogą korzystać z obu rąk.

• Nie wolno wyciągać klocków z dwóch górnych warstw.

3. Usunięty klocek należy umieścić na szczytce konstrukcji – pod warunkiem, że wieża nie runęła. Podczas układania nie można układać wyższych poziomów, jeśli najwyższy poziom nie został ukończony. Wieża może zwiększyć swoją wysokość nawet dwukrotnie!

4. Gra kończy się, gdy jeden pechowy gracz zburzy konstrukcję podczas swojego ruchu.

Twórcie własne zasady!

Gra Giant Stackers zawiera 3 zestawy klocków z numerami od 1 do 18. Opracujcie system punktowy z wykorzystaniem liczb, wymyślicie zabawne nagrody lub kary za wyciągnięcie konkretnych liczb z wieży, wprowadźcie specjalne zasady dla określonych liczb, zmieńcie strefę zakazu wyciągania lub ćwiczcie podstawy matematyki podczas gry. Wykażcie się kreatywnością i bawcie się dobrze!



UWAGA! Podczas zabawy dzieci powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej. Nigdy nie należy używać tej zabawki w pobliżu schodów lub basenów, jezdniach, wzniesieniach, niestabilnych powierzchniach lub w miejscach, gdzie występuje ruch samochodowy.



Środki ostrożności: Przed użyciem zabawki Kinderfeets należy sprawdzić, czy jest nieszkodzona i czy wszystkie części są kompletne. Regularnie sprawdzaj, czy na zabawce nie ma śladów zużycia, pęknięć, uszkodzeń lub defektów. Uszkodzona zabawka nie może być używana.

Czyść zabawkę Kinderfeets za pomocą łagodnego środka czyszczącego, czystej wody i miękkiej szmatki.

Zabawkę Kinderfeets zawsze przechowuj w pomieszczeniach w chłodnym, suchym i dobrze przewietrzonym miejscu, zwłaszcza w klimacie tropikalnym lub subtropikalnym, lub w miejscach o dużej wilgotności i/lub dużych opadach deszczu. Nie przechowuj jej w miejscu, w którym przez noc może skraplać się woda (np. w szopie lub na balkonie na zewnątrz); ani w miejscu o wysokiej wilgotności (np. w łazience lub pralni z suszarką kondensacyjną).

Ograniczona gwarancja

Kinderfeets gwarantuje, że produkty będą wolne od wad produkcyjnych przez okres jednego roku od daty zakupu. W celu naprawy lub wymiany należy przedłożyć kopię ORYGINALNEGO dokumentu zakupu. Niniejsza gwarancja celem zobowiązaniem firmy Kinderfeets ogranicza się do naprawy lub wymiany produktów, co do których w okresie obowiązywania gwarancji udowodni się istnienie wad. Gwarancja ta nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych warunkami atmosferycznymi (w tym między innymi, ale nie wyłącznie: wiatrem, deszczem, roztopami lub kondensacją), niewłaściwym użytkowaniem, wypadkami, niewłaściwym przechowywaniem (w tym w pomieszczeniach o wilgotności wyższej niż normalna), normalnym zużyciem oraz normalnym użytkowaniem.

Firma Kinderfeets nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe uszkodzenia lub następstwa bezpośredniego lub pośredniego użytkowania jej produktów. Kupujący i użytkownicy ponoszą wszelkie ryzyko związane zjazdą oraz obsługą zabawki na kołach. Dotyczy to również obrażenia ciała i śmiertli. Dorosłe osoby, nadzorujące zabawę, muszą zapewnić odpowiednie środki bezpieczeństwa. Firma Kinderfeets nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody na osobach i rzeczach. Rozpoczęcie użytkowania produktu firmy Kinderfeets oznacza, że użytkownik zgodził się na powyższe wytyczne.

W firmie Kinderfeets dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić jakość naszych produktów. Zdajemy sobie jednak sprawę, że żaden proces produkcyjny nie jest doskonały ani zupełnie wolny od wad. W celu zgłoszenia lub odesłania uszkodzonego produktu prosimy o wiadomość na adres e-mail info@kinderfeets.com. W treści proszę opisać wadę i w miarę możliwości załączyć zdjęcie, które pomoże nam zrozumieć problem. Otrzymają Państwo wówczas dalsze instrukcje lub dane adresowe do odesłania nam zabawki.

Před použitím výrobku Kinderfeets si přečtěte celý návod k použití.

Nenechte věž spadnout! Velká skládací věž Kinderfeets Giant Stackers je určená pro samostatnou nebo společenskou hru a podporuje rozvoj kognitivních a mezilidských zručností. Doporučujeme pro děti ve věku od 3 let. Užijte si hry v interiéru i exteriéru; pro zachování kvality však hru skladujte v interiéru.

Pravidla hry

Tato hra je určena pro hráče všech věkových kategorií a jakýkoli počet hráčů!

1. Začněte stavět věž z 54 dřevěných kostek na rovném povrchu. Kostky ukládejte do řady po třech, přičemž při každé nové vrstvě střídejte směr kostek. Vznikne tak 18ti poschodová věž.
2. Sdílejte se při odstraňování kostek z věže - vsouvajte, tlačte nebo tahejte opatrně, aby se věž nezhroutila!
 - Hráč musí odstranit kostku jen jednou rukou. Mladší děti mohou použít obě ruce.
 - Hráč nesmí tahat kostky z horních 2 vrstev.
3. Pokud jste odstranili kostku a věž stojí, kostku položte na vrchol věže. Horní vrstva musí být dokončena před započetím nové vrstvy. Během hraní se výška věže může zdvojnásobit!
4. Hra se skončí, když jeden neštastný hráč během svého tahu věž zbourá.

Vytvořte si vlastní pravidla nebo hry v rámci hry!

Velká skládací věž Giant Stackers obsahuje 3 sady kostek s čísly 1 - 18. Vytvořte bodový systém pomocí čísel, vymyslete zábavné odměny nebo tresty za tahání konkrétních čísel z věže, vytvořte speciální pravidla pro určitá čísla, změňte zónu zákazu tahání nebo si během hry procvičte základní matematické úkony. Budete kreativní a zabavte se!



VÝSTRAHA! Děti musí být při hře pod dohledem dospělé osoby. Nikdy nepoužívejte tuto hračku v blízkosti schodů nebo bazénů, na veřejných komunikacích, svazích, nestabilních površích nebo v oblastech s provozem.



Preventivní opatření: Před použitím hračky Kinderfeets zkонтrolujte, zda hračka není poškozená a zda jsou všechny její části kompletní. Pravidelně kontrolujte, zda hračka nevykazuje známky opotřebování, prasknutí, poškození nebo závad. Poškozená hračka by se již neměla používat.

Hračku Kinderfeets čistěte jemným čisticím prostředkem, čistou vodou a měkkou utěrkou.

Vždy skladujte hračku Kinderfeets v interiéru na chladném, suchém a dobré větrání místě - zejména na to dbejte v tropickém nebo subtropickém podnebí nebo na jakémkoliv místě, kde je vysoká vlhkost a/nebo hodně srážek.

Neskladujte ji na místě, kde se přes noc může srážet voda (například venku v kůlně nebo na balkóně), ani na ploše s vysokou vlhkostí (jako je například koupelna nebo prádelna s kondenzační sušičkou).

Omezená záruka

Společnost Kinderfeets zaručuje, že se na jejích výrobcích během jednoho roku od data zakoupení nevyškytnou žádné výrobní chyby. V případě opravy nebo výměny musíte předložit kopii ORIGINÁLU dokladu o kupi. Tato záruka spojená se závazky společnosti Kinderfeets se omezuje na opravu nebo výměnu výrobků, jejichž prokazatelná chyba se vyskytuje během záruční doby. Tato záruka se nevtahuje na škody způsobené povětrnostními vlivy (včetně, ale ne výhradně, vlivem větru, deště, rosy nebo kondenzované vody), nesprávným používáním, nehodami, nevhodným skladováním (i v prostorech s vyšší vlhkostí vzduchu než je běžná vlhkost), běžným opotřebením výrobku následkem používání.

Společnost Kinderfeets neručí za náhodné nebo následné škody, které vzniknou následkem přímého nebo nepřímého používání jejich výrobků. Všechna rizika spojená s jízdou nebo obsluhou hračky na kolečkách nesou kupující a uživatel. Včetně ublížení na zdraví a/nebo smrti. Dospělé osoby, které mají zajistit dozor, jsou zodpovědné za zabezpečení přiměřených bezpečnostních opatření. Za žádných okolností neručí společnost Kinderfeets za osobní a včelné škody. Používání výrobku společnosti Kinderfeets vyžaduje souhlas s výše uvedenými směrnicemi.

My, od společnosti Kinderfeets, děláme vše, abychom zajistili kvalitu našich výrobků. Víme však, že žádny výrobní proces není perfektní a bez nedostatků. Oznámení o poškozeném výrobku nebo žádost o vrácení nám pošlete na e-mailovou adresu: info@kinderfeets.com. Přiložte popis problému, pokud možno i obrázek, který nám pomůže lépe pochopit situaci. Poté obdržíte další pokyny nebo naši zpáteční adresu na vrácení hračky.



If you have any questions, please contact Kinderfeets at:

Gelieve u bij vragen te richten tot Kinderfeets op:

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Kinderfeets unter:

In caso di domande si prega di rivolgersi alla Kinderfeets al seguente indirizzo:

Pour toute question, merci de vous adresser à Kinderfeets à l'adresse suivante:

Si tiene alguna consulta, comuníquese con Kinderfeets:

如有疑問，請聯繫 Kinderfeets:

ご質問はKinderfeetsの次の連絡先にお問い合わせください:

إذا كان لديك أي أسئلة، يُرجى الاتصال بشركة Kinderfeets على العنوان:

По интересующим вас вопросам обращайтесь в компанию Kinderfeets:

U slučaju pitanja обратите se poduzeću Kinderfeets na adresu:

Če imate vprašanja, stopite v stik z Kinderfeets na naslovu:

W razie pytań prosimy o kontakt z Kinderfeets pod adresem:

V případě dotazů se obrátěte na společnost Kinderfeets, adresá:

Kinderfeets, Inc. • info@kinderfeets.com • +1 415 738 4820

@KINDERFEETS • www.kinderfeets.com

©2023 Kinderfeets, Inc. All rights reserved. U.S. Patent No. 8,191,931 and patents pending.
Printed in China. Rev0423V1

PLEASE RECYCLE