

NCS COLOUR SCAN/CAPSURE Sync

Mit NCS COLOUR SCAN/CAPSURE Sync können Sie ganz einfach Ihr NCS COLOUR SCAN/CAPSURE-Gerät mit dem Computer synchronisieren und so die Gerätefunktionen und Ihre Farbkollektionen Up-to-Date halten. Die Synchronisation mit NCS COLOUR SCAN/CAPSURE Sync ist eine wechselseitige Verbindung zwischen Ihrem Gerät und dem X-Rite Server. NCS COLOUR SCAN/CAPSURE Sync muss gestartet sein, damit das Gerät synchronisiert werden kann.

Das Programm wird automatisch beim Start von Windows gestartet. Sollte das Programm beendet worden sein, dann starten Sie es bitte wie folgt:

Windows: Starten Sie NCS COLOUR SCAN/CAPSURE Sync aus Programme/X-Rite-im Startmenü.

Mac: Starten Sie NCS COLOUR SCAN/CAPSURE Sync aus den Programmen.

So verwenden Sie das Programm:

1. Schließen Sie Ihr NCS COLOUR SCAN/CAPSURE-Gerät an die USB-Schnittstelle Ihres Computers an.
2. *Windows* – Doppelklicken Sie das NCS COLOUR SCAN/CAPSURE -Symbol in der Taskleiste, um die NCS COLOUR SCAN/CAPSURE Sync Optionen zu öffnen. Hinweis: Sie können die Optionen auch erreichen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das NCS COLOUR SCAN/CAPSURE -Symbol klicken und aus dem Kontextmenü die Optionen wählen. Eine Beschreibung der verschiedenen Funktionen und Einstellungen folgt.
Mac - Öffnen Sie das Menü NCS COLOUR SCAN/CAPSURE Sync oben rechts auf Ihrem Bildschirm und wählen Sie CAPSURE Sync Einstellungen öffnen...

DIALOGFELD NCS COLOUR SCAN/CAPSURE SYNC EINSTELLUNGEN

Das Dialogfeld Optionen enthält die Hauptfunktionen und -informationen zu Ihrem Gerät. Hier können Sie die Optionen für die Synchronisation wählen und manuell eine Synchronisation einleiten.

Freie Speicher

Verbleibender Speicherplatz im Gerät.

Seriennummer

Seriennummer des Geräts.

Firmware-Version

Aktuelle Firmware-Version des Geräts.

Synchronisieren

Gerät mit verfügbaren Farbfächern synchronisieren.

Nur markierte Farbfächer synchronisieren

Nur die in der Liste markierten Farbfächer synchronisieren.

Farbfächerliste

Liste der Farbfächer, die mit diesem Gerät verwendet werden können.

Letzte Synchronisation

Zeitpunkt der letzten erfolgreichen Synchronisation. Anzeige von Statusmeldungen, zum Beispiel Synchronisations- oder Gerätefehler.

Automatisch synchronisieren, wenn Gerät angeschlossen wird

Bei der Verbindung des Geräts mit dem Computer wird automatisch die Synchronisation gestartet.

Liste der Updates vor der Synchronisierung anzeigen

Zeigt die erhältlichen Updates an, die zum Gerät heruntergeladen werden. Wählen Sie Ja, um die Updates herunterzuladen. Wählen Sie Nein, um die Synchronisation ohne Update zu beenden.

OK

Änderungen speichern und Optionen schließen.

Abbrechen

Änderungen verwerfen und Optionen schließen.

NCS COLOUR SCAN/CAPSURE SYNC IN DER TASKLEISTE (WINDOWS)

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol, um auf die nachfolgend aufgeführten Optionen zuzugreifen.

MENÜ NCS COLOUR SCAN/CAPSURE SYNC (MAC)

Verwenden Sie das Menü, um auf die nachfolgend aufgeführten Optionen zuzugreifen.

Datum der letzten Synchronisation (oder Meldung: Gerät nicht angeschlossen)

Hier wird das Datum der letzten erfolgreichen Synchronisation angezeigt. Falls derzeit kein Gerät angeschlossen ist, dann erscheint hier die Meldung "Gerät nicht angeschlossen".

Synchronisieren

Manuelle Synchronisation des Geräts, ohne dass das Programmfenster geöffnet werden muss.

Optionen

Dialogfeld Optionen von NCS COLOUR SCAN/CAPSURE Sync anzeigen.

Wartung

Zugriff auf die Wartungsfunktionen von Gerät und Software.

Gerätedaten löschen

Alle aktuellen Farbfächer und gespeicherte Messungen aus dem Gerät löschen.

Dateicache sichern

Erstellung einer Sicherungsdatei auf dem Computer, die alle autorisierten Farbfächer und

verschiedene Systemdateien enthält. Sicherungsdatei dient zur Verwendung auf Computern ohne Internet-Zugang.

Dateicache wiederherstellen

Gesicherte Farbfächer und Systemdateien werden wiederhergestellt.

Hilfe

Hilfedokument öffnen.

Produkt registrieren

Webseite öffnen, auf der das Produkt registriert werden kann.

Nach Updates suchen

Prüfung, ob neuere Versionen des Programms vorliegen.

NCS COLOUR SCAN/CAPSURE Sync Info

Anzeige der aktuellen Version des Programms.

Beenden

Programm schließen. Hinweis: Das Programm wird automatisch gestartet, wenn Sie Ihren Computer und Windows starten. wenn Sie das Programm manuell beenden, dann wird es erst beim Neustart des Computers neu gestartet oder wenn Sie es manuell starten. Das Programm wird nicht automatisch gestartet, wenn Sie das Gerät verbinden. Sie müssen es wie zuvor in diesem Dokument beschrieben starten.