

# SLIDE™

## CB2002 MOBILE PHONE

### Instruction Manual



## Introduction

**Thank you for choosing the Slide CB2002!** Please read this manual before using your mobile phone, as it will help you understand the multiple available functions on this phone.

This phone is designed for GSM/GPRS networks, and has the qualifications from related organizations worldwide. Its functions include a name-card style phone book, alarms, calendar, games, audio player, camera, video recorder, sound recorder, and many more.

### WARNING

- Turn off your mobile phone before boarding an aircraft, when in a hospital, or in any other facility where required to do so. This phone has an auto-on function, so please check your alarm settings and make sure the phone will not switch on automatically.
- Do not hit or put hard pressure on the screen. Rough handling can break the internal circuit board and the screen. The liquid from the screen is dangerous to the eyes. If the liquid comes in contact with your eyes, please wash immediately and seek medical attention.
- Do not modify or dismantle the phone or its battery.
- Do not place the phone close to magnetic objects, as it may cause damage.

- The default password for your phone is "1234."
- Keep the phone, its battery, and the charger dry and away from moisture, humidity, fire, and static electricity.
- Do not short-circuit the battery or charger by touching the two terminals with a metallic object, it may permanently damage them.
- Do not leave the phone or battery in hot places, such as in direct sunlight. This may damage the phone and battery life.
- Do not leave the phone charging for over 24 hours.
- Charge with the proper voltage. Using mismatched power will damage the phone and charger.
- Do not touch the charger, power line, or socket with wet hands. Doing so may give you an electric shock or damage the phone.
- Do not pull on the power line to unplug the charger. Doing so will damage the charger and possibly cause an electrical shock or fire. Always disconnect the charger from the plug itself.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the phone. Only clean the phone, battery, and charger with a soft cloth.
- Clean the phone's charging port regularly. Excessive dust or dirt may cause the charger to malfunction.

## Product Overview



## Button Overview

- **Music:** Press this button to bring up the phone's audio player.
- **Shoulder Buttons:** These buttons have different functions depending on which menu or application you are currently in. Their function will be displayed on the screen directly above the corresponding button.

- **Call Button:** Press this button to make a call, answer a call, or show the call history on the phone.
- **Hang Up Button:** Press this button to hang up a call, or to return to the idle screen when in a different function. Press and hold this button to turn the phone on or off.

## **SIM Cards and Memory Card**

This phone supports a Micro SD Card for internal memory, and up to two SIM Cards at a time. To install them, remove the back battery panel. Under the battery, you will see slots for two SIM Cards and a slot for a Micro SD Card. Insert the cards according to the diagrams printed on the inside of the phone. Make sure that the cards are inserted and stay in place. Each card should click into place. Do not try and force the cards into place. If you have trouble inserting the cards, try turning them over to a different side and reinserting them into the phone.

## **Basic Functions**

### **Making A Call**

When your cellular network service provider shows up on the idle screen, you can receive and make calls through their network. The received signal strength is shown on the top left corner of the screen (with 5 bars meaning the best signal condition).

The quality of the signal is affected by the environment. If you're experiencing poor signal quality, try moving to a new location.

Your phone can save the 20 most recent records for missed calls, received calls, and dialed calls in "Call Logs" in the Main Menu.

## **Messages**

The phone is capable of sending both SMS and MMS messages. Press the Message button to enter the Messages menu. From here, you can check your Inbox, Outbox, or write a message. You can also set Templates, which are frequently used terms that can be sent quickly for your convenience. These templates can be edited or deleted based on your preferences.

In the Message menu, you can also set up your voice mail by selecting Voice Mail Server. Select Edit to add or edit the voice mail box number, and Connect to Voice to listen to messages.

More settings are available by selecting Options, where you can choose where to save messages on your phone and enable Status Report to see the receiving status of your sent messages.

(NOTE: This feature is only available with your service provider's support.)

## **Contacts**

You can save names and phone numbers by using the Contacts function. From the idle screen, press the Contacts button to go to the Contact List. You can also select "Contacts" in the Main Menu.

## **Settings**

Access the Settings menu by opening the Main Menu and selecting "Settings." From here, you can adjust Call, Phone, Display, Security, and Connection settings.

### **Call Settings**

While in this menu, you can adjust Dual-SIM settings (such as Standby Mode for each SIM Card, or setting the names of each card), and set Call Divert, Call Waiting, and Call Barring.

You can also set extra functions, such as a Call Time Reminder and Auto Redial. You can also set your phone to vibrate when connected on a call, and to automatically record voice calls.

### **Phone Settings**

While in the Phone Settings menu, you can adjust the Date & Time on your phone. You can also change both the display language and written language under Language Settings, and set a time for the phone to automatically turn on or off with Auto Power.

You can also reset your phone by selecting Restore Factory Settings. This will return your phone settings to the factory defaults. You will be prompted to put in your password before this task can be performed.

## **Display Settings**

In this menu, you can change animation effects and your phone's wallpaper, using your own photos and videos. You can also adjust the style of the idle screen, set the contrast, and adjust the times for the screen and keypad backlights.

## **Security Settings**

While in this menu, you can modify the PINs for both SIM Cards, change the password for your phone, and adjust other security-related settings.

If you select Phone Lock, when you restart your phone you will be required to input the phone's password. This helps protect your phone from unauthorized use.

You can also add names and numbers to your phone's Blacklist in this menu. The Blacklist automatically blocks communication from the names and numbers on the list.

## **Profiles**

The phone comes pre-loaded with four modes: Normal, Silent, Indoor, and Outdoor. You can edit the settings of each of these by pressing Options, then selecting Settings. You can also create new profiles by pressing Options and then selecting Add.

## **Connections**

In the Connections menu, you can adjust settings dealing with your Network connections, based on your service provider. You can also set Data Connection Settings to either always be connected or only connect when needed.

## **Multimedia**

Your phone comes with a variety of multimedia functions pre-installed, such as a Camera, Audio Player, Audio Recorder, Video Player, and FM Radio. These function with the built-in camera and microphone.

## **File Manager**

In the Main Menu, select "My Files" to enter the File Manager. Here, you can explore the files located on your Micro SD Card, and the files for many other programs, such as ebooks, photos, music, and videos.

## Games

Your phone comes loaded with games, which are located in the Main Menu under "Games." Consult the "Help" section of each game to understand the controls.

## Bluetooth

In the Main Menu, select "Application" and then "Bluetooth" to open the Bluetooth menu. Here, you can adjust settings to make your phone visible to other Bluetooth devices, pair it with other devices, and change the shared folder settings.

**Visit us at  
[www.slideusa.com](http://www.slideusa.com)  
or contact us at  
[support@slideusa.com](mailto:support@slideusa.com)**

## WARRANTY CARD

### Customer Information

Model		Selling Company	(signature)
Customer Name		Phone Number	
Sales Phone Number		Purchase Date	
Product IMEI Code			
Customer Address			
Sale Address			
	<b>SUMMARY</b>		
<b>DATE</b>	<b>SYMPTOMS</b>	<b>SERVICING</b>	<b>NOTES</b>

# SLIDE™

## CB2002 TELÉFONO MÓVIL

### Manual de Instrucciones



# **INTRODUCCIÓN**

**Gracias por elegir el Slide CB2002!** Por favor, lea este manual antes de utilizar su teléfono móvil, ya que le ayudará a entender las múltiples funciones disponibles en este teléfono.

Este teléfono está diseñado para redes GSM/GPRS, y tiene las calificaciones de las organizaciones relacionadas en todo el mundo. Sus funciones incluyen un libro telefónico, alarmas, calendario, juegos, reproductor de audio, cámara, grabadora de vídeo, grabadora de sonido, y muchos más.

## **ADVERTENCIA**

- Apague su teléfono móvil antes de embarcar en un avión, cuando se encuentra en un hospital, o en cualquier otra instalación donde así lo requiere. Este teléfono tiene una función de auto-encendido, así que por favor verifique la configuración de alarma y asegúrese de que el teléfono no se encienda automáticamente.
- No golpee o presione con fuerza la pantalla. El manejo brusco puede romper la placa de circuito interno y la pantalla. El líquido de la pantalla es peligroso para los ojos. Si el líquido entra en contacto con los ojos, por favor, lávese inmediatamente y busque atención médica.
- No modifique o desmonte el teléfono ni la batería.
- No coloque el teléfono cerca de objetos magnéticos, ya que puede causar daño.

- La contraseña predeterminada para su teléfono es "1234."
- Mantenga el teléfono, la batería y el cargador seco y lejos de la humedad, el fuego y la electricidad estática.
- No provoque un cortocircuito en la batería o el cargador al tocar los dos terminales con un objeto metálico, se pueden dañar de forma permanente.
- No deje el teléfono o la batería en lugares calientes, como la luz solar directa. Esto puede dañar la vida del teléfono y la batería.
- No deje el teléfono cargando más de 24 horas.
- Cargar con el voltaje adecuado. Uso de alimentación incorrectas dañará el teléfono y el cargador.
- No toque el cargador, línea eléctrica, o toma de corriente con las manos mojadas. Si lo hace, podrá sufrir una descarga eléctrica o dañar el teléfono.
- No tire de la línea de alimentación para desenchufar el cargador. Si lo hace, puede dañar el cargador y posiblemente causar una descarga eléctrica o un incendio. Siempre desconecte el cargador desde el enchufe.
- No utilice productos químicos abrasivos, solventes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiar el teléfono. Sólo limpie el teléfono, la batería y el cargador con un paño suave.
- Limpie el puerto de carga del teléfono con regularidad. El exceso de polvo o suciedad pueden causar un malfuncionamiento del cargador.

# DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



## DESCRIPCIÓN GENERAL DE BOTONES

- **Música:** Pulse este botón para abrir el reproductor de audio del teléfono.
- **Botones de Hombro:** Estos botones tienen diferentes funciones dependiendo de qué menú o aplicación que está actualmente en su función se mostrará en la pantalla directamente sobre el botón correspondiente.

- **Botón de Llamada:** Pulse este botón para hacer una llamada, responder a una llamada, o mostrar el historial de llamadas en el teléfono.
- **Botón Colgar:** Pulse este botón para colgar una llamada, o para volver a la pantalla inactiva cuando se encuentra en una función diferente. Pulse y mantenga pulsado este botón para encender o apagar el teléfono.

## **TARJETAS SIM Y TARJETA DE MEMORIA**

Este teléfono es compatible con una tarjeta Micro SD de memoria interna, y hasta dos tarjetas SIM a la vez. Para instalarlos, retire el panel de batería de respaldo. Junto a la batería, verá ranuras para dos tarjetas SIM y una ranura para una tarjeta Micro SD. Inserte las tarjetas de acuerdo con los diagramas impresos en el interior del teléfono. Asegúrese de que las tarjetas se insertan y se mantienen en su lugar. Cada tarjeta debe hacer clic en su lugar. No intente forzar las tarjetas en su lugar. Si tiene problemas para insertar las tarjetas, trate de darlos vuelta a un lado diferente y volver a colocarlas en el teléfono.

## **FUNCIONES BÁSICAS**

### **Haciendo una Llamada**

Cuando el proveedor de servicios de red celular aparece en la pantalla inactiva, puede recibir y hacer llamadas a través de su red. La intensidad de la señal recibida se muestra en la esquina superior izquierda de la pantalla (5 barras significa la mejor

condición de la señal).

La calidad de la señal se ve afectada por el medio ambiente. Si usted está experimentando mala calidad de la señal, intente mover a una nueva ubicación.

El teléfono puede guardar los 20 registros más recientes para las llamadas perdidas, recibidas y números marcados en "Registro de Llamadas" en el menú principal.

## **Mensajes**

El teléfono es capaz de enviar dos mensajes SMS y MMS. Presione el botón Mensaje para entrar en el menú de Mensajes. A partir de aquí, se puede comprobar el buzón de entrada, Buzón de salida, o escribir un mensaje.

También puede configurar plantillas, que son con frecuencia los términos utilizados que se pueden enviar de forma rápida para su conveniencia. Estas plantillas se pueden editar o eliminar en función de sus preferencias.

En el menú Mensaje, también puede configurar su correo de voz mediante la selección de voz del servidor de correo. Seleccione Editar para añadir o editar el número de buzón de correo de voz, y conectar a voz para escuchar los mensajes.

Más ajustes están disponibles mediante la selección de opciones, donde se puede elegir dónde guardar los mensajes en su teléfono y habilitar Informe de Estado para ver el estado de la recepción

de los mensajes enviados.

(NOTA: Esta función sólo está disponible con el apoyo de su proveedor de servicios.)

## **Contactos**

Puede guardar nombres y números de teléfono mediante el uso de la función de Contactos. En la pantalla inicial, pulse el botón Contactos para ir a la lista de contactos. También puede seleccionar "Contactos" en el menú principal.

## **CONFIGURACIONES**

Acceder al menú de ajustes en el menú principal y seleccionar "Configuración." A partir de aquí, se puede ajustar la configuración de llamada, teléfono, pantalla, seguridad, y la conexión.

### **Configuración de Llamada**

Mientras que esté en este menú, puede ajustar la configuración Dual-SIM (tales como el modo de espera para cada tarjeta SIM, o la creación de los nombres de cada tarjeta), y ajustar el Desvío de Llamadas, Llamada en Espera, y la Restricción de Llamadas.

También puede configurar funciones adicionales, como Recordatorio de Tiempo de Llamada y Llamada de Vuelta Automática. También puede configurar el teléfono para que vibre cuando está conectado en una llamada, y para grabar automáticamente llamadas de voz.

## **Configuración de Teléfono**

Mientras que se encuentre en el Menú Configuraciones del teléfono, se puede ajustar la Fecha y Hora en el teléfono. También puede cambiar tanto el idioma de la pantalla y el lenguaje escrito bajo Configuración de Idioma, y establecer un tiempo para que el teléfono se enciende o apague automáticamente con alimentación automática.

También puede resetear el teléfono mediante la selección de Devolver Configuración de Fábrica. Esto volverá a la configuración del teléfono a los valores predeterminados de fábrica. Se le pedirá que ponga su contraseña antes de que esta función se puede realizar.

## **Configuración de Pantalla**

En este menú, puede cambiar los efectos de animación y fondo de pantalla de su teléfono, usando sus propias fotos y vídeos. También puede ajustar el estilo de la pantalla inactiva, ajustar el contraste y ajustar los tiempos de las luces de fondo de la pantalla y del teclado.

## **Configuraciones de Seguridad**

Mientras que esté en este menú, puede modificar los números PIN para las dos tarjetas SIM, cambiar la contraseña de su teléfono, y modificar los ajustes relacionados con la seguridad.

Si selecciona Bloquear teléfono, al reiniciar el teléfono se le pedirá que introduzca la contraseña del teléfono. Esto ayuda a proteger el teléfono del uso no autorizado.

También puede agregar nombres y números en la Lista Negra de su teléfono en este menú. La Lista Negra bloquea automáticamente la comunicación de los nombres y números en la lista.

## **Perfiles**

El teléfono viene pre-cargado con cuatro modos: Normal, Silencio, Entrecasa y Fuera de Casa. Puede editar la configuración de cada una de ellas pulsando Opciones y seleccionando Configuración. También puede crear nuevos perfiles pulsando Opciones y seleccionando Añadir.

## **Conexiones**

En el menú Conexiones, puede ajustar la configuración que trata con sus conexiones de Red, en base a su proveedor de servicios. También puede establecer la configuración de Conexión de Datos sea siempre estar conectado o conecte sólo cuando sea necesario.

## **MULTIMEDIA**

El teléfono viene con una variedad de funciones multimedia pre-instalados, como una cámara, reproductor de audio, grabador de audio, reproductor de vídeo y radio FM. Éstos funcionan con la cámara incorporada y micrófono.

## **ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS**

En el menú principal, seleccione "Mis archivos" para entrar en el Administrador de archivos. Aquí, se puede explorar los archivos que se encuentran en su tarjeta Micro SD, y los archivos de muchos otros programas, tales como libros electrónicos, fotos, música y videos.

## **JUEGOS**

El teléfono viene cargado con juegos, que se encuentran en el menú principal en "Juegos". Consulte la sección "Ayuda" de cada juego para entender los controles.

## **BLUETOOTH**

En el menú principal, seleccione "Aplicación" y luego "Bluetooth" para abrir el menú Bluetooth. A continuación, puede ajustar la configuración para que el teléfono sea visible para otros dispositivos Bluetooth, sincronizarlo con otros dispositivos, y cambiar la configuración de carpeta compartida.

**Visítenos en  
[www.slideusa.com](http://www.slideusa.com)  
o póngase en contacto  
con nosotros a través de  
[support@slideusa.com](mailto:support@slideusa.com)**

## TARJETA DE GARANTÍA

### Información al cliente

Modelo		Empresa Vendedora	(firma)
Nombre del Cliente		Número de Teléfono	
Número de Teléfono Ventas		Fecha de Compra	
Producto Código IMEI			
Dirección del Cliente			
Dirección de Venta			
	<b>RESUMEN</b>		
<b>FECHA</b>	<b>SINTOMAS</b>	<b>SERVICIO</b>	<b>NOTAS</b>