

DEUTSCH 83217 MODULAR CHARGE STATION™

Danke, dass Sie die Modular Charge Station für Sony® Playstation® 4, PS4™ Pro und PS4™ Slim Entertainment Systems erworben haben. Unsere aktualisierte Modular Charge Station funktioniert jetzt mit 3 Konsolenversionen von PS4. Bitte lesen Sie dieses Handbuch, um sich mit der Installation und der Funktion dieses Gerätes vertraut zu machen.

Lieferumfang

- (1) Modular Charge Station
- (2) Lade-Dongles
- (1) Bedienungsanleitung

Merkmale

- Kompaktes Design organisiert und lädt bis zu 2 Sony® DUALSHOCK®4 Controller
- Patentierte Lade-Dongle-Technologie ermöglicht niedrigen Ladestand
- Design vervollständigt die Ästhetik aller PS4™ Konsolemodelle
- Platzsparend und nutzt nur 1 USB-Anschluss zum Laden von 2 Controllern
- Discrete Ladesymbole leuchten, während Controller geladen werden

Erste Schritte

Damit Sie sich mit dem gesamten Installationsvorgang und der Verwendung vertraut machen können, möchten wir auf unseren offiziellen YouTube-Kanal für ein Demonstrationsvideo verweisen.

www.youtube.com/user/nykotechnologies

Anschließen der Lade-Dongles an die Controller

Identifizieren Sie die Lade-Dongles (2 Stück beim Ladegerät enthalten) und schieben Sie diese vorsichtig in den Micro-USB-Anschluss auf der Vorderseite des Controllers (Fig. 1). Hinweis: Die Lade-Dongles können auf dem Controller belassen werden, wenn Sie nicht laden. Sie können sie aber auch abziehen und an einem sicheren Ort aufbewahren, um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu nutzen.

Einrichten der PS4 USB-Anschlüsse zum Laden

Vor dem Einrichten der Modular Charge Station sollten Sie die Einstellungen für die USB-Anschlüsse auf der PS4-Konsole ändern. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass die USB-Anschlüsse die Charge Station weiterhin mit Strom versorgen, während sich die PS4 Ruhezustand befindet.

Gehen Sie hierfür ins PS4-Menü und wählen Sie Folgendes aus:

▶ Settings (Einstellungen) > Power Save Settings (Einstellungen für Energiesparfunktionen) > Set Features Available in Rest Mode (Im Ruhezustand verfügbar Funktionen einstellen) > Supply Power to USB Ports (Strom auf USB-Anschlüsse geben) > Always (Immer)

Hinweis: Sie können auch 3 Stunden auswählen. Hierdurch werden die Controller aber nur maximal 3 Stunden geladen, bevor der Ladevorgang beendet wird.

Anschließen der Charge Station

Abschließend von der Konsoleversion der PS4 befinden sich die USB-Anschlüsse auf der Vorderseite der Konsole an leicht unterschiedlichen Positionen. Die Modular Charge Station lässt sich an alle Konsolen anschließen. Nur die Position der Anschlüsse auf der PS4 ist unterschiedlich. Sie können anhand der Abbildungen feststellen, welche Konsoleversion der PS4 Sie besitzen.

- Ziehen Sie an der Unterseite der Modular Charge Station das USB-Kabel vorsichtig heraus und führen Sie es durch die seitliche Verlieftung, damit das Kabel sich auf der Seite der Modular Charge Station befindet (Fig. 1).
- Positionieren Sie die Modular Charge Station auf der rechten Vorderseite der Konsole. Sie sollten das Nyko-Logo vor sich sehen. (Fig. 2)
- Stecken Sie das Ladekabel in einen der USB-Anschlüsse auf der Vorderseite der Konsole.
- Achten Sie darauf, dass die Konsole auf EIN geschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet, damit die USB-Anschlüsse auf der Konsole aktiv sind.
- Stecken Sie den Controller mit angeschlossenen Lade-Dongle in einer der Anschlüsse auf der Charge Station (Fig. 3). Eine entsprechende LED leuchtet, um den Ladevorgang des Controllers anzeigen. Es können maximal zwei Controller gleichzeitig geladen werden. Jeder Anschluss verfügt über eine eigene LED-Ladeanzeige an der Vorderseite der Charge Station.
- Sobald der Controller vollständig aufgeladen ist, erlischt die LED.

Hinweis: Falls die Konsole vertikal aufgestellt ist, kann die Modular Charge Station nicht darauf platziert werden. Die Modular Charge Station kann aber auf jede beliebige Oberfläche gestellt und unabhängig von der Konsole als Controller-Ladegerät genutzt werden.

Lichter für Ladeanzeige

Blau LED ein = Der Controller am entsprechenden Ladeanschluss wird geladen.

Blau LED aus = Der Controller am entsprechenden Ladeanschluss ist vollständig aufgeladen oder der Anschluss ist nicht besetzt.

Fehlerbehebung

F1: Die Ladeanzeige auf der Charge Station geht für kurze Zeit an und dann wieder aus.

A1: Wahrscheinlich ist Ihr Controller bereits vollständig aufgeladen. Überprüfen Sie den Ladezustand Ihres Controllers mit dem Bildschirm des PS4 Dashboards (Startbildschirm). Wenn der Controller bereits vollständig aufgeladen ist, erkennt das Ladegerät dies und schaltet automatisch ab.

F2: Die Ladeanzeige auf der Charge Station reagiert nicht.

A2: Stellen Sie sicher, dass die PS4 Konsole eingeschaltet ist oder sich im Ruhemodus befindet. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Charge Station vollständig und an den USB-Anschlüssen auf der Vorderseite der Konsole angeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass ein Lade-Dongle mit dem Controller richtig verbunden ist. Falls Sie die Einstellungen für den USB-Anschluss nicht auf Ihrer PS4 geändert haben, folgen Sie die obenstehenden Anweisungen, um diese Einstellung zu ändern, damit die Modular Charge Station Ihren Controller auch dann noch laden kann, wenn sich die Konsole im Ruhemodus befindet.

F3: Ich brauche zusätzliche Lade-Dongles bzw. habe nur die bei der Charge Station enthaltenen verloren.

A3: Sie können weitere Lade-Dongles über unsere Website unter HYPERLINK "www.nyko.com" erwerben. Achten Sie darauf, dass Sie die richtigen Dongles bestellen. Sie benötigen die Dongles mit der Bezeichnung „Charging DONGLES for Modular Charge Station PS4“.

Pflege und Wartung

Bitte lesen Sie die gefundenen Hinweise, um eine optimale Leistung der Nyko Modular Charge Station für PS4 zu gewährleisten.

• Halten Sie die Ladeanschlüsse frei von Staub und anderen Fremdkörpern.

• Setzen Sie die Modular Charge Station keinen Extrembedingungen aus, beispielsweise direkter Sonneneinstrahlung, großer Hitze oder Feuchtigkeit.

• Halten Sie die Modular Charge Station von Flüssigkeiten und nassen Oberflächen fern.

• Bewahren Sie Kleintiere unzugänglich für Kleinkinder auf, da sie ein Erstickungsrisiko darstellen.

• Falls Reinigung erforderlich ist, löschen Sie das Gerät von der Konsole und reinigen Sie die betreffende Stelle mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie niemals Chemikalien.

• Modifizieren, verändern oder manipulieren Sie dieses Gerät nicht, da hierdurch die Garantie erlischt und Gefahren entstehen können.

Technical Support

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung von Nyko-Produkt. Wir bemühen uns nach Kräften, Ihre Zufriedenheit mit dem gekauften Produkt zu gewährleisten. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an:

Online: www.nyko.com

E-Mail: customersupport@nyko.com

Telefon: +1-888-400-6956

Eingeschränkte Produktgarantie von Nyko

Dieses Nyko-Produkt kommt mit einer Garantie von neunzig (90) Tagen ab Kaufdatum für den ursprünglichen Käufer, die sich auf den normalen, vorgesehenen Gebrauch bezieht. Sollte ein dieser Gewährleistung gedeckter Defekt auftreten, wird Nyko das Produkt oder die defekten Komponenten nach eigenem freien Ermessen kostenlos ersetzen oder reparieren. Diese Gewährleistung gilt nicht für Defekte, die durch Missbrauch oder Modifikationen am Produkt entstehen. Das Produkt kann zusammen mit dem Kaufnachweis, einer kurzen Beschreibung des Defekts und den Kontaktinformationen des Käufers eingesandt werden an: Nyko Technologies Inc., 10940 Wilshire Blvd., Suite 2100, Los Angeles, CA 90024, Versandkosten gehen zu Lasten des Käufers. Bitte berücksichtigen Sie eine Bearbeitungszeit von 3-4 Wochen.

ITALIANO 83217 MODULAR CHARGE STATION™

Grazie per aver acquistato la Modular Charge Station per sistemi di intrattenimento Sony® Playstation® 4, PS4™ Pro e PS4™ Slim entertainment systems. Ora la nostra Modular Charge Station aggiornata ora funziona con tutte le 3 versioni della console PS4. Leggere questo manuale per familiarizzare con l'installazione e il funzionamento di questo prodotto.

Cosa c'è nella scatola

- (1) Modular Charge Station
- (2) Dongle ricaricabili
- (1) Manuale utente

Caratteristiche

- Il design compatto organizza e carica fino a 2 controller Sony® DUALSHOCK®4
- La tecnologia Charge Dongle (per dongle ricaricabili) brevettata consente una facile ricarica
- Pensata per essere complementare all'estetica di tutti i modelli di console PS4™
- Salvo spazio e usa una sola porta USB per ricaricare 2 controller
- Le discrete spie di ricarica si illuminano quando i controller sono sotto carica

Guida introduttiva

Per familiarizzare con l'intero processo di installazione e funzionamento, fare riferimento al nostro canale YouTube ufficiale per visualizzare un video dimostrativo.

<https://www.youtube.com/user/nykotechnologies>

Collegare i dongle ricaricabili ai Controller

Inserisci delicatamente i dongle ricaricabili (2 unità, incluse con il caricatore) nella porta micro-USB situata sulla parte anteriore del controller (Fig. 1).

Nota: i dongle ricaricabili possono essere lasciati nel controller anche quando sono già carichi o possono essere rimossi e conservati in un luogo sicuro per un futuro utilizzo.

Impostare le porte USB della PS4 per la ricarica

Prima di impostare la Modular Charge Station, modificare le impostazioni delle porte USB della console PS4, in modo che possano alimentare la Charge Station mentre la PS4 è in modalità standby.

Per applicare queste impostazioni, apri il menu PS4 e seleziona:

▶ Impostazioni > Impostazioni di risparmio energetico > Imposta le funzioni disponibili nella modalità di riposo > Alimentazione alle porte USB > Sempre

Nota: puoi anche scegliere l'opzione "3 ore", che però ricaricherà i controller solo per 3 ore prima di spegnersi.

Installazione della Charge Station

A seconda della versione della console PS4, le porte USB sulla parte anteriore della console potrebbero trovarsi in posizioni leggermente differenti. La procedura di installazione della Modular Charge Station è simile su tutte le console, ad eccezione della posizione delle porte per il collegamento della Modular Charge Station alla PS4. Puoi usare le nostre illustrazioni per aiutarti a identificare la versione della PS4 in uso.

• Ziehen Sie an der Unterseite der Modular Charge Station das USB-Kabel vorsichtig heraus und führen Sie es durch die seitliche Verlieftung, damit das Kabel sich auf der Seite der Modular Charge Station befindet (Fig. 1).

• Positionieren Sie die Modular Charge Station auf der rechten Vorderseite der Konsole. Sie sollten das Nyko-Logo vor sich sehen. (Fig. 2)

• Stecken Sie das Ladekabel in einen der USB-Anschlüsse auf der Vorderseite der Konsole.

• Achten Sie darauf, dass die Konsole auf EIN geschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet, damit die USB-Anschlüsse auf der Konsole aktiv sind.

• Stecken Sie den Controller mit angeschlossenen Lade-Dongle in einen der Anschlüsse auf der Charge Station (Fig. 3). Eine entsprechende LED leuchtet, um den Ladevorgang des Controllers anzeigen. Es können maximal zwei Controller gleichzeitig geladen werden. Jeder Anschluss verfügt über eine eigene LED-Ladeanzeige an der Vorderseite der Charge Station.

• Ein entsprechend blaue LED leuchtet, um den Ladevorgang des Controllers anzudeuten. Es können maximal zwei Controller gleichzeitig geladen werden. Jeder Anschluss verfügt über eine eigene LED-Ladeanzeige an der Vorderseite der Charge Station.

• Sobald der Controller vollständig aufgeladen ist, erlischt die LED.

Hinweis: Falls die Konsole vertikal aufgestellt ist, kann die Modular Charge Station nicht darauf platziert werden. Die Modular Charge Station kann aber auf jede beliebige Oberfläche gestellt und unabhängig von der Konsole als Controller-Ladegerät genutzt werden.

Spie di ricarica

LED blu acceso = Il controller collegato alla porta corrispondente è in carica

LED blu spento = nessun controller è collegato alla porta corrispondente oppure il controller collegato alla porta corrispondente è completamente carico

Risoluzione dei problemi

D1: la spia di ricarica sulla Charge Station si accende per breve tempo e poi si spegne.

R1: è probabile che il controller sia già completamente carico. Controlla il livello di carica del controller usando la dashboard della PS4 (schermata Home). Se il controller è già completamente carico, il caricatore lo rileverà e si spegnerà automaticamente.

R2: è probabile che il controller sia già completamente carico. Controlla il livello di carica del controller usando la dashboard della PS4 (schermata Home). Se il controller è già completamente carico, il caricatore lo rileverà e si spegnerà automaticamente.

R3: la spia di ricarica sulla Charge Station non si accende.

R4: accetta che la Charge Station sia accessa o in modalità standby. Accettare anche che la Charge Station sia ben collegata nella porta USB situata anteriori della console. Assicurarsi che il dongle ricaricabile sia correttamente collegato al controller. Se non ha modificato le impostazioni della porta USB della PS4, usa le istruzioni riportate sopra per modificare in modo che la Modular Charge Station possa continuare a ricaricare il controller mentre la console è in standby.

R5: ik zou graag extra charging dongs willen hebben, of die welke bij het Charge Station zijn meegeleverd ben ik kwijt

R6: mi occorrono dongle ricaricabili aggiuntivi / ho perso i dongle inclusi con la Charge Station

R7: puoi acquistare dongle ricaricabili aggiuntivi sul nostro sito web HYPERLINK "www.nyko.com"

R8: mi occorrono dongle ricaricabili aggiuntivi / ho perso i dongle inclusi con la Charge Station

R9: mi occorrono dongle ricaricabili aggiuntivi / ho perso i dongle inclusi con la Charge Station

R10: mi occorrono dongle ricaricabili aggiuntivi / ho perso i dongle inclusi con la Charge Station

R11: mi occorrono dongle ricaricabili aggiuntivi / ho perso i dongle inclusi con la Charge Station

R12: mi occorrono dongle ricaricabili aggiuntivi / ho perso i dongle inclusi con la Charge Station

R13: mi occorrono dongle ricaricabili aggiuntivi / ho perso i dongle inclusi con la Charge Station

R14: mi occorrono dongle ricaricabili aggiuntivi / ho perso i dongle inclusi con la Charge Station

R15: mi occorrono dongle ricaricabili aggiuntivi / ho perso i dongle inclusi con la Charge Station

R16: mi occorrono dongle ricaricabili aggiuntivi / ho perso i dongle inclusi con la Charge Station

R17: mi occorrono dongle ricaricabili aggiuntivi / ho perso i dongle inclusi con la Charge Station

R18: mi occorrono dongle ricaricabili aggiuntivi / ho perso i dongle inclusi con la Charge Station

R19: mi occorrono dongle ricaricabili aggiuntivi / ho perso i dongle inclusi con la Charge Station

R20: mi occorrono dongle ricaricabili aggiuntivi / ho perso i dongle inclusi con la Charge Station

R21: mi occorrono dongle ricaricabili aggiuntivi / ho perso i dongle inclusi con la Charge Station

R22: mi occorrono dongle ricaricabili aggiuntivi / ho perso i dongle inclusi con la Charge Station

R23: mi occorrono dongle ricaricabili aggiuntivi / ho perso i dongle inclusi con la Charge Station

R24: mi occorrono dongle ricaricabili aggiuntivi / ho perso i dongle inclusi con la Charge Station

R25: mi occorrono dongle ricaricabili aggiuntivi / ho perso i dongle inclusi con la Charge Station

R26: mi occorrono dongle ricaricabili aggiuntivi / ho perso i dongle inclusi con la Charge Station

R27: mi occorrono dongle ricaricabili aggiuntivi / ho perso i dongle inclusi con la Charge Station

R28: mi occorrono dongle ricaricabili aggiuntivi / ho perso i dongle inclusi con la Charge Station

R29: mi occorrono dongle ricar