



## EN IMPORTANT

- Follow the instruction sheets (A,B,C) closely and in order for best results
- 3.5" Hard Drive (up to 2TB for full support) is not Included. Do not transfer previously saved data to the new Hard Drive prior to the installation process. The info would be erased once the new hard drive is initialized for use with PS4™
- Back-up all saved files from your current Hard Drive prior to upgrading your system with Data Bank™
- You need a USB Memory Stick (FAT 32 Format) with at least 1GB of free space. Please note that future FW releases from Sony may require even more free space, check the playstation site for the latest requirements
- You must download the latest update file (Full Version) from [www.Playstation.com](http://www.Playstation.com) prior to installation
- Make sure to label the UPDATE folders on the USB Memory stick correctly (upper case letters). Failure to do so will result in error and you will not be able to complete installation
- Check the Nyko Data Bank™ Product page [www.nyko.com/databankps4](http://www.nyko.com/databankps4) for the latest info, FAQ, Videos, and updates regarding this product
- Make sure to buy a reputable high quality 3.5" hard drive for this upgrade. Poorly made, off brand hard drives may cost less but may fail over time. Investing in a high quality, reputable hard drive will insure that your saved files are protected and that your console and Data drive work reliably
- At the time of this products release, Sony® PS4™ consoles support up to 2TB capacity Hard Drives. Although it is possible to use larger capacity Hard Drives, some features such as rest mode are not supported (console would need to be fully turned OFF after each use). We recommend using a high quality Hard Drive of up to 2TB capacity for best results and full functionality. Sony® may update their Console FW in the future to allow for larger Hard Drive capacities, So check playstation.com regularly for updates regarding supported hard drive capacity for the PS4

## FR IMPORTANT

- Suivre les directives des feuillets d'instruction (A,B,C) soigneusement et en ordre pour de meilleurs résultats.
- Le disque dur de 88,9 mm (3,5 po) (jusqu'à 2 To pour un soutien complet) n'est pas inclus. Ne pas transférer les données auparavant sauvegardées au nouveau disque dur avant le processus d'installation. L'information sera effacée une fois le nouveau disque dur initialisé avec le PS4MC.
- Sauvegarder tous les fichiers enregistrés de votre disque dur actuel avant de mettre à jour votre système avec Data BankMC.
- Vous avez besoin d'une mémoire USB (format FAT32) avec au moins 1 Go d'espace libre. Prenez note que les parutions futures du FW de Sony peuvent demander encore plus d'espace disponible. Vérifier le site de la Playstation pour les exigences les plus récentes.
- Vous devez télécharger le fichier de mise à jour le plus récent (version complète) du site [www.playstation.com](http://www.playstation.com) avant toute installation.
- S'assurer de nommer correctement les dossiers UPDATE sur la mémoire USB (en majuscules). Omettre cela produira une erreur et vous ne serez pas capable de compléter l'installation.
- Vérifier la page du produit Data BankMC de Nyko [www.nyko.com/databankps4](http://www.nyko.com/databankps4) pour l'information, le FAQ, les vidéos et les mises à jour les plus récentes de ce produit.
- S'assurer d'acheter un disque dur de 88.9 mm (3.5 po) de haute qualité et de bonne réputation pour cette mise à jour. Les disques durs de piètre qualité et de marque inconnue peuvent être plus économiques mais peuvent défaillir au fil du temps. Investir dans un disque dur de haute qualité et de bonne réputation garantira que vos fichiers enregistrés sont protégés et que votre console et votre lecteur de données fonctionnent de manière fiable.
- Au moment de la mise sur marché de ces produits, les consoles Sony® PS4MC prenaient en charge des disques durs d'une capacité ne dépassant pas 2 To. Bien qu'il soit possible d'utiliser des disques durs de capacité plus élevée, certaines options, comme le mode repos, ne sont pas pris en charge (la console devra être complètement éteinte après chaque utilisation). Nous recommandons l'utilisation d'un disque dur de haute qualité avec une capacité ne dépassant pas 2 To pour de meilleurs résultats et une fonctionnalité complète. Sony® peut mettre à jour sa Console FW dans le futur pour permettre l'utilisation de disques durs de capacité plus élevée. Donc, vérifier régulièrement playstation.com pour les mises à jour concernant la capacité de disque dur pris en charge pour la PS4.

## ES IMPORTANTE

- Siga las hojas de instrucciones (A, B, C) de cerca para obtener mejores resultados.
- No se incluye disco duro de 3,5" (hasta 2TB para soporte completo). No transfiera datos guardados anteriormente al nuevo Disco duro antes del proceso de instalación. La información se borrará una vez que el nuevo disco duro se inicie para utilizar con PS4™.
- Realice una copia de seguridad de todos los archivos guardados de su actual disco duro antes de actualizar el sistema con Data Bank™.
- Se necesita una memoria USB (formato FAT 32) con al menos 1 GB de espacio libre. Tenga en cuenta que los futuros lanzamientos FW de Sony pueden requerir aún más espacio libre; consulte el sitio de Playstation para los últimos requisitos.
- Debe descargar el archivo de actualización más reciente (Versión completa) de [www.playstation.com](http://www.playstation.com) antes de la instalación.
- Asegúrese de etiquetar las carpetas de UPDATE en la memoria USB correctamente (letras mayúsculas). De no hacerlo, dará lugar a error y usted no será capaz de completar la instalación.
- Compruebe la página del Producto de Nyko Data Bank™ [www.nyko.com/databankps4](http://www.nyko.com/databankps4) para la última información, FAQ, vídeos, y actualizaciones sobre este producto.
- Asegúrese de comprar un disco duro de 3,5" de buena reputación y de alta calidad para realizar esta actualización. Los discos duros que no son de marca pueden costar menos pero pueden fallar con el tiempo. Al invertir en un disco duro de renombre de alta calidad, se asegurará de que sus archivos guardados estén protegidos y que la consola y la unidad de Datos trabaje de forma confiable.
- En el momento de este lanzamiento de productos, los Discos duros de las consolas de PS4™ Sony® soportan una capacidad de hasta 2TB. Aunque es posible utilizar Discos duros de mayor capacidad, algunas características como el modo de descanso no son compatibles (la consola necesitaría APAGARSE completamente después de cada uso). Recomendamos utilizar un Disco duro de alta calidad con capacidad de hasta 2TB para mejores resultados y una funcionalidad completa. Sony® puede actualizar su Consola FW en el futuro para permitir Discos duros de mayor capacidad, por lo tanto, revise la página playstation.com regularmente para las actualizaciones respecto al soporte de capacidad de disco duro para la PS4.

## DE WICHTIGER HINWEIS

- Halten Sie sich streng an die Anweisungen der Merkblätter (A, B, C), um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- 3,5" Festplatte (bis zu 2 TB zur vollen Unterstützung) nicht im Lieferumfang enthalten. Übertragen Sie vor dem Installationsprozess keine zuvor gespeicherten Daten auf die neue Festplatte. Nach der Initialisierung der neuen Festplatte für die Verwendung mit der PS4™ werden die Infos gelöscht.
- Sichern Sie alle gespeicherten Dateien der aktuellen Festplatte, bevor Sie Ihr System mit Data Bank™ aktualisieren.
- Sie benötigen einen USB-Speicherstick (Format FAT32) mit mindestens 1 GB freien Speicherplatz. Bitte beachten Sie, dass zukünftige FW-Releases von Sony mehr freien Speicherplatz benötigen. Informieren Sie sich auf der Webseite der Playstation über die aktuellen Systemvoraussetzungen.
- Laden Sie vor der Installation das neueste Update (Vollversion) von [www.playstation.com](http://www.playstation.com) herunter.
- Benennen Sie die UPDATE-Ordner auf dem USB-Speicherstick korrekt (Großbuchstabe). Anderenfalls treten Fehler auf und Sie können die Installation nicht abschließen.
- Informieren Sie sich auf der Nyko Data Bank™ Produktseite [www.nyko.com/databankps4](http://www.nyko.com/databankps4) über die Neuigkeiten, FAQs, Videos und Produkt-Updates.
- Kaufen Sie für dieses Upgrade eine einschlägige und hochwertige 3.5" Festplatte. Minderwertige Festplatten unbekannter Hersteller sind kostengünstiger, fallen jedoch schnell aus. Wenn Sie in hochwertige Qualität investieren, gewährleistet die Markenfestplatte, dass Ihre Dateien geschützt sind und Ihre Konsole und das Datenlaufwerk zuverlässig funktionieren.
- Zum Zeitpunkt dieser Produktveröffentlichung unterstützen Sony® PS4™ Konsolen Festplatten mit einer Kapazität von bis zu 2 TB. Sie können Festplatten mit mehr Kapazität verwenden. Einige Funktionen wie Ruhezustand (Rest Mode) werden jedoch nicht unterstützt (die Konsole muss nach jeder Verwendung ganz ausgeschaltet werden - auf OFF). Wir empfehlen die Verwendung hochwertiger Festplatten von bis zu 2 TB, um optimale Ergebnisse und volle Funktionalität zu erzielen. Sony® aktualisiert die Konsole FW zukünftig, um höhere Festplattenkapazitäten zu ermöglichen. Informieren Sie sich auf playstation.com regelmäßig über die Aktualisierungen der Festplattenkapazität für die PS4.