



## USER MANUAL

Item# 83234

This is a Nyko product and is sold under license. Nyko Technologies, Inc. All Rights Reserved.  
Nyko and SpeakerCom are trademarks of Nyko Technologies, Inc. PS4™ and DUALSHOCK®4 are trademarks of Sony Computer Entertainment America, Inc. ©2016 Nyko Technologies, Inc.

[www.nyko.com](http://www.nyko.com)

Registre este producto online:  
Register this product online:  
Registrieren Sie dieses Produkt online:  
Registrierte questo prodotto online:  
Registre este produto online:

Phone: +1-888-400-6956  
Email: [customersupport@nyko.com](mailto:customersupport@nyko.com)

IN-HOUSE CUSTOMER SUPPORT:



**NYKO**

**NYKO®**

**SpeakerCom™**  
Speaker / Microphone Chat Attachment  
for/pour/para/für/para/voor/para/のため PlayStation® 4

**ENGLISH**

**83234 SPEAKERCOM™**

### Getting Started

Thank you for purchasing the Nyko SpeakerCom™ for use with the PS4® DUALSHOCK®4 controller (not included). This unique product delivers the finest quality, along with the most advanced features for your gaming enjoyment. Proper use and maintenance of this item will insure a long life and problem-free performance. (See system requirements below.)

### Included

- (1pc) SpeakerCom™
- (1pc) Micro-USB charge cable

### Features

- Use with your PS4™ DUALSHOCK®4 controller and enjoy the wireless convenience of a built-in speaker and microphone
- Ideal headset alternative
- Built-in rechargeable battery pack

### System Requirements

- PS4™ console
- PS4® DUALSHOCK®4 controller
- Voice-supported game
- Playstation® Plus account

### Installing SpeakerCom to PS4® DualShock®4 controller

- Grip controller firmly with one hand. With the other hand, grip SpeakerCom™.
- Align SpeakerCom™ with 3.5 audio jack connector and posts with bottom of PS4® DUALSHOCK®4.
- Attach SpeakerCom™ and press device into controller until it clicks into place.

### Voice Chat Set Up

Go to Setting > Devices > Output to Headphones > Select Chat Audio

### Powering On/Off SpeakerCom

Please Note: Before powering on, ensure volume wheel is adjusted to down position (-).  
Powering On: Located on the back of SpeakerCom™, press the Power button once quickly.  
Powering Off: Press the power button firmly and hold down power button for 3 seconds.

### Removal of SpeakerCom from PS4® DUALSHOCK®4 Controller

- Grip controller firmly with one hand. With the other hand, grip SpeakerCom™.
- With the controller/SpeakerCom™ facing up, carefully and slightly lift up on SpeakerCom™ while simultaneously pulling device away from the controller.

Please Note: If SpeakerCom™ is pulled off of the controller without lifting up, a click will be audible but will not harm your controller.

### Adjusting the Volume

The volume of the SpeakerCom™ can be adjusted by turning the volume knob on the PS4® DUALSHOCK®4 controller. Please note: that excessively loud sounds can damage the speakers.

### Push-to-Talk

SpeakerCom™ features (2) push-to-talk Buttons, one on either side of the unit. Pressing either push-to-talk button disables the speaker and allows you to talk through the microphone. Releasing the talk button disables the microphone and activates the speaker.

### CARE AND MAINTENANCE

- By taking good care of your accessories, you can insure a long life and full customer service benefits from Nyko.
- Remember to keep the volume of the speaker at a reasonable level to prevent damage.
- Unplug and store SpeakerCom™ in a safe, dry space when not in use.
- Do not press the push-to-talk Buttons with excessive force.
- Discontinue use if SpeakerCom™ performs abnormally. Contact Nyko or the place of purchase.

### TROUBLE SHOOTING

- If other players cannot hear you:  
• Make sure that the LED on the unit is glowing SOLID WHITE.
- Make sure the LED on SpeakerCom™ is GREEN when Push-to-Talk button is engaged.
- Ensure SpeakerCom™ is fully charged.
- Ensure SpeakerCom™ is fully attached to the PS4® DUALSHOCK®4 controller. If unsure, remove SpeakerCom™ and re-attach if necessary.
- Ensure that your controller is properly synced to the console.

### If you cannot hear the other players

- Check ALL of the above issues. They apply here.
- Adjust the volume on SpeakerCom™.

### Technical Support

We appreciate your support of Nyko products, and endeavor to guarantee your satisfaction with this purchase. If you are experiencing difficulties, please contact us:

Online: [www.nyko.com](http://www.nyko.com)  
Email: [customersupport@nyko.com](mailto:customersupport@nyko.com)  
Phone: +1-888-400-6956

### Nyko Product Limited Warranty

NYKO garantit ce produit à l'acheteur d'origine pendant une période de quatre-vingt dix jours (90) à compter de la date d'achat, pourvu qu'il soit utilisé selon l'emploi prévu dans les conditions d'utilisation normales. Si un défaut non couvert au titre de la garantie survient, Nyko se réserve le droit de remplacer ou réparer le produit ou les pièces défectueuses à ses frais. Cette garantie ne couvre pas les défauts découlant d'un emploi inadéquat ou de modifications de ce produit. Le produit devra être retourné accompagné du reçu daté d'achat, d'une brève déclaration du défaut et des coordonnées de l'acheteur pour le renvoi à: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd, 3rd floor, Los Angeles, CA 90025, port préaffranchi. Les demandes seront traitées en 3 à 4 semaines.

**FRANÇAIS**

**83234 SPEAKERCOM™**

### Démarrage

Merci d'acheter le Nyko SpeakerCom pour utilisation avec la manette PS4™ DUALSHOCK®4 (non incluse). Ce produit unique fournit la meilleure qualité, avec des caractéristiques les plus avancées pour votre plaisir de jeu. Une utilisation et un entretien adéquats de cet article garantit une longue durée de vie utile et des performances exemptes de problèmes. (Voyez les exigences de système ci-dessous.)

### Inclus

- (1 pièce) SpeakerComMC
- (1 pièce) Câble de charge Micro-USB

### Caractéristiques

- Utilise avec votre manette PS4™ DUALSHOCK®4 et profitez de la convivialité sans-fil d'un haut-parleur et d'un microphone intégrés
- Alternative idéale au casque d'écoute
- Bloc-batterie rechargeable intégré

### Exigences de système

- Console PS4™
- Manette DUALSHOCK®4 pour PS4™
- Compte Playstation™ Plus

### Installer le SpeakerCom à la manette PS4™ DUALSHOCK®4

- Saisissez fermement la manette d'une main. De l'autre main, saisissez le SpeakerComMC.
- Alignez le SpeakerComMC avec le connecteur de prise audio 3.5 et les tiges avec le bas du PS4™ DUALSHOCK®4.
- Fixez le SpeakerComMC et appuyez le dispositif sur la manette jusqu'à ce qu'il clique en place.

### Configuration du chat vocal

Ir sur Paramètres > Dispositifs > Sortie vers les casques d'écoute > Choisir l'audio du chat

### Mettre en marche/éteindre le SpeakerCom

Veuillez prendre note : Avant de mettre en marche, assurez-vous que la roue de volume est réglée à la position basse (-).  
Mise en marche : Appuyez sur le bouton Alimentation une fois rapidement, il est situé à l'arrière du SpeakerCom™.  
Eteindre : Appuyez fermement sur le bouton Alimentation et maintenez-le appuyé pendant 3 secondes.

### Retrait du SpeakerCom de la manette PS4™ DUALSHOCK®4

- Saisissez fermement la manette d'une main. De l'autre main, saisissez le SpeakerCom™.
- Avec la manette/SpeakerCom™ faisant face vers le haut, soulevez soigneusement et légèrement le SpeakerCom™ tout en éloignant le dispositif de la manette.

Veuillez prendre note : Si le SpeakerCom™ est éloigné de la manette sans être soulevé, un clic se fera entendre sans endommager votre manette.

### Régler le volume

Le volume du SpeakerComMC peut être réglé en tournant le bouton de volume sur la manette du PS4™ DUALSHOCK®4. Veuillez prendre note : Des sons excessivement forts peuvent endommager les hauts-parleurs.

### Option « Push-To-Talk »

Le SpeakerComMC comprend (2) boutons « Push-To-Talk », un de chaque côté de l'appareil. Appuyer sur un des deux boutons « Push-To-Talk » désactive le haut-parleur et vous permet de parler par le biais du microphone. Cesser d'appuyer sur le bouton désactive le microphone et active le haut-parleur.

### Push-to-Talk (pulsar y hablar)

SpeakerCom™ incluye dos (2) botones Push-to-Talk, uno a cada lado de la unidad. Pulsar uno de estos inhabilita el altavoz y le permite hablar a través del micrófono. Soltar el botón inhabilita el micrófono y activa el altavoz.

### SOIN ET ENTRETIEN

- En prenant bien soin de vos accessoires, vous pouvez vous assurer d'une longue durée de vie utile et des avantages complets des soutiens à la clientèle de Nyko.
- Souvenez-vous de maintenir le volume du haut-parleur à un niveau raisonnable pour empêcher tout dommage possible.
- Débranchez et entreposez le SpeakerCom™ dans un endroit sécuritaire et sec lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Ne pas appuyez sur les boutons « Push-To-Talk » avec une force excessive.
- Cessez l'emploi si le SpeakerCom™ présente des anomalies de fonctionnement. Contactez Nyko ou l'endroit de l'achat.

### DÉPANNAGE

Si les autres joueurs ne peuvent vous entendre :

- Assurez-vous que la DEL sur l'appareil est d'un BLANC STABLE lumineux.
- Assurez-vous que la DEL sur le SpeakerComMC est VERTE lorsque vous appuyez sur le bouton « Push-To-Talk ».
- Assurez-vous que le SpeakerComMC est complètement chargé.
- Vérifiez que le SpeakerComMC est complètement fixé à la manette PS4™ DUALSHOCK®4. Si vous n'êtes pas certain, enlevez le SpeakerComMC et réinstallez-le le cas échéant.

Si vous ne pouvez entendre les autres joueurs :

- Vérifiez TOUS les problèmes ci-dessus. Ils s'appliquent à cette section.
- Réglez le volume sur le SpeakerCom.

### Support Technique

Nous vous remercions de votre confiance, et nous tenons à vous garantir satisfaction avec votre achat. Si vous avez des problèmes difficile à résoudre, veuillez nous contacter:

Internet: [www.nyko.com](http://www.nyko.com)

Email: [customersupport@nyko.com](mailto:customersupport@nyko.com)

Tel: +1-888-400-6956

### Garantie Limitée des Produits Nyko

NYKO garantit ce produit à l'acheteur d'origine pendant une période de quatre-vingt dix jours (90) à compter de la date d'achat, pourvu qu'il soit utilisé selon l'emploi prévu dans les conditions d'utilisation normales. Si un défaut non couvert au titre de la garantie survient, Nyko se réserve le droit de remplacer ou réparer le produit ou les pièces défectueuses à ses frais. Cette garantie ne couvre pas les défauts découlant d'un emploi inadéquat ou de modifications de ce produit. Le produit devra être retourné accompagné du reçu daté d'achat, d'une brève déclaration du défaut et des coordonnées de l'acheteur pour le renvoi à: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd, 3rd floor, Los Angeles, CA 90025, port préaffranchi. Les demandes seront traitées en 3 à 4 semaines.

**ESPAÑOL**

**83234 SPEAKERCOM™**

### Comenzar

Gracias por comprar SpeakerCom™ de Nyko para usar con el controlador DUALSHOCK®4 para PS4™ (no incluidos). Este producto único ofrece la calidad más alta y las características más avanzadas para que disfrute del juego. El uso y el mantenimiento adecuados de este artículo garantizan una larga duración de vida útil y desempeños sin problemas. (Continúe, véase las exigencias de sistema más abajo.)

### Incluir

- (1 pieza) SpeakerComMC
- (1 pieza) Cable de carga Micro-USB

### Características

- Use con su controlador PS4™ DUALSHOCK®4 y disfrute de este conveniente dispositivo inalámbrico con un altavoz y un micrófono incorporados
- Alternativa ideal de auriculares
- Batería recargable integrada

### Exigencias de sistema

- Consola PS4™
- Manette DUALSHOCK®4 para PS4™
- Cuenta Playstation™ Plus

### Requisitos del sistema

- Consola PS4
- Controlador DUALSHOCK4 para PS4
- Juego controlado por voz
- Cuenta PlaystationPlus

### Instalación de SpeakerCom en el controlador DUALSHOCK®4 para PS4™

- Sujese firmemente la manette d'une main. De l'autre mano, saisissez le SpeakerComMC.
- Alignez le SpeakerComMC avec le connecteur de prise audio 3.5 et les tiges avec le bas du PS4™ DUALSHOCK®4.
- Fixez le SpeakerComMC y apriete el dispositivo sobre la manette hasta que se oiga un clic.

### Instalación de SpeakerCom en el controlador DUALSHOCK®4 para PS4™

- Con una mano, tome el controlador con firmeza. Con la otra mano, tome SpeakerCom™.
- Alinee SpeakerCom™ con el conector hembra de audio 3.5 y las clavijas con la parte inferior de DUALSHOCK®4 para PS4™.
- Fije SpeakerCom™ y presione el dispositivo en la unidad del controlador hasta que encaje en su lugar.

### Configuración del chat por voz

Ir a Configuración > Dispositivos > Salida a auriculares > Seleccionar chat con audio

### Encendido o apagado de SpeakerCom

Tenga en cuenta lo siguiente: antes del encendido, la perilla de volumen debe estar en la posición más baja (-). Encendido: presione rápidamente el botón de encendido (Power), que se ubica en la parte posterior de SpeakerCom™. Apagado: pulse firmemente el botón de encendido y manténgalo presionado durante 3 segundos.

### Extracción de SpeakerCom del controlador DUALSHOCK®4 para PS4™

</div

**Per iniziare**

Vi ringraziamo per aver acquistato SpeakerCom™ della Nyko per l'uso con il controller per PS4™ DUALSHOCK®4 (non compreso). Questo prodotto unico offre la migliore qualità, insieme con le caratteristiche più avanzate per un'esperienza di gioco divertente. L'uso corretto e la manutenzione di questo prodotto ne assicureranno una lunga durata e prestazioni senza problemi. (Vedere i requisiti di sistema sotto.)

**Sono compresi**

- (1) SpeakerCom™
- (1) Cavo di ricarica Micro-USB

**Caratteristiche**

- Utilizzatelo con il controller per PS4™ DUALSHOCK®4 e potrete godere della comodità di un altoparlante e di un microfono wireless incorporati
- Ideale cuffia alternativa
- Batteria ricaricabile integrata

**Requisiti di sistema**

- Console PS4
- Controller per PS4™ DUALSHOCK®4
- Gico supportato da voz
- Account Playstation®Plus

**Installazione di SpeakerCom al controller per PS4™ DUALSHOCK®4**

- Affermare saldamente il controller con una mano. Con l'altra mano, affermare lo SpeakerCom™.
- Allineare lo SpeakerCom™ con il connettore jack audio da 3.5 e inserirlo nella parte inferiore del PS4™ DUALSHOCK®4.
- Collegare lo SpeakerCom™ e premere il dispositivo nel controller fino a quando non scatta in posizione.

**Impostazione chat vocale**

Andare in Impostazioni > Dispositivi > Uscita su cuffie > Seleziona chat audio

**Accensione/Spegnimento di SpeakerCom**

**Si prega di notare:** Prima di effettuare l'accensione, assicurarsi che la manopola del volume sia nella posizione più bassa (-).  
**Accensione:** Posto sul retro dello SpeakerCom™, premere una volta rapidamente il tasto di accensione.  
**Spegnimento:** Premere il tasto di accensione con fermezza e tenerlo premuto per 3 secondi.

**Rimozione dello SpeakerCom dal controller per PS4™ DUALSHOCK®4**

- Affermare saldamente il controller con una mano. Con l'altra mano, affermare lo SpeakerCom™.
- Con il controller/SpeakerCom™ rivolto verso l'alto, sollevare con attenzione leggermente in su lo SpeakerCom™ mentre si toglie contemporaneamente il dispositivo dal controller.
- **Si prega di notare:** Se lo SpeakerCom™ viene tolto dal controller senza sollevarlo, si sentirà un clic senza però che il controller si danneggi.

**Regolazione del Volume**

Il volume dello SpeakerCom™ può essere regolato ruotando la manopola del volume nel controller per PS4™ DUALSHOCK®4. Si prega di notare: i suoni troppo forti possono danneggiare gli altoparlanti.

**Push-to-Talk**

Lo SpeakerCom™ dispone di (2) tasti Push-to-Talk, uno per ogni lato dell'unità. Premere entrambi i tasti Push-to-Talk disabilita il microfono e attiva l'altoparlante.

**CURA E MANUTENZIONE**

- Prendersi cura degli accessori consente di assicurare loro una lunga vita e tutti i vantaggi del servizio clienti Nyko.
- Ricordarsi di mantenere il volume dell'altoparlante ad un livello ragionevole per evitare danni.
- Scollegare e conservare lo SpeakerCom™ in uno spazio sicuro e asciutto quando non in uso.
- Non premere i tasti Push-to-Talk con forza eccessiva.
- Interrrompere l'uso se lo SpeakerCom™ funziona in modo anomalo. Contattare Nyko o il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

**RISOLUZIONE PROBLEMI**

**Se gli altri giocatori non riescono a sentire:**  
 • Assicurarsi che il LED sull'unità sia acceso e COMPLETAMENTE BIANCO.  
 • Assicurarsi che lo SpeakerCom™ sia VERDE quando il pulsante Push-to-Talk è in uso.  
 • Assicurarsi che SpeakerCom™ sia completamente carico.  
 • Verificare che lo SpeakerCom™ sia completamente attaccato al controller per PS4™ DUALSHOCK®4. In caso di dubbio, staccare e riattaccare lo SpeakerCom™ se necessario.  
 • Assicurarsi che il controller sia correttamente sincronizzato con la console.

**Se non riuscite a sentire gli altri giocatori**

- Controllare TUTTE le problematiche indicate sopra. Si applicano qui.
- Regolare il volume sullo SpeakerCom™.

**Assistenza**

Apprezziamo la preferenza accordataci acquistando un prodotto Nyko, e desideriamo garantire la soddisfazione dei clienti. In caso di problemi è possibile contattarci nei seguenti modi:

**Online:** [www.nyko.com](http://www.nyko.com)

**E-mail:** [customersupport@nyko.com](mailto:customersupport@nyko.com)

**Telefono:** +1-888-400-6956

**Nyko Product Limited Warranty**

Si garantisce all'acquirente originale che questo prodotto Nyko funzionerà senza problemi, in condizioni di uso normale, per 90 (novanta) giorni dalla data di acquisto. Se si riscontra un difetto coperto da questa garanzia, a sua discrezione Nyko riparerà o sostituirà il prodotto o le parti difettose gratuitamente. La garanzia non si applica a difetti derivanti da modifiche o abuso del prodotto. Il prodotto va restituito allegando la prova di acquisto, una breve descrizione del difetto riscontrato e il recapito dell'acquirente a: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, USA, franco destinatario. Occorrono da 3 a 4 settimane per l'inoltro del reclamo.

**Aan de slag**

Hartelijk dank dat u de Nyko SpeakerCom™ hebt gekocht voor gebruik met de PS4™ DUALSHOCK®4-controller (niet inbegrepen). Dit unieke product biedt de beste kwaliteit en de meest geavanceerde functies voor een perfecte gamebeleving. Correct gebruik en onderhoud van het apparaat garanderen een lange levensduur en probleemloze prestaties. (Zie de systemvereisten hieronder.)

**Inclusief**

- (1) SpeakerCom™
- (1) Micro-USB-oplaadkabel

**Kenmerken**

- Gebruik het apparaat met uw PS4™ DUALSHOCK®4-controller en geniet van het draadloze gemak van een ingebouwde speaker en microfoon
- Ideaal alternatief voor een koptelefoon
- Ingebouwde, herlaadbare batterij

**Systemvereisten**

- Console PS4
- PS4™ DUALSHOCK®4-controller
- Met spraakondersteuning
- Playstation®Plus-account

**SpeakerCom op de PS4™ DUALSHOCK®4-controller plaatsen**

- Houd de controller stevig vast in één hand. Pak met de andere hand de SpeakerCom™ vast.
- Houd de SpeakerCom™ ter hoogte van de 3,5 mm audiojackplug en de contactpunten ter hoogte van de onderzijde van de PS4™ DUALSHOCK®4.
- Bevestig de SpeakerCom™ en druk het apparaat in de controller, totdat het vastdakt.

**Voicechat inschakelen**

Ga naar Instellingen > Apparaten > Uitgang naar koptelefoon > selecteer Chataudio

**SpeakerCom in- en uitschakelen**

**Let op:** controleer of de volumeregelaar naar beneden staat (-) voordat u het apparaat inschakelt.  
**Inschakelen:** druk aan de achterzijde van de SpeakerCom™ eenmaal kort op de aan-/uitknop.  
**Uitschakelen:** houd de aan-/uitknop gedurende 3 seconden goed ingedrukt.

**SpeakerCom van de PS4® DUALSHOCK®4-controller verwijderen**

- Houd de controller stevig vast in één hand. Pak met de andere hand de SpeakerCom™ vast.
- Houd de controller/SpeakerCom™ naar boven gericht en til de SpeakerCom™ voorzichtig en langzaam omhoog terwijl u het apparaat tegelijkertijd van de controller trekt.
- Let op:** als de SpeakerCom™ zonder optillen van de controller wordt getrokken, hoort u een klik, maar is de controller niet beschadigd.

**Het volume afstellen**

U kunt het volume van de SpeakerCom™ afstellen door de volumeknop op de PS4™ DUALSHOCK®4-controller te draaien. Let op: door extreem hoog geluid kunnen de speakers beschadigd raken.

**Push-to-talk**

SpeakerCom™ heeft (2) push-to-talk-knopen, aan elke zijde van het apparaat één. Als u op een van de push-to-talk-knopen drukt, wordt de speaker uitgeschakeld en kunt u door de microfoon praten. Als u de knop loslaat, wordt de microfoon uitgeschakeld en de speaker geactiveerd.

**VERZORGING EN ONDERHOUD**

- Door voorzichtig om te gaan met uw accessoires, bent u verzekerd van een lange levensduur van het apparaat en alle voordeelen van de klantenservice van Nyko.
- Zet het volume van de speaker nooit te hoog om beschadiging te voorkomen.
- Ontkoppel en bewaar de SpeakerCom™ op een veilige, droge plek wanneer u het apparaat niet gebruikt.
- Druk de push-to-talk-knopen niet krachtig in.
- Staak het gebruik als de SpeakerCom™ abnormaal werkt. Neem contact op met Nyko of de winkel waar u het apparaat hebt gekocht.

**PROBLEEMOPLOSSING**

- Als andere spelers u niet kunnen horen:**
  - Controleer of het ledlampje op het apparaat CONSTANT WIT brandt.
  - Controleer of het ledlampje op het apparaat GROEN is wanneer de push-to-talk-knop wordt ingedrukt.
  - Controleer of de SpeakerCom™ volledig is opgeladen.
  - Controleer of de SpeakerCom™ goed op de PS4™ DUALSHOCK®4-controller is aangesloten. Verwijder bij twijfel de SpeakerCom™ en bevestig het apparaat opnieuw.
  - Controleer of de controller correct is gesynchroniseerd met de console.

**Als u de andere spelers niet kunt horen**

- Controleer op ALLE hierboven genoemde mogelijke problemen. Die kunnen nu ook van toepassing zijn.
- Stel het volume van de SpeakerCom™ af.

**Technische Ondersteuning**

We waarderen je steun voor Nyko-producten en streven ernaar je tevredenheid met je aankoop te waarborgen. Als je problemen ondervindt, kun je op de volgende manier contact met ons opnemen:

**Online:** [www.nyko.com](http://www.nyko.com)

**E-mail:** [customersupport@nyko.com](mailto:customersupport@nyko.com)

**Telefoon:** +1-888-400-6956

**Nyko Product Limited Warranty**

Dit Nyko-product wordt aan de oorspronkelijke koper een garantie van negentig (90) dagen vanaf de datum van aankoop verstrekt op het normale beoogde gebruik ervan. Als een defect optreedt dat onder deze garantie valt, zal Nyko het product of defecte onderdelen ervan gratis vervangen of repareren naar eigen keuze. Deze garantie is niet van toepassing op defecten voortvloeiend uit misbruik van dit product. Het product moet, vergezeld van de aankoopbon, een korte toelichting over het vermeende defect en de contactinformatie van de koper, franco worden geretourneerd naar: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, USA, franco destinarario. De verwerkingstijd kan 3 tot 4 weken duren.

**Primeiros passos**

Obrigado por comprar o Nyko SpeakerCom™ para uso com o controle PS4™ DUALSHOCK®4 (não incluído). Este produto exclusivo proporciona a mais alta qualidade, juntamente com os recursos mais avançados para sua diversão nos jogos. O uso e a manutenção adequados deste item garantirão uma vida útil prolongada e um desempenho livre de problemas. (Consulte os requisitos de sistema abaixo.)

**Incluído**

- (1) peça SpeakerCom™
- (1) Cabo de carregamento micro-USB

**Recursos**

- Use seu controle PS4™ DUALSHOCK®4 e desfrute da conveniência de um alto-falante e microfone embutidos sem fio
- Headset ideal alternativo
- Bateria recarregável embutida

**Requisitos de sistema**

- Console PS4
- PS4™ DUALSHOCK®4-controller
- Met suporte de voz
- Playstation®Plus-account

**Instalação do SpeakerCom no controle PS4™ DUALSHOCK®4**

- Segure o controle firmemente com uma das mãos. Com a outra mão, segure o SpeakerCom™.
- Alinhe o SpeakerCom™ com o conector de áudio de 3,5 e polos, com o fundo do PS4™ DUALSHOCK®4.
- Conecte o SpeakerCom™ e pressione o dispositivo no controle até este se encaixar e emitir um clique.

**Configuração do chat por voz**

Acesse Configurações > Dispositivos > Saída para fones de ouvido > Selecionar chat com áudio

**Como ligar/desligar o SpeakerCom**

**Observação:** Antes de ligar, certifique-se de que o botão de volume esteja ajustado para a posição inferior (-). Para ligar: Situado na parte traseira do SpeakerCom™, pressione o botão liga/desliga uma vez rapidamente. Para desligar: Mantenha o botão liga/desliga firmemente pressionado por 3 segundos.

**Remoção do SpeakerCom do controle PS4™ DUALSHOCK®4**

- Segure o controle firmemente com uma das mãos. Com a outra mão, segure o SpeakerCom™.
- Com o controle/SpeakerCom™ voltado para cima, erga levemente o SpeakerCom™ com cuidado, enquanto puxa o dispositivo simultaneamente na direção oposta ao controle.
- Observação:** Se o SpeakerCom™ for removido do controle sem ser erguido, será ouvido um clique, mas isso não irá danificar seu controle.

**Ajuste de volume**

O volume do SpeakerCom™ pode ser ajustado girando-se o botão de volume no controle PS4™ DUALSHOCK®4. Observação: sons excessivamente altos podem danificar os alto-falantes.

**Push-to-Talk**

O SpeakerCom™ conta com (2) botões Push-to-Talk, um em cada lado da unidade. Acionar o botão Push-to-Talk desativa o alto-falante e permite que você fale pelo microfone. Soltar o botão Falar desativa o microfone e ativa o alto-falante.

**CUIDADOS E MANUTENÇÃO**

- Ao cuidar bem de seus acessórios, você pode garantir uma vida útil prolongada e benefícios completos de atendimento ao cliente da Nyko.
- Lembrar-se de manter o volume do alto-falante em um nível adequado para evitar danos.
- Desconecte e guarde o SpeakerCom™ em um lugar seguro e seco, quando não estiver em uso.
- Não aione os botões Push-to-Talk com força excessiva.
- Descontinue o uso se o SpeakerCom™ não funcionar de forma normal. Entre em contato com a Nyko ou com o local de compra.

**SOLUÇÃO DE PROBLEMAS**

**Se outros jogadores não conseguem ouvi-lo:**

- Certifique-se de que o LED na unidade está aceso na cor BRANCA SÓLIDA.
- Controleer of het ledlampje op het apparaat CONSTANT WIT brandt.
- Controleer of het ledlampje op het apparaat GROEN is wanneer de push-to-talk-knop wordt ingedrukt.
- Controleer of de SpeakerCom™ volledig is opgeladen.
- Controleer of de SpeakerCom™ goed op de PS4™ DUALSHOCK®4-controller is aangesloten. Em caso de dúvidas, remova o SpeakerCom™ e reconecte-o, se necessário.
- Controleer of de controller esté devidamente sincronizado ao console.

**Se não conseguir ouvir os outros jogadores**

- Verifique TODOS os problemas acima. Eles se aplicam aqui.
- Ajuste o volume no SpeakerCom™.