FRONT

IT Stazione di carica™ modulare Nyko per Microsoft® XBOX® One

Grazie per aver acquistato la Stazione di carica™ modulare Nyko per XBOX® One. Leggere questo manuale per familiarizzare con il montaggio e le operazioni con questo dispositivo.

CARATTERISTICHE

- Il design compatto organizza e carica fino a 2 controller wireless (batterie ricaricabili incluse)
- Icone di ricarica retroilluminate e discrete indicano lo stato di carica della batteria
- Si attacca facilmente sopra la console, non occupa tanto spazio e non necessita alimentazione supplementare
- Usa convenientemente una porta USB della console al posto delle prese casalinghe
- Creato per adattarsi all'estetica della console XBOX® One

MONTAGGIO DELLA STAZIONE DI CARICA

- Spegnere la XBOX One, disconnettere tutti i cavi compresa l'alimentazione
- Disimballare la stazione di carica Nyko e le batterie e i copribatterie incluse.
- Rimuovere il coperchio della batteria controller wireless esistente, e conservarlo in un luogo sicuro per un uso futuro. Rimuovere tutte le batterie dal vano batteria del controller wireless
- Installare una batteria ricaricabile (Fuel Cell) nel vano batterie, (Fig 1) avendo cura di inserire la batteria con l'orientamento corretto
- Una volta che il Fuel Cell è installato correttamente, utilizzare uno dei coperchi delle batterie inclusi al posto del coperchio della batteria controller originale (Fig 2). È necessario utilizzare i copribatteria in dotazione in modo che il caricabatterie funzioni correttamente. Il dispositivo non sarà in grado di caricare la batteria se si utilizzano i coperchi delle batterie dei controller originali.
- Per installare, avviare tenendo premuto il pulsante di sblocco che si trova sul retro della stazione di carica, quindi far scorrere delicatamente la parte superiore del dispositivo dalla base per esporre le leve di aspirazione nascoste sotto (FIG 3).
- Sollevare le leve di aspirazione per sbloccare e preparare le ventose per l'installazione (Fig 4)
- Allineare con cura la guida del cavo a forma di L con la parte posteriore della console, mentre si centra il caricabatterie sopra la superficie superiore lucida della console (Fig 5).
- Dopo aver correttamente centrato il prodotto sulla parte superiore della console, delicatamente mantenerlo fermo mentre si abbassano le leve fino alla posizione di blocco (Fig 6). Una volta abbassate le leve, testare la base per garantire che sia fissata saldamente alla superficie. Non usare mai forza o premere sul caricatore per collegare le ventose. Il sistema di leva collegherà saldamente il dispositivo alla console senza bisogno di forza. Noi assolutamente consigliamo di non utilizzare alcuna forza sul sistema della console. Le leve di aspirazione sono state specificamente progettate per evitare l'uso della forza. Se non si riesce a ottenere la corretta procedura di installazione ripetere l'aspirazione sollevando le leve e abbassandole di nuovo.
- Una volta che la base è centrata e bloccata, sarà necessario riattaccare la parte superiore del caricatore. Assicurarsi di farla scorrere delicatamente di nuovo alla posizione di blocco utilizzando le guide di allineamento situati sulla porzione della base (fig 7)
- Collegare il cavo USB che si estende dalla stazione di carica ad una delle porte USB inutilizzate sul retro della console (fig 8)
- Riposizionare gentilmente la console al suo posto vicino la TV, assicurandosi che si trovino su una superficie piana. Non alzare la console usando la Stazione di carica™. Alzare tenendo solo la console.
- Connettere tutti i cavi e l'alimentazione. Posizionare i controller (con le batterie ricaricabili e i coperchi per le batterie installati) sulle porte del caricabatterie. Un logo Nyko e un'icona circolare apparirà per indicare che il dispositivo è in carica.

LUCE DI CARICA

La Stazione di carica ha un indicatore di carica discreto che si accende solo quando il dispositivo sta caricando il controller. L'indicatore si spegne una volta che il controller è completamente carico. Ogni porta (controller in quella porta) è rappresentata da un'icona circolare. Una volta che un controller è completamente carico, l'icona corrispondente si spegne per indicare che il controller in tale porta è completamente carico e pronto per l'uso.

ICONA DI CARICA CIRCOLARE ACCESA: IL CONTROLLER È IN CARICA
ICONA DI CARICA CIRCOLARE SPENTA: IL CONTROLLER È TOTALMENTE CARICO E PRONTO PER ESSERE USATO

Rimuovere e sostituire i controllori sulla zona di carica riattiverà temporaneamente gli indicatori, ma se la batteria è carica, l'icona si accenderà solo temporaneamente prima di spegnersi di nuovo.

RIMOZIONE DELLA STAZIONE DI CARICA

Se si desidera disinstallare la stazione di carica modulare dalla console, seguire la procedura qui sotto per assicurare la rimozione corretta e sicura.

- Iniziare premendo e tenendo premuto il tasto "RELEASE" che si trova sul retro del caricabatterie (Fig 3) Poi, far scorrere delicatamente la parte superiore del caricatore esterno, e metterlo in un luogo sicuro.
- Successivamente sollevare le due leve di aspirazione sulla porzione di base per rilasciare le ventose dalla posizione bloccata (Fig 4)
- Scollegare il cavo di alimentazione de caricabatterie dalla porta console USB
- Utilizzare le linguette di gomma sul lato destro delle ventose per sollevare delicatamente e rilasciare qualsiasi aspirazione supplementare che può rimanere dopo le leve sono stati rilasciate. Sollevare delicatamente queste schede una alla volta mentre si tira la porzione della base dalla console (Fig 13). Non è richiesta alcuna forza, basta sollevare le linguette di distanza dalla superficie per rilasciare la presa. Rilasciarle una dopo l'altra, non tirare via con forza.

RISOLUZIONE PROBLEMI

- **Problema:** L'icona di indicatore di carica sulla Stazione di carica™ si accende per un breve periodo e poi si spegne nuovamente.
  Soluzione: La tua batteria è già pienamente carica. Controlla il livello di carica della tua batteria usando la home screen della XBOX® One™. Se la batteria è già carica, il caricatore lo noterà e spegnerà gli indicatori automaticamente dopo un breve tempo
- **Problema:** L'indicatore di carica sulla stazione non si accende affatto.
  Soluzione: Assicurarsi che i contatti sul retro del vano batteria non siano ostruite e che siano accessibili ai contatti sulla porta di carica, fare anche in modo che il controller sia posizionato correttamente sulla porta del caricatore. Assicurarsi che i contatti sul retro del vano batteria non siano ostruite e accessibili ai contatti sulla porta di carica, anche fare in modo che il controller sia posizionato correttamente sulla porta del caricatore.Ricordati che la Stazione di carica può essere usato con le batterie che erano incluse nel dispositivo, o con batterie compatibili comprate da Nyko. Non può essere usata con altre batterie o batterie ricaricabili. È inoltre necessario utilizzare il copribatteria in dotazione con aperture personalizzate progettate per consentire l'accesso ai contatti di ricarica della batteria.

Se il prodotto non funziona correttamente o non funziona si prega di interrompere l'utilizzo e contattare un rappresentante Nyko.

CURA E MANUTENZIONE

Leggere attentamente le seguenti linee guida per assicurare una prestazione ottimale della stazione di carica modulare Nyko™ per XBOX® One.

- Tenere le porte di carica libere da polvere o altri detriti.
- Non esporre a condizioni estreme, luce del sole diretta, eccessivo calore o umidità inclusi.
- Tenere lontano da liquidi.
- Tenere le batterie lontane dai liquidi e da superfici bagnate.
- Se è necessario fare pulizia, rimuovere il dispositivo dalla console e usare uno straccio asciutto per pulire l'area desiderata. Non usare mai prodotti chimici.
- Non modificare, manomettere o tentare di aprire il dispositivo poiché questo invalida la garanzia e può essere pericoloso.

ASSISTENZA

Apprezziamo la preferenza accordataci acquistando un prodotto Nyko, e desideriamo garantire la soddisfazione dei clienti. In caso di problemi è possibile contattarci nei seguenti modi:
Online: www.nyko.com
E-mail: customersupport@nyko.com
Telefono: +1-888-400-6956

Garanzia Limitata Nyko

Si garantisce all'acquirente originale che questo prodotto Nyko funzionerà senza problemi, in condizioni di uso normale, per 90 (novanta) giorni dalla data di acquisto. Se si riscontra un difetto coperto da questa garanzia, a sua discrezione Nyko riparerà o sostituirà il prodotto o le parti difettose gratuitamente. La garanzia non si applica a difetti derivanti da modifiche o abuso del prodotto. Il prodotto va restituito allegando la prova di acquisto, una breve descrizione del difetto riscontrato e il recapito dell'acquirente a: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, USA, franco destinatario. Occorrono da 3 a 4 settimane per l'inoltro del reclamo.

NYKO®

Registrare questo prodotto online:
Registratie online:
Registre este produto online em:
この製品をオンラインで登録:

www.nyko.com

Nyko and Modular Charge Station are registered trademarks of NykoTechnologies, Inc. Microsoft® and Xbox One are either registered trademarks or trademarks of Microsoft® Corporation in the United States and/or other countries. This is a Nyko product and is not endorsed, manufactured or distributed by Microsoft® Corporation.
©2014 Nyko Technologies, Inc. All Rights Reserved.

Item# 86120

NL Nyko Modular Charge Station™ voor Microsoft® XBOX® One

Bedankt dat je het Modular Charge Station™ voor het XBOX® One-entertainmentsysteem hebt gekocht. Lees deze handleiding om vertrouwd te raken met de installatie en bediening van dit apparaat.

KENMERKEN

- Compacte vormgeving voor het opladen van twee draadloze controllers (oplaadbare batterijen inbegrepen)
- Afzonderlijke, verlichte oplaadindicatoren geven het batterijniveau aan
- Gemakkelijk boven op de console te bevestigen, bespaart ruimte en heeft geen aparte voeding nodig
- Gebruikt een USB-poort van de console in plaats van het stopcontact
- De vormgeving is aangepast aan die van de XBOX® One-console

INSTALLATIE VAN DE CHARGE STATIO

- Schakel de XBOX One-console uit en koppel alle kabels inclusief de voedingskabel los
- Haal de Nyko Charge Station en de meegeleverde batterijen en batterijdeksels uit de verpakking.
- Verwijder het aanwezige batterijdeksel van de draadloze controllers en bewaar deze op een veilige plek voor later gebruik. Verwijder alle batterijen uit het batterijencompartiment van de draadloze controllers
- Installeer een oplaadbare batterij (Fuel Cell) in het batterijencompartiment (fig 1) en let er daarbij op dat je de batterij in de juiste richting plaatst
- Nadat de Fuel Cell correct is geïnstalleerd, gebruik je een van de meegeleverde batterijdeksels in plaats van het oorspronkelijke batterijdeksel van de controller (fig 2). Gebruik de meegeleverde batterijdeksels om ervoor te zorgen dat de oplader goed werkt. Het apparaat kan de batterij niet opladen als de oorspronkelijke batterijdeksels van de controllers worden gebruikt.
- Je begint met installeren door de knop RELEASE aan de achterkant van het oplaadstation ingedrukt te houden terwijl je het bovenste gedeelte van het apparaat rustig wegschuift om toegang te bieden tot de zuighendels daaronder (fig 3).
- Zet de zuighendels omhoog om de zuignappen te ontgrendelen en voor te bereiden op de installatie (fig 4)
- Lijn de L-vormige kabelgeleider uit met de achterkant van de console, terwijl je de oplader midden boven de glanzende bovenkant van de console houdt (fig 5).
- Zodra het product de juiste positie midden boven de console heeft, houd je de oplader voorzichtig op zijn plaats terwijl je de hendels omlaag zet in de vergrendelde positie (fig 6). Wanneer de hendels in de vergrendelde positie staan, test je de basis om te controleren of deze goed aan de bovenkant is bevestigd. Gebruik nooit kracht en druk niet op de oplader om verbinding te maken met de zuignappen. Het hendelsysteem koppelt het apparaat stevig aan de console zonder dat daarvoor kracht nodig is. Wij raden ten zeerste af om kracht uit te oefenen op het consolesysteem. De zuighendels zijn specifiek ontworpen om het uitoefenen van kracht te vermijden. Als er niet voldoende zuiging plaatsvindt, herhaal je de installatieprocedure door de hendels omhoog en weer omlaag te zetten.
- Nadat de basis is gecentreerd en vastgezet, plaats je het bovenste gedeelte van de oplader terug. Schuif het bovenste gedeelte voorzichtig terug tot in de vergrendelde positie door gebruik te maken van de rails op de basis(fig 7)
- Sluit de USB-kabel van de oplader aan op een van de ongebruikte USB-poorten aan de achterkant van de console (fig 8)
- Zet de console voorzichtig terug op zijn plek bij de tv. Zorg ervoor dat de ondergrond vlak is. Til de console niet op via de Charge Station™. Houd bij het optillen alleen de console vast.
- Sluit alle kabels en de voedingskabel opnieuw aan. Plaats de controllers (met de oplaadbare batterijen en batterijdeksels geïnstalleerd) op de poorten van de oplader. Een Nyko-logo en een ronde indicator lichten op om aan te geven dat het apparaat wordt opgeladen.

OPLAADINDICATORLAMPJE

De Charge Station heeft een afzonderlijke oplaadindicator die alleen gaat branden wanneer het apparaat een controller aan het opladen is. De indicator gaat uit zodra de controller volledig is opgeladen. Elke poort (controller in die poort) wordt weergegeven door een ronde indicator. Zodra een controller volledig is opgeladen, gaat de bijbehorende indicator uit om aan te geven dat de controller in die poort volledig is opgeladen en klaar is voor gebruik.

RONDE OPLAADINDICATOR AAN- CONTROLLER WORDT OPGELADEN
RONDE OPLAADINDICATOR UIT- CONTROLLER IS VOLLEDIG OPGELADEN EN KLAAR VOOR GEBRUIK

Door de controllers weg te halen van de oplader en ze weer terug te plaatsen, worden de indicatoren tijdelijk opnieuw geactiveerd. Is de batterij echter volledig opgeladen, dan brandt de indicator slechts tijdelijk voordat deze weer uit gaat.

VERWIJDEREN VAN DE CHARGE STATION

Volg de onderstaande procedure om de Modular Charge Station op een juiste en veilige wijze van de console te verwijderen.

- Houd de knop RELEASE aan de achterkant van de oplader ingedrukt (fig 3), schuif het bovenste gedeelte van de oplader weg en leg het weg op een veilige plek.
- Zet de twee zuighendels op de basis omhoog om de zuignappen te ontgrendelen (fig 4)
- Koppel de voedingskabel van de oplader los van de USB-poort op de console
- Gebruik de rubberen dopjes rechts van de zuignappen om de zuignappen voorzichtig op te tillen en eventuele zuigkracht die is achtergebleven na het ontgrendelen van de zuighendels, op te heffen. Trek deze dopjes voorzichtig met één tegelijk omhoog terwijl je de basis wegtrekt van de console (fig 13). Je hoeft geen kracht te zetten, maar alleen de dopjes omhoog te tillen. Trek het ene na het andere dopje omhoog zonder overbodige kracht uit te oefenen.

PROBLEEMOP

- **Probleem**: De oplaadindicator op de Charge Station™ gaat even AAN en vervolgens uit.
  Oplossing: De batterij is al volledig opgeladen. Controleer het niveau van de batterij van je controller via het XBOX® One™-dashboard (startscherm). Als de batterij volledig is opgeladen, wordt dit gedetecteerd door de oplader en worden de indicators kort daarna automatisch uitgeschakeld
  Probleem: De oplaadindicator van de Charge Station gaat helemaal niet AAN.
  Oplossing: Controleer of de contacten aan de achterkant van het batterijencompartiment niet geblokkeerd zijn en of ze verbinding maken met de contacten op de opladerpoort. Let er ook op dat de controller goed in de opladerpoort is geplaatst. De Charge Station kan alleen worden gebruikt met de batterijen die bij het apparaat werden meegeleverd of met compatibele batterijen die bij Nyko zijn gekocht. De Charge Station kan niet worden gebruikt met andere (oplaadbare) batterijen. Bovendien moet je gebruik maken van de meegeleverde batterijdeksels met speciale openingen om verbinding te kunnen maken met de contacten van de batterij.

Stop met het gebruik van het apparaat en neem contact op met een Nyko-vertegenwoordiger als het apparaat niet of niet naar behoren functioneert.

BEHANDELING EN ON

Lees de volgende richtlijnen om optimale prestaties van het Nyko Modular Power Station voor XBOX® One te realiseren.

- Houd oplaadpoorten vrij van stof of ander vuil.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden, zoals direct zonlicht of overmatige warmte of luchtvochtigheid.
- Houd het apparaat uit de buurt van vloeistoffen.
- Houd de batterijen uit de buurt van vloeistoffen en natte oppervlakken
- Verwijder het apparaat van de console als het moet worden schoongemaakt en gebruik een droge doek om het oppervlak te reinigen. Gebruik nooit chemicaliën.
- Als je het apparaat ombouwt, wijzigt of opent, vervalt de garantie. Bovendien kunnen dergelijke handelingen gevaarlijk zijn.ngereux.

SUPPORT TECHNIQUE

Nous vous remercions de votre confiance, et nous tenons a vous garantir satisfaction avec votre achat. Si vous avez des problèmes difficile à resoudre, veuillez nous contacter:
Internet: www.nyko.com
Email: customersupport@nyko.com
Tel: +1-888-400-6956

Garantie Limitée des Produits Nyko

NYKO garantit ce produit à l'acheteur d'origine pendant une période de quatre-vingt dix jours (90) à compter de la date d'achat, pourvu qu'il soit utilisé selon l'emploi prévu dans des conditions d'utilisation normales. Si un défaut non couvert au titre de la garantie survient, Nyko se réserve le droit de remplacer ou réparer le produit ou les pièces défectueuses à ses frais. Cette garantie ne couvre pas les défauts découlant d'un emploi inadéquat ou de modifications de ce produit. Le produit devra être retourné accompagné du reçu daté d'achat, d'une brève déclaration du défaut et des coordonnées de l'acheteur pour le renvoi à: Nyko Technologies, Inc, 1990 Westwood Blvd, 3rd floor, Los Angeles, CA 90025, port préaffranchi. Les demandes seront traitées en 3 à 4 semaines.

PT MoNyko Modular Charge Station™ para Microsoft® XBOX® One

Obrigado por comprar a Modular Charge Station™ para o sistema de entretenimento XBOX® One. Leia este manual para familiarizar-se com a instalação e o funcionamento desse dispositivo.

RECURSOS

- O design compacto organiza e carrega até 2 controles sem fio (baterias recarregáveis inclusas)
- Os ícones de carga retroiluminados discretos indicam o status de carga da bateria
- Conecta-se facilmente à parte superior do console, economiza espaço e não exige fonte de alimentação adicional
- Usa uma porta USB do console em vez da tomada elétrica
- Projetado para complementar a estética do console XBOX® One

INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE CARGA

- Desligue o console XBOX One e remova todos os cabos, inclusive o da fonte de alimentação
- Desembale a Nyko Charge Station, as baterias inclusas e as tampas de bateria.
- Remova a tampa da bateria existente nos controles sem fio e guarde-a em um local seguro para uso futuro. Remover quaisquer células de bateria do compartimento das baterias dos controles sem fio
- Instale uma bateria recarregável (célula de carga) no compartimento da bateria (Fig 1), certificando-se de inserir a bateria na orientação correta
- Quando a célula de carga estiver corretamente instalada, use uma das tampas de bateria inclusas em vez da tampa de bateria original do controle (Fig. 2). Você deve usar as tampas de bateria inclusas para que o carregador funcione corretamente. Se as tampas de bateria originais dos controles forem usadas, o dispositivo não poderá carregar a bateria.
- Para instalar, comece pressionando e mantendo pressionado o botão RELEASE localizado na parte traseira da estação de carga e, em seguida, deslize suavemente a parte superior do dispositivo fora de sua base e expor as alavancas de sucção ocultas abaixo (FIG. 3).
- Levante as alavancas de sucção para destravar e preparar os copos para instalação (Fig. 4)
- Alinhe cuidadosamente o guia de cabo em forma de L com a parte de trás do console, centralizando o carregador sobre a superfície superior polida do console (Fig. 5).
- Depois que o produto estiver corretamente centralizado na parte superior do console, segure delicadamente no lugar enquanto abaixa as alavancas para a posição travada (Fig. 6). Depois de abaixar as alavancas, teste a base para garantir que esteja firmemente presa à superfície. Nunca force ou exerça pressão sobre o carregador para conectar as ventosas. O sistema de alavancas conectará o dispositivo firmemente ao console sem a necessidade de força. Não recomendamos, de forma alguma, o uso de qualquer força sobre o sistema do console. As alavancas de sucção foram projetadas especificamente para evitar o uso de força. Se não conseguir obter a sucção adequada, repita o procedimento de instalação levantando as alavancas e abaixando-as novamente.
- Depois que a base estiver centralizada e firme, você precisará recolocar a parte superior do carregador. Certifique-se de deslizá-lo suavemente de volta à a posição de travamento usando os trilhos de alinhamento localizados na parte da base (Fig. 7)
- Conecte o cabo USB que se estende desde a estação de carga até uma das portas USB não utilizadas na parte de trás do console (Fig. 8)
- Coloque o console de volta em seu lugar próximo da TV, certificando-se de que esteja em uma superfície nivelada. Não levante o console usando a Charge Station™. Levante segurando apenas o console.
- Reconecte todos os cabos e a fonte de alimentação. Coloque os controles (com as baterias recarregáveis e tampas de bateria instaladas) sobre as portas do carregador. Um logotipo da Nyko e um ícone circular irão aparecer para mostrar que o dispositivo está carregando.

LUZ INDICADORA DE CARGA

A estação de carga tem um indicador de carga discreto que acende apenas quando o dispositivo está carregando. A indicação desligará quando o controle estiver totalmente carregado. Cada porta (controle nessa porta) é representada por um ícone circular. Quando o controle estiver totalmente carregado, o ícone correspondente apagará para indicar que o controle nessa porta está totalmente carregado e pronto para o uso.

ÍCONE DE CARGA CIRCULAR ACESO – O CONTROLE ESTÁ CARREGANDO
ÍCONE DE CARGA CIRCULAR APAGADO – O CONTROLE ESTÁ TOTALMENTE CARREGADO E PRONTO PARA SER USADO

A remoção e a recolocação dos controles na estação reativará os indicadores temporariamente, mas, se a bateria estiver totalmente carregada, to ícone ficará aceso somente por um instante antes de apagar novamente.

REMOÇÃO DA ESTAÇÃO DE CARGA

Se você quiser desinstalar a Modular Charge Station de seu console, siga o procedimento a seguir para garantir uma remoção correta e segura.

- Comece pressionando e segurando o botão "RELEASE" localizado na parte traseira do carregador (Fig 3). Em seguida, deslize gentilmente a parte superior do carregador para fora e coloque em um local seguro.
- Em seguida, levante as duas alavancas de sucção na parte base para liberar as ventosas da posição de trava (Fig. 4)
- Desconecte o cabo de alimentação dos carregadores da porta USB do console
- Use as pequenas abas de borracha no lado direito das ventosas para levantar e liberar suavemente qualquer sucção adicional que possa permanecer após as alavancas terem sido liberadas. Levante suavemente essas abas, uma de cada vez, puxando a parte da base para longe do console (Fig. 13). Nenhuma força é necessária, basta levantar as abas para o lado o oposto da superfície para liberar a aderência. Libere uma, depois a outra. Não puxe com força.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- **Problema**: O ícone indicador de carga na Charge Station™ acende por um curto período e se apaga.
  Solução: Sua bateria já está totalmente carregada. Verifique o nível de carga da bateria de seu controle usando o painel do XBOX® One™ (tela inicial). Se a bateria estiver totalmente carregada, o carregador detectará isso e desligará os indicadores automaticamente após um curto período
- **Problema:** O indicador de carga na Estação de Carga não acende de forma alguma.
  Solução: Certifique-se de que os contatos na parte traseira do compartimento de bateria não estejam obstruídos e estejam acessíveis para os contatos existentes na porta de carga, certifique-se também de que o controle está devidamente conectado à porta do carregador. Lembre-se que a estação de carga só pode ser usada com as baterias inclusas com o dispositivo ou com baterias compatíveis adquiridas junto à Nyko. Não é possível utilizar outras baterias ou pilhas recarregáveis. Você também deve usar as tampas de bateria inclusas com aberturas personalizadas projetadas para permitir o acesso aos contatos de carga da bateria.

Interrompa o uso e entre em contato com um representante da Nyko se o seu produto não estiver funcionando corretamente ou o funcionamento falhar.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Analise as orientações a seguir para garantir o desempenho ideal da Nyko Modular Power Station para XBOX® One.

- Mantenha as portas do carregador sem poeira ou sujeira.
- Não exponha a condições extremas, incluindo exposição à luz solar direta ou calor e umidade excessivos.
- Mantenha longe de líquidos.
- Mantenha as baterias longe de líquidos e superfícies úmidas
- Se a limpeza for necessária, remova o dispositivo do console e use um pano seco para limpar a área afetada. Nunca use produtos químicos.
- Não modifique, altere ou adultere este dispositivo, pois isso anula a garantia e pode ser perigoso.

SUPORTE TÉCNICO

Apreciamos o seu apoio a produtos Nyko, e nos empenharemos em garantir a sua satisfação com a compra. Caso esteja encontrando dificuldades, por gentileza comunique-se conosco em:
Online: www.nyko.com
Email: customersupport@nyko.com
Telefone: +1-888-400-6956

Garantia Limitada Para Produtos Nyko

Este produto Nyko oferece ao comprador original do produto uma garantia normal para o uso ao qual se destina por um período de 90 (noventa) dias a partir da data da compra. Caso ocorra algum defeito durante a vigência da garantia, a Nyko substituirá ou consertará o produto ou suas peças defeituosas sem nenhum custo, à exclusivo critério da Nyko. Esta garantia não se aplica a defeitos que resultem do uso inadequado ou de modificações ao produto. O produto deve ser devolvido ao fabricante com comprovante de compra, uma breve descrição do defeito encontrado, e informações de contato do comprador para o seguinte endereço: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, com franquia postal pré-paga. O processamento levará entre 3 e 4 semanas.

JP Microsoft® XBOX® One 用 Nyko モュラーチャージステーション™

XBOX® One エンターテインメントシステム用モジュラーチャージステーション™ をお買い上げいただきありがとうございます。本マニュアルをお読みいただき、デバイスの取り付けおよび操作を理解するようにしてください。

特徴

- コンパクトデザインにより最大 2 つのワイヤレスコントローラーを整理・充電可能 (バッテリー同梱)
- 目立たないバックライト充電アイコンがバッテリー充電状態を表示
- コンソール上部への簡単設定。省スペース設計で、追加電源は必要ありません
- 家庭用電源ソケットの代わりに便利なコンソールの USB ポートを使用
- XBOX® One コンソールの美しさを補完するデザイン

チャージステーションの設置

- XBOX One コンソールの電源を落とし、電源を含めすべてのコードを外します
- Nyko チャージステーション、同梱のバッテリーとバッテリーカバーを取り出します。
- ワイヤレスコントローラーの現在のバッテリーカバーを外し、将来に備えて安全に保管します。ワイヤレスコントローラーからバッテリーを外します
- 充電バッテリーパック (充電セル) をバッテリーボックスに取付け (図 1)、正しい向きにバッテリーパックが挿入されていることを確認します
- 充電セルが適切に取り付けられたら、元のバッテリーカバーではなく同梱のカバーでフタをします (図 2)。充電を正しく行うには、チャージャー用の同梱のバッテリーカバーを使用する必要があります。 コントローラーの元のバッテリーカバーを使用すると、デバイスはバッテリーを充電することができません。
- 取り付けるには、チャージステーションの裏のリリースボタンを長押しして起動し、デバイスの上の部分を本体から静かにずらして隠れている吸引レバーを出します (図 3)。
- 吸引レバーを持ち上げてロックを解除し、取り付けるためカップの準備をします (図 4)
- L 型のケーブルガイドをコンソールの裏側に慎重に合わせ、コンソール上の滑らかな面の中央にチャージャーを合わせます (図 5)。
- コンソール上面の中央に製品を正しく配置したら、そのままレバーをロックポジションに下ろします (図 6)。レバーを下ろしたら、本体がしっかりと表面に固定されていることを試して確認してください。吸引カップを接続する時に、チャージャーに力を加えたり押し下げたりしないでください。力を加えなくても、レバーシステムによってデバイスはコンソールにしっかりと接続されます。コンソールに力を加える必要はまったくありません。特に吸引レバーは、力を使用しないで済むように設計されています。吸引が適切に行われなかった場合は、レバーを持ち上げ改めて下ろして取付手順を繰り返してください。
- 中心に合わされた本体が固定されたら、チャージャーの上部を再び取り付ける必要があります。本体部分にある調整レールを使って、静かに滑らせてロックポジションに戻します (図 7)
- チャージステーションからの USB コードを、コンソール裏の未使用の USB ポートに接続します (図 8)
- コンソールを TV のそばの元の位置に静かに戻します。平らな面に置かれていることを確認してください。チャージステーション™を使ってコンソールを持ち上げないでください。コンソールのみを支えて持ち上げてください。
- すべてのケーブルと電源を外します。コントローラー (充電バッテリーとバッテリーカバー装着後) をチャージャーのポートの上に配置します。Nyko のロゴと丸いアイコンが、デバイスの充電状態を表示します。

充電インジケーターライト

チャージステーションには、デバイスがコントローラーを充電している時だけ点灯する目立たない充電インジケーターが付いています。コントローラーの充電が完了すると、ライトが消えます。各ポート (コントローラーが配置されているポート) は、丸いアイコンで示されています。コントローラーの充電が完了すると、対応するアイコンがオフになり、そのポートのコントローラーが完全に充電されて使用できることを表示します。

充電アイコンがオン - コントローラーは充電中
充電アイコンがオフ - コントローラーの充電が完了して使用が可能

ドック上のコントローラーを置いたり外したりすると一時的にインジケーターが反応しますが、バッテリーが完全に充電されていれば、アイコンは一時的に点灯するだけで、改めてオフになります。

チャージステーションの取り外し

コンソールからモジュラーチャージステーションを外したい場合は、安全かつ適切に取り外せるように、以下の手順に従ってください。

- チャージャーの裏にある「リリース」ボタン (図 3) を長押しして、チャージャーの上の部分を静かにスライドさせて外し、安全な場所に置きます。
- 次に、本体部分の 2 つの吸引レバーを持ち上げて、ロックポジションから吸引カップをリリースします (図 4)
- コンソールの USB ポートからチャージャーの電源ケーブルを抜きます
- 吸引カップの右側の小さなゴム製のつまみを使って静かに持ち上げ、レバーがリリースされた後残る可能性のあるあらゆる吸引を解放します。つまみを 1 つずつ静かに持ち上げ、コンソールから本体部分を引っ張って外します (図 13)。力は必要ありません。グリップを解放するには表面からつまみを単に持ち上げてください。順番にリリースします。無理に引っ張らないでください。

トラブルシューティング

- **問題:** チャージステーション™の充電インジケーターアイコンが短時間光ってからオフになる。
  ソリューション: バッテリーパックはすでに完全に充電されています。XBOX® One™ のダッシュボード (ホーム画面) を使用してコントローラーのバッテリー充電レベルを確認してください。バッテリーパックが完全に充電されている場合、チャージャーはこれを検出し、しばらくして自動的にインジケーターをオフにします
- **問題:** チャージステーションの充電インジケーターがまったくオンにならない
- **ソリュ**ーション: バッテリーボックスの裏の接触部が遮断されておらず、充電ポートとの接触が可能であることを確認してください。また、コントローラーが充電ポートに適切に設置されていることを確認してください。このチャージステーションは、デバイスに同梱されているバッテリーパックか Nyko から購入された互換性のあるバッテリーとのみ共に使用できることに注意してください。他のバッテリーパック・再充電バッテリーと共に使用することはできません。また、バッテリーの充電接触部に適した設計の独自の開口部を有する同梱のバッテリーカバーを使用しなければなりません。

製品が適切に動作せず、うまく機能しない場合、使用を中止して、Nyko の担当者にご連絡ください。

お手入れ

XBOX® One 用 Nyko モジュラーパワーステーションの最適なパフォーマンスを保証するため、次のガイドラインを確認してください。

- 充電器のポートにほこりやゴミが付かないようにしてください。
- 直射日光、過度な高温や湿度など過酷な条件にさらさないようにしてください。
- 液体に近づけないようにしてください。
- バッテリーパックを液体や濡れた面に近づけないようにしてください
- 掃除が必要な場合は、デバイスをコンソールから取り外し、乾いた布で必要な場所を拭いてください。化学物質を用いないでください。
- 保証が無効となり危険な場合があるので、このデバイスの修正、変更、改ざんを行わないでください。

テクニカルサポート

Nyko 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。弊社では、今回のご購入に満足していただけるよう努めております。問題が生じた場合には当方までご連絡ください。
オンライン: www.nyko.com
Email: customersupport@nyko.com
電話: +1-888-400-6956

*NYKO*製品限定保証

本 *Nyko* 製品は、購入日から *90* 日間、原購入者に対し製品の通常の用途が保証されています。本保証の対象となる瑕疵が生じた場合、*Nyko* は弊社の判断により、製品または欠陥部品を無償で交換あるいは修理いたします。本保証は、製品の誤用または改造から生じた欠陥には適用されません。製品返送に際しては、製品の購入証明、保証を請求される欠陥の簡潔な説明、お客様の連絡先を記載のうえ、下記宛先までお送りください: *Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025*請求処理には *3*〜*4* 週間かかりますので、ご了承ください。

FRONT