

Nyko Modular Charge Station™ for Microsoft® XBOX® One

Thank you for purchasing the Modular Charge Station™ for the XBOX® One entertainment system. Please read this manual to familiarize yourself with the installation and operation of this device.

FEATURES

- Compact design organizes and charges up to 2 wireless controllers (rechargeable batteries included)
- Discrete backlog charge icons indicate battery charge status
- Easily attaches on top of the console, saves space and does not require additional power supply
- Conveniently uses a console USB port instead of home power socket
- Designed to compliment the aesthetics of the XBOX® One console

CHARGE STATION INSTALLATION

- Power down the XBOX One Console, and unplug all cords including power supply
- Unpack the Nyko Charge Station and the included batteries and battery covers.
- Remove the wireless controllers existing battery cover, and store it in a safe location for future use. Remove any battery cells from the wireless controllers battery compartment
- Install a rechargeable battery pack (Fuel Cell) into the battery compartment, (Fig 1) making sure to insert the battery pack in the correct orientation
- Once the Fuel Cell is properly installed, use one of the included battery covers, instead of the original controller battery cover (Fig 2). You must use the included battery covers for the charger to work properly. Device will not be able to charge the battery if the controllers original battery covers are used.
- To install, start by pressing and holding the RELEASE button located on the back of the Charge Station, then gently slide the top portion of the device off its base to expose the suction levers hidden below (Fig 3).
- Lift the suction levers to unlock and prepare cups for installation (Fig 4)
- Carefully align the L-shaped cable guide with the back of the console, while centering the charger over the polished top surface of the console (Fig 5).
- Once you have correctly centered the product on top of the console, gently hold on in place as you lower the levers down to the locked position (Fig 6). Once you lower the levers test the base to ensure its securely fitted to the surface. Never use force or press down on the charger to connect suction cups. The lever system will firmly connect the device to the console without the need for force. We absolutely do not recommend using any force on the

FR Modular Charge Station de Nyko pour la XBOX One de Microsoft

Merci d'acheter le Modular Charge Station pour le système de divertissement XBOXOne. Veuillez lire ce manuel pour vous familiariser avec l'installation et le fonctionnement de cet appareil.

CARACTÉRISTIQUES

- Conception compacte organisant et rechargeant jusqu'à 2 télécommandes sans-fil (batteries rechargeables incluses)
- Des indicateurs discrets de rechargement de rétroéclairage indiquent l'état de recharge de la batterie
- Se fixe facilement au haut de la console, économise l'espace et ne nécessite pas d'alimentation électrique supplémentaire
- Utilise de manière convenable le port USB de la console au lieu de la prise de courant de l'alimentation du domicile
- Conçu pour compléter l'esthétique de la console XBOX One

INSTALLATION DU CHARGE STATION

- Éteignez la console XBOX One, et débranchez tous les cordons y compris celui de l'alimentation électrique
- Déballez le Nyko Charge Station et les batteries et les couvercles de batteries inclus.
- Retirez le couvercle de batterie existant des télécommandes sans-fil et rangez-le dans un emplacement sûr pour utilisation future. Retirez toute couverte de batterie du compartiment de batteries des télécommandes sans fil
- Installez un bloc-batterie rechargeable (PAC) dans le compartiment de batteries, (Fig 1) vous assurant d'insérer le bloc-batterie dans le bon sens
- Une fois le PAC correctement installé, utilisez l'un des couvercles de batteries inclus, au lieu du couvercle de batterie de la télécommande originale (Fig 2). Vous devez utiliser les couvercles de batteries inclus pour que le dispositif de recharge fonctionne correctement. L'appareil ne sera pas en mesure de recharger la batterie si les couvercles de batteries originaux des télécommandes sont utilisés.
- Pour installer, commencez par appuyer et maintenir le bouton LIBÉRATION situé à l'arrière du Charge Station, puis glissez soigneusement la partie du haut de l'appareil de sa base pour dévoiler les leviers d'aspiration cachés en-dessous (FIG 3).
- Soulevez les leviers d'aspiration pour déverrouiller et préparez les ventouses pour l'installation (Fig 4)
- Alignez soigneusement le guide de câble en forme de L avec l'arrière de la console, tout en centrant le dispositif de recharge sur la surface du haut pole de la console (Fig 5).
- Une fois que vous avez correctement centré le produit sur le haut de la console, maintenez-le soigneusement en place alors que vous abaissez les leviers vers la position verrouillée (Fig 6). Une

ES Modular Charge Station™ de Nyko para Microsoft® XBOX® One

Gracias por adquirir la Modular Charge Station™ para el sistema de entretenimiento XBOX® One. Lea este manual para familiarizarse con la instalación y el funcionamiento de este dispositivo.

CARACTERÍSTICAS

- El diseño compacto organiza y carga hasta 2 controladores inalámbricos (baterías recargables incluidas)
- Los indicadores discretos de carga con retroiluminación indican el estado de carga de la batería
- Se acopla fácilmente a la parte superior de la consola, ahorra espacio y no requiere suministro de energía adicional
- Utiliza el puerto USB de la consola convenientemente y no los enchufes de la casa
- Diseñada para resaltar la estética de la consola XBOX® One

INSTALACIÓN DE LA ESTACIÓN DE CARGA

- Apague la consola XBOX One y desenchufe todos los cables, incluido el cable de alimentación
- Desembale la Charge Station de Nyko y las baterías incluidas, al igual que las cubiertas de las baterías.
- Retire las cubiertas de las baterías de los controladores inalámbricos y guárdelas en un lugar seguro para uso futuro. Extraiga cualquier batería del compartimento de la batería de los controladores inalámbricos
- Instale un paquete de baterías recargables (pila de combustible) dentro del compartimento de la batería, (Fig 1) asegurándose de insertar el paquete de batería en la posición correcta
- Una vez que la batería de combustible esté correctamente instalada, utilice una de las cubiertas de batería incluidas y no la cubierta de batería original del controlador (Fig. 2). Debe utilizar las cubiertas de batería incluidas para que el cargador funcione adecuadamente. El dispositivo no podrá cargar la batería si se utilizan las cubiertas originales de la batería del controlador.
- Para instalarlo, comience por presionar y sujetar el botón RELEASE (liberar) ubicado en la parte posterior de la Charge Station. Luego deslice con cuidado la parte superior del dispositivo de su base para dejar al descubierto las palancas de succión ocultas debajo (FIG. 3).
- Levante las palancas de succión para liberar y preparar las copas para la instalación (Fig. 4)
- Alinee cuidadosamente el cable guía en forma de L con la parte posterior de la consola, mientras coloca el cargador en el centro, sobre la superficie superior pulida de la consola

DE Nyko Modular Charge Station™ für Microsoft® XBOX® One

Vielen Dank für den Erwerb des Modular Charge Station™ für XBOX® One Entertainment Systems. Bitte lesen Sie dieses Handbuch, um sich mit der Installation und dem Betrieb dieses Geräts vertraut zu machen.

MERKMALE

- Die kompakte Bauweise betreibt und lädt bis zu 2 drahtlose Controller (wiederaufladbare Batterien im Lieferumfang enthalten)
- Dezent leuchtende Ladessymbole zeigen den Batterieladezustand an
- Lässt sich leicht an der Konsole befestigen, spart Platz und erfordert keine zusätzliche Stromversorgung
- Verwendet einen USB-Konsolenanschluss statt einer herimischen Steckdose
- Passend zur Ästhetik der XBOX® One Konsole entwickelt

INSTALLATION DES LADEGERÄTS

- Schalten Sie die XBOX One Konsole aus und entfernen Sie alle Kabel, das Netzteil eingeschlossen
- Entnehmen Sie die Nyko-Ladestation sowie die beinhalteten Batterien und Batteriefachabdeckungen.
- Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung der kabellosen Controller und verwahren Sie diese für zukünftige Verwendung an einem sicheren Ort. Entfernen Sie jegliche Batteriezellen aus den Batteriefächern der drahtlosen Controller.
- Setzen Sie einen wiederaufladbaren Batteriesatz (Brennstoffzelle) in das Batteriefach ein (Abb. 1) und stellen Sie sicher, dass der Batteriesatz in der richtigen Ausrichtung eingelegt
- Sobald die Brennstoffzelle korrekt angeschlossen ist, verwenden Sie anstelle der originalen Batteriefachabdeckungen des Controllers eine der im Lieferumfang beinhalteten Batteriefachabdeckungen (Abb. 2). Damit das Ladegerät ordnungsgemäß funktionieren kann, müssen Sie die beinhalteten Batteriefachabdeckungen entfernen. Das Gerät wird die Batterien nicht laden können, falls die originalen Batteriefachabdeckungen des Controllers verwendet werden.
- Starten Sie die Installation durch Drücken und Halten der RELEASE-Taste auf der Rückseite der Ladestation, schieben Sie dann das Oberteil des Geräts sanft von dessen Basis, um den darunter befindlichen Saughebel freizulegen (Abb. 3).
- Richten Sie die L-förmige Kabelführung vorsichtig mit der Rückseite der Konsole aus, während

die Ladestation auf die glatten Oberflächen der Konsole zentriert (Abb. 5).

- Sobald Sie das Produkt korrekt auf der Konsole zentriert haben, halten Sie dies sanft an seinem Platz, während Sie die Hebel in Reibungsstellungen bringen (Abb. 6). Sobald Sie die Hebel senken, überprüfen Sie die Basis, um sicherzustellen, dass diese sicher auf der Oberfläche befestigt ist. Über Sie niemals Kraft auf das Ladegerät aus oder drücken darauf herum, um Saugnäpfe anzubringen. Das Hebelelement verbindet das Gerät fest mit der Konsole, ohne dass Kraft angewandt werden muss. Wir raten Ihnen dringend davon ab, jedwede Kraft auf das Konsolensem auszuüben. Das Saughebel würden speziell dazu entwickelt, Kraftanwendungen zu vermeiden. Sollten Sie keine ausreichende Saugwirkung erzielen, wiederholen Sie das Installationsverfahren durch Anheben und erneutes Absenken der Hebel.

- Sobald die Basis zentriert und gesichert ist, müssen Sie das Oberteil des Ladegeräts wieder befestigen. Stellen Sie sicher, dass dieses unter Verwendung der Richtschiene auf dem Unterfell sanft zurück in die Verriegelungstellung gebracht wird (Abb. 7).

- Verbinden Sie das USB-Kabel, welches von der Ladestation zu einem der freien USB-Anschlüsse auf der Rückseite der Konsole reicht (Abb. 8).

- Stellen Sie die Konsole an ihren Platz neben dem Fernsehapparat zurück und versichern Sie sich, dass diese sich auf einer flachen, ebenen Oberfläche befindet. Heben Sie die Konsole nicht an der Ladestation an. Halten Sie beim Anheben lediglich die Konsole fest.

- Verbinden Sie erneut alle Kabel und das Netzteil. Platzieren Sie die Controller (mit den eingebauten, wiederaufladbaren Batterien und Batteriefachabdeckungen) auf den Ladeanschlüssen. Zur Anzeige, dass das Gerät aufgeladen wird, erscheinen ein Nyko-Logo und ein kreisförmiges Symbol.

LADEKONTROLLELLUCHTE

Die Ladestation verfügt über eine dezenten Ladeanzeige, welche sich nur einschaltet, wenn das Gerät einen Controller auflädt. Diese Anzeige schaltet sich AUS, sobald der Controller vollständig geladen ist. Jeder Anschluss (Controller in dem Anschluss) wird durch ein kreisförmiges Symbol dargestellt. Sobald ein Controller vollständig geladen ist, schaltet sich das entsprechende Symbol aus, um anzugeben, dass der Controller in dem Anschluss vollständig geladen und einsatzbereit ist.

KREISFÖRMIGES LADESYMBOL EIN – CONTROLLER WIRD GELADEN
KREISFÖRMIGES LADESYMBOL AUS – CONTROLLER IST VOLLSTÄNDIG GELADEN UND EINSATZBEREIT

Das Entfernen undersetzen der Controller auf dem Dock reaktiviert die Anzeigen kurzzeitig, ist die Batterie jedoch vollständig geladen, wird das Symbol nur vorübergehend angezeigt, bevor es wieder ausgeschaltet wird.

console system.. The suction levers were specifically designed to avoid the use of force. If you fail to get proper suction repeat installation procedure by lifting the levers and lowering them again.

- Once the base is centered and secured, you will need to reattach the top portion of the charger. Make sure to gently slide it back to locked position by using the alignment rails located on the base portion (fig 7)
- Connect the USB cord that extends from the Charge Station to one of the unused USB ports on the back of the console (fig 8)
- Gently return the Console with back in its place by the TV, making sure it is on a flat even surface. Do not lift console using the Charge Station™. Lift by holding the console only.
- Reconnect all cables and power supply. Place the controllers (with the rechargeable batteries and battery covers installed) on the charger ports. A Nyko logo and a circular icon will appear to show that the device is charging.

CHARGE INDICATOR LIGHT

The Charge Station has a discreet charge indicator that turns on only when the device is charging a controller. The indication will turn OFF once the controller is fully charged. Each port (controller in that port) is represented by a circular icon. Once a controller is fully charged the corresponding icon will turn off to indicate the controller in that port is fully charged and ready to use.

CIRCULAR CHARGE ICON ON- CONTROLLER IS CHARGING

CIRCULAR CHARGE ICON OFF- CONTROLLER IS FULLY CHARGED AND READY TO BE USED

Removing and replacing the controllers on the Dock will temporarily reactivate the indicators, but if the battery is fully charged, the icon will only display temporarily before turning OFF again.

CHARGE STATION REMOVAL

If you wish to uninstall the Modular Charge Station from your console, please follow the bellow procedure to insure proper and safe removal.

- Begin by pressing and holding the "RELEASE" button located on the back of the charger (Fig 3) Then Gently slide the top portion of the charger off, and place in a safe location.
- Next fit the two suction levers on the base portion to release suction cups from locked position (Fig 4)

• Unplug the chargers power cable from the consoles USB port

- Use the small rubber tabs on the right side of the suction cups to gently lift and release any additional suction that may remain after the levers have been released. Gently lift these tabs one at a time while pulling the base portion away from the console (Fig 13). No force is required, simply lift the tabs away from the surface to release grip. Release one after another, do not pull away forcefully.

TROUBLESHOOTING

- Problem: The Charge indicator icon on the Charge Station™ turns ON a short period then turns off.

Solution: Your battery pack is already fully charged. Check the charge level of your controller battery by using the XBOX® One™ dashboard (home screen). If the battery pack is fully charged the charger will detect this and turn off the indicators automatically after a short time

- Problem: The Charge indicator on the Charge Station does not turn ON at all.

Solution: Make sure that the contacts on the back of the battery compartment are not obstructed and accessible to the contacts on the charge port, also make sure that the controller is seated properly on the charger port. Remember that the Charge Station can only be used with the battery packs that were included with the device, or with compatible batteries purchased from Nyko. It cannot be used with other battery packs or rechargeable batteries. You must also use the included battery covers with custom openings designed to allow access to the charge contacts of the battery.

Please Discontinue use and contact a Nyko representative if your product is not working properly or failing to function.

CARE AND MAINTENANCE

Please review the following guidelines to ensure optimal performance from the Nyko Modular Power Station for XBOX® One.

- Keep charger Ports free of dust or other debris.
- Do not expose to extreme conditions, including direct sunlight or excessive heat or humidity.
- Keep away from liquids.
- Keep the battery packs away from liquids and wet surfaces
- If cleaning is necessary, Remove device from the console, and use a dry cloth to clean the affected area. Never use chemicals.
- Do not modify, alter, or tamper with this device as this voids the warranty and can be dangerous.

TECHNICAL SUPPORT

We appreciate your support of Nyko products, and endeavor to guarantee your satisfaction with this purchase. If you are experiencing difficulties, please contact us:

Online: www.nyko.com

Email: customersupport@nyko.com

Phone: +1-888-400-6956

Nyko Product Limited Warranty

This Nyko product is warranted to the original purchaser for the product's normal intended use for a period of ninety (90) days from the date of purchase. If a defect covered under this warranty occurs, Nyko will replace or repair the product or its defective parts, at Nyko's option, at no charge. This warranty does not apply to defects resulting from misuse or modification of the product. The product should be returned with proof of purchase, a brief statement of the claimed defect, and the purchaser's contact information, to: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, with freight charges prepaid. Please allow 3-4 weeks for processing.

NYKO®

Register this product online:

Enregister ce produit sur Internet:

Coloque este producto en línea:

Produkt online registrieren:

www.nyko.com

Nyko and Modular Charge Station are registered trademarks of Nyko Technologies, Inc. Microsoft® and Xbox One are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. This is a Nyko product and is not endorsed, manufactured or distributed by Microsoft Corporation.

©2014 Nyko Technologies, Inc. All Rights Reserved.

Item# 86120

SOIN ET ENTRETIEN

Veuillez revue les lignes directrices suivantes pour s'assurer d'une performance optimale du Modular Power Station de Nyko pour la XBOXMD One.

- Conservez les ports de puissance libre de poussière ou d'autres débris.
- N'exposez pas à des conditions extrêmes, incluant la lumière directe du soleil ou à une chaleur ou humidité excessive.
- Conservez loin des liquides.
- Conservez les blocs-batteries loin des liquides et des surfaces mouillées.
- Si le nettoyage est nécessaire, retirez l'appareil de la console, et utilisez un chiffon sec pour nettoyer la zone touchée. N'utilisez jamais de produits chimiques.
- Ne modifiez pas et n'allégez pas cet appareil car cela annule la garantie et cela peut être dangereux.

SUPPORT TECHNIQUE

Nous vous remercions de votre confiance, et nous tenons à vous garantir satisfaction avec votre achat. Si vous avez des problèmes difficile à résoudre, veuillez nous contacter:

Internet: www.nyko.com

Email: customersupport@nyko.com

Tel: +1-888-400-6956

Garantie Limitée des Produits Nyko