

FR *TYPE PAD* Accessoire de clavier complet QWERTY

- TYPE PAD est conçu pour être compatible avec les versions originales et nouvelles de la manette sans fil du XBOX One.
- Ceux avec les nouvelles manettes du XBOX One (avec l'entrée casque d'écoute standard) doivent prolonger le port traversant du casque d'écoute situé sous le couvercle en caoutchouc à l'endos du Type Pad. Basculer doucement en position prolongée et remettre en place le couvercle en caoutchouc pour qu'il couvre la zone de rangement.
- Fixer le Type Pad en alignant les fiches et en les appuyant doucement en place.
- Mettre en marche la commande et la console.
- Appuyer sur et relâcher le bouton SYNC sur le Type Pad pour commencer le jumelage. Le voyant DEL clignotera rapidement pour indiquer le mode découverte de la synchronisation.
- Insérer l'adaptateur sans fil dans un port USB disponible sur le côté ou l'arrière de la console.
- Une fois correctement jumelé, le voyant DEL demeurera d'un bleu STABLE pendant 2 à 3 secondes pour indiquer une connexion réussie avant de s'éteindre. Tester la mini tablette directionnelle et les boutons pour confirmer leur bon fonctionnement. Répéter la procédure si besoin est pour établir une synchronisation.
- Une fois correctement installé, brancher le casque d'écoute (de style compatible avec votre manette) en le branchant directement au port approprié sur le Type Pad.

REMARQUE : prendre note que seuls les casques d'écoute pris en charge par votre manette sans fil peuvent être utilisés avec le Type Pad. La sortie standard du casque d'écoute sur le Type Pad ne peut être utilisée à moins que votre manette ne prenne en charge les casques d'écoute standard, et que la prise tournante sur le Type Pad soit correctement branché à ce port sur la manetteck on the Type pad is properly connected to that port on the controller.

ES *TYPE PAD* Teclado accesorio QWERTY completo

- El TYPE PAD está diseñado para ser compatible con las versiones originales y nuevas del controlador inalámbrico de XBOX One.
- Aquellos con el nuevo modelo de controladores de XBOX One (con entrada de audio estándar) necesitarán extender la toma de conexión de audio ubicada debajo de la cubierta de goma en la parte trasera del Type Pad. Gire, cuidadosamente, en posición extendida y reemplace la cubierta de goma para cubrir el área de almacenamiento.
- Conecte el Type Pad, alineando los enchufes y presionando, cuidadosamente, para que encaje en el lugar.
- Encienda el controlador y la consola.
- Presione y suelte el botón SYNC del Type Pad para iniciar el acoplamiento. El indicador LED parpadeará rápidamente para indicar el modo de búsqueda de sincronización.
- Inserte el Adaptador inalámbrico en un puerto USB disponible en el lado lateral o trasero de la consola.
- Una vez que se haya acoplado adecuadamente, el indicador LED emitirá una luz azul PERMANENTE durante 2 o 3 segundos, pues de esta manera indica que la conexión se ha realizado exitosamente antes de APAGARSE. Pruebe la mini almohadilla direccional y los botones para confirmar el funcionamiento correcto. Repita el procedimiento, si fuera necesario, para establecer la sincronización.
- Una vez que se haya instalado adecuadamente, conecte el auricular (estilo compatible con su controlador), al conectarlo directamente al puerto adecuado en el Type Pad.

NOTA: tenga en cuenta que, con el Type Pad, solo pueden utilizarse los auriculares admitidos por su controlador inalámbrico. No se puede utilizar la salida de audio estándar del Type Pad, a menos que su controlador admita los auriculares estándares y, que el conector rotativo esté conectado a ese puerto del controlador.

DE *TYPE PAD* Vollständige Erweiterung QWERTY-Tastatur

- Das TYPE PAD ist mit den ursprünglichen und den neuen Versionen des XBOX One Wireless Controllers kompatibel.
- Bei Pads mit dem neuen Modell XBOX One Controller (mit Eingang für Standard-Headset) muss die Pass-Thru Headset-Buchse unter der Gummiabdeckung auf der Rückseite des Type Pad erweitert werden. Schalten Sie vorsichtig auf die erweiterte Position und tauschen Sie die Gummiabdeckung aus, um den Speicherbereich abzudecken.
- Schließen Sie das Type Pad durch Anpassen der Stecker und leichtes Andrücken derselben an.
- Schalten Sie den Controller und die Konsole ein.
- Betätigen Sie die SYNC-Taste auf dem Type Pad und lassen Sie diese wieder los, um die Kopplung zu starten. Die LED-Anzeige blinkt zur Anzeige des Synchronisations-Suchmodus schnell auf.
- Stecken Sie den Wireless Adapter in eine verfügbare USB-Buchse an der Seite oder Rückseite der Konsole.
- Nach ordnungsgemäßer Kopplung wird die LED-Anzeige für 2-3 Sekunden DURCHGEHEND blau leuchten, um vor dem AUSSCHALTEN die erfolgreiche Verbindung anzuzeigen. Überprüfen Sie die Mini-Steuertaste und die Tasten, um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen. Falls erforderlich, wiederholen Sie den Vorgang, um eine Synchronisation herzustellen..
- Schließen Sie das Headset (Ausführung mit Ihrem Controller kompatibel) nach ordnungsgemäßer Installation durch direkte Verbindung mit der entsprechenden Buchse an das Type Pad an.

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass lediglich Headsets, die von Ihrem kabellosen Controller unterstützt werden, mit dem Type Pad verwendet werden können. Der Ausgang für Standard-Headsets auf dem Type Pad kann ausschließlich verwendet werden, wenn Ihr Controller Standard-Headsets unterstützt und das Drehgewinde auf dem Type Pad ordnungsgemäß mit der Buchse auf dem Controller verbunden ist.

IT *TYPE PAD*

- TYPE PAD è progettata per essere compatibile con le versioni nuove e originali del controller wireless XBOX One.
- Coloro che sono in possesso dei nuovi modelli di controller XBOX One (con ingresso cuffie standard) devono estendere il jack cuffie pass-thru situato sotto il coperchio in plastica di Type Pad. Capovolgere delicatamente in posizione estesa e sostituire il coperchio in plastica per coprire la zona di memoria.
- Fissare Type Pad allineando le prese e premendo delicatamente in posizione.
- Accendere il controller e la console.
- Premere e rilasciare il pulsante SYNC su Type Pad per avviare l'abbinamento. L'indicatore LED lampeggerà rapidamente a indicare la modalità scopertaata.
- Inserire l'adattatore wireless in una porta USB disponibile a lato o sul retro della console.
- Una volta completato l'abbinamento, l'indicatore LED si illuminerà in blu FISSO per 2-3 secondi a indicare il collegamento riuscito prima di SPEGNERSI. Testare il mini pad direzionale e i pulsanti per verificare che funzionino correttamente. Ripetere la procedura se necessario per stabilire la sincronizzazione.
- Una volta installato correttamente, collegare le cuffie (compatibili con il controller) collegando direttamente alla porta adeguata su Type Pad.

NOTA: soltanto le cuffie supportate dal controller wireless sono utilizzabili con Type Pad. L'uscita delle cuffie standard su Type Pad non è utilizzabile a meno che il controller non supporti cuffie standard, e il jack rotante su Type Pad sia collegato correttamente a quella porta sul controller

NL *TYPE PAD* Aansluiting voor volledig QWERTY-toetsenbord

- TYPE PAD is ontworpen voor volledige compatibiliteit met de originele en nieuwe versies van de draadloze XBOX One-controller.
- Bij een nieuw model XBOX One-controller (met standaard headsetingang) moet de headsetaansluiting onder de rubberen afdekking, aan de achterzijde van de Type Pad worden uitgetrokken. Kantel deze voorzichtig in de uitgetrokken positie en plaats de rubberen afdekking terug om het opslaggebied af te dekken.
- Bevestig de Type Pad door de schroeven met elkaar uit te lijnen en ze voorzichtig op hun plaats te drukken.
- Zet de controller en console aan.
- Houd de SYNC-knop op de Type Pad ingedrukt om de koppeling te starten. Het LED-lampje begint snel te knipperen om de synchronisatiedetectiemodus aan te geven.
- Sluit de draadloze adapter aan op een beschikbare USB-poort aan de zij- of achterkant van de console.
- Wanneer de adapter is gekoppeld, gaat het LED-lampje gedurende 2 tot 3 seconden ONAFGEBROKEN blauw branden om een geslaagde verbinding aan te geven; daarna gaat het lampje UIT. Test de mini-richtingpad en -knoppen om te controleren of alles goed werkt. Herhaal deze procedure indien nodig om de synchronisatie te bewerkstelligen.
- Als alles werkt sluit u de headset (stijl compatibel met uw controller) aan door deze rechtstreeks te verbinden met de juiste poort op de Type Pad.

OPMERKING: u kunt met de Type Pad alleen headsets gebruiken die door uw draadloze controller worden ondersteund. De standaard headsetuitgang op de Type Pad kan alleen worden gebruikt als de controller standaard headsets ondersteunt, en als de draaiende aansluiting op de Type Pad correct is aangesloten op die poort op de controller

PT *TYPE PAD* Anexo completo de teclado QWERTY

- O TYPE PAD foi projetado para ser compatível com a versão original e com a nova versão do controle sem fio do XBOX One.
- Aqueles com o novo modelo de controle do XBOX One (com entrada de fone de ouvido padrão) precisarão estender o conector do fone de ouvido localizado sob a capa de borracha na parte traseira do Type Pad. Coloque gentilmente na posição estendida e substitua a capa de borracha para cobrir a área de armazenamento.
- Anexe o Type Pad alinhando os plugues e pressione gentilmente até o encaixe.
- Ligue o controle e o console.
- Pressione e solte o botão SYNC do Type Pad para iniciar o pareamento. O indicador de LED irá piscar rapidamente para indicar o modo de descoberta de sincronização.
- Insira o adaptador sem fio na porta USB disponível na lateral ou traseira do console.
- Após o pareamento, o indicador de LED acenderá uma luz azul SÓLIDA por 2-3 segundos para indicar a conexão bem-sucedida antes de DESLIGAR. Teste o mini pad direcional e os botões para confirmar se estão funcionando corretamente. Repita o procedimento se necessário para estabelecer a sincronização.
- Depois de instalado, conecte o fone de ouvido (estilo compatível com seu controle) conectando diretamente na porta apropriada do Type Pad.

OBSERVAÇÃO: observe que somente fones de ouvido compatíveis com o controle sem fio podem ser usados com o Type Pad. A saída padrão dos fones de ouvido no Type Pad não pode ser usada, a menos que seu controle seja compatível com fones de ouvido padrão e o conector giratório no Type Pad esteja devidamente conectado àquela porta no controle.

JP *TYPE PAD* QWERTYフルキーボードアタッチメント

- TYPE PADは、XBOX Oneのワイヤレスコントローラーの従来のバージョンおよび新しいバージョンと互換性を持つように設計されています。
- 新しいモデルのXBOX Oneコントローラー（標準ヘッドセット入力搭載）に取り付けるには、Type Pad背面のゴムカバーの下に配置されたパススルーヘッドセットジャックを延ばす必要があります。静かに延長ポジションに反転させ、ゴムカバーで保存ポジションを再び覆います。
- プラグを合わせて静かに所定の位置に押し込み、Type Padを取り付けます。
- コントローラーとコンソールの電源を入れます。
- Type PadのSYNCボタンを押して、ペアリングを開始します。LEDインジケーターが速く点滅して、同期発見モードが開始されたことを示します。
- ワイヤレスアダプタを、コンソールの側面あるいは背面の使用可能なUSBポートに挿入します。
- ペアリングが成功すると、LEDインジケーターが2-3秒間青く点灯して、接続が完了したことを示します。その後、インジケーターは消灯します。適切に操作できるかどうか、ミニ方向パッドとボタンを確認してください。同期を確立する必要がある場合、手順を繰り返します。
- うまく取り付けられたら、Type Padの該当するポートに直接ヘッドセット（お使いのコントローラーと互換性のある形態）を接続します。

注意 : Type Padでは、ワイヤレスコントローラーでサポートされているヘッドセットしか使用できません。Type Padの標準ヘッドセット出力は、お使いのコントローラーが標準ヘッドセットをサポートしており、Type Padの回転ジャックがコントローラーのポートに適切に接続されない限り使用できません