

# NYKO® SpeakerCom™

Speaker / Microphone Chat Attachment  
for/pour/para/fürfer/voor/para/のため XBOX ONE™



## USER MANUAL

Item# 86134

Nyko and SpeakerCom are trademarks of Nyko Technologies, Inc. Microsoft, Xbox One™ and Xbox Live® are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. ©2016 Nyko Technologies, Inc. All Rights Reserved.

www.nyko.com

Register this product online:  
Enregistrez ce produit sur Internet:  
Produkt online registrieren:  
Coloque este producto en línea:  
Registrate online:  
Registrate questo prodotto online:  
この製品の登録はこちら  
Register este produs online em:  
Registrează produsul online:

IN-HOUSE CUSTOMER SUPPORT:  
Email: customersupport@nyko.com  
Phone: +1-888-400-6956

NYKO®

ENGLISH

86134 SPEAKERCOM™

### Getting Started

Thank you for purchasing the Nyko SpeakerCom™ for use with the Xbox One® controller (not included). This unique product delivers the finest quality, along with the most advanced features for your gaming enjoyment. Proper use and maintenance of this item will insure a long life and problem-free performance. (See system requirements below.)

### Included

(1pc) SpeakerCom™  
(1pc) Micro-USB Charge Cable

### Features

- Use with your Xbox One® controller and enjoy the wireless convenience of a built-in speaker and microphone
- Ideal headset alternative
- Built-in rechargeable battery pack

### System Requirements


- Xbox One® or Xbox One S console and controller
- Xbox Live® account
- Voice-supported game

### Installing SpeakerCom to Xbox One Controller

- Grip controller firmly with one hand. With the other hand, grip SpeakerCom™.
- Align SpeakerCom™ with 3.5 audio jack connector and posts with bottom of Xbox One controller.
- Attach SpeakerCom™ and press device into controller until it clicks into place.

### Voice Chat Set Up

Go to Setting > Headset Chat Mixer > Slide to Right



### Powering On/Off SpeakerCom

**Please Note:** Before powering on, ensure volume wheel is adjusted to down position (-).  
**Powering On:** Located on the back of SpeakerCom™, press the power button once quickly.  
**Powering Off:** Press the power button firmly and hold down power button for 3 seconds.

### Removal of SpeakerCom from Xbox One Controller

- Grip controller firmly with one hand. With the other hand, grip SpeakerCom™.
- With the controller/SpeakerCom™ facing up, carefully and slightly lift up on SpeakerCom™ while simultaneously pulling device away from the controller.
- Please Note:** If SpeakerCom™ is pulled off of the controller without lifting up, a click will be audible but will not harm your controller.

### Adjusting the Volume

The volume of the SpeakerCom™ can be adjusted by turning the volume knob on the Xbox One® controller. Please note: that excessively loud sounds can damage the speakers.

### Push-to-Talk

SpeakerCom™ features (2) Push-to-Talk Buttons, one on either side of the unit. Pressing either Push-to-Talk Button disables the speaker and allows you to talk through the microphone. Releasing the Talk button disables the microphone and activates the speaker.

### CARE AND MAINTENANCE

- By taking good care of your accessories, you can insure a long life and full customer service benefits from Nyko.
- Remember to keep the volume of the speaker at a reasonable level to prevent damage.
- Unplug and store SpeakerCom™ in a safe, dry space when not in use.
- Do not press the Push-to-Talk Buttons with excessive force.
- Discontinue use if SpeakerCom™ performs abnormally. Contact Nyko or the place of purchase.

### TROUBLE SHOOTING

If other players cannot hear you:

- Make sure that the LED on the unit is glowing SOLID WHITE.
- Make sure the LED on SpeakerCom™ is GREEN when push-to-talk button is engaged.
- Ensure SpeakerCom™ is fully charged.
- Verify SpeakerCom™ is fully attached to the Xbox One® Controller. If unsure, remove SpeakerCom™ and re-attach if necessary.
- Ensure that your controller is properly synced to the console.

If you cannot hear the other players

- Check ALL of the above issues. They apply here.
- Adjust the volume on SpeakerCom™

### Technical Support

We appreciate your support of Nyko products, and endeavor to guarantee your satisfaction with this purchase. If you are experiencing difficulties, please contact us:

**Online:** www.nyko.com  
**Email:** customersupport@nyko.com  
**Phone:** +1-888-400-6956

### Nyko Product Limited Warranty

This Nyko product is warranted to the original purchaser for the product's normal intended use for a period of ninety (90) days from the date of purchase. If a defect covered under this warranty occurs, Nyko will replace or repair the product or its defective parts, at Nyko's option, at no charge. This warranty does not apply to defects resulting from misuse or modification of the product. The product should be returned with proof of purchase, a brief statement of the claimed defect, and the purchaser's contact information, to: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., Suite 350, Los Angeles, CA 90025, with freight charges prepaid. Please allow 3-4 weeks for processing.

FRANÇAIS

86134 SPEAKERCOM™

### Démarrage

Merci d'acheter le Nyko SpeakerCom™ pour utilisation avec la manette Xbox One® (non incluse). Ce produit unique fournit la meilleure qualité, avec des caractéristiques les plus avancées pour votre plaisir de jeu. Une utilisation et un entretien adéquats de cet article garantiront une longue durée de vie utile et des performances exemptes de problèmes. (Voyez les exigences de système ci-dessous.)

### Inclus

(1 pièce) SpeakerCom™ (1 pièce)  
Câble de charge Micro-USB

### Caractéristiques

- Utilisez avec votre manette Xbox One® et profitez de la convivialité sans-fil d'un haut-parleur et d'un microphone intégrés
- Alternative idéale au casque d'écoute
- Bloc-batterie rechargeable intégré

### Exigences de système


- Console Xbox One® ou Xbox One® S et manette
- Compte Xbox Live®
- Jeu supportant la voix

### Installer le SpeakerCom sur la manette Xbox One

- Saisissez fermement la manette d'une main. De l'autre main, saisissez le SpeakerCom™.
- Alignez le SpeakerCom™ avec le connecteur de prise audio 3,5 et les tiges avec le bas du Xbox One®.
- Fixez le SpeakerCom™ et appuyez le dispositif sur la manette jusqu'à ce qu'il clique en place.

### Configuration du chat vocal

Aller sur Paramètres > Mélangeur du chat du casque d'écoute > Glisser vers la droite



### Mettre en marche/éteindre le SpeakerCom

Veillez prendre note : Avant de mettre en marche, assurez-vous que la roue de volume est réglée à la position basse (-).  
Mise en marche : Appuyez sur le bouton Alimentation une fois rapidement, il est situé à l'arrière du SpeakerCom™.  
Eteindre : Appuyez fermement sur le bouton Alimentation et maintenez-le appuyé pendant 3 secondes.

### Enlever le SpeakerCom de la manette Xbox One

- Saisissez fermement la manette d'une main. De l'autre main, saisissez le SpeakerCom™.
- Avec la manette/SpeakerCom™ faisant face vers le haut, soulevez soigneusement et légèrement le SpeakerCom™ tout en éloignant le dispositif de la manette.
- Veillez prendre note : Si le SpeakerCom™ est éloigné de la manette sans être soulevé, un clic se fera entendre sans endommager votre manette.

### Régler le volume

Le volume du SpeakerCom™ peut être réglé en tournant le bouton de volume sur la manette du Xbox One®. Veuillez prendre note : Des sons excessivement forts peuvent endommager les hauts-parleurs.

### Option « Push-To-Talk »

Le SpeakerCom™ comprend (2) boutons « push-to-talk », un de chaque côté de l'appareil. Appuyer sur un des deux boutons « push-to-talk » désactive le haut-parleur et vous permet de parler par le biais du microphone. Cesser d'appuyer sur le bouton Parler désactive le microphone et active le haut-parleur.

### SOIN ET ENTRETIEN

- En prenant bien soin de vos accessoires, vous pouvez vous assurer d'une longue durée de vie utile et des avantages complets du soutien à la clientèle de Nyko.
- Souvenez-vous de maintenir le volume du haut-parleur à un niveau raisonnable pour empêcher tout dommage possible.
- Débranchez et entreposez le SpeakerCom™ dans un endroit sécuritaire et sec lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Ne pas appuyez sur les boutons « push-to-talk » avec une force excessive.
- Cessez l'emploi si le SpeakerCom™ présente des anomalies de fonctionnement. Contactez Nyko ou l'endroit de l'achat.

### DÉPANNAGE

Si les autres joueurs ne peuvent vous entendre :

- Assurez-vous que la DEL sur l'appareil est d'un BLANC STABLE lumineux.
- Assurez-vous que la DEL sur le SpeakerCom™ est VERTE lorsque vous appuyez sur le bouton « Push-To-Talk ».
- Assurez-vous que le SpeakerCom™ est complètement chargé.
- Vérifiez que le SpeakerCom™ est complètement connecté à la manette Xbox One®. Si vous n'êtes pas certain, enlevez le SpeakerCom™ et réinstallez-le le cas échéant.
- Assurez-vous que votre manette est correctement synchronisée avec la console.

### Si vous ne pouvez entendre les autres joueurs

- Vérifiez TOUS les problèmes ci-dessus. Ils s'appliquent à cette section.
- Réglez le volume sur le SpeakerCom™

### Support Technique

Nous vous remercions de votre confiance, et nous tenons à vous garantir satisfaction avec votre achat. Si vous avez des problèmes difficiles à résoudre, veuillez nous contacter:

**Internet:** www.nyko.com  
**Email:** customersupport@nyko.com  
**Tel:** +1-888-400-6956

### Garantie Limitée des Produits Nyko

NYKO garantit ce produit à l'acheteur d'origine pendant une période de quatre-vingt dix jours (90) à compter de la date d'achat, pourvu qu'il soit utilisé selon l'emploi prévu dans des conditions d'utilisation normales. Si un défaut non couvert au titre de la garantie survient, Nyko se réserve le droit de remplacer ou réparer le produit ou les pièces défectueuses à ses frais. Cette garantie ne couvre pas les défauts découlant d'un emploi inadéquat ou de modifications de ce produit. Le produit devra être retourné accompagné du reçu daté d'achat, d'une brève déclaration du défaut et des coordonnées de l'acheteur pour le renvoi à: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd, 3rd floor, Los Angeles, CA 90025, port préaffranchi. Les demandes seront traitées en 3 à 4 semaines.

ESPAÑOL

86134 SPEAKERCOM™

### Comenzar

Gracias por comprar SpeakerCom™ de Nyko para usar con el controlador Xbox One® (no incluido). Este producto único ofrece la calidad más alta y las características más avanzadas para que disfrute del juego. El uso y el mantenimiento correctos de este artículo garantizarán su vida prolongada y su rendimiento sin problemas. (A continuación, véanse los requisitos del sistema).

### Incluye

SpeakerCom™ (1 pieza)  
Cable micro-USB para carga (1 pieza)

### Características

- Use con su controlador Xbox One® y disfrute de este conveniente dispositivo inalámbrico con un altavoz y un micrófono incorporados
- Alternativa ideal de altavoces
- Paquete de baterías recargables incorporado

### Requisitos del sistema

- Consola y controlador Xbox One® o Xbox One® S
- Cuenta Xbox Live®
- Juego controlado por voz

### Instalación de SpeakerCom para el controlador Xbox One

- Con una mano, tome el controlador con firmeza. Con la otra mano, tome SpeakerCom™.
- Alinee SpeakerCom™ con el conector hembra de audio 3,5 audio y las clavijas con la parte inferior del controlador Xbox One®.
- Fije SpeakerCom™ y presione el dispositivo en la unidad del controlador hasta que encaje en su lugar

### Configuración del chat por voz

Ir a Configuración > Mezcla de chat con auriculares > Deslizar hacia la derecha



### Encendido o apagado de SpeakerCom

Tenga en cuenta lo siguiente: antes del encendido, la perilla de volumen debe estar en la posición más baja (-).  
**Encendido:** presione rápidamente el botón de encendido (Power), que se ubica en la parte posterior de SpeakerCom™.  
**Apagado:** pulse firmemente el botón de encendido y manténgalo presionado durante 3 segundos.

### Extracción de SpeakerCom del controlador Xbox One

- Con una mano, tome el controlador con firmeza. Con la otra mano, tome SpeakerCom™.
- Con el controlador o SpeakerCom™ en dirección hacia arriba, levántelo ligeramente y con cuidado mientras extrae el dispositivo del controlador al mismo tiempo.
- Tenga en cuenta lo siguiente: si extrae SpeakerCom™ del controlador sin levantarlo, escuchará un clic pero no se dañará el controlador.

### Ajuste de volumen

Puede regular el volumen de SpeakerCom™ con la perilla correspondiente en el controlador Xbox One®. Tenga en cuenta lo siguiente: el sonido con volumen excesivo puede dañar los altavoces.

### Push-to-Talk (pulsar y hablar)

SpeakerCom™ incluye dos (2) botones Push-to-Talk, uno a cada lado de la unidad. Pulsar uno de estos inhabilita el altavoz y le permite hablar a través del micrófono. Soltar el botón inhabilita el micrófono y activa el altavoz.

### CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Si tiene mucho cuidado con sus accesorios, puede estar seguro de que el dispositivo Nyko tendrá una vida prolongada y de que recibirá una serie de beneficios completos de atención al cliente.
- Recuerde mantener el volumen del altavoz a un nivel razonable para evitar lesiones.
- Desenchufe y guarde SpeakerCom™ en un lugar seguro y seco cuando no lo use.
- No pulse con fuerza excesiva los botones Push-to-Talk.
- Descontinúe el uso de SpeakerCom™ si este no funciona con normalidad. Póngase en contacto con Nyko o con la tienda donde adquirió el dispositivo.

### RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si otros jugadores no lo pueden escuchar:

- Asegúrese de que la luz LED de la unidad esté encendida en color BLANCO SÓLIDO.
- Asegúrese de que la luz LED de SpeakerCom™ sea de color VERDE cuando el botón Push-to-Talk esté activo.
- Asegúrese de que SpeakerCom™ tenga carga completa.
- Controle que SpeakerCom™ esté totalmente conectado con el controlador Xbox One®. Si no está seguro, quite SpeakerCom™ y vuelva a conectarlo, de ser necesario.
- Asegúrese de que el controlador esté sincronizado correctamente con la consola.

Si no puede escuchar a los otros jugadores:

- Controle TODOS los puntos anteriores. También se aplican aquí.
- Ajuste el volumen en SpeakerCom™.

### Asistencia Técnica

Agradecemos su compra de productos Nyko. Nos esforzamos para garantizar su satisfacción con dicha compra. Si experimenta dificultades no dude en comunicarse con nosotros.

**Web:** www.nyko.com  
**Correo electrónico:** customersupport@nyko.com  
**Teléfono:** +1-888-400-6956

### Garantía Limitada de Nyko

La garantía de este producto de Nyko se extiende al comprador original, por el uso normal para el cual fue creado, por un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de compra. Si se produjera un defecto cubierto por la presente garantía, Nyko, a su entera discreción, reemplazará o reparará el producto o sus piezas defectuosas, sin cargo alguno para dicho comprador. La presente garantía no cubre defectos que surjan del uso indebido o de la modificación de este producto. El producto deberá ser devuelto junto con el recibo de compra, una breve descripción escrita del defecto reclamado y la información de contacto del comprador a: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, con cargos de envío prepagados. Favor de aguardar entre 3 y 4 semanas para el procesamiento de dicha devolución.

DEUTSCH

86134 SPEAKERCOM™

### Erste Schritte

Vielen Dank für den Kauf des Nyko SpeakerCom™ zur Nutzung mit einem Xbox One® Controller (nicht enthalten). Dieses einzigartige Produkt sorgt mit erweiterten Funktionen für beste Qualität Ihrer Gaming-Sessions. Eine korrekte Nutzung und Wartung des Artikels sorgt für lange Lebensdauer und problemlosen Betrieb. (Siehe die folgenden Systemanforderungen.)

### Inhalt

(1x) SpeakerCom™  
(1x) Micro-USB-Ladekabel

### Merkmale

- Freuen Sie sich in Verbindung mit dem Xbox One Controller auf Lautsprecher und Mikrofon mit Wireless-Komfort
- Ideale Alternative zum Headset
- Integrierter Akku zum Wiederaufladen

### Systemanforderungen

- Xbox One® - oder Xbox One® S-Konsole mit Controller
- Xbox Live®-Konto
- Spiel mit Voice-Unterstützung

### Anbringen des SpeakerCom an den Xbox One Controller

- Controller mit einer Hand festhalten. SpeakerCom™ mit der anderen Hand halten.
- Den Audio-Klinkenstecker (3,5 mm) und die Anschlussleiste des SpeakerCom™ an der Unterseite des Xbox One® Controllers ausrichten.
- Zum Anbringen den SpeakerCom™ bis zum Einrasten gegen den Controller drücken.

### Voice-Chat-Setup

Öffnen Sie Einstellung > Headset-Chat-Mixer > Nach rechts schieben



### Ein-/Ausschalten des SpeakerCom

**Bitte beachten:** Vor dem Einschalten darauf achten, dass der Lautstärkedrehknopf in der Leise-Position steht (-).  
**Einschalten:** Drücken Sie kurz den Betriebschalter an der Rückseite des SpeakerCom™.  
**Ausschalten:** Betriebschalter 3 Sekunden lang gedrückt halten.

### Entfernen des SpeakerCom vom Xbox One Controller

- Controller mit einer Hand festhalten. SpeakerCom™ mit der anderen Hand halten.
- Controller/SpeakerCom™ drehen und SpeakerCom™ vorsichtig nach oben heben und vom Controller abziehen.
- **Bitte beachten:** Wenn der SpeakerCom™ vom Controller abgezogen wird, ohne dass der Controller angehoben wird, knackt der Lautsprecher. Dies hat keine negativen Auswirkungen auf den Controller.

### Anpassen der Lautstärke

Die Lautstärke des SpeakerCom™ lässt sich durch Drehen des Lautstärkereglers am Xbox One® Controller einstellen. Bitte beachten: Eine zu hohe Lautstärke kann den Lautsprecher beschädigen.

### Funktion „Push-to-Talk“

An den Seiten des SpeakerCom™ befindet sich jeweils eine Push-to-Talk-Taste. Durch Drücken einer der Push-to-Talk-Tasten wird der Lautsprecher deaktiviert und das Mikrofon aktiviert. Durch Loslassen der gedrückten Push-to-Talk-Taste wird das Mikrofon deaktiviert und der Lautsprecher aktiviert.

### PFLEGE UND WARTUNG

- Durch gute Pflege Ihres Zubehörs sorgen Sie für eine lange Lebensdauer und Kundendienst ohne Einschränkungen durch Nyko.
- Achten Sie darauf, die Lautstärke auf ein vernünftiges Maß zu begrenzen, um Schäden vorzubeugen.
- Trennen Sie den SpeakerCom™ bei Nichtgebrauch und lagern Sie ihn an einem trockenen Ort.
- Die Push-to-Talk-Tasten nicht zu fest drücken.
- SpeakerCom™ bei Funktionsstörungen nicht mehr verwenden. Wenden Sie sich in diesem Fall an Nyko oder Ihren Fachhändler.

### FEHLERBEHEBUNG

Falls andere Spieler Sie nicht hören können:

- Achten Sie darauf, dass die LED am Gerät DAUERHAFT WEISS leuchtet.
- Achten Sie darauf, dass die LED am SpeakerCom™ beim Drücken einer Push-to-Talk-Taste GRÜN leuchtet.
- Prüfen Sie, ob SpeakerCom™ vollständig geladen ist.
- Prüfen Sie, ob SpeakerCom™ einwandfrei am Xbox One® Controller angeschlossen ist. Nehmen Sie den SpeakerCom™ im Zweifelsfall noch einmal ab und installieren Sie ihn erneut.
- Achten Sie darauf, dass der Controller einwandfrei mit der Konsole gekoppelt wurde.

Falls Sie andere Spieler nicht hören können:

- Prüfen Sie ALLE oben genannten Punkte. Diese gelten auch in diesem Fall.
- Verändern Sie die Lautstärke am SpeakerCom™.

### Technical Support

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung von Nyko-Produkten. Wir bemühen uns nach Kräften, Ihre Zufriedenheit mit dem gekauften Produkt zu gewährleisten. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an:

**Online:** www.nyko.com  
**E-Mail:** customersupport@nyko.com  
**Telefon:** +1-888-400-6956

### Eingeschränkte Produktgarantie von Nyko

Dieses Nyko-Produkt kommt mit einer Garantie von neunzig (90) Tagen ab Kaufdatum für den ursprünglichen Käufer, die sich auf den normalen, vorgesehenen Gebrauch bezieht. Sollte ein von dieser Gewährleistung gedeckter Defekt auftreten, wird Nyko das Produkt oder die defekten Komponenten nach eigenem freien Ermessen kostenlos ersetzen oder reparieren. Diese Gewährleistung gilt nicht für Defekte, die durch Missbrauch oder Modifikationen am Produkt entstehen. Das Produkt kann zusammen mit dem Kaufnachweis, einer kurzen Beschreibung des Defekts und den Kontaktinformationen des Käufers eingesandt werden an: Nyko Technologies Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025. Versandkosten gehen zu Lasten des Käufers. Bitte berücksichtigen Sie eine Bearbeitungszeit von 3-4 Woche.



ITALIANO

86134 SPEAKERCOM™

### Per iniziare

Vi ringraziamo per aver acquistato SpeakerCom™ della Nyko per l'uso con il controller per Xbox One® (non compreso). Questo prodotto unico offre la migliore qualità, insieme con le caratteristiche più avanzate per un'esperienza di gioco divertente. L'uso corretto e la manutenzione di questo prodotto ne assicureranno una lunga durata e prestazioni senza problemi. (Vedere i requisiti di sistema sotto.)

### Sono compresi

(1) SpeakerCom™
(1) Cavo di ricarica Micro-USB

### Caratteristiche

- Utilizzatelo con il controller per Xbox One e potrete godere della comodità di un altoparlante e di un microfono wireless incorporati
- Ideale cuffia alternativa
- Batteria ricaricabile integrata

### Requisiti di sistema

- Console e controller Xbox On®e o Xbox One® S
- Account Xbox Live®
- Gico supportato da voce

### Installazione di SpeakerCom al controller Xbox One

- Afferrare saldamente il controller con una mano. Con l'altra mano, afferrare lo SpeakerCom™.
- Allineare lo SpeakerCom™ con il connettore jack audio da 3,5 e inserirlo nella parte inferiore del controller Xbox One®.
- Collegare lo SpeakerCom™ e premere il dispositivo nel controller fino a quando non scatta in posizione.

### Impostazione chat vocale

Andare in Impostazioni > Mixer Cuffia Chat > Scorrere a destra

### Accensione/Spengimento di SpeakerCom

**Si prega di notare:** Prima di effettuare l'accensione, assicurarsi che la manopola del volume sia nella posizione più bassa (-).
**Accensione:** Posto sul retro dello SpeakerCom™, premere una volta rapidamente il tasto di accensione.
**Spegnimento:** Premere il tasto di accensione con fermezza e tenerlo premuto per 3 secondi.

### Rimozione di SpeakerCom dal controller Xbox One

- Afferrare saldamente il controller con una mano. Con l'altra mano, afferrare lo SpeakerCom™.
- Con il controller/SpeakerCom™ rivolto verso l'alto, sollevare con attenzione leggermente in su lo SpeakerCom™ mentre si toglie contemporaneamente il dispositivo dal controller.
- Si prega di notare: Se lo SpeakerCom™ viene tolto dal controller senza sollevarlo, si sentirà un clic senza però che il controller si danneggi.

### Regolazione del Volume

Il volume dello SpeakerCom™ può essere regolato ruotando la manopola del volume nel controller per controller Xbox One®. Si prega di notare: i suoni troppo forti possono danneggiare gli altoparlanti.

### Push-to-Talk

Lo SpeakerCom™ dispone di (2) tasti Push-to-Talk, uno per ogni lato dell'unità. Premere entrambi i tasti Push-to-Talk disabilita l'altoparlante e consente di parlare attraverso il microfono. Il rilascio del tasto Talk disabilita il microfono e attiva l'altoparlante.

### CURA E MANUTENZIONE

- Prendersi cura degli accessori consente di assicurare loro una lunga vita e tutti i vantaggi del servizio clienti Nyko.
- Ricordarsi di mantenere il volume dell'altoparlante ad un livello ragionevole per evitare danni.
- Scollegare e conservare lo SpeakerCom™ in uno spazio sicuro e asciutto quando non in uso.
- Non premere i tasti Push-to-Talk con forza eccessiva.
- Interrompere l'uso se lo SpeakerCom™ funziona in modo anomalo. Contattare Nyko o il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

### RISOLUZIONE PROBLEMI

Se gli altri giocatori non riescono a sentirvi:

- Assicurarsi che il LED sull'unità sia acceso e COMPLETAMENTE BIANCO.
- Assicurarsi che il LED sullo SpeakerCom™ sia VERDE quando il pulsante Push-to-Talk è in uso.
- Assicurarsi che SpeakerCom™ sia completamente carico.
- Verificare che lo SpeakerCom™ sia completamente attaccato al controller Xbox One®. In caso di dubbio, staccare e riattaccare lo SpeakerCom™ se necessario.
- Assicurarsi che il controller sia correttamente sincronizzato con la console.

Se non riuscite a sentire gli altri giocatori

- Controllare TUTTE le problematiche indicate sopra. Si applicano qui.
- Regolare il volume sullo SpeakerCom™.

### Assistenza

Appreziamo la preferenza accordataci acquistando un prodotto Nyko, e desideriamo garantire la soddisfazione dei clienti. In caso di problemi è possibile contattarci nei seguenti modi:
**Online:** www.nyko.com
**E-mail:** customersupport@nyko.com
**Telefono:** +1-888-400-6956

### Nyko Product Limited Warranty

Si garantisce all'acquirente originale che questo prodotto Nyko funzionerà senza problemi, in condizioni di uso normale, per 90 (novanta) giorni dalla data di acquisto. Se si incontra un difetto coperto da questa garanzia, a sua discrezione Nyko riparerà o sostituirà il prodotto o le parti difettose gratuitamente. La garanzia non si applica a difetti derivanti da modifiche o abuso del prodotto. Il prodotto va restituito allegando la prova di acquisto, una breve descrizione del difetto riscontrato e il recapito dell'acquirente a: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, USA, franco destinatario. Occorrono da 3 a 4 settimane per l'inoltro del reclamo.

NEDERLANDS

86134 SPEAKERCOM™

### Aan de slag

Hartelijk dank dat u de Nyko SpeakerCom™ hebt gekocht voor gebruik met de Xbox One®-controller (niet inbegrepen). Dit unieke product biedt de beste kwaliteit en de meest geavanceerde functies voor een perfecte gamebeleving. Correct gebruik en onderhoud van het apparaat garanderen een lange levensduur en probleemloze prestaties. (Zie de systeemvereisten hieronder.)

### Inclusief

(1) SpeakerCom™
(1) Micro-USB-oplaadkabel

### Kenmerken

- Gebruik het apparaat met uw Xbox One®-controller en geniet van het draadloze gemak van een ingebouwde speaker en microfoon
- Ideaal alternatief voor een koptelefoon
- Ingebouwde, herlaadbare batterij

### Systeemvereisten

- Xbox One®- of Xbox One® S-console en -controller
- Xbox Live-account
- Met spraak ondersteund spel

### SpeakerCom op de Xbox One-controller plaatsen

- Houd de controller stevig vast in één hand. Pak met de andere hand de SpeakerCom™ vast.
- Houd de SpeakerCom™ ter hoogte van de 3,5 mm audioplugjack en de contactpunten ter hoogte van de onderzijde van de Xbox One-controller.
- Bevestig de SpeakerCom™ en druk het apparaat in de controller, totdat het vastklikt.

### Voicechat inschakelen

Ga naar Instellingen > Chatmixer van headset > schuif naar rechts

### SpeakerCom in- en uitschakelen

**Let op:** controleer of de volumeregelaar naar beneden staat (-) voordat u het apparaat inschakelt.
**Inschakelen:** druk aan de achterzijde van de SpeakerCom™ eenmaal kort op de aan-uitknop.
**Uitschakelen:** houd de aan-uitknop gedurende 3 seconden goed ingedrukt.

### SpeakerCom van de Xbox One-controller verwijderen

- Houd de controller stevig vast in één hand. Pak met de andere hand de SpeakerCom™ vast.
- Houd de controller/SpeakerCom™ naar boven gericht en til de SpeakerCom™ voorzichtig en langzaam omhoog terwijl u het apparaat tegelijkertijd van de controller trekt.
- Let op: als de SpeakerCom™ zonder optillen van de controller wordt getrokken, hoort u een klik, maar is de controller niet beschadigd.

### Het volume afstellen

U kunt het volume van de SpeakerCom™ afstellen door de volumeknop op de Xbox One®-controller te draaien. Let op: door extreem hoog geluid kunnen de speakers beschadigd raken.

### Push-to-talk

SpeakerCom™ heeft (2) push-to-talk-knoppen, aan elke zijde van het apparaat één. Als u op een van de push-to-talk-knoppen drukt, wordt de speaker uitgeschakeld en kunt u door de microfoon praten. Als u de knop loslaat, wordt de microfoon uitgeschakeld en de speaker geactiveerd.

### VERZORGING EN ONDERHOUD

- Door voorzichtig om te gaan met uw accessoires, bent u verzekerd van een lange levensduur van het apparaat en alle voordelen van de klantenservice van Nyko.
- Zet het volume van de speaker nooit te hoog om beschadiging te voorkomen.
- Ontkoppel en bewaar de SpeakerCom™ op een veilige, droge plek wanneer u het apparaat niet gebruikt.
- Druk de push-to-talk-knoppen niet te krachtig in.
- Stak het gebruik als de SpeakerCom™ abnormaal werkt. Neem contact op met Nyko of de winkel waar u het apparaat hebt gekocht.

### PROBLEEMOPLOSSING

Als andere spelers u niet kunnen horen:

- Controleer of het ledlampje op het apparaat CONSTANT WIT brandt.
- Controleer of het ledlampje op de SpeakerCom™ GROEN is wanneer de push-to-talk-knop wordt ingedrukt.
- Controleer of de SpeakerCom™ volledig is opgeladen.
- Controleer of de SpeakerCom™ goed op de Xbox One®-controller is aangesloten. Verwijder bij twijfel de SpeakerCom™ en bevestig het apparaat opnieuw.
- Controleer of de controller correct is gesynchroniseerd met de console.

Als u de andere spelers niet kunt horen

- Controleer op ALLE hierboven genoemde mogelijke problemen. Die kunnen nu ook van toepassing zijn.
- Stel het volume van de SpeakerCom™ af

### Technische Ondersteuning

We waarderen je steun voor Nyko-producten en streven ernaar je tevredenheid met je aankoop te waarborgen. Als je problemen ondervindt, kun je op de volgende manier contact met ons opnemen:

**Online:** www.nyko.com

**E-mail:** customersupport@nyko.com

**Telefoon:** +1-888-400-6956

### Nyko Product Limited Warranty

Bij dit Nyko-product wordt aan de oorspronkelijke koper een garantie van negentig (90) dagen vanaf de datum van aankoop verstrekt op het normale beoogde gebruik ervan. Als een defect optreedt dat onder deze garantie valt, zal Nyko het product of de defecte onderdelen ervan gratis vervangen of repareren naar eigen keuze. Deze garantie is niet van toepassing op defecten voortvloeiend uit misbruik of modificatie van dit product. Het product moet, vergezeld van de aankoopbon, een korte toelichting over het vermeende defect en de contactinformatie van de koper, franco worden geretourneerd naar: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, Verenigde Staten. Er moet rekening worden gehouden met een verwerkingsduur van 3 à 4 weken

PORTUGUÊS

86134 SPEAKERCOM™

### Primeiros passos

Obrigado por comprar o Nyko SpeakerCom™ para uso com o controle Xbox One® (não incluído). Este produto exclusivo proporciona a mais alta qualidade, juntamente com os recursos mais avançados para sua diversão nos jogos. O uso e a manutenção adequados deste item garantirão uma vida útil prolongada e um desempenho livre de problemas. (Consulte os requisitos de sistema abaixo.)

### Incluído

(1 peça) SpeakerCom™
(1 peça) Cabo de carregamento micro-USB

### Recursos

- Use com seu controle Xbox On®e e desfrute da conveniência de um alto-falante e microfone embudidos sem fio
- Headset ideal alternativo
- Bateria recarregável embutida

### Requisitos de sistema

- Controle e console Xbox One® ou Xbox One® S
- Conta Xbox Live
- Jogo com suporte de voz

### Instalação do SpeakerCom no controle Xbox One

- Segure o controle firmemente com uma das mãos. Com a outra mão, segure o SpeakerCom™.
- Alinhe o SpeakerCom™ com o conector de áudio de 3,5 e polos, com o fundo do controle do Xbox One®.
- Conecte o SpeakerCom™ e pressione o dispositivo no controle até este se encaixar e emitir um clique.

### Configuração de chat por voz

Acesse Configurações > Mixer de chat com headset > Deslize para a direita

### Como ligar/desligar o SpeakerCom

**Observação:** Antes de ligar, certifique-se de que o botão de volume esteja ajustado para a posição inferior (-).
**Para ligar:** Situação na parte traseira do SpeakerCom™, pressione o botão liga/desliga uma vez rapidamente.
**Para desligar:** Mantenha o botão liga/desliga firmemente pressionado por 3 segundos.

### Remoção do SpeakerCom do controle Xbox On.

- Segure o controle firmemente com uma das mãos. Com a outra mão, segure o SpeakerCom™.
- Com o controle/SpeakerCom™ voltado para cima, erga levemente o SpeakerCom™ com cuidado, enquanto puxa o dispositivo simultaneamente na direção oposta ao controle.
- Observação: Se o SpeakerCom™ for removido do controle sem ser erguido, será ouvido um clique, mas isso não irá danificar seu controle.

### Ajuste do volume

O volume do SpeakerCom™ pode ser ajustado girando-se o botão de volume no controle Xbox One®. Observação: sons excessivamente altos podem danificar os alto-falantes.

### Push-to-Talk

O SpeakerCom™ conta com (2) botões Push-to-Talk, um em cada lado da unidade. Acionar o botão Push-to-Talk desativa o alto-falante e permite que você fale pelo microfone. Soltar o botão Falar desativa o microfone e ativa o alto-falante.

### CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Ao cuidar bem de seus acessórios, você pode garantir uma vida útil prolongada e benefícios completos de atendimento ao cliente da Nyko.
- Lembre-se de manter o volume do alto-falante em um nível adequado para evitar danos.
- Desconecte e guarde o SpeakerCom™ em um lugar seguro e seco, quando não estiver em uso.
- Não acione os botões Push-to-Talk com força excessiva.
- Descontinue o uso se o SpeakerCom™ funcionar de forma anormal. Entre em contato com a Nyko ou com o local de compra.

### SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se outros jogadores não conseguirem ouvi-lo:

- Certifique-se de que o LED na unidade está aceso na cor BRANCA SÓLIDA.
- Certifique-se de que o LED no SpeakerCom™ esteja aceso na cor VERDE quando o botão Push-to-Talk for acionado.
- Certifique-se de que o SpeakerCom™ esteja totalmente carregado.
- Verifique se o SpeakerCom™ está totalmente conectado ao controle Xbox One®. Em caso de dúvidas, remova o SpeakerCom™ e reconecte-o, se necessário.
- Certifique-se de que o controle esteja devidamente sincronizado ao console.

Se não conseguir ouvir os outros jogadores

- Verifique TODOS os problemas acima. Eles se aplicam aqui.
- Ajuste o volume no SpeakerCom™.

### Suporte Técnico

Apreciamos o seu apoio a produtos Nyko, e nos empenharemos em garantir a sua satisfação com a compra. Caso esteja encontrando dificuldades, por gentileza comunique-se conosco em:

**Online:** www.nyko.com

**Email:** customersupport@nyko.com

**Phone:** +1-888-400-6956

### Garantia Limitada Para Produtos Nyko

Este produto Nyko oferece ao comprador original do produto uma garantia normal para o uso ao qual se destina por um período de 90 (noventa) dias a partir da data da compra. Caso ocorra algum defeito durante a vigência da garantia, a Nyko substituirá ou consertará o produto ou suas peças defeituosas sem nenhum custo, à exclusivo critério da Nyko. Esta garantia não se aplica a defeitos que resultam do uso inadequado ou de modificações ao produto. O produto deve ser devolvido ao fabricante com comprovante de compra, uma breve descrição do defeito encontrado, e informações de contato do comprador para o seguinte endereço: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, com franquia postal pré-paga. O processamento levará entre 3 e 4 semanas.

日本語

86134 SPEAKERCOM™

### はじめに

Xbox Oneコントローラー（非同梱）用Nyko SpeakerCom™をお買い上げいただきありがとうございます。本製品は、お客様のゲームに喜びをもたらすような優れた品質や高度な機能を提供します。適切な使用やメンテナンスにより、本製品は長くご利用いただきトラブルなく性能を発揮することができます。（以下のシステム要件をご確認ください。）

### 内容物

SpeakerCom™ (1個)
microUSB充電ケーブル (1本)

### 特徴

- Xbox Oneコントローラーと使用。内蔵スピーカーとマイクをワイヤレスで利用します
- ヘッドセットの理想的な代替品
- 内蔵充電バッテリーバック

### システム要件

- Xbox OneまたはXbox One Sコンソールおよびコントローラー
- Xbox Liveアカウント
- 音声サポートのゲーム

### SpeakerComのXbox Oneコントローラーへの取り付け

- コントローラーを片手でしっかり握ります。もう一方の手でSpeakerCom™を持ちます。
- SpeakerCom™をXbox Oneの下部の3.5オーディオジャックコネクタおよびポートに合わせます。
- SpeakerCom™を接続して、カチツと音がするまでデバイスをコントローラーに押し込みます。

### ボイスチャットの設定

設定]> [ヘッドセットチャットミキサー]と移動し、右にスライドします。

### SpeakerComの電源のオン/オフ

**注意:**電源を入れる前に、音量ホイールが低い位置 (-) に調整されていることを確認してください。
**電源オン:** SpeakerCom™ 背面の電源ボタンを一度短く押します。
**電源オフ:** 電源ボタンをしっかりと押し、3秒間保持します。

### SpeakerComのXbox Oneコントローラーからの取り外し

- コントローラーを片手でしっかり握ります。もう一方の手でSpeakerCom™を持ちます。
- コントローラー/SpeakerCom™ が装着されている部分で、SpeakerCom™ を軽く静かに持ち上げ、デバイスをコントローラーから引っ張って外します。
- 注意:** SpeakerCom™ を持ち上げずにコントローラーから引っ張って外すと、カチツと音がしますがコントローラーが損傷するわけではありません。

### 音量の調整

SpeakerCom™ の音量は、Xbox Oneコントローラーの音量ノブを回して調整することができます。注意:音量が過度に大きい場合、スピーカーが損傷する可能性があります。

### Push-to-Talk

SpeakerCom™ には、ユニットの両面に「Push-to-Talk」ボタンが2つ搭載されています。どちらかのPush-to-Talkボタンを押すとスピーカーが無効化され、マイクを通して話すことができます。トークボタンを離すとマイクが無効化され、スピーカーが有効化されます。

### お手入れ

- アクセサリをしっかりと手入れすると、本製品を長くお使いいただけます。また、Nykoからのカスタマーサービスを完全に受けることができます。
- 損傷を避けるため、スピーカーの音量は適切なレベルにしてください。
- SpeakerCom™ は、使用していない時は、安全で乾燥した場所に取り外した状態で保存してください。
- Push-to-Talkボタンを強く押し過ぎないようにください。
- SpeakerCom™ の動作がおかしい場合は、使用を中断してください。Nykoが購入した店舗にご連絡ください。

### トラブルシューティング

あなたの声が他のプレイヤーに聞こえない場合:

- ユニットのLEDが白く点灯し続けていることを確認してください。
- Push-to-Talkボタンが押されている時は、SpeakerCom™ のLEDが緑であることを確認してください。
- SpeakerCom™ が完全に充電されていることを確認してください。
- SpeakerCom™ がXbox Oneコントローラーに完全に装着されていることを確認してください。よく分からなくて必要な場合は、SpeakerCom™ を外して、再度装着してください。
- コントローラーが適切にコンソールと同期していることを確認してください。

他のプレイヤーの声があなたに聞こえない場合

- 上記の問題をすべて確認してください。上記の問題はこの場合にも適用されます。
- SpeakerCom™ の音量を調整します。

### テクニカルサポート

Nyko 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。弊社では、今回のご購入に満足していただけるよう努めております。問題が生じた場合には当方までご連絡ください。

**オンライン:** www.nyko.com

**Email:** customersupport@nyko.com

**電話:** +1-888-400-6956

### NYKO製品限定保証

本 Nyko 製品は、購入日から 90 日間、原購入者に対し製品の通常の用途が保証されています。本保証の対象となる瑕疵が生じた場合、Nyko は弊社の判断により、製品または欠陥部品を無償で交換あるいは修理いたします。本保証は、製品の欠陥による改造から生じた欠陥には適用されません。製品返送に際しては、製品の購入証明、保証を請求される欠陥の簡潔な説明、お客様の連絡先を記載のうえ、下記宛先までお送りください。Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025請求処理には 3〜4 週間かかりますので、ご了承ください。

**NYKO**®