



USER MANUAL

Item# 86135

©2017 Nyko Technologies, Inc. All Rights Reserved.

This is a Nyko product and is not endorsed, manufactured or distributed by Microsoft Corporation.

Nyko and Intercooler Grip are registered trademarks of Nyko Technologies Corporation in the United States and/or other countries.

www.nyko.com

日本語
VISITE-NOS online em:
Bezoek ons online:
Visitez-nous sur internet:
Visitez-nous sur internet:
Visit us online:
Visit us online:

Phone: +1-888-400-6956
Email: customersupport@nyko.com

NYKO

ENGLISH

86135 INTERCOOLER GRIP™

What's in the Box

- (1) Intercooler Grip
- (1) Charge Cable
- (1) User Manual

Getting Started

Features

- Attaches directly onto your Xbox One® controller to provide cool hands and a sweat free gaming experience.
- Built-in rechargeable battery pack
- Compatible with both standard And Xbox Elite controllers
- Dedicated on/off switch – you decide when to utilize the cooling feature

Getting Started: Installing Intercooler Grip to Xbox One Controller

- Grip controller firmly with one hand. With the other hand, grip the Intercooler.
- Align the intercooler posts with the two holes at the bottom of Xbox One controller. (Fig 1)
- Attach the intercooler and press device into controller until it clicks into place.

Powering On/Off the Intercooler Grip

- Powering On: Located on the bottom of the Intercooler Grip, slide the "ON/OFF" switch to the left.
- Powering Off: Located on the bottom of the Intercooler Grip, slide the "ON/OFF" switch to the right.

Removing the Intercooler Grip

- Grip controller firmly with one hand. With the other hand, grip the Intercooler Grip.
 - With the controller and Intercooler Grip facing up, carefully and slightly lift up on the Intercooler Grip while simultaneously pulling the device away from the controller.
- Note: If the Intercooler Grip is pulled off of the controller without lifting up, a click will be audible but will not harm your controller.

Charging the Intercooler Grip

- Charge the Intercooler Grip using the included micro-USB cable (or any other powered micro usb cable) into the bottom of the Intercooler Grip.
 - A white LED to the left of the charging port will turn on indicating the Intercooler Grip is charging.
- Note: You may charge the Intercooler Grip while it is on for extended playing sessions, or if you forgot to charge it before.

Troubleshooting

- Q1: Why didn't my Intercooler Grip blow out air when I turned it on?
A1: Make sure the Intercooler Grip is fully charged, or plug in a powered micro-USB cable.
Q2: The fan is not as strong as before.
A2: The battery may need charging. Follow the charging steps listed above, and make sure any debris is not blocking the airways.

Care and Maintenance

- Please review the following guidelines to ensure optimal performance from the Intercooler Grip for Xbox One:
- Never force the Intercooler Grip into the controller.
 - Keep the Intercooler Grip free of dirt, debris and metal objects.
 - Do not expose the Intercooler Grip to extreme conditions, including direct sunlight or excessive heat or humidity.
 - Keep your Intercooler Grip and batteries away from liquids.
 - If cleaning is necessary, use a dry cloth or brush to clean the affected area. Never use chemicals.
 - Do not modify, alter, or tamper with this device as this voids the warranty and can be dangerous - as well as damage the block.
 - Do not insert anything into the fan intake or exhaust ports on the Intercooler Grip.

Technical Support

We appreciate your support of Nyko products, and endeavor to guarantee your satisfaction with this purchase. If you are experiencing difficulties, please contact us:

Online: www.nyko.com
Email: customersupport@nyko.com
Phone: +1-888-400-6956

Nyko Product Limited Warranty

This Nyko product is warranted to the original purchaser for the product's normal intended use for a period of ninety (90) days from the date of purchase. If a defect covered under this warranty occurs, Nyko will replace or repair the product or its defective parts, at Nyko's option, at no charge. This warranty does not apply to misuse or modification of the product. The product should be returned with proof of purchase, a brief statement of the claimed defect, and the purchaser's contact information, to: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., Suite 350, Los Angeles, CA 90025, with freight charges prepaid. Please allow 3-4 weeks for processing.



FRANÇAIS

86135 INTERCOOLER GRIP™

Qu'est-ce qui est inclus dans la boîte

- (1) Poignée Intercooler
- (1) Câble de charge
- (1) Manuel de l'utilisateur

Démarrage

Caractéristiques

- Se fixe directement à la manette de votre Xbox One pour offrir des mains fraîches et une expérience de jeu exempte de sueur.
- Bloc-batterie rechargeable intégré.
- Compatible avec les manettes standard et Elite pour Xbox.
- Interrupteur « Marche/Arrêt » dédié – vous décidez quand vous désirez utiliser l'option de refroidissement.

Démarrage: Installer la poignée Intercooler sur la manette du Xbox One

- Saisissez fermement la manette d'une main. De l'autre main, saisissez l'Intercooler.
- Alignez les lèvres de l'Intercooler avec les deux orifices au bas de la manette du Xbox One. (Fig. 1)
- Attach the intercooler and press device into controller until it clicks into place.

Mise en marche/Arrêt de la poignée Intercooler

- Mise en marche : Situé au bas de la poignée Intercooler, glissez l'interrupteur « ON/OFF » (Marche/Arrêt) vers la gauche.
- Éteindre : Situé au bas de la poignée Intercooler, glissez l'interrupteur « ON/OFF » (Marche/Arrêt) vers la droite.

Retirer la poignée Intercooler

- Saisissez fermement la manette d'une main. De l'autre main, saisissez l'Intercooler.
 - Avec la manette et la poignée Intercooler faisant face vers le haut, soulevez soigneusement et légèrement la poignée Intercooler tout en élargissant en même temps le dispositif de la manette.
- Remarque: Si la poignée Intercooler est éloignée de la manette sans être soulevée, un clic se fera entendre sans endommager votre manette.

Charger la poignée Intercooler

- Chargez la poignée Intercooler à l'aide du câble micro USB inclus (ou tout autre câble micro USB compatible) au bas de la poignée Intercooler.
 - Une LED blanche à la gauche du port de charge s'allumera indiquant que la poignée Intercooler se charge.
- Remarque: Vous pouvez charger la poignée Intercooler alors qu'elle est utilisée pour des sessions de jeu prolongées, ou si vous avez oublié de la charger avant de jouer.

Dépannage

- P1: Pourquoi ma poignée Intercooler ne souffle pas de l'air lorsque je la met en marche?
R1: Assurez-vous que la poignée Intercooler est complètement chargée, ou branchez-la dans un câble micro USB sous tension.
P2: Le ventilateur n'est pas aussi puissant comme avant.
R2: La batterie peut devoir être chargée. Suivez les étapes de charge indiquées ci-haut, et assurez-vous qu'aucun débris ne bloque les événements.

Soin et entretien

- Veuillez revoir les lignes directrices suivantes pour vous assurer de la performance optimale de votre poignée Intercooler pour Xbox One :
- Ne forcez jamais la poignée Intercooler dans la manette.
 - Maintenez l'Intercooler Grip libre de suie, débris et objets métalliques.
 - Ne exposez pas l'Intercooler Grip aux conditions extrêmes, y compris les rayons directs du soleil ou une chaleur ou une humidité excessive.
 - Si nécessaire, utilisez un chiffon sec ou un coton pour nettoyer la zone touchée. N'utilisez jamais de produits chimiques.
 - Ne modifiez, alterez, ou manipulez ce dispositif car cela annule la garantie et peut être dangereux, en plus d'endommager le bloc-chARGEUR.
 - N'insérez rien dans l'entrée du ventilateur ou les ports de sortie sur la poignée Intercooler.

Support Technique

Nous vous remercions de votre confiance, et nous tenons à vous garantir satisfaction avec votre achat. Si vous avez des problèmes difficile à résoudre, veuillez nous contacter:

Internet: www.nyko.com
Email: customersupport@nyko.com
Téléphone: +1-888-400-6956

Garantie Limitée des Produits Nyko

NYKO garantit ce produit à l'acheteur d'origine pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date d'achat, pourvu qu'il soit utilisé selon l'emploi prévu dans des conditions d'utilisation normales. Si un défaut non couvert au titre de la garantie survient, Nyko se réserve le droit de remplacer ou réparer le produit ou ses pièces défectueuses, sans aucun frais pour le client. La présente garantie ne couvre pas les défauts découlant d'un emploi inadéquat ou de modifications de ce produit. Le produit devra être retourné accompagné du reçu daté d'achat, d'une brève déclaration du défaut et des coordonnées de l'acheteur pour le renvoi à: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, port prépayé. Les demandes seront traitées en 3 à 4 semaines.



ESPAÑOL

86135 INTERCOOLER GRIP™

Qué contiene la caja?

- (1) Intercooler Grip
- (1) Cable de carga
- (1) Manual del usuario

Comenzar

Características

- Se instala directamente en su control de Xbox One® para mantener tus manos frescas y sin sudar mientras juegas.
- Integrado batería recargable.
- Compatible con las manetas estándar y Elite para Xbox.
- Interruptor « Marcha/Arrêt » dedicado; usted decide cuándo utilizar la función de enfriamiento.

Comenzar: Instalar el Intercooler Grip en el control de Xbox One

- Con una mano, sujeté el control con firmeza. Con la otra mano, sujeté el Intercooler.
- Alinee los postes del Intercooler con los dos orificios en la base de la maneta de Xbox One. (Fig. 1)
- Fije el Intercooler y presione el dispositivo en la unidad del control hasta que encaje en su lugar.

Encender/apagar el Intercooler Grip

- Encender: Sitúe en la base de la poignée Intercooler, gire el interruptor « ON/OFF » (Marcha/Arrêt) hacia la izquierda.
- Apagar: Sitúe en la base de la poignée Intercooler, gire el interruptor « ON/OFF » (Marcha/Arrêt) hacia la derecha.

Retirar el Intercooler Grip

- Con una mano, sujeté el control con firmeza. Con la otra mano, sujeté el Intercooler.
 - Con el control y el Intercooler mirando hacia arriba, cuidadosamente levante y suelte el Intercooler Grip mientras que el mismo tiempo tire del dispositivo para removerlo del control.
- Nota: Si la poignée Intercooler es separada de la maneta sin levantarla, se escuchará un clic, pero no dañará el control.

Cargar el Intercooler Grip

- Cargue la poignée Intercooler utilizando el cable USB incluido (o cualquier otro cable micro USB compatible) en la base de la poignée Intercooler.
 - Una LED blanca a la izquierda del puerto de carga se encenderá indicando que la poignée Intercooler se está cargando.
- Nota: Puede cargar el Intercooler Grip mientras se encuentra encendido para obtener sesiones de juego prolongadas, o en caso de que haya olvidado cargarlo antes.

Solución de problemas

- P1: ¿Por qué no sale aire de mi Intercooler Grip cuando lo enciendo?
R1: Asegúrese de que la poignée Intercooler esté completamente cargada, o conectela con un cable micro USB.
P2: El ventilador no gira con la misma fuerza de antes.
R2: Es probable que la batería necesite ser cargada. Siga los pasos para la carga listados anteriormente y asegúrese de que no haya escobros bloqueando las vías de ventilación.

Cuidado y mantenimiento

- Revise las siguientes instrucciones para asegurar un rendimiento óptimo del Intercooler Grip para el Xbox One:

- Nunca fuerce el Intercooler Grip en el controlador.
- Mantenga el Intercooler Grip libre de suciedad, escobros y objetos metálicos.
- No exponga el Intercooler Grip a condiciones de polvo u otros escobros.
- Mantenga el Intercooler Grip y las baterías lejos de líquidos.
- No exponga el Intercooler Grip a condiciones extremas, incluyendo la luz solar directa o el calor o humedad excesivos.
- Mantenga el Intercooler Grip y las baterías lejos de líquidos.
- Si es necesaria una limpieza, utilice un paño seco o un cepillo sobre el área afectada. Nunca utilice productos químicos.
- Si el neteo es necesario, utilice un paño seco o un cepillo sobre el área afectada. Nunca utilice productos químicos.
- No modifique, altere o manipule este dispositivo, ya que puede anular la garantía y ser peligroso y provocar daños en el bloque.
- No introduzca nada en la entrada del ventilador ni en los puertos de escape del Intercooler Grip.

Asistencia Técnica

Agradecemos su compra de productos Nyko. Nos esforzamos para garantizar su satisfacción con dicha compra. Si experimenta dificultades no duden en comunicarse con nosotros.

Web: www.nyko.com
Correo electrónico: customersupport@nyko.com
Teléfono: +1-888-400-6956

Technical Support

Hacemos todo lo posible por satisfacer sus necesidades. Gracias por su apoyo a Nyko. Si tiene problemas con su producto, por favor comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.

Internet: www.nyko.com
Email: customersupport@nyko.com
Teléfono: +1-888-400-6956

Garantía Limitada de Nyko

La garantía de este producto de Nyko se extiende al comprador original, por el uso normal para el cual fue creado, por un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de compra. Si se produce un defecto cubierto por la presente garantía, Nyko, a su entera discreción, reemplazará o reparará el producto o sus piezas defectuosas, sin cargo alguno para dicho comprador. La presente garantía no cubre defectos que surjan del uso indebido o de la modificación de este producto. El producto deberá ser devuelto junto con el recibo de compra, una breve descripción escrita del defecto reclamado y la información de contacto del comprador a: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, con cargos de envío prepagados. Favor de aguardar entre 3 y 4 semanas para el procesamiento de dicha devolución.



DEUTSCH

86135 INTERCOOLER GRIP™

Packungsinhalt

- (1) Intercooler Grip
- (1) Ladekabel
- (1) Benutzerhandbuch

Einstieg

Merkmale

- Wird direkt an den Xbox One®-Controller angeschlossen und sorgt für kühle Handflächen und eine schweißfreie Spielerfahrung.
- Integrierter Akku zum Wiederaufladen.
- Kompatibel mit Standard- und Xbox Elite-Controllern.
<li

Cosa c'è nella scatola

- (1) Impugnatura con sistema di raffreddamento
- (1) Cavo di ricarica
- (1) Manuale utente

Iniziare**Caratteristiche**

- Si collega direttamente al controller Xbox One® per mantenere le mani fresche e eliminare ogni problema di sudorazione durante le sessioni di gioco.
- Batteria ricaricabile integrata
- Compatibile con entrambi i controller standard And Xbox Elite
- Interruttore di accensione/spenimento dedicato – per decidere quando utilizzare la funzione di raffreddamento.

Per iniziare: Installazione dell'Impugnatura con sistema di raffreddamento al controller Xbox One

- Afferrare saldamente il controller con una mano. Con l'altra mano, afferrare il sistema di raffreddamento.
- Allineare i montanti del refrigeratore con i due fori nella parte inferiore del controller Xbox One. (Fig 1)
- Collegare il sistema di raffreddamento e premere il dispositivo nel controller fin a quando non scatta in posizione.

Accensione/Spenimento dell'Impugnatura con sistema di raffreddamento

- Accensione: Situato sulla parte inferiore dell'impugnatura con sistema di raffreddamento, far scorrere l'interruttore "ON/OFF" a sinistra.
- Spenimento: Situato sulla parte inferiore dell'impugnatura con sistema di raffreddamento, far scorrere l'interruttore "ON/OFF" a destra.

Rimozione dell'impugnatura con sistema di raffreddamento

- Afferrare saldamente il controller con una mano. Con l'altra mano, afferrare l'impugnatura con sistema di raffreddamento.
- Con il controller e l'impugnatura con sistema di raffreddamento rivolti verso l'alto, sollevare con attenzione leggermente in su l'impugnatura con sistema di raffreddamento mentre si toglie contemporaneamente il dispositivo dal controller.

Nota: Se l'impugnatura con sistema di raffreddamento viene tolto dal controller senza sollevarlo, si sentirà un clic senza però che il controller si danneggi.

Ricarica dell'impugnatura con sistema di raffreddamento

- Ricaricare l'impugnatura con sistema di raffreddamento usando il cavo micro USB incluso (o qualsiasi altro cavo micro USB alimentato) nella parte inferiore dell'impugnatura con sistema di raffreddamento.
- Un LED bianco alla sinistra della porta di ricarica si accende indicando che l'impugnatura con sistema di raffreddamento è in carica.

Nota: È possibile ricaricare l'impugnatura con sistema di raffreddamento mentre è utilizzata in sessioni di gioco estese, o se si è dimenticati di ricaricarla prima.

Risoluzione Problemi

- D1: Perché la mia impugnatura con sistema di raffreddamento non ha soffiato aria quando l'ho accesa?
R1: Assicurarsi che l'impugnatura con sistema di raffreddamento sia completamente carica e collegare un cavo micro USB alimentato.
- D2: La ventola non è più forte come prima.
R2: La batteria potrebbe avere bisogno di essere ricaricata. Seguire la procedura di ricarica di cui sopra, e assicurarsi che non vi siano frammenti che bloccano le prese d'aria.

Cura e Manutenzione

- Leggere le seguenti indicazioni per garantire le prestazioni ottimali dell'impugnatura con sistema di raffreddamento per Xbox One:
• Non cercare mai di forzare l'inserimento dell'impugnatura con sistema di raffreddamento nel controller.
• Tenere l'impugnatura con sistema di raffreddamento e libera da frammenti e oggetti metallici.
• Non tenere l'impugnatura con sistema di raffreddamento dalla polvere o da altri frammenti.
• Non esporre l'impugnatura con sistema di raffreddamento a condizioni estreme, luce del sole diretta, eccessivo calore o umidità inclusi.
• Se è necessario effettuare una pulizia, utilizzare un panno asciutto o una spazzola sull'area interessata. Non usare mai prodotti chimici.
• Non modificare, alterare, manomettere o danneggiare questo dispositivo, poiché questo annullerebbe la garanzia e si rivelerebbe pericoloso.
• Non inserire oggetti nelle prese d'aria della ventola dell'impugnatura con sistema di raffreddamento.

Assistenza

Apprezziamo la preferenza accordataci acquistando un prodotto Nyko, e desideriamo garantire la soddisfazione dei clienti. In caso di problemi è possibile contattarci nei seguenti modi:
Online: www.nyko.com
E-mail: customersupport@nyko.com
Telefono: +1-888-400-6956

Nyko Product Limited Warranty

Il nostro prodotto Nyko offre una garanzia di 90 giorni dalla data di acquisto. Il prodotto sarà sostituito o consertato a pagamento se si riscontra un difetto coperto da questa garanzia, a discrezione Nyko riparerà o sostituirà il prodotto o le parti difettose gratuitamente. La garanzia non si applica a difetti derivanti da modifica o abuso del prodotto. Il prodotto va restituito allegando la prova di acquisto, una breve descrizione del difetto riscontrato e il recapito dell'acquirente a: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, USA, franco destinatario. Occorrono da 3 a 4 settimane per l'inoltro del reclamo.

**Inhoud van de doos**

- (1) Intercooler Grip
- (1) Oplaadkabel
- (1) Gebruikershandleiding

Aan de slag**Kenmerken**

- Kan direct worden bevestigd aan de Xbox One®-controller voor koelde handen en zweetvrij gamen.
- Geïntegreerde, oplaadbare batterij.
- Compatibel met zowel standaard- als Xbox Elite-controllers.
- Speciale aan-/uitknop, u bepaalt zelf wanneer u de koeling wilt gebruiken.

Aan de slag: De Intercooler Grip installeren op de Xbox One-controller

- Houd de controller stevig vast in één hand. Pak met de andere hand de Intercooler vast.
- Breng de intercooler op één lijn met de twee gaten in de onderzijde van de Xbox One-controller. (Afbeelding 1)
- Bevestig de intercooler en druk het apparaat in de controller, totdat het vastdikt.

De Intercooler Grip in-/uitschakelen

- Inschakelen: Schuif de "AAN/UIT"-schakelaar aan de onderzijde van de Intercooler Grip naar links.
- Uitschakelen: Schuif de "AAN/UIT"-schakelaar aan de onderzijde van de Intercooler Grip naar rechts.

De Intercooler Grip verwijderen

- Houd de controller stevig vast in één hand. Pak met de andere hand de Intercooler Grip vast.
- Houd de controller en de Intercooler Grip naar boven gericht en til de Intercooler Grip voorzichtig en langzaam omhoog terwijl u het apparaat tegelijkertijd van de controller trekt.
- **Opmerking:** als de Intercooler Grip zonder optillen van de controller wordt getrokken, hoort u een klik, maar is de controller niet beschadigd.

De Intercooler Grip opladen

- Laad de Intercooler Grip op met de meegeleverde micro-USB-kabel (of een andere gevoede micro-USB-kabel) in de onderzijde van de Intercooler Grip.
- Een witte led links van de oplaadoort gaat branden ten teken dat de Intercooler Grip wordt opgeladen.
- **Opmerking:** de Intercooler Grip kan worden opgeladen terwijl deze is ingeschakeld, bijvoorbeeld tijdens lange gamesessies of als u eerder bent vergoten hem op te laden.

Probleemoplossing

- V1: Waarom blaast mijn Intercooler Grip geen lucht uit als ik hem inschakel?
A1: Controller of de Intercooler Grip volledig is opgeladen, sluit de Intercooler aan op een gevoede micro-USB-kabel.
V2: De ventilator werkt niet zo sterk als voorheen.
A2: Mogelijk moet de batterij worden opgeladen. Volg de stappen voor opladen die hierboven zijn beschreven en controleer of de luchtopentingen niet worden geblokkeerd door vuil.

Verzorging en onderhoud

Leef de volgende richtlijnen na voor optimale prestaties van de Intercooler Grip voor Xbox One:
• Plaats de Intercooler Grip nooit met kracht in de controller.

- Zorg ervoor dat er geen vuil, stof of metalen voorwerpen in de Intercooler Grip komen.
- Houd de Intercooler Grip vrij van stof en ander vuil.
- Stel de Intercooler Grip niet bloot aan extreme omstandigheden, zoals direct zonlicht of extreme warmte of vochtigheid.
- Zorg ervoor dat de Intercooler Grip en batterijen niet nat worden.
- Tenere pulita l'impugnatura con sistema di raffreddamento da polvere o da altri frammenti.
- Non esporre l'impugnatura con sistema di raffreddamento a condizioni estreme, luce del sole diretta, eccessivo calore o umidità inclusi.
- Tenere l'impugnatura con sistema di raffreddamento e le batterie lontani da liquidi.
- Se è necessario effettuare una pulizia, utilizzare un panno asciutto o una spazzola sull'area interessata. Non usare mai prodotti chimici.
- Non modificare, alterare, manomettere o danneggiare questo dispositivo, poiché questo annullerebbe la garanzia e si rivelerebbe pericoloso.
- Non inserire oggetti nelle prese d'aria della ventola dell'impugnatura con sistema di raffreddamento.

Technische Ondersteuning

We waarderen je steun voor Nyko-producten en streven ernaar je tevredenheid met je aankoop te waarborgen. Als je problemen ondervindt, kun je op de volgende manier contact met ons opnemen:

Online: www.nyko.com
E-mail: customersupport@nyko.com
Telefoon: +1-888-400-6956

Nyko Product Limited Warranty

Il nostro prodotto Nyko offre una garanzia di 90 giorni dalla data di acquisto. Il prodotto sarà sostituito o consertato a pagamento se si riscontra un difetto coperto da questa garanzia, a discrezione Nyko riparerà o sostituirà il prodotto o le parti difettose gratuitamente. La garanzia non si applica a difetti derivanti da modifica o abuso del prodotto. Il prodotto va restituito allegando la prova di acquisto, una breve descrizione del difetto riscontrato e il recapito dell'acquirente a: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, USA, franco destinatario. Occorrono da 3 a 4 settimane per l'inoltro del reclamo.

**O que vem na caixa**

- (1) Intercooler Grip
- (1) Cabo de carga
- (1) Manual do usuário

Primeiros passos**Recursos**

- É anexado diretamente em seu controle do Xbox One® para proporcionar resfriamento das mãos e uma experiência de jogo livre de suor.
- Bateria recarregável embutida.
- Compatível com controles padrão e Elite do Xbox.
- Botão ligar/desligar dedicado – você decide quando utilizar o recurso de resfriamento.

Primeiros passos: Instalação do Intercooler Grip no controle de Xbox One

- Segure o controle firmemente com uma das mãos. Com a outra mão, segure o Intercooler.
- Alinhe os polos do intercooler com os dois buracos no fundo do controle de Xbox One. (Fig 1)
- Conecte o intercooler e pressione o dispositivo no controle até ele se encaixar e emitir um clique.

Ligar/Desligar o Intercooler Grip

- Para ligar: Localize o fundo do Intercooler Grip, deslize o botão "LIGAR/DESLIGAR" para a esquerda.
- Para desligar: Localize o fundo do Intercooler Grip, deslize o botão "LIGAR/DESLIGAR" para a direita.

Remoção do Intercooler Grip

- Segure o controle firmemente com uma das mãos. Com a outra mão, segure o Intercooler Grip.
- Com o controle e o Intercooler Grip voltados para cima, levante com cuidado o Intercooler Grip, enquanto puxa o dispositivo na direção oposta ao controle.
- **Observação:** Se o Intercooler Grip for removido do controle sem ser levantado, será ouvido um clique, mas isso não danificará seu controle.

Carregamento do Intercooler Grip

- Carregue o Intercooler Grip usando o cabo micro USB incluso (ou qualquer outro cabo micro usb) conectando-o no fundo do Intercooler Grip.
- Um LED branco à esquerda da porta de carregamento irá acender, indicando que o Intercooler Grip está carregando.
- **Observação:** Você pode carregar o Intercooler Grip enquanto estiver em uso para sessões de jogo estendidas ou se tiver esquecido de carregar-o antes.

Resolução de problemas

- P1: Por que meu Intercooler Grip não expele ar quando eu o ligo?
R1: Certifique-se de que o Intercooler Grip esteja completamente carregado ou conecte-o em um cabo micro USB.
P2: O ventilador não é tão forte quanto antes.
R2: A bateria pode estar precisando de carga. Siga as etapas de carregamento listadas acima e certifique-se de que nenhum defeito esteja bloqueando as saídas de ar.

Cuidados e Manutenção

Analice as orientações a seguir para garantir o desempenho ideal do Intercooler Grip para Xbox One:
• Nunca force o Intercooler Grip no controle.

- Mantenha o Intercooler Grip livre de sujeira, detritos e objetos de metal.
- Mantenha o Intercooler Grip livre de pó ou outros detritos.
- Não exponha o Intercooler Grip a condições extremas como luz solar direta ou calor e umidade excessivos.
- Não exponha o Intercooler Grip e as baterias longe de líquidos.
- Se for necessário uma limpeza, use um pano ou escova seca para limpar a área afetada. Nunca use produtos químicos.
- Não modifique, altere ou adultere este dispositivo, pois isso invalidará a garantia e pode ser perigoso – além de possivelmente danificar o dock.
- Não insira nenhum objeto no ventilador ou nas portas de exaustão do Intercooler Grip.

Suporrt Técnico

Apreciamos o seu apoio a produtos Nyko, e nos empenharemos em garantir a sua satisfação com a compra. Caso esteja encontrando dificuldades, por gentileza comunique-se conosco em:

Online: www.nyko.com
Email: customersupport@nyko.com
Phone: +1-888-400-6956

Garantia Limitada Para Produtos Nyko

Este produto Nyko oferece ao comprador original do produto uma garantia normal para o uso ao qual se destina por um período de 90 (noventa) dias a partir da data da compra. Caso o defeito opreste dat under deze garantie valt, zal Nyko het product de defecte onderdelen ervan gratis vervangen of repareren naar eigen keuze. Deze garantie is niet van toepassing op defecten voortvloeiend uit misbruik of modificatie van dit product. Het product moet, vergezeld van de aankoopbon, een korte toelichting over het vermeende defect en de contactinformatie van de koper, gratis worden gereturneerd naar: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, Verenigde Staten. Er moet rekening worden gehouden met een verwerkingsduur van 3 à 4 weken.

**内容**

- (1) インターカーラーグリップ
- (1) 充電ケーブル
- (1) ユーザーマニュアル

はじめに**特徴**

- Xbox One®コントローラーに直接取り付けることで手を冷やし、汗の出ないゲーミング体験をすることができます。
- 内蔵充電バッテリーパック
- 標準のおよびXbox Eliteのコントローラーの両方に対応。
- 専用のオン/オフスイッチ - 冷却機能をいつ利用するかをあなたが決定できます。

はじめに:Xbox Oneコントローラーにインターカーラーグリップをインストール

- コントローラーを片手でしっかりと握ります。もう一方の手でインターカーラーを握ります。
- インターカーラーのボスとの底部の2つの穴に合わせます。(図1)
- ボスをしっかりと握り込みます。

インターカーラーグリップの電源のオン/オフ