

ITALIANO

87216 CORE CONTROLLER™

Grazie per il vostro acquisto Core Controller per Switch. Il controller ergonomico a grandezza completa è ottimo per chiunque voglia giocare al meglio. Leggere questo manuale per familiarizzare con il funzionamento di questo dispositivo.

Cosa c'è nella scatola

- (1) Core Controller
- (1) Manuale utente

Caratteristiche:

- Design ergonomico e pulsanti di alta qualità per il massimo comfort e giocabilità
- Cavo cablato da 3 metri per ritardo zero e facilità d'uso
- Usare fino a 3 Core Controllers sulla stessa console
- Il pulsante Turbo consente di aggiungere la funzionalità turbo a più pulsanti o trigger contemporaneamente.*
- PC compatibile - Plug and play su tuo PC con un Core Controller
- Compatibile con il Nyko Portable Docking Kit
- *Il Turbo non è supportato per i pulsanti (-), (+), Capture, Home e stick analogico

Guida introduttiva

Assicurati che la tua Switch è aggiornata con l'ultima versione del software di sistema.

Per familiarizzare con l'intero processo di installazione e funzionamento, fare riferimento al nostro canale YouTube ufficiale per visualizzare un video dimostrativo.

www.youtube.com/user/nykotechnologies

Collegamento del Core Controller nello Switch Dock:

- posizionare la console Switch nel dock e accendere la console.
- Inserire il connettore USB del cablo del controller in una delle porte USB posta sul lato dello Switch dock, o sulla porta USB situata sul retro del dock.
- Aspettare finché il LED rosso posto sulla parte anteriore del controller non sia acceso.
- Nota:** Se è la prima volta che si connette un Core Controller alla console potrebbe mettersi qualche minuto a sincronizzarsi.
- Sincronizzare il controller alla console premendo qualsiasi tasto (Non il tasto turbo) sul controller.
- Nota:** Per cambiare l'ordine dei giochi, andare nella schermata Home, quindi premere "Controller". All'interno di questo menu, premere "Cambiare Grip e Ordine". Quindi, premere qualsiasi pulsante del controller che si desidera sincronizzare. Fare riferimento al manuale di istruzioni per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione del controller.

Utilizzo della funzionalità Turbo e Auto-Fire

La funzionalità Turbo e auto-fire possono essere impostate su più pulsanti contemporaneamente. Provare combinazioni e impostazioni diverse per diversi giochi, per trovare le migliori impostazioni per il tuo gameplay ottimale.

Turbo e auto-fire possono essere attivati dai seguenti pulsanti:
Y, X, B, A, L, ZL, R, ZR, D-Pad Su, D-Pad Giù, D-Pad Sinistra, D-Pad Destra.

Turbo e auto-fire non funzioneranno con:
(-, +), Capture, Home e pulsanti e indicazioni dello stick analogico.

Abilitare Turbo e/o Auto-Fire
• Tenere premuto il pulsante turbo.
• Mentre si sta ancora tenendo premuto il pulsante turbo, premere una volta qualsiasi pulsante che si desidera che abbia la funzionalità turbo. Per impostare il pulsante su auto-fire, premere nuovamente il pulsante dove si preferisce che sia impostato auto-fire.
• Quando avete terminato con le vostre impostazioni, lasciare il pulsante turbo.

Disabilitare Turbo e Auto-Fire per un pulsante specifico
Spegnere il turbo-tenere premuto il pulsante turbo, poi premere due volte il pulsante/i turbo abilitato.
Spegnere auto-fire- premere una volta il pulsante/i auto-fire abilitato mentre si tiene premuto il pulsante Turbo.

Per ripristinare tutte le impostazioni turbo e auto-fire sul controller, tenere premuto contemporaneamente il pulsante turbo e (-).

Cambiare la Velocità dei pulsanti Turbo e Auto-Fire

Questa impostazione influenzerà la velocità di tutti i pulsanti turbo/autofire abilitati che avete attivato.

- Tenere premuto il pulsante turbo.
- Per aumentare la velocità turbo/autofire, indirizzare verso l'alto lo stick analogico destro.
- Per diminuire la velocità turbo/autofire, indirizzare verso il basso lo stick analogico destro.
- Una volta completato il settaggio delle impostazioni, lasciare il pulsante turbo.

Connettere il Core Controller al PC

- Inserire il Core Controller nella porta USB del PC.
- Il controller dovrà automaticamente registrarsi come "Core Controller" sul PC.

Nota: Di default, il controller sarà nella modalità Directinput quando sarà connesso al PC. Potrebbe essere necessario modificare il controller nella modalità Xinput affinché funzioni con alcuni giochi. Per fare questo, tenere premuti i pulsanti (-) e Home per 5 secondi mentre si connette al PC per cambiare la modalità. Il LED rosso sul controller lampeggerà ad indicare che è stata cambiata.

Risoluzione dei Problemi:

D1: Posso connettere 3 Core Controllers e un controller senza fili allo stesso tempo?

R1: Sì, puoi connettere un ulteriore Joy-Con™ o Pro Controller nella console mentre sono inseriti 3 Core Controllers.

D2: Posso utilizzare i comandi NFC o motion con questo controller?

R2: No, il Core Controller non supporta i comandi NFC o motion.

D3: Il controller premi i pulsanti da solo!

R3: Per ripristinare tutte le impostazioni turbo e auto-fire sul controller, tenere premuto contemporaneamente il pulsante turbo e (-).

D4: Posso utilizzare un Core Controller senza un dock?

R4: No, avrai bisogno di uno Switch dock, o un Nyko Portable Docking Kit per utilizzare il Core Controller.

D5: Il mio controller ha smesso di funzionare correttamente.

A5: Verificare per essere sicuri che il controller sia collegato nel modo giusto nello Switch dock. Collegare il controller e reinserirlo nel dock. Se questi passaggi falliscono, potrebbe essere necessario aggiornare il tuo controller. Si prega di verificare nyko.com per gli ultimi aggiornamenti relativi al Core Controller.

Cura e manutenzione

Leggere attentamente le seguenti linee guida per garantire prestazioni ottimali dei Core Controller per Switch:

- Mai forzare la presa USB del Core Controller nello Switch dock.
- Mantenere il Core Controller libero da sporco, detriti e oggetti metallici.
- Non esporre il Core Controller a condizioni estreme, inclusa luce solare diretta, calore o umidità eccessiva.
- Tenere il vostro Core Controller lontano da liquidi.
- Se fosse necessaria una pulizia, utilizzare un panno asciutto per pulire l'area interessata. Se fosse necessario, usare solamente sostanze chimiche progettate per la pulizia di prodotti elettronici.

Assistenza

Apprezziamo la preferenza accordataci acquistando un prodotto Nyko, e desideriamo garantire la soddisfazione dei clienti. In caso di problemi, è possibile contattarci nei seguenti modi:

Online: www.nyko.com

E-mail: customersupport@nyko.com

Telefono: +1-888-400-6956

Nyko Product Limited Warranty

Si garantisce all'acquirente originale che questo prodotto Nyko funzionerà senza problemi, in condizioni di uso normale, per 90 (novanta) giorni dalla data di acquisto. Se si riscontra un difetto coperto da questa garanzia, a sua discrezione Nyko riparerà o sostituirà il prodotto o le parti difettose gratuitamente. La garanzia non si applica a difetti derivanti da modifiche o abuso del prodotto. Il prodotto va restituito allegando la prova di acquisto, una breve descrizione del difetto riscontrato e il recapito dell'acquirente a: Nyko Technologies, Inc., 10940 Wilshire Blvd., Suite 2100 Los Angeles, CA 90024, USA, franco destinatario. Occorrerà da 3 a 4 settimane per l'inoltro del reclamo.

NEDERLANDS

87233 KICK STAND™

Dank u voor het aankopen van de Core Controller voor Switch. De volwaardige ergonomische controller is geschikt voor iedereen die naar beste vermogen wil spelen. Lees deze handleiding om vertrouwd te raken met het gebruik van dit accessoire.

Wat zit er in de doos?

- (1) Core Controller
- (1) Gebruikershandleiding

Kenmerken:

- Ergonomisch ontwerp en hoogkwalitatieve knoppen voor maximaal comfort en speelbaarheid
- Kabel van 3 meter voor null vertraging en gebruiksgemak
- Gebruik tot 3 Core Controllers op dezelfde console
- Turbo-knop laat u toe om turbofuncties aan meerdere knoppen of triggers tegelijk toe te voegen.*
- PC-compatibel - Plug and play op uw PC met een Core Controller
- Compatibel met de Nyko Portable Docking Kit
- *Turbo wordt niet ondersteund voor de knoppen (-), (+), Capture, Home en stick analoga.

Aan de slag

Zorg ervoor dat uw Switch is bijgewerkt met de nieuwste systeemsoftware.

Om vertrouwd te maken met het gehele installatie- en gebruikspatroon, verwijzen wij u naar de demonstratievideo op ons officiële YouTube-kanaal.

www.youtube.com/user/nykotechnologies

De Core Controller op het Switch Dock aansluiten.

- Plaats de Switch Console in het dock en schakel de console aan.
- Sluit de USB-steekker op de controllerkabel aan op een van de USB-aansluitingen aan de zijkant van het Switch dock, of de USB-aansluiting op de achterkant van het dock.
- Wacht tot de rode LED gaat aan de voorkant van de controller oplicht.
- Opmerking:** Als het de eerste keer is dat een Core Controller aan de console wordt gekoppeld, kan het een minuut duren om te synchroniseren.
- Sync de controller met de console door op welke gewenste knop op de controller dan ook te drukken (maar niet de turbo-knop).
- Opmerking:** Om de spelervaring te wijzigen, gaat u naar het hoofdscherm en drukt u op "Controllers". Dentro desse menu, premere "Cambiare Grip e Ordine". Quindi, premere qualsiasi pulsante del controller che si desidera sincronizzare. Raadpleeg de handleiding van de Switch voor meer gedetailleerde hulp met het sync van controllers.

Gebruik van de functies Turbo en Auto-Fire

A functie Turbo en auto-fire kunnen worden ingesteld op meerdere knoppen ingesteld worden. Proberen verschillende combinaties en instellingen voor verschillende spellen om de beste instellingen te vinden voor uw optimale gameplay.

Turbo en auto-fire kunnen voor de volgende knoppen ingeschakeld worden:

Y, X, B, A, L, ZL, R, ZR, D-Pad Up, D-Pad Down, D-Pad Left, D-Pad Right.

Turbo en auto-fire zullen niet werken met de knoppen (-), (+), Capture, Home en de analog stick.

Abilitare Turbo e/o Auto-Fire
• Tenere premuto il pulsante turbo.

- Mentre si sta ancora tenendo premuto il pulsante turbo, premere una volta qualsiasi pulsante che si desidera che abbia la funzionalità turbo. Per impostare il pulsante su auto-fire, premere nuovamente il pulsante dove si preferisce che sia impostato auto-fire.
- Quando avete terminato con le vostre impostazioni, lasciare il pulsante turbo.

Disabilitare Turbo e Auto-Fire per un pulsante specifico
Spegnere il turbo-tenere premuto il pulsante turbo, poi premere due volte il pulsante/i turbo abilitato.

Spegnere auto-fire- premere una volta il pulsante/i auto-fire abilitato mentre si tiene premuto il pulsante Turbo.

Per ripristinare tutte le impostazioni turbo e auto-fire sul controller, tenere premuto contemporaneamente il pulsante turbo e (-).

De snelheid van de knoppen Turbo en Auto-fire wijzigen

Deze instellingen zullen invloed hebben op de snelheid van alle knoppen met ingestelde turbo/auto-fire die u geactiveerd heeft.

- Druk de Turbo-knop in en houd deze ingedrukt.
- Terwijl de Turbo-knop nog steeds ingedrukt wordt, druk u eenmaal op welke knop(pen) dan ook die u de turbofunctie wilt geven. Om de knop op auto-fire in te stellen, druk u de knop waarvoor auto-fire wilt instellen nog een keer in.
- Wanneer u klaar bent met uw instellingen, laat u de turbo-knop los.

Uitschakelen van Turbo en Auto-Fire voor een specifieke knop
Terwijl de Turbo-knop in en houd deze ingedrukt, en druk en tweemaal op de knop(pen) waarvoor turbo ingeschakeld was.

Auto-Fire uitschakelen- druk de knop(pen) waarvoor auto-fire ingeschakeld was eenmaal in terwijl u de turbo-knop ingedrukt houdt.

Om alle instellingen voor turbo en auto-fire op de controller te resetten, druk u tegelijk de turbo-knop en (-) in en houd u deze ingedrukt.

De snelheid van de knoppen Turbo en Auto-fire wijzigen

Deze instellingen zullen invloed hebben op de snelheid van alle knoppen met ingestelde turbo/auto-fire die u geactiveerd heeft.

- Druk de Turbo-knop in en houd deze ingedrukt.
- Om de snelheid van turbo/auto-fire te verhogen, druk u de rechter analog stick naar voren.
- Om de snelheid van turbo/auto-fire te verlagen, druk u de rechter analog stick naar achter.
- Wanneer u klaar bent met uw instellingen, laat u de turbo-knop los.

De Core Controller op een PC aansluiten

- Stuit de Core Controller op een USB-poort van een PC aan.
- De controller zou automatisch moeten registreren als "Core Controller" op de PC.

Opmerking: De controller zal standaard in Directinput-modus zijn wanneer deze op een PC is aangesloten. U moet mogelijk de controller veranderen naar Xinput-modus om deze voor bepaalde spellen te laten werken. Daartoe kunt u de knoppen (-) en Home 5 seconden lang ingedrukt terwijl de controller op een PC is aangesloten om de modus te wijzigen. De rode LED op de controller zal knipperen om aan te geven dat het gewijzigd werd.

Probleemoplossing:

V1: Kan ik 3 Core Controllers en een draadloze controller tegelijk aansluiten?
D1: Posso connettere 3 Core Controllers e un controller senza fili allo stesso tempo?

R1: Sì, puoi connettere un ulteriore Joy-Con™ o Pro Controller nella console mentre sono inseriti 3 Core Controllers.

D2: Posso utilizzare i comandi NFC o motion con questo controller?

R2: No, il Core Controller non supporta i comandi NFC o motion.

D3: Il controller premi i pulsanti da solo!

R3: Per ripristinare tutte le impostazioni turbo e auto-fire sul controller, tenere premuto contemporaneamente il pulsante turbo e (-).

D4: Posso utilizzare un Core Controller senza un dock?

R4: No, avrai bisogno di uno Switch dock, o un Nyko Portable Docking Kit per utilizzare il Core Controller.

D5: Il mio controller ha smesso di funzionare correttamente.

A5: Verificare per essere sicuri che il controller sia collegato nel modo giusto nello Switch dock. Collegare il controller e reinserirlo nel dock. Se questi passaggi falliscono, potrebbe essere necessario aggiornare il tuo controller. Si prega di verificare nyko.com per gli ultimi aggiornamenti relativi al Core Controller.

Cura e manutenzione

Leggere attentamente le seguenti linee guida per garantire prestazioni ottimali dei Core Controller per Switch:

- Mai forzare la presa USB del Core Controller nello Switch dock.

• Mantenere il Core Controller libero da sporco, detriti e oggetti metallici.

• Non esporre il Core Controller a condizioni estreme, inclusa luce solare diretta, calore o umidità eccessiva.

• Tenere il vostro Core Controller lontano da liquidi.

• Se fosse necessaria una pulizia, utilizzare un panno asciutto per pulire l'area interessata. Se fosse necessario, usare solamente sostanze chimiche progettate per la pulizia di prodotti elettronici.

Verzorging En Onderhoud

Lege de volgende richtlijnen om een optimale prestatie van de Core Controller voor Switch te garanderen:

- Forceer de USB-aansluiting van de Core Controller nooit in het Switch dock.
- Houd de Core Controller vrij van vuil, rommel en metalen voorwerpen.
- Stel de Core Controller niet bloot aan extreme omstandigheden, zoals direct zonlicht, overmatige warmte of luchtvochtigheid.