

AQUILA

ELEKTRISCHE SNOEISCHAAR

AQ-EPS-007



HANDLEIDING

Inhoud

| | |
|---|---|
| 1. Algemene veiligheidsinstructies | 1 |
| 1.1 Algemeen | 1 |
| 1.2 Werkomgeving | 1 |
| 1.3 Persoonlijke veiligheid | 2 |
| 1.4 Veiligheidsinstructies voor gebruik | 2 |
| 2. Productoverzicht | 3 |
| 2.1 Product | 3 |
| 2.2 Productspecificaties | 4 |
| 2.3 Verpakkingsinhoud | 4 |
| 3. Gebruiksaanwijzing | 5 |
| 3.1 Eerste gebruik | 5 |
| 3.2 Standaard gebruik | 5 |
| 4. Onderhoud | 6 |
| 4.1 Algemeen onderhoud | 6 |
| 4.2 Mechanisme smeren | 6 |
| 4.3 Schaar slijpen | 6 |
| 5. Garantie | 7 |

Bedankt voor jouw aankoop! Lees voor het gebruik van het apparaat, de handleiding goed door en bewaar deze. Op deze manier ben je op de hoogte van de werking van het apparaat en is het zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

Heb je vragen of opmerkingen over het product of onze service? Neem dan contact op met ons via een van de contactopties.

1. Algemene veiligheidsinstructies

Hieronder volgen enkele algemene veiligheidsinstructies rondom het gebruik van dit product, je werkomgeving en belangrijke veiligheidsmaatregelen voor persoonlijke veiligheid.

1.1 Algemeen

- Verkeerd gebruik van dit product kan leiden tot persoonlijk letsel en/of schade aan het apparaat.
- Kinderen en mensen met een fysieke of mentale beperking, of mensen die geen ervaring met, of kennis van, het product hebben dienen dit niet te gebruiken. Gebruik van het apparaat is alleen toegestaan in het bijzijn van een toezichthouder die verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid van de gebruiker.
- Gebruik dit product alleen voor doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- Gebruik het product niet als de accu, de oplader of het product zelf niet naar behoren functioneert.

1.2 Werkomgeving

- Lees en begrijp alle instructies voordat het product gebruikt wordt. Het niet opvolgen van alle instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig persoonlijk letsel.
- Houd je werkgebied schoon en goed verlicht. Een onoverzichtelijke werkomgeving kan de kans op ongelukken vergroten.
- Gebruik het product niet in een gevaarlijke omgeving, zoals in de aanwezigheid van licht ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.
- Als jouw product ingebouwde batterijen of een aparte accu heeft, laad deze dan alleen op met de meegeleverde oplader. Het gebruik van andere opladers of andere accu's kan tot brandgevaar leiden.

1.3 Persoonlijke veiligheid

- Gebruik het product niet als je vermoeid bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen.
- Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen verstrikt raken in bewegende onderdelen.
- Ontgrendel het apparaat uitsluitend wanneer je gereed bent om het daadwerkelijk te gebruiken. Onbedoelde activering van het product kan leiden tot ernstig letsel.
- Sta altijd stevig en behoud je evenwicht om het gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle te houden.
- Draag passende veiligheidsuitrusting, waaronder oogbescherming, een stofmasker, anti-slip veiligheidsschoenen, een helm of gehoorbescherming.

1.4 Veiligheidsinstructies voor gebruik

- Gebruik het product niet voor materiaal waar het niet voor bedoeld is, zoals metaal, steen of dergelijke.
- Gebruik het product niet voor takken die groter dan de aanbevolen dikte zijn .
- Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar niet aan of uit gezet kan worden.
- Koppel de accu los van het gereedschap of zet de schakelaar in de vergendelde of uit-stand voordat je aanpassingen maakt, accessoires verwisselt of het gereedschap opbergt.
- Berg ongebruikt gereedschap op buiten het bereik van kinderen en andere onbevoegde personen.
- Onderhoud het product goed. Meer informatie over onderhoud is te vinden in hoofdstuk 4. Onderhoud.
- Als de accu niet in gebruik is, houd deze dan uit de buurt van andere metalen voorwerpen zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding tussen de polen kunnen veroorzaken.
- Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant voor jouw model zijn goedgekeurd.

2. Productoverzicht

Hieronder volgt een kort overzicht van het apparaat, de verschillende knoppen en eventuele bijzonderheden.

2.1 Product



2.2 Productspecificaties

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Model | AQ-EPS-007 |
| Vermogen | 500W |
| Wisselspanning | 18-20V |
| Batterij | 2.000mAh oplaadbare Lithium batterij |
| Oplaadtijd | +/- 4 uur |
| Batterijduur | +/- 2 uur (constant knippen) |
| Gewicht | 900 gram |
| Materiaal | PA6 (kunststof), SK-5 (staal) |
| Afmetingen | 310×270×90mm |
| Knipcapaciteit | 2.5/3.2cm |

2.3 Verpakkingsinhoud

Om ervoor te zorgen dat je het meeste uit jouw aankoop haalt, hebben we hieronder de inhoud van de verpakking vermeld. Voordat je begint, raden we je aan om de volledigheid van de ontvangen items te controleren. Als er iets ontbreekt of als je vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice.

- 1x elektrische snoeischaar
- 2x 2.000mAh accu
- 1x oplader
- 1x mini-flacon
- 1x opbergkoffer
- 1x moersleutel
- 1x imbussleutel
- 1x handleiding

3. Gebruiksaanwijzing

Hieronder volgt een stapsgewijze instructie voor het gebruik van het product en eventuele bijzonderheden waar je op moet letten tijdens het gebruik.

3.1 Eerste gebruik

Bij het eerste gebruik moet je op een aantal zaken letten die gedaan moeten worden voordat je het product kunt gebruiken.

1. Laad de batterij volledig op voor het eerste gebruik. Als het rode lampje brandt, wordt de batterij opgeladen. Als de batterij volledig opgeladen is zal het lampje groen branden.
2. Controleer of het product in goede staat verkeert.

3.2 Standaard gebruik

1. Zorg dat de accu volledig is opgeladen en installeer de accu.
2. Druk de aan/uit knop eenmaal in om de schaar te starten. Er zal een geluid klinken.
3. Haal vervolgens de schakelaar tweemaal kort over om de schaar te ontgrendelen. Er klinkt driemaal kort een piep.
4. Start de schaar onbelast en controleer of hij naar behoren werkt.
5. Positioneer de elektrische snoeischaar waar je wilt snoeien en haal de schakelaar over om te knippen.
6. Na gebruik, vergrendel de schaar door de schakelaar vijf seconden ingedrukt te houden. Er klinkt driemaal kort een piep.
7. Schakel de schaar uit door de aan/uit knop ingedrukt te houden, totdat er een piep klinkt en de indicatielampjes uit gaan.
8. Om de kniphoeek aan te passen van groot naar klein, houd de schakelaar ingedrukt totdat je één piep hoort.

4. Onderhoud

Om het meeste uit jouw product te halen, houd je aan de volgende richtlijnen!

Werkt het product niet naar behoren? Neem dan direct contact op met Aquila via een van de contactopties vermeld in deze handleiding.

4.1 Algemeen onderhoud

- Berg het product op in de meegeleverde case en bewaar het op een droge en schone plek.
- Als het product niet in gebruik is, verwijder dan de accu.
- Maak na elk gebruik, het product schoon.
- Het product kan worden schoongemaakt, gebruik hiervoor enkel een lichtvochtige microvezeldoek en demonteer het product niet verder dan beschreven is in deze handleiding.

4.2 Mechanisme smeren

Om te zorgen dat het product soepel blijft draaien, niet roest, minder snel oververhit en dus lang mee gaat, is het van belang om te smeren. De frequentie wordt bepaald door hoe vaak het product gebruikt wordt.

Om het mechanisme te smeren, gebruik je een smeermiddel zoals bijvoorbeeld WD-40 Multi-Use. Als eerste, verwijder de accu zodat het de schaar veilig gesmeerd kan worden. Breng een kleine hoeveelheid smeersel aan op het punt tussen de bladen. Sluit vervolgens de accu weer aan en activeer het product kort om het smeersel te verspreiden.

4.3 Schaar slijpen

Nadat de schaar meerdere keren gebruikt is, kan de scherpste afnemen. Het is mogelijk om de schaar zelf te slijpen, echter wordt dit alleen aangeraden als je hiervoor de vaardigheden en de juiste benodigdheden bezit.

Om de bladen van je elektrische snoeischaar te slijpen, heb je een slijpsteen nodig. Hieronder volgt hoe je stap voor stap de schaar kunt slijpen.

1. Demonteer de snoeischaar met de meegeleverde tools.
2. Verwijder eerst de kap aan de rechterzijde van het apparaat door de twee kruiskop schroeven los te maken.
3. Gebruik vervolgens de sleutels om de twee moertjes aan de

linkerzijde lost te maken.

4. Omdat het een bypass-schaar is wordt slechts één mes geslepen.
5. Giet wat olie op de grove slijpsteen en leg de platte kant van het snoeimes plat tegen de steen. Sleep het mes meerdere keren over de steen.
6. Draai het mes om naar de afgeschuinde kant en houd het schuin tegen de steen. Sleep het mes langzaam schuin over de grove steen totdat het scherp aanvoelt.
7. Giet wat water op de fijne slijpsteen en leg de platte kant van het snoeimes plat tegen de steen. Sleep het mes meerdere keren over de steen.
8. Draai het mes om naar de afgeschuinde kant en houd het schuin tegen de steen. Sleep het mes langzaam schuin over de fijne steen totdat het zo scherp aanvoelt als je wilt.
9. Monteer de snoeschaar opnieuw en draai de tandwielen vast.

5. Garantie

Wij verlenen één jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van één jaar na de aankoopdatum geldig te worden gemaakt.

De garantie dekt geen schade of letsel veroorzaakt door verkeerd gebruik van het product, onjuist vervoer, gebruik van niet-originele accessoires, ongeautoriseerde modificaties aan het product, vervanging van slijtageonderdelen of enige natuurlijke slijtage. Gelieve het product volgens de bijgeleverde instructies te gebruiken en eventuele wijzigingen of reparaties alleen door geautoriseerde serviceproviders te laten uitvoeren.

We hebben ons best gedaan om de informatie in dit document volledig, accuraat en actueel weer te geven. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van fouten die buiten zijn schuld liggen, zoals bijvoorbeeld foutief gebruik van het product, zoals eerder beschreven in deze handleiding. Hoewel we redelijkerwijs alles hebben gedaan om dit document zo accuraat en nuttig mogelijk te maken, verlenen we geen expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.



info@aquilapro.nl



+31 6 26547996