



HANDYKIRRUNG.DE

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise.....	3
2. Kirrtonnennummer.....	5
3. Lieferumfang.....	6
4. Inbetriebnahme.....	7
5. Nutzung der Handykirkung.....	9
6. Installation im Revier.....	13
7. Kirrgut und Wartung.....	15
8. SIM-Karte austauschen.....	16
9. Technische Daten.....	18

1. Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie bei Nutzung der Handykirkung die jeweils in Ihrem Bundesland geltenden rechtlichen Vorschriften. Einen Überblick über diese finden Sie auf der Homepage www.handykirkung.de

Die Steuerung der Handykirkung besteht aus empfindlicher Elektronik. Öffnen Sie daher die Technikbox im inneren der Handykirkung nie bei Regen oder mit verschmutzten oder nassen Händen.

Diese Bedienungsanleitung soll einen möglichst kompakten Überblick über die Nutzung der Handykirkung bieten. Für weitere Details und bildliche Darstellungen verweisen wir auf die Homepage www.handykirkung.de

Bedeutung der Sicherheitshinweise:



WARNUNG! Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht befolgen, tritt möglicherweise ein Unfall ein. Die Folge ist möglicherweise schwere Körperverletzung oder Tod.



VORSICHT! Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht befolgen, tritt ein Unfall ein. Die Folge ist möglicherweise leichte oder mittelschwere Körperverletzung.



Achtung! Nichtbeachtung kann zu Materialschäden führen und die Funktion des Produkts beeinträchtigen.



Hinweis! Ergänzende Information zur Bedienung des Produkts.



Warnung! Die Handykirkung ist für die Nutzung im Außenbereich vorgesehen und getestet. Kurze beaufsichtigte Funktionstests im Innenraum stellen kein Problem dar. Eine dauerhafte Nutzung in Innenräumen ist jedoch zu unterlassen.

2. Kirrtonnennummer

**Hier klebt Ihre
Kirrtonnennummer**

3. Lieferumfang

- **Kirrtonne mit**
 - **Bedienungsanleitung mit Kirrtonnennummer**
 - **Deckel**
 - **Technikbox (an Karabinerhaken hängend) mit Batteriehalter und Sendeeinheit**
 - **SIM-Karte (bereits eingelegt)**
 - **8 AA-Batterien (nicht wiederaufladbar)**
 - **Flaschenzug**
 - **Spanngurt und Riemengurt**
 - **Maissäckchen**

4. Inbetriebnahme

a) Einlegen der Batterien

Öffnen Sie den Deckel der Handykirkung. Lösen Sie die an einem Karabinerhaken hängende Technikbox von der innenliegenden Stange. Öffnen Sie die Technikbox. Entnehmen Sie vorsichtig eine der beiden Batteriehalter.



ACHTUNG!: Die Batteriehalter sind mit einem Kabel an der Sendeeinheit befestigt. Entnehmen Sie diese daher nur so weit, wie es ohne Beschädigung des Kabels möglich ist.

Legen Sie nun die 8 mitgelieferten AA-Batterien in einen der beiden Batteriehalter ein. Legen Sie die mitgelieferten 8 AA-Batterien nicht verteilt in beide Batteriehalter ein. Die Handykirkung wird dann nicht starten. (Wenn zur Hand, können Sie gerne weitere 8 AA-Batterien in den anderen Batteriehalter einlegen.)

Auf der Sendeeinheit (Leiterplatte) müsste nun eine grüne LED (kurz) aufleuchten und der Motor der Handykirkung kurz (hörbar) anlaufen. Sollte dies nicht

der Fall sein, drücken Sie den Reset Knopf oben rechts auf der Leiterplatte. Die grüne LED müsste nun kurz aufleuchten und der Motor der Handykirkung kurz (hörbar) anlaufen.



ACHTUNG! Beim Batteriewechsel nach Entnahme der alten Batterien vor einlegen der neuen Batterien immer abwarten, bis die grüne LED im inneren der Technikbox nicht mehr leuchtet!

b) Vorbereitung App, SMS und Browser

Je nach Nutzungsart, können Sie einen oder sämtliche der nachfolgenden Schritte vornehmen:

- Laden Sie die App „Handykirkung“ im App Store (siehe QR-Code links für Google Play Store) herunter. Halten Sie zur Nutzung der App die Kirrtonnenummer bereit. Sie finden diese auf S. 4 dieser Bedienungsanleitung und innen an der Handykirkung notiert.



- Speichern Sie die in den Unterlagen zur SIM-Karte und unter der Kirrtonnennummer notierte Mobilnummer unter einem geeigneten Namen in Ihrem Smartphone ab.
- Öffnen Sie im Browser die Homepage www.meinekirrung.de

Ihre Handykirrung ist jetzt einsatzbereit. Die weitere Nutzung und die Montage der Handykirrung im Revier wird nachfolgend näher erläutert.

5. Nutzung der Handykirrung

Die Handykirrung kann auf drei verschiedene Arten gesteuert werden:

a) App

Öffnen Sie die App „Handykirrung“ auf Ihrem Android Smartphone.

Drücken Sie auf „Neue Kirrtonne hinzufügen“.

Geben Sie die 5 stellige Kirrtonnennummer ein.

Drücken Sie „Kirrtonne anlegen“. Die App zeigt nunmehr „Tonne erfolgreich gespeichert“ an.

Sie können nun mit der App die Handykirkung steuern.

Eine nähere Beschreibung zur Nutzung der App finden Sie auf der Homepage

www.handykirkung.de

b) SMS

Senden Sie eine SMS an die zuvor abgespeicherte Mobilnummer Ihrer Handykirkung.

Zum Kirren muss die SMS folgenden Inhalt haben:

***Sekundenanzahlzweistellig#**

um fünfzig Sekunden lang Kirrgut abzugeben: *50#

(um neun Sekunden lang Kirrgut abzugeben: *09#)

Die Handykirkung wird nunmehr (innerhalb der nächsten bis zu 15 Minuten) für 50 Sekunden lang Kirrgut abgeben.



Hinweis! Die Handykirkung wird Ihren Kirkbefehl nicht sofort ausführen, sondern innerhalb der nächsten 15 Minuten. Die Abgabe des Kirrgutes kann also nach wenigen Sekunden oder auch erst nach 15 Minuten erfolgen.

Um den Füllstand der Batterie und der Tonne (Kirrgut) abzufragen, muss die SMS folgenden Inhalt haben:

state

Die Handykirkung wird Ihnen nunmehr innerhalb von (maximal) 15 Minuten den Füllstand der Batterien sowie der Tonne per SMS senden.

c) Browser

Öffnen Sie die Homepage www.meinekirkung.de

Geben Sie die 5 Stellige Kirktonnennummer in das Eingabefeld ein. (Speichern Sie die Eingabe ggf. als Formulardaten im Browser.)

Klicken Sie auf „Zur Kirktonne gehen“.

Ihnen werden nunmehr Informationen zu Ihrer Handykirkung angezeigt.

Beachten Sie, dass die angezeigte letzte KIRRUNG erst dann aktualisiert wird, wenn die Abgabe des Kirrgutes auch tatsächlich stattgefunden hat. Dies kann bis zu (maximal) 15 Minuten ab dem Kirrbefehl dauern.

Zum Kirren können Sie nunmehr eine Kirraktion auswählen:

- **Sofort kirren: geben Sie die Dauer der Abgabe ein und bestätigen Sie.**
- **Einmalig zur bestimmten Uhrzeit: geben Sie die Dauer der Abgabe sowie die Uhrzeit ein und bestätigen Sie.**
- **Immer zur bestimmten Uhrzeit: geben Sie die Dauer sowie die Uhrzeit der beabsichtigten täglichen KIRRUNG ein und bestätigen Sie.**
- **Autokirrung deaktivieren: sollten Sie zuvor eine sich wiederholende KIRRUNG eingestellt haben, können Sie dies hierüber deaktivieren. Hierzu die Kirraktion auswählen und im nächsten Fenster bestätigen.**

d) Kirrmenge einstellen

Die Kirrmenge stellen Sie über die Dauer ein, in der Kirrgut abgegeben wird. Das Verhältnis Zeit/Menge wird nachstehend für Mais tabellarisch dargestellt:

Sekunden	Gramm	ml
30	300	400
60	600	800
75	750	1000
90	900	1200
99	1000	1300

Die Werte sind als Richtwerte zu betrachten. Feuchte, Bruchanteil und andere Faktoren können die Mengenrelationen beeinflussen.

6. Installation im Revier

a) An Flaschenzug hängend

Hängen Sie einen geeigneten Gurt/Seil/Kette um einen horizontal vom Baum abzweigenden geeigneten Ast oder eine andere geeignete, höherliegende Befestigungsmöglichkeit. Befestigen Sie nunmehr den Flaschenzug etwa auf Kopfhöhe an diesen

Gurt/Seil/Kette. Beachten Sie, dass das Zugseil des Flaschenzuges über einer der oberen Rollen nach außen geführt wird, Sie den Flaschenzug also richtigerum aufgehängt haben.



Warnung! Die Befestigungsart (Knoten, Schlaufe) und der verwendete Ast sowie der daran befestigte Gurt/Seil/Kette müssen das Gewicht der gefüllten Tonne von rund 50 kg tragen können.

Haken Sie nun den Karabiner an der Seilaufhängung der Handykirkung in die untere Öse des Flaschenzuges ein. Sie können die Handykirkung nun am Boden mit Kirrgut füllen und anschließend auf eine angemessene Höhe außerhalb der Erreichbarkeit von Schwarzwild ziehen.

Befestigen Sie abschließend das Zugseil des Flaschenzuges sicher und erhöht an einem Baum/Ast.

b) Am Baumstamm mit Gurten

Legen Sie den schwarzen Spanngurt mit Ratsche auf der gewünschten Höhe um einen geeigneten Baum. Ziehen Sie hierbei den Spanngurt durch die vom Riemenbügel an der Tonne abgewandte Ringmutter am Ende der Haltestange. Ziehen Sie den Spanngurt nun fest, um das Fass der Höhe nach zu fixieren.

Ziehen Sie den Riemengurt durch den Riemenbügel an der vom Baum abgewandten Bauchseite der Tonne, drehen Sie eine Schlaufe um den Riemenbügel und ziehen Sie den Riemengurt fest um den Baum, um das Fass seitlich zu fixieren. Richten Sie das Fass ggf. etwas aus.

Sie können die Tonne nun befüllen.

Beachten Sie bei der Aufhängung der Tonne, diese weder zu tief (Schwarzwild soll Tonne nicht erreichen) noch zu hoch (befüllen und Batterietausch über Kopf lästig, zudem ggf. Fallhöhe in Kirrtrichter beachten) aufzuhängen.

7. Kirrgut und Wartung

a) Verwendbares Kirrgut

Verwenden Sie ausschließlich körniges und trockenes Kirrgut. Geeignet sind insbesondere Körnermais und Weizen aber auch anderes Getreide. Zu große Körner und feuchtes Kirrgut beschädigen die Sende- und Batterieeinheit sowie die Förderschnecke.

Verwenden Sie insbesondere kein Hunde- oder Katzenfutter. Die Formen der allermeisten Hunde- und Katzenfutter sowie deren Oberflächenbeschaffenheit führen zum Verstopfen der Förderschnecke und

beschädigen so den Motor und den gesamten Antrieb ggf. irreparabel.

b) Wartung

Die Handykirkung bedarf bei pfleglicher Nutzung keiner Wartung.



Achtung! Die Elektronik in der Technikbox darf keiner Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt werden. Tauschen Sie daher die Batterien niemals im Regen oder mit nassen oder schmutzigen Händen.

Auch das Kirrgut sollte bei Regen nicht nachgefüllt werden, da sonst die Förderschnecke mit aufgeweichtem Kirrgut verstopfen sowie das Kirrgut im Fass schimmeln kann.

8. SIM-Karte austauschen

Nachdem das Guthaben auf der mitgelieferten SIM-Karte aufgebraucht ist, können Sie dieses entweder bei dem auf der SIM-Karte notierten Anbieter aufladen oder die im Lieferumfang enthaltene SIM-Karte durch jede SIM-Lock freie und in Deutschland netzfähige SIM-Karte ersetzen.

Öffnen Sie hierzu die Technikbox und entnehmen Sie die Batterien.

Schieben Sie nun das Halteblech der SIM-Karte nach links. Klappen Sie das Halteblech nach oben. Entnehmen Sie die SIM-Karte. Zum Einsetzen einer neuen SIM-Karte, legen Sie diese in das hierfür vorgesehene Feld ein (Runde Ecke oben rechts) und schließen Sie das Halteblech durch leichten Druck nach rechts. Die SIM-Karte ist nun einsatzbereit.

Bei Fragen und Anregungen stehen wir jederzeit zur Verfügung. Wenden Sie sich einfach per Mail an

kundenservice@handykirrung.de

Viel Spaß und Waidmannsheil mit Ihrer Handykirrung!

9. Datenblatt

Maße:	63x40x50 cm
Volumen:	55 l
Leergewicht:	7,5 kg
Stromversorgung:	AA-Batterien (Mignon)
Batteriekapazität:	8 oder 16
Arbeitsspannung:	6–12 Volt
Schalldruckpegel (LpA)	31,4 dB(A)
Schallleistungspegel (LWA)	36,8 dB(A)

Hersteller:

glasmacher electronic
GmbH, Sonnenborn 1,
58802 Balve,
Deutschland

[email@glasmacher-
electronic.de](mailto:email@glasmacher-electronic.de)

02375-9384605



Impressum:
glasmacher electronic GmbH
Sonnenborn 1
58802 Balve
Geschäftsführer: Peter Glasmacher
Amtsgericht Arnsberg HRB 4866
kundenservice@handykirrung.de
02375-9384605

handykirrung.de ist eine Marke der
glasmacher electronic GmbH