

## SWITCHMATIC & SWITCHMATIC 2

### TARATURA DELLO ZERO

1. Verificare che l'installazione sia depressurizzata.
2. Premere simultaneamente i pulsanti ENTER è START PRESSURE finché vediamo 0.0 lampeggiare (Fig. 1).
3. Premere ENTER per validare.



Fig. 1

### FONDO SCALA

1. Verificare che l'installazione sia pressurizzata (Fig. 2).
2. Premere simultaneamente i pulsanti ENTER è STOP finché lampeggi il numero sullo schermo.
3. Modificare mediante ▼▲ la pressione desiderata.
4. Premere ENTER per validare.



Fig. 2