

USB - Adapter

JST - Adapter auf USB für Autoterm



Per USB verbunden kannst du die Heizung via Touchscreen oder Web-interface bedienen und dir Parameter anzeigen lassen oder du planst dir einen Timer und die Heizung geht zur gewünschten Zeit an.
Funktioniert unter anderem mit Autoterm 2D & 4D.

Kabelinfo:

USB auf 5 PIN Stecker
Länge: ca. 1m

3D-Druck Dateien, Anleitungen und Quickstarts, Images und Firmware, Schaltpläne unter:
<https://links.vanpi.de>



Specsheet V1.1



Pekaway GmbH
Adresse: Zörbiger Str. 18, 06780 Zörbig
Tel.: +49 34956 / 554 523
E-Mail: briefkasten@pekaway.de
www.pekaway.de

