



COFFRET N-PRESSO

NOTICE D'UTILISATION

FRANÇAIS

Pour une utilisation réussie de votre Coffret N-Presso, suivez attentivement les instructions de la notice.

CHARGEMENT DE LA CAFETIÈRE

Lors de la réception, votre cafetière N-Presso est chargée à 50%.

Avant la première utilisation, chargez-la à 100% avec le câble fourni.

Une fois chargée, débranchez la cafetière.

Attention : N'utilisez jamais la N-Presso lorsqu'elle est branchée.



PRÉPARATION DE LA CAFETIÈRE

Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au trait "MAX", puis refermez-le.



Retirez la tasse
intégrée au-dessous



Dévissez l'entonnoir.



Retirez l'adaptateur de
l'entonnoir.



UTILISATION DES ADAPTATEURS

Votre cafetière est fournie avec 2 adaptateurs : un pour les capsules format Nespresso, l'autre pour le café moulu.

Pour les capsules, insérez-les dans l'adaptateur correspondant.



Pour le café moulu, ouvrez l'adaptateur, dosez et versez la poudre dedans



Servez-vous de la cuillère fournie pour tasser la poudre puis refermez l'adaptateur.



ASSEMBLAGE

Remplacez l'adaptateur dans l'entonnoir et revissez-le sous la cafetière.



MISE EN MARCHÉ

Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton central jusqu'à l'allumage et un bip sonore.



EXTRACTION DU CAFÉ FROID

Pour le café froid, retirez la tasse intégrée, puis appuyez 2 fois sur le bouton central.



EXTRACTION DU CAFÉ CHAUD

Pour le café chaud, attendez 3 à 4 minutes (si vous versez de l'eau froide dans le réservoir) ou 2 à 3 minutes (si vous versez de l'eau chaude dans le réservoir) jusqu'à ce que la cafetière émette des bips répétés et que le voyant soit lumineux.



Ensuite, retirez la tasse intégrée et appuyez 2 fois sur le bouton central pour faire couler votre café.



NOTE CAFÉ TIÈDE

Si vous désirez extraire un café tiède, appuyez une fois sur le bouton central pour arrêter le processus de chauffe, puis appuyez 2 fois sur le bouton central pour faire couler votre café.

ET HOP ! VOTRE CAFÉ EST PRÊT



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

N'utilisez jamais la cafetière lorsqu'elle est branchée.

Assurez-vous de bien fermer toutes les parties lors de l'utilisation.

Les parties démontables peuvent être lavées à la main ou au lave-vaisselle (mais cela peut légèrement altérer certaines pièces).

N'immergez pas le corps principal dans l'eau, nettoyez-le avec un chiffon.

Utilisez uniquement des capsules Nespresso® ou compatibles Nespresso®.

Pour le café moulu, utilisez uniquement du café moulu en poudre.

Ne démontez pas l'intérieur de la cafetière, ce qui invaliderait la garantie.

Suivez attentivement ces instructions pour bénéficier de la Garantie 2 ans en cas de panne ou de casse.

Merci d'avoir choisi Café Nomade, et profitez de votre café en toute simplicité !

POUR TOUTE DEMANDE D'INFORMATION OU QUESTION, CONTACTEZ-NOUS A L'ADRESSE SUIVANTE :
support@cafenomade.fr