

Wichtige Hinweise zu Aufbau & Pflege



Wir fertigen unsere TV-Lifts mit viel Liebe zum Detail. Damit Sie lange Freude an Ihrem Unikat im Wohnzimmer oder Schlafzimmer haben, bitten wir Sie herzlich, folgende Punkte zu beachten.



Inhalt

1	Korrektter Aufbau Ihres TV-Lifts	3
2	Installation der Fernbedienung	3
3	Benutzung & Pflege Ihres TV-Lifts	3

1 Korrekter Aufbau Ihres TV-Lifts

Idealerweise den Fernseher mit einer weiteren Person an den TV-Lift anbauen

- Die Montage des TV-Lifts und die Anbringung des Fernsehers entnehmen Sie bitte der Anleitung im Packungsumfang

2 Installation der Fernbedienung

Der TV-Lift wird per Fernbedienung über die beiden Tasten **1 & 2** bedient.

- Um die Fernbedienung einzustellen, muss der TV-Lift mit Hilfe der Pfeile auf die gewünschte Höhe gefahren werden.
 - Die **1** muss dann für **ca. 30 Sekunden** gedrückt werden

Die **Taste 2** wird bei uns bereits vorinstalliert und sorgt dafür, dass der Lift nach unten fährt und somit den Fernseher verschwinden lässt.

ACHTUNG: Wird der TV-Lift manuell zu weit nach unten gefahren (mit den Pfeilen) kann die Platte sehr schnell kaputt gehen!

3 Benutzung & Pflege Ihres TV-Lifts

- Stoffe, die **stark chemisch wirkende Substanzen enthalten** (z. B. Nagellackentferner, rostende Dekoartikel, Färbemittel), dürfen **nicht mit der TV-Liftoberfläche in Kontakt** kommen, da sie diese angreifen.
- Reinigen Sie das Holz mit wenig Wasser und speziellen Reinigungsmitteln. Verwenden Sie ausschließlich ein Pflegemittel für gewachste Oberflächen (wir empfehlen die Reinigungsmittel der Firma Osmo.)
- Bei massiven Eichenholzplatten darf kein ammoniakhaltiges Reinigungsmittel verwendet werden (Salmiakgeist, teilweise in Glasreinigern), da sich sonst schwarze Gerbsäure-Flecken bilden können. Ebenso darf die Eichenplatte nicht in Berührung mit feuchtem Eisen/Eisenspänen/Eisenstaub kommen (Eisentabletten, Eisenklingen, wie von Handwerkern verwendet, Vorsicht auch bei Dekoartikeln wie alten Hufeisen etc.)

- Sollte es doch einmal zu schwarzen Flecken auf der Eichenplatte gekommen sein, so gibt es ein kleines Wundermittel, das diese wieder verschwinden lässt: Woca Gerbsäureflecken Spray (<https://www.wocashop.de/gerbsaeureflecken-spray-0-25-liter>).
- Wir empfehlen, das Spray grundsätzlich wie in der Anleitung beschrieben anzuwenden. Allerdings reicht unserer Erfahrung nach eine kürzere Anwendungszeit von ca. 10 Minuten. Bitte beobachten Sie, wie der Fleck verschwindet und wischen das Spray mit einem ganz leicht feuchten Lappen fort.
- Lassen Sie die Stelle gut trocknen. Bei einer sehr kurzen Einwirkzeit und nach der Durchtrocknung sollten keine Farbunterschiede mehr sichtbar sein.

Viel Freude wünschen wir Ihnen
mit Ihrem Unikat von Land & Liebe!

