

m.design lamina フライパンカバー

品名	ラミーナ フライパンカバー
品番	MLA-LS2
材料の種類/ 本体	アルミニウム合金
表面処理 / 内外面	シリコンコート加工
取っ手	フェノール樹脂
ガラス	全面物理強化 (耐熱温度差 約180℃)

ご購入いただき、ありがとうございます。本製品を安全に正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず下記取扱説明書をお読みください。

！ 特に注意 本製品が破損するおそれがあります！

1 フライパンいため鍋のみ使用可 **OK!**

2 直接火にかけない

3 火をはみ出さない

4 食器洗い乾燥機使用不可

5 洗浄後の自然乾燥

！ **洗浄後すぐに水分を拭き取り使用！**
 初めてのご使用前には食器用洗剤などでよく洗浄し、自然乾燥せず、すぐによく水分を拭き取った後ご使用ください。製品の材質および構造上、水分が残っていたり、乾燥までに時間を有した場合は腐食の原因になります。また、注意シール等がはがれる恐れがあります。

ご使用前に

- ▲ **1** 本製品はフライパンいため鍋専用カバーです。一般鍋には適合しません。また、直接火にかけるなど用途以外の使い方はしないでください。
- ▲ 対応サイズ(22.24.26cm)以外のフライパンいため鍋でのご使用はおやめください。本製品にガタツキが生じ、蒸気漏れによりフライパンの取っ手が熱くなりヤケドの恐れがあります。
- ▲ フライパンいため鍋本体・取っ手の形状等により一部適合しないものもございます。
- ▲ 本製品は全面物理強化ガラス製品で耐熱ガラスではありません。全面物理強化ガラスは落下衝撃などに弱いガラスの強度を増して欠点を補い、安全性を向上させるために開発されたものです。しかしガラス製品である以上、落下など物理的な衝撃や急な加熱や冷却などの熱衝撃が加われば割れてしまいます。割れ方がガラスと違い、破片が鋭利なけらまたは細片となって激しく飛散するという特徴があります。取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。
 - 電子レンジオープンでは使用しないでください。
 - ご使用前に取っ手の取付けに破損やガタツキなどがないか、確認してからご使用ください。取っ手がガタツいた状態でご使用されますと本体が脱落してヤケドの恐れがあります。
 - ご使用前にガラスにキズ等がないかご確認ください。ガラス表面にキズがあるとご使用中に破裂することがあります。また、キズが付くような取扱いには避けてご使用ください。
 - はじめてのご使用前に食器洗剤等で軽く洗い、すぐに水気をよく拭き取ってからご使用ください。

お願い

お読みになった後はこの「取扱説明書」を保存してください。
ご使用方法やお手入れ方法の確認にご利用いただけます。

OL
中国製



※捨てるときは、お住まいの自治体の区分に従ってください。

- フライパンいため鍋等で魚を焼く場合にはフライパンいため鍋の表面上が通常よりかなり高温となるため、本製品の塗装を傷めやすくなり劣化を早めますのでご注意ください。
- フライパンいため鍋以外では使用しないでください。

ご使用中の注意点

- ▲ **2** 炎がフライパンいため鍋底面からはみ出さないよう火力の調整をしてください。破損の恐れがあります。
- ▲ **3** ご使用直後に水をかけるなど、急激な温度変化はおさげください。ガラスが割れる場合がございます。
- ▲ フライパンいため鍋から外す際、ガラス面についた蒸気が水滴になり、こぼれ出る場合がありますのでヤケド等にご注意ください。
- ▲ 調理使用中の本製品は熱くなっています。本製品を置く際は置き場所にご注意ください。フッ素天板等、熱に弱い場所には置かないようご注意ください。また、平らな場所に安定した置き方を確認の上ご使用ください。
- ▲ 調理中や使用直後の本製品は熱くなっていますので、ヤケドには十分ご注意ください。

X 電子レンジオープン使用不可 **X** 食器洗い乾燥機使用不可

▲ アップハンドル フライパン

フライパンのハンドルが角度の大きいアップタイプの場合本製品と干渉する場合がございます。

- ▲ 取っ手も熱くなる場合がありますヤケドの危険があります。取っ手を持つ際は注意してお持ちください。
 - ご使用中においては換気をよくしてください。
 - ご使用中はそばを離れないでください。
 - 本製品は安定した載せ方をしてください。
 - 取っ手や本体、ガラスが破損したら使用を中止し、必ず新しいものとお取替えください。
 - 落し蓋としては使用しないでください。
 - 本製品をフライパンいため鍋からずらして使用しないでください。部分的に加熱されて破損の原因になります。
 - 本製品は構造上完全密封はいたしませんご使用中多少の蒸気漏れはあります。
 - 調理のはじめは熱気や蒸気でガラスがもります。

お手入れ・保管について

- ▲ **4** 食器洗い乾燥機での使用は出来ません。
- ▲ **5** 本製品はアルミ製ですのでご使用後の乾燥が不十分な場合など腐食の発生がおこる場合がございます。
 - 落す等の強い衝撃を与えないでください。
 - 取っ手部に無理な力をかけないようにご注意ください。破損の原因となります。
 - シリコン樹脂塗膜は使用頻度や加熱状態によって次第に効力が失われます。
 - お手入れの際はたわしや磨き粉等の使用はお避けください。ガラス面をキズつけるおそれがあります。また、本体のキズ、腐食等の原因になります。必ずやわらかいスポンジを使用してください。
 - 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気の多い場所での保管は腐食発生の原因になります。
 - フライパンいため鍋の上にかぶせた状態で長時間放置しないでください。水蒸気中に含まれる塩分、酸等により腐食の発生を促進させる場合があります。
 - 本製品はフライパン及びいため鍋の補助的なため料理の出来、不出来には関係ございません。
 - 途中で差し水をするときは冷水の使用を避け、またガラスの部分が熱くなっているときは濡れたふきんでふれたり、濡れたところにご置かないでください。
 - 本製品はお子様の手の届かないところに保管してください。
 - 捨てるときは、お住まいの自治体の区分に従ってください。

- 本製品に対するご意見、お気付きの点は、右記へご連絡ください。

株式会社 万年 **manner**
 〒332-0002 埼玉県川口市弥平3-3-17
 TEL.048(224)9531(代)
<http://manner.co.jp>

※本製品は、昭和34年12月厚生省告示第370号「食品添加物等の規格基準」(改正平成18年3月31日厚生労働省告示第201号)による試験結果に適合しております。