

# m.design

## lamina

### 共通取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。

この商品は家庭で調理するために使うものです。

- 料理以外の目的で絶対に使わないでください。
- 使用の際には取扱説明書をよく読んでから使用してください。
- 不適切な取り扱いは火災や火傷などの事故につながります。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

食器洗い乾燥機使用不可

## ご使用の前の注意

- ご使用の前に必ず本取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。
- ご使用前に本製品を組み立て、破損やガタツキ、フタのツマミにゆるみがないかご確認ください。
- ご使用前に製品についているラベルシールははがしてください。はがしにくい場合は、除光液（マニキュア落とし）や市販のシールはがし液をご利用ください。また、はがした後は液が残らないようにしてください。（但し、ガラス蓋上の注意喚起シールは、安全の為はがさずにご使用下さい。）
- 初めてのご使用前には、中性洗剤などでやわらかいスポンジで軽く洗い、ぬるま湯ですすいで、すぐに水気をよく切ってください。

▲ 電子レンジでは使用しないでください。ダッチオープンとしてのご使用はできません。

▲ ストープの上では絶対使用しないでください。ヤケド、火災の原因になります。

▲ カセットコンロでのご使用の場合、ガスボンベの上に製品がかからないようにご注意ください。ボンベが加熱され、爆発のおそれがあります。

- フタを逆さにして本体に収まった状態では、火にかけないでください。
- ご使用直後に水をかけるなど、急激な温度変化はおさください。製品の破損につながります。
- IHクッキングヒーターは気温が低いと反応が鈍い場合があります。その場合、熱いお湯などを少し表面にかけると、反応が早くなることもあります。
- 2口以上のIHクッキングヒーターの場合、それぞれ使用可能な条件をそなえているかどうか、あらかじめご確認ください。
- IHクッキングヒーターの種類によっては、本体の発熱のしかたに差があります。電源が切れたり入ったりしながら、除々に温度が高くなっていくこともありますので、ランプの点滅を確認しながらご使用ください。
- 取っ手やツマミも熱くなります。調理用ミトンや鍋つかみなどをご使用ください。また、調理中はミトンなどを鍋に乗せるなどしないでください。

● 〈天ぷらなどの揚げ物料理についてのご注意点〉

- 油に引火するおそれがありますので、鍋の縁まで油を満たした状態で使用しないでください。（油量の目安は、深さの半分くらいまで）
- 油の温度は200℃より上昇させないように気をつけてください。

揚げ物調理中はフタをししないでください。油の温度が非常に高温になるため、発火のおそれがあります。



- 油量は半分くらいまで
- 温度は200℃以下

▲ 本製品は食器洗い乾燥機はご使用になれません。

## ご使用中の注意

- ご使用中においては、換気をよくしてください。
- ご使用中は、そばを離れないでください。
- 落とすなどの強い衝撃を与えないでください。
- ▲ **本体はコンロまた、クッキングヒーターの中央に乗せ、安定してご使用ください。**
- 本製品でコンロのトッププレートをごすらないように、取り扱いにご注意ください。
- ▲ **ご使用中やご使用直後は本製品が熱くなっています。ヤケドの危険がありますので、お子様は遠ざけ、絶対に手を触れさせないでください。**
- 強すぎる火力はキケンです！ 火加減は中火以下でご使用ください。
- 炎が本体底面からはみ出さないよう火力の調整をしてください。● ヤケドにご注意ください  
破損のおそれがあります。本製品の底面より炎がはみだした状態で使用されますと、取っ手が熱くなり、ヤケドなどの事故の原因にもなります。
- 調理使用中や調理直後の本製品は熱くなっています。ヤケドにご注意ください。  
また、本製品を置く際は置き場所にご注意ください。フッ素天板等、熱に弱い場所には置かないようご注意ください。平らな場所に安定した置き方を確認の上、ご使用ください。
- 2口以上のコンロを同時にお使いの場合は、隣接するコンロの炎が取っ手にあたらないように、取っ手の向きを調節してください。
- 200V IHクッキングヒーターをご使用の際には、空焚きなどによる異常加熱にご注意ください。  
特に2kw以上のクッキングヒーターをご使用の際は、大変早く加熱されます。急激な温度変化は、本製品および調理器を破損するおそれがあります。使用中は、そばを離れず、調理状況を十分にご注意ください。
- 水や食材などを縁まで満した状態で使用しないでください。食材の量は吹きこぼれなどを防ぐため、適性容量以下（鍋の6～7分目以下）を目安としてください。
- 加熱した直後に鍋底を冷水につけるなど急冷しないでください。製品の破損の原因となります。
- ▲ **みそ汁などを温め直すなど、中に食材が入った状態で急速に加熱しないでください。ごくまれに熱で局部的に沸騰し、鍋の中で発生した気泡が沈殿して溜まった具材を一気に押し上げ飛び出る突沸現象が発生するおそれがあり、ヤケドなどの原因となります。弱火から調整し、よく攪拌しながら温めてください。**
- 強すぎる火力はキケンです！ 火加減は中火以下でご使用ください。IHクッキングヒーターにおいてはメモリ4～5以下（※目安）でご使用ください。※メーカーおよび機種により異なりますので、IHクッキングヒーターの取扱説明書をご確認ください。
- IHクッキングヒーターにおいては加熱中に「ジー」「ブー」などの雑音（共振音）が聞こえる場合がございますが、商品不良ではございません。鍋の位置をずらしたり、火力を調整してください。
- 温度センサー付ガスコンロでご使用の場合、温度検知機能によりガス火が一時的に小さくなったり、大きくなったりを繰り返すことがあります。センサー解除機能などがある場合、解除のうえ、中火でご使用ください。
- ▲ **本製品は防煙構造にはなっておりません。製品そのものから発火、発煙する素材は使用しておりませんが、魚油など食材によっては多量の煙や炎を発生する場合がありますので換気や消火に万全の注意を払ってご使用ください。**
- 本製品は使用、加熱により変色することがございますが、ご使用には問題はございません。
- 本製品は構造上、完全密封はいたしません。



## ご使用の後の注意

### 〈お手入れ・保管について〉

- ▲ **本製品は使用後も、金属部分はたいへん熱くなっていますのでヤケドに注意してください。特にお子様の手に触れることがないようにご注意ください。**
- 使用直後は水をかけるなど急激な冷却をしないでください。急激な温度変化により変型やひび割れがおこる場合があります。
- ご使用後は食器洗剤などで十分に洗い、すぐに水気をよく拭き取り、十分に乾燥させてから収納してください。
- ▲ **食器洗い洗浄機にはご使用いただけません。食器洗い器、本製品ともに傷むおそれがございます。**
- ご使用後の状態で長時間放置したり、塩分や酸等を含んだ汚れを付着したままにしますと、油分に含まれる成分によりサビ、腐食や変色の発生を促進させるおそれがありますのでご注意ください。
- 製品の中に料理を保存しないでください。
- つけ置き洗いはしないでください。サビや腐食の発生を促進させます。
- ご使用後洗浄の際は中性洗剤、スポンジタワシで軽く洗ってください。磨き粉やスチールタワシ、メラミンスポンジなど硬いブラシなどで強く擦ると劣化になり、サビや腐食の発生を促進させます。
- 酢など酸性のものや、アク抜き用の重曹などアルカリ性のもののご使用はお避けください。変色や腐食の発生を促進させます。
- 水道水に含まれているカルキなどの影響で、鍋に白い斑点や虹色のシミが生じたり変色する場合があります。毒性はなく人体に影響はありませんが、このような現象を生じさせないために、本製品を洗浄後は水気を十分に拭いて乾燥させてください。
- 乾燥のために鍋を火にかけないでください。(空焚きになり、破損の原因になります)
- ご使用後収納されるときは、本体や取っ手が十分さめたことを確認してください。
- 本製品はお子様の手が届かないところに保管してください。
- 保管の際は、湿気のない場所に保管してください。
- 捨てるときは、お住まいの自治体の区分に従ってください。
- 本製品はご使用頻度により耐久性が異なります。

**食器洗い乾燥機  
▲ 使用不可**

## アフターサービスについて

品質管理には万全の注意をはらっておりますが、万一不具合があった場合は、ご使用にならずにお買い求めのお店、または(株)万年までご相談ください。



ダンボール



袋:PE

※捨てるときは、お住まいの自治体の区分に従ってください。

- 本製品に対するご意見、お気付きの点は、右記へご連絡ください。

株式会社万年 **manner**

〒332-0002 埼玉県川口市弥平3-3-17

TEL.048(224)9531(代)

<http://manner.co.jp>

## ■品質表示 (鍋)

品番	MLA-16S	MLA-18S	MLA-20W	MLA-22W	MLA-24F	MLA-26F
形状	片手鍋 16cm	片手鍋 18cm	両手鍋 20cm	両手鍋 22cm	フライパン 24cm	フライパン 26cm
材料の種類	本体：全面3層鋼 底の厚さ 2.5mm — 表面処理 / 内面：ヘアライン加工 外面：ポリッシュ加工 取っ手：ステンレス鋼・シリコンゴム					
寸法	16cm	18cm	20cm	22cm	24cm	26cm
口径×内径深さ	φ16×7.5cm	φ18×8.5cm	φ20×9.5cm	φ22×10cm	φ24×5cm	φ26×6cm
満水容量	1.4ℓ	2.0ℓ	2.8ℓ	3.7ℓ	2.1ℓ	3.0ℓ
適正容量	1.0ℓ以下	1.4ℓ以下	1.9ℓ以下	2.6ℓ以下	1.4ℓ以下	2.1ℓ以下
製品重量	1,095g	1,335g	1,595g	1,870g	1,150g	1,285g

表示サイズ・容量・重量は多少誤差が生じることがあります。

## ■取扱上の注意

- 1 空焚きをしないでください。
- 2 使用後はよく乾燥させてください。
- 3 取っ手部分が熱くなる場合があります。
- 4 縁まで水等を満たした状態で使用しないでください。
- 5 鍋の中に料理を保存しないでください。
- 6 スチールたわし、磨き粉等を使用しないでください。
- 7 こげ付きを落とす際は金属製の固いものを使用しないでください。
- 8 酸性又はアルカリ性のもののご使用はお避けください。
- 9 天ぷら等の料理に際しては、油温を200℃以上に上昇させないでください。
- 10 急激な衝撃を与えたり、空焚きをした場合に水等をかけて急冷しないでください。
- 11 ストープの上で使用しないでください。

## 対応の熱源

 IHクッキング ヒーター	 ガスコンロ	 ラジエント ヒーター	 ハロゲン ヒーター	 シーズ ヒーター	 ハイカロリー バーナー	 カセット コンロ
 オープン	 電子 レンジ	<b>IH200V対応</b>				
<p>▲ ハイカロリーバーナーは必ず中火以下でご使用ください。</p> <p>▲ カセットコンロのご使用ではガスボンベの上に本製品がかからないようにご注意ください。ボンベが過熱され爆発の恐れがあります。</p> <p>▲ 電子レンジにおいてのご使用はできません。</p>						

## ■品質表示（ガラス蓋）

品名	強化ガラス製器具	
強化の種類	全面物理強化(耐熱温度差約180℃)	
材料の種類	フチ巻	シリコンゴム
	ツマミ	ステンレス鋼・シリコンゴム

## ■取扱い上の注意

- 1 急激な衝撃を与えないでください。
- 2 キズがつくような取扱はしないでください。
- 3 破損した場合、破片が細片となって激しく飛散する特性がありますので、ご注意ください。
- 4 耐熱ガラスではないため急激な冷却や直火にあてたりすると割れる事があります。

## ■ガラス蓋部分に関するご使用の注意

- 本製品のガラス蓋は全面物理強化ガラス製品です。全面物理強化ガラス製品は破損した際、破片が細片となって激しく飛散する特性がございます。注意事項をよくお読みのうえご使用ください。
- キズをつけたり、落とすなど、急激な衝撃を与えないでください。
- 電子レンジ、オープンでは使用しないでください。
- ご使用前にガラス面にキズ等がないかご確認のうえご使用ください。ガラス面にキズがあると、加熱により割れる恐れがございます。
- ガラス蓋に直接炎を当てたり、蓋を本体からずらして加熱調理することを絶対にしないでください。部分的に加熱によりガラス蓋が突然割れて破片が飛散し、ケガや事故の原因になります。
- 調理中は、本体にキッチンとセットした状態でご使用ください。また、調理中にガラス蓋を取り外したりしないで下さい。高温になっておりヤケドやケガの恐れがございます。
- 使用直後に水をかけるなど急激な温度変化を与えないで下さい。ガラスが割れる恐れがございます。
- 鍋からはずす際、ガラス面についた蒸気が水滴になり、こぼれ出る場合がございますのでヤケド等にご注意ください。
- お手入れの際はたわしや磨き粉等の使用は避けください。ガラス面をキズつける恐れがあります。

## お 願 い

お読みになった後はこの「取扱説明書」を保存してください。  
ご使用方法やお手入れ方法の確認にご利用いただけます。

AA  
中国製