

VÍTEJTE



Naskenujte QR kód a nainstalujte aplikaci Nothing X. (Android/iOS)



Chcete-li zobrazit uživatelskou příručku v jiných jazycích, naskenujte QR kód.

Bluetooth:

Ujistěte se, že je Bluetooth zapnuto.

Aplikace:

Získejte z produktů Nothing maximum s aplikací Nothing X. Přizpůsobte si nastavení ekvalizéru a ovládání gest, aktualizujte firmware a využijte další funkce.

Sluchátka CMF Buds využívají technologii Dirac Opteo

Technologie Dirac Opteo vylepšuje zvuk ve vašich sluchátkách, odemká jejich plný potenciál a poskytuje optimalizovaný zážitek z poslechu na základě patentované korekční technologie.

Dirac Opteo vychází z dlouholetých zkušeností získaných z vývoje a používání unikátní technologie korekce impulsní odezvy ve smíšené fázi řešení Dirac Live a využívá pokročilou technologii korekce založenou na měření k odstranění jakýchkoli nechtěných rezonancí nebo zabarvení zvuku, čímž maximalizuje akustický výkon sluchátek.



by NOTHING



DIRAC


Výměna náušníků

Vyberte si náušníky vhodné velikosti, abyste získali optimální pohodlí a kvalitní zvuk.

Zkontrolujte, zda příslušenství zahrnuje náušníky v různých velikostech.

*Sluchátka jsou dodávána s nasazenými náušníky střední velikosti.

Nabíjecí pouzdro



Tlačítko
nastavení

Nabíjecí
port



Kontrolka

Párování

Použití se zařízeními Android (Google Fast Pair)

První použití nebo připojení nového zařízení

Když máte sluchátka v nabíjecím pouzdře, nabíjecí pouzdro otevřete a umístěte jej do blízkosti zařízení Android pro nastavení na obrazovce.

Připojení k dalším zařízením

Když je pouzdro se sluchátky otevřené, držte stisknuté tlačítko nastavení, dokud kontrolka nezačne blikat. Poté v nastavení na zařízení vyberte možnost Bluetooth.

Nabíjení

Sluchátka

Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete jej, aby se spustilo nabíjení.

Nabíjecí pouzdro

Chcete-li nabíjet, zavřete pouzdro a připojte jej ke zdroji napájení pomocí napájecího kabelu.

Pokud kontrolka na pouzdře svítí červeně, pouzdro se nabíjí. Pokud svítí bíle, je pouzdro zcela nabitě.

Ukazatel úrovně nabití

Bílá: Úroveň nabití baterie je vyšší než 30 %.


Červená: Úroveň nabití je nižší než 30 %.

Pokud jsou sluchátka umístěna v pouzdře, bude kontrolka blikat barvou odpovídající úrovni nabití baterie sluchátek, a ne úrovni nabití baterie pouzdra.

Vydejte levé a pravé sluchátko. Kontrolka bude blikat barvou odpovídající úrovni nabití baterie pouzdra.

Pokud máte telefon Nothing, můžete nastavit widget na zamykací obrazovce nebo zkontrolovat stav napájení zařízení v Rychlém nastavení na rozevíracím oznamovacím panelu.

Sluchátka



Dotyková
oblast

Operace

Hudba / pohotovostní režim

Dvojitým klepnutím přeskočíte vpřed.

Trojitém klepnutím přeskočíte zpět.

Stisknutím a podržením dotykové oblasti můžete přepínat mezi aktivním potlačením šumu a transparentním režimem.

Volání

Dvojitým klepnutím přijmete hovor nebo zavěsíte.

Trojitém klepnutím na dotykovou oblast odmítnete hovor.

Další možnosti naleznete v aplikaci Nothing X.

*Volitelné funkce: přehrávání/pauza, přeskocit zpět, přeskocit dopředu, přepnutí režimu potlačení šumu, zvýšení hlasitosti, snížení hlasitosti a probuzení hlasového asistenta.

Detekce nošení

Nasaďte si sluchátka. Když je během přehrávání hudby sundáte, hudba se automaticky pozastaví. Sluchátka si do 3 minut znovu nasaďte a hudba se automaticky obnoví. Po uplynutí 3 minut budete muset přehrávání na zařízení spustit ručně.