



סרוק קוד QR כדי לראות את המדריך למשתמש בשפות אחרות.



סרוק את קוד ה-QR כדי להתקין את היישומון Nothing X (Android / iOS).

:Bluetooth

ודא שתקשורת Bluetooth פעילה.

יישומון:

הפק את המרב ממוצרי Nothing שלך באמצעות היישומון Nothing X. התאם את הגדרות האקויליזר (EQ) ובקרת מחוות, עדכון קושחה ועוד.

Dirac Opteo CMF Buds מופעלות על ידי Dirac Opteo

Dirac Opteo משפר דיגיטלית את הצליל באוזניות, מממש את מלוא הפוטנציאל שלהן ומספק חוויית האזנה אופטימלית המבוססת על טכנולוגיית תיקון המוגנת בפטנט.

תוך מינוף שנים של תובנות מתיקון תגובת הדרחף הייחודי של Dirac Live, Opteo משתמשת בטכנולוגיית תיקון מתקדמת מבוססת מדידה כדי להסיר תהודה או צבעי צליל לא מכוונים, ולמקסם את הביצועים האקוסטיים של האוזניות.



DIRAC




by NOTHING


החלפת מתאמי אוזניים

בחר במתאמי אוזניים בגודל המתאים לנחיות ואיכות צליל אופטימליים.
בדוק את אביזרי מתאמי האוזניים בגדלים שונים.
*האוזניות מגיעות כאשר המתאמים בגודל הבינוני מחוברים.

מארז טעינה



נורית חייוי



לחצן הגדרות

שקע טעינה

שיוך

שימוש עם התקני (Google Fast Pair) Android

שימוש ראשון או חיבור התקן חדש

בזמן שהאוזניות נמצאות בתוך מארז הטעינה, פתח את מארז הטעינה, הנח אותו ליד התקן Android והתקן בהתאם להוראות המוצגות.

התחברות להתקנים אחרים

ודא שהאוזניות נמצאות במארז פתוח, לחץ על לחצן ההגדרה עד שהנורית תהבהב. לאחר מכן בחר בהגדרות Bluetooth בהתקן שלך.

טעינה

אוזניות

כדי לטעון את האוזניות, הכניס אותן למארז הטעינה וסגור אותו.

מארז טעינה

כדי לטעון, סגור את המארז וחבר את המארז לספק כוח באמצעות כבל חשמל.

אם נורית החייווי של המארז דולקת בצבע אדום, המארז נטען. אם הנורית דולקת בצבע לבן, המארז טעון במלואו.


חייו רמת הספק

לבן: רמת הטעינה של הסוללה גבוהה מ-30%.

אדום: רמת הטעינה של הסוללה נמוכה מ-30%.

אם האוזניות מונחות בתוך המארז, נורית החיווי תהבהב בצבע המתאים לרמת הטעינה של הסוללה של האוזניות ולא של המארז. שלוף את האוזניה הימנית והשמאלית. נורית החיווי תהבהב בצבע המתאים לרמת טעינת הסוללה של המארז. משתמשי טלפון Nothing יכולים להגדיר צלמון במסך הנעילה או לבדוק את מצב ההפעלה של ההתקן בהגדרות מהירות בשורת ההודעות הנפתחת.

אוזניות



אזור מגע

פעולות

מוזיקה/המתנה

הקש שלוש פעמים כדי לדלג קדימה.

הקש שלוש פעמים כדי לדלג אחורה.

לחץ ממושכות והחזק את אזור המגע כדי לעבור בין "ביטול רעשים פעיל" לבין "מצב שקיפות".

שיחה

הקש הקשה כפולה כדי לענות לשיחה או כדי לנתק אותה.

הקש שלוש פעמים על אזור המגע כדי לדחות שיחה.

אפשרויות נוספות ביישומן Nothing X.

*תפקודים אופציונליים: הפעלה/השהיה, דילוג אחורה, דילוג קדימה, החלפת מצב ביטול רעשים, הגברת עוצמת קול, הנמכת עוצמת קול והתעוררות העזרת הקולית.

זיהוי שחיקה

הרכב את האוזניות. במהלך נגינת מוזיקה, הסר אותן כדי להפסיק את הנגינה אוטומטית. הרכב את האוזניות בחזרה

תוך 3 דקות, המוזיקה תמשיך לנגן אוטומטית. אם חלפו 3 דקות, יהיה עליך להתחיל נגינה מההתקן באופן ידני.