

환영합니다



QR 코드를 스캔해서 Nothing X 앱을 설치하세요.
(안드로이드/iOS)



QR 코드를 스캔해서 다른 언어로 된 사용자 안내서를
확인하세요.

블루투스:

블루투스가 켜져 있는지 확인하세요.

앱:

Nothing X 앱으로 Nothing 제품을 최대한 활용하세요. EQ 및 제스처 제어 설정을 사용자 지정하고, 펌웨어를 업데이트하는 등의 작업을 할 수 있습니다.

Dirac Opteo로 구동되는 CMF Buds

Dirac Opteo는 이어버드의 사운드를 디지털 방식으로 개선하여 이어버드의 잠재력을 최대한 활용하고 특허받은 보정 기술로 최적화된 청취 경험을 제공합니다.

Opteo는 Dirac Live의 고유한 혼합 위상 임펄스 응답 보정에서 수년간 축적된 통찰력을 바탕으로 고급 속도 기반 보정 기술을 사용하여 의도하지 않은 공명이나 사운드 컬러레이션 제거하여 헤드폰 음향 성능을 극대화합니다.



by NOTHING



DIRAC


이어팁 교체

최적의 편안함과 음질을 위해 적절한 크기의 이어팁을 선택하세요.

다양한 크기의 이어팁을 확인하세요.

*이어버드는 중간 크기가 부착된 상태로 배송됩니다.

충전 케이스



설정 버튼

충전 포트



인디케이터 램프

페어

안드로이드 기기와 함께 사용(Google Fast Pair)

처음 사용 또는 새 기기 연결

이어버드를 충전 케이스 안에 넣은 상태에서 충전 케이스를 열고 Android 기기 근처에 놓아 화면을 설정합니다.

다른 기기에 연결

이어버드를 케이스에 넣고 열린 상태에서 표시등이 깜박일 때까지 설정 버튼을 누릅니다. 그런 다음 기기의 블루투스 설정에서 선택합니다.

충전

이어버드

이어버드를 충전 케이스에 넣고 케이스를 닫아 충전합니다.

충전 케이스

충전하려면 케이스를 닫고 전원 케이블로 케이스를 전원 공급 장치에 연결합니다.

케이스의 인디케이터 램프가 항상 빨간색이면 케이스가 충전 중인 상태입니다. 램프가 항상 흰색이면 케이스가 완전히 충전된 것입니다.

전력 레벨 표시

흰색: 배터리 잔량이 30% 이상입니다.


붉은색: 배터리 잔량이 30% 미만입니다.

이어버드를 케이스에 넣으면 인디케이터 램프 케이스가 아닌 이어버드의 배터리 잔량과 관련된 색상으로 깜박입니다.

좌우 이어버드를 꺼냅니다. 인디케이터 램프는 케이스의 배터리 잔량과 관련된 색상이 깜박입니다.

Nothing휴대폰 사용자의 경우 잠금 화면에서 위젯을 설정하거나 드롭다운 알림 표시줄의 빠른 설정에서 장치의 전원 상태를 확인할 수 있습니다.

이어버드



작동

음악/대기

앞으로 건너뛰려면 세 번 탭하세요.

뒤로 건너뛰려면 세 번 탭하세요.

터치 영역을 길게 누르면 액티브 노이즈 캔슬링과 주변음 허용 모드 간에 전환할 수 있습니다.

전화

전화를 받거나 끊으려면 두 번 탭하세요.

터치 영역을 세 번 탭하여 통화를 거부합니다.

Nothing X 앱의 더 많은 옵션.

* 옵션 기능 : 재생/일시 정지, 뒤로 건너뛰기, 앞으로 건너뛰기, 소음 제거 모드 전환, 볼륨 높이기, 볼륨 낮추기, 음성 어시스턴트 깨우기.

착용 감지

이어버드를 착용하세요. 음악 재생 중에 탈착하면 음악이 자동으로 일시 중지됩니다. 3분 이내에 다시 착용하면 음악이 자동으로 재시작됩니다. 3분이 지나면 기기에서 수동으로 음악을 재생해야 합니다.