

BUN-VENIT



Scanați codul QR pentru a instala aplicația Nothing X. (Android/iOS)



Scanați codul QR pentru a vedea Ghidul de utilizare în alte limbi.

Bluetooth:

Asigurați-vă că Bluetooth este activat.

Aplicația:

Profitați la maximum de produsele Nothing cu aplicația Nothing X. Personalizați setările EQ și de control al gesturilor, actualizați firmware-ul și multe altele.

CMF Buds cu tehnologie Dirac Opteo

Dirac Opteo îmbunătățește digital sunetul de pe căștile auriculare, deblocându-le întregul potențial și oferind o experiență de ascultare optimizată, bazată pe o tehnologie de corecție brevetată.

Beneficiind de anii de experiență în corecția unică a răspunsului impulsurilor în fază mixtă Dirac Live, Opteo folosește o tehnologie avansată de corecție bazată pe măsurare, pentru a elimina orice rezonanțe sau colorații sonore neintenționate, maximizând performanța acustică a căștilor.



by NOTHING



DIRAC


Înlocuirea adaptoarelor auriculare

Alegeți adaptoare auriculare de dimensiune adecvată, pentru confort optim și calitate optimă a sunetului.

Verificați accesoriile pentru adaptoare auriculare de diferite dimensiuni.

*Căștile sunt livrate cu dimensiunea medie.

Tocul de încărcare



Buton de
configurare Port de
încărcare



Lampă
indicatoare

Asocierea

Utilizarea cu dispozitivele Android (Google Fast Pair)

Prima utilizare sau conectarea la un dispozitiv nou

În timp ce căștile se află în tocul de încărcare, deschideți tocul de încărcare și plasați-l lângă dispozitivul Android pentru configurarea pe ecran.

Conectarea la alte dispozitive

Cu căștile în tocul deschis, apăsați butonul de configurare până când lumina se aprinde intermitent. Apoi selectați setările Bluetooth de pe dispozitiv.

Încărcarea

Căștile

Așezați căștile în tocul de încărcare și închideți tocul pentru a le încărca.

Tocul de încărcare

Pentru a încărca, închideți tocul și conectați tocul la o sursă de alimentare printr-un cablu de alimentare.

Dacă lampa indicatoare a tocului este roșie, tocul se încarcă. Dacă rămâne albă, tocul este încărcat complet.

Indicarea nivelului de energie

Alb: Nivelul bateriei este peste 30%.


Roșu: Nivelul bateriei este sub 30%.

Când căștile sunt așezate în toc, lampa indicatoare va clipi intermitent în culoarea aferentă nivelului bateriei căștilor, nu al tocului.

Scoateți căștile stângă și dreaptă. Lampa indicatoare va clipi intermitent, în culoarea aferentă nivelului bateriei tocului.

Pentru utilizatorii de telefoane Nothing, puteți să setați widgetul pe ecranul de blocare sau să verificați starea de energie a dispozitivului în Setări rapide, din bara derulantă de notificări.

Căștile



Zona
tactilă

Utilizări

Muzică/standby

Atingeți de două ori pentru a trece la melodia următoare.

Atingeți de trei ori pentru a trece la melodia anterioară.

Apăsăți lung zona tactilă pentru a comuta între Anularea activă a zgomotului și Modul Transparență.

Apelare

Atingeți de două ori pentru a răspunde sau a încheia un apel.

Atingeți de trei ori zona tactilă pentru a respinge un apel.

Mai multe opțiuni în aplicația Nothing X.

*Funcții opționale: redare/pauză, salt înapoi, salt înainte, comutarea modului de anulare a zgomotului, creșterea volumului, reducerea volumului și activarea asistentului vocal.

Detectarea purtării căștilor

Purtați căștile. În timpul redării muzicii, scoateți-le pentru a întrerupe automat muzica. Așezați căștile înapoi în decurs de 3 minute, iar muzica va fi reluată automat. Dacă trec 3 minute, va trebui să redați muzica manual, de pe dispozitiv.